OpenRadioss 研发报告

赵吉辰

版本: 1.00

更新: 2023年8月25日

目录

1	项目	 背景	4
2	Ope	nRadioss 编译	4
	2.1	Linux 下 OpenRadioss 的编译	4
		2.1.1 环境	4
		2.1.2 编译指令	5
3	Ope	enRadioss 使用	9
	3.1	前处理	9
	3.2	计算	10
	3.3	后处理	11
	3.4	使用 LSDYNA 格式输入	12
	3.5	总结	15
	3.6	To Do	15

4	Ope	nRadios	oss 材料	15
	4.1	READ	D_MATERIAL_MODELS.F	 16
	4.2	HM_R	READ_MAT.F	 17
	4.3	Radios	ss 中材料本构	 18
		4.3.1	各向同性弹性	 18
		4.3.2	爆炸	 19
		4.3.3	失效模型	 19
	4.4	实例分	分析───各向同性线弹性材料	 19
		4.4.1	弹塑性应力——应变曲线	 20
		4.4.2	MAT1 定义方式	 22
		4.4.3	原理	 23
		4.4.4	MAT1 代码解读	 24
5	FEn	iCS		28

1 项目背景

OpenRadioss 是公开可用的开源代码库。OpenRadioss 可以使开发人员应对快速发展的技术带来的最新挑战,如电池开发、轻质材料和复合材料、人体模型和生物材料、自动驾驶和飞行,以及通过虚拟测试为乘客提供最安全环境的愿望。用户可以模拟汽车碰撞和安全、冲击和冲击分析、电子和消费品跌落测试以及流体结构相互作用。OpenRadioss 使用户能够依靠先进的 MPI 和 OpenMP 并行结构对复杂环境中的组合多物理场行为进行高效、稳健的预测。

- 官网: https://www.openradioss.org/
- 官方 Wiki: https://openradioss.atlassian.net/wiki/spaces/OPENRADIOSS/overview
- 在线文档: https://github.com/jczhao1022/OpenRadiossUsage

2 OpenRadioss 编译

2.1 Linux 下 OpenRadioss 的编译

2.1.1 环境

1. Ubuntu 20.0.4 or higher

```
apt-get update
apt-get upgrade
```

```
apt-get install build-essential
apt-get install gfortran
apt-get install cmake
apt-get install perl
apt-get install python3
apt-get install python-is-python3
apt-get install git-lfs
apt-get install openmpi-bin openmpi-doc libopenmpi-dev
apt-get install paraview
```

推荐版本为 gcc-11, g++-11, gfortran-11。paraview 用于后期可视化。

2.1.2 编译指令

- 1. 获取源码
 - (a). LFS: 'git lfs install'
 - (b). 运行(这里需要先绑定 SSH key) 'git clone git@github.com:OpenRadioss/OpenRadioss.git'.
- 2. OpenRadioss Starter
 - (a). 进入 OpenRadioss/starter 目录 cd OpenRadioss/starter
 - (b). 运行 'build_script.sh'
 ./build_script.sh -arch=linux64 gf

```
'./build_script.sh' 参数:
[]$ ./build script.sh
build_script
Use with arguments :
-arch=[build architecture]
   -arch=linux64_gf (SMP executable / Gfortran compiler)
-prec=[dp|sp]
                                    : set precision - dp (default) |sp
-static-link
                                    : Fortran, C & C++ runtime are linked in
  binary
-debug=[0|1]
                                    : debug version 0 no debug flags (default),
  1 usual debug flag
-addflag="list of additionnal flags" : add compiler flags to usual set
Execution control
-nt=[threads] : number of threads for build
-verbose : Verbose build
-clean : clean build directory
```

3. OpenRadioss Engine

- (a). 进入 OpenRadioss/engine 目录
- (b). 运行'build_script.sh'

```
./build script.sh -arch=linux64 gf -mpi=ompi
(c). './build_script.sh' 参数:
   []$ ./build_script.sh
   build_script
   Use with arguments :
   -arch=[build architecture]
           -arch=linux64 gf
                                          (SMP executable / Gfortran compiler)
           -arch=linux64 gf -mpi=ompi (OpenMPI executable / Gfortran compiler)
   MPI libraries
   -mpi=[mpi]
           not set : SMP (default)
           -mpi=ompi : OpenMPI
            Controling MPI Libraries - if need choose one of the 3 Option Set
                                        If no options set, recommended OpenMPI
                                           directories are uses (default)
              1. -mpi-os
                                                      : link with default MPI version
                  installed on system
                                               libraries are in default installation
```

```
2. -mpi-root=[directory]
                                               : set rootname to link with
             specific MPI installation
          3. -mpi-include=[directory]
                                                : set include directory where
             to find mpif.h and mpi.h
             -mpi-libdir=[directory]
                                                 : set library directory where
                to find mpi libraries
Other control
-prec=[dp|sp]
                                   : set precision - dp (default) |sp
                                    : Fortran, C & C++ runtime are linked in
-static-link
-debug = [0|1]
                                    : debug version 0 no debug flags (default),
  1 usual debug flag
-addflag="list of additionnal flags" : add compiler flags to usual set
Build control
-nt=[threads] : number of threads for build
           : Verbose build
                  : clean build directory
      MUMPS linear solver: available only for dp, with mpi"
-mumps_root=[path_to_mumps] : path_to_mumps/lib/libdmumps.a must exist
-scalapack root=[path to scalapack] : path to scalapack/libscalapack.a must
```

-lapack root=[path to lapack] : path to lapack/liblapack.a must exist

binary

-verbose

exist

-clean

4. 自动化脚本(待定)

```
cd starter
./build_script.sh -arch=linux64_gf
cd ../engine
./build_script.sh -arch=linux64_gf -mpi=ompi
```

3 OpenRadioss 使用

3.1 前处理

- gmsh
 - 只能生成网格信息
- Hypermesh
 - •付费软件
 - 功能最全
- ls-prepost
 - 、只能生成.k 文件,OpenRadioss 不能完全支持其格式
 - 。完成使用 ls-prepost 建立小球击穿铝板的前处理,并可以使用 OpenRadioss 仿真




图 1: 使用 ls-prepost 建立小球击穿铝板模型前处理

3.2 计算

OpenRadioss 的仿真流程分为两步,其可以用下图表示。xxxx_0000.rad 文件中记录了模型的材料,接触,状态,网格等信息。starter 接受输入之后,会生成日志,处理器计算控制文件,可以控制并行计算的流程。xxxx_0001.rad 文件中记录了一些控制参数,比如如何生成三维动画,三维对象,历史数据等。

官网给出了一些标准的建模例子,比如鸟撞飞机,汽车撞击等。在官网例子中可能需要对其 xxxx_0001.rad 文件进行处理,以获得合适的可视化建模。

一个使用标准输入的脚本定义如下,其中文件命名为 test....

```
export OMP_STACKSIZE=400m
export OMP_NUM_THREADS=8

# 调用 starter 处理 test_0000.rad
./starter_linux64_gf -i ../source/test_0000.rad -np 1 -outfile="../output"

# 调用 engine 处理 test_0001.rad

mpiexec -n 1 --map-by socket:PE=$OMP_NUM_THREADS --bind-to core ./engine_linux64_gf_
    ompi -i ../source/test_0001.rad -outfile="../output"
```

3.3 后处理

使用 paraview 后处理的脚本如下

```
# 使用小工具将 anim 文件转换为 .vtk 文件
folder_path=../output

for file in "$folder_path"/*A[0-9][0-9][0-9]
do
    input_file="$folder_path/${file}"
    output_file="$folder_path/${file}.vtk"
    ./anim_to_vtk_linux64_gf "$input_file" > "$output_file"
done

# 调用 paraview 后处理
paraview "testA..vtk"
```

3.4 使用 LSDYNA 格式输入

1. 测试实例 测试例子是拉伸-LSDYNA。

2. bash 脚本

```
myjobname=$(echo "$1" )
echo $myjobname "running in OpenRadioss"
export OMP STACKSIZE=400m
export OMP NUM THREADS=8
./starter linux64 gf -i "../source/"$myjobname".k" -np $2 -outfile="../output"
#./starter linux64 gf -i $myjobname".k" -np $2 -nt 4
# 这里是找到source文件夹下的, LS-DYNA 格式文件 (.k) 并将其传递给starter 进行计算。
mpiexec -n $2 --map-by socket:PE=$OMP NUM THREADS --bind-to core ./engine linux64
  gf ompi -i "../bin/"$myjobname" 0001.rad" -outfile="../output"
#mpiexec -n $2 .engine linux64 gf ompi -i $myjobname" 0001.rad" -nt 1
# 在处理.k文件时, starter 会在其目录下生成"0001.rad"文件, 需要将其传递给 engine
BASEDIR=$(dirname "$0")
for file in ../output/*;
dο
   if [ -n "${file: -3}" ] && [ "${file: -3}" -eq "${file: -3}" ] 2>/dev/null && [[
       "${file: -4:1}" == "A" ]]; then
       ./anim to vtk linux64 gf $file > "$file.vtk"
```

在命令行输入 'bash process_k.sh zug_test3_RS 1 '即可。

3. 运行结果见图2




图 2: 弹性 LS-DYNA 运行结果

3.5 总结

在使用 Openadioss 处理 LS-DYNA 格式的文件时,需要.k 文件。这个文件其实是可以直接放在 LS-DYNA 上进行计算的。这里提供了一种其他的计算方式——使用 OpenRadioss。

3.6 To Do

需要验证计算的正确性:也就是使用 LS-DYNA 计算同样的例子,观察计算结果是否有出入。

- · LS-DYNA 是商业软件,能找到的软件不支持 Ubuntu 系统。
 - 可以 windows 下仿真,将结果和进行对比。
- 如何衡量误差
 - 这一部分有很多需要考虑的,比如毁伤面积、毁伤深度。

4 OpenRadioss 材料

在 OpenRadioss 中,材料信息被记录在 xxxx_0000.rad 文件中,包括以下内容:

材料本构定律 (Constitutive Laws): /MAT 状态方程 (Equations of State): /EOS 失效模型 (Failure models): /FAIL 粘性模型 (Viscosity): /VISC

4.1 READ_MATERIAL_MODELS.F

源码中使用 Fortran 函数 READ_MATERIAL_MODELS.F 来读取。这段代码定义了一个 Fortran 的 子程序 READ_MATERIAL_MODELS,其主要功能是管理与材料模型相关的读取器,其输入包括:

MAT_ELEM: 材料元素的参数

MLAW_TAG: 材料本构定律的标签

FAIL_TAG: 失效模型的标签

VISC_TAG: 粘性模型的标签

EOS_TAG: 状态方程的标签

BUFMAT: 材料数据的缓存区

BUFLEN: 缓存区的长度

IPM: 材料参数的整型数组

PM: 材料参数的实型数组

UNITAB: 单位制表

MULTI_FVM: 多重有限体积法的数据结构

MAXEOS: 最大状态方程数

FAILWAVE: 失效波的数据结构

NLOC_DMG: 非局部损伤的数据结构

LSUBMODEL: 子模型的数据结构

TABLE: 表的数据结构

NPC: 数组 NPC

该子程序的输出包括:

MAT_ELEM: 材料元素的参数

MLAW_TAG: 材料本构定律的标签

FAIL_TAG: 失效模型的标签 VISC_TAG: 粘性模型的标签 EOS TAG: 状态方程的标签

该子程序还调用了其他一些子程序,例如 HM_READ_MAT、HM_READ_EOS、HM_READ_FAIL、HM_READ_VISC、HM_READ_LEAK、READ_ALE_MAT、READ_EULER_MAT、FILL_BUFFER_51_0、HM_READ_THERM、HM_READ_THERM_STRESS 和 HM_READ_NONLOCAL 等,用于读取不同类型的材料模型数据。

接下来考虑分析 'HM_READ_MAT'程序,分析软件是如何运作的。

4.2 HM_READ_MAT.F

这是用于读取材料模型定义的函数。

- 对于每种材料,它根据材料定律关键字(MAT00、MAT01等)调用特定的读取例程。这些读取例程位于 mat 子目录中的单独文件中。
- •解析输入、填充材料参数数组、设置材料所需数据的标志,并存储材料 ID、定律类型、应变率设置等内容。
- 读取材料后,它会进行一些后处理,例如计算派生值(剪切模量)、检查重复 ID 以及计算输出所

需数量的平方根。

• 每种材料的属性存储在 MAT_PARAM 数组和各种其他公共块中。

它循环遍历材料,调用特定于定律的读取器,并将所有材料数据收集到参数数组和通用块中,以便稍后在 FEA 分析中使用。关键部分是模块化法则读取器和用于保存材料道具的中央 MAT_PARAM 数据结构。

因此, 想要定义全新的材料, 所要做的事情是自定义 MATxxx 文件。

4.3 Radioss 中材料本构

4.3.1 各向同性弹性

Description	Model Name	Keyword/MAT	Law
空材料	Void	/VOID	0
线弹性	Elastic (Hooke)	/ELAST	1
超弹性	Tabulated Hyperelastic	n/a	69
超弹性	Ogden Formulation	n/a	82

表 1: 部分各向同性弹性材料

4.3.2 爆炸

Description	Model Name	Keyword/MAT	Law
Detonation driven	Jones Wilkins Lee	/JEL	5
Hydrodynamics	Lee-Tarver	/LEE-TARVER	41
Multi-materials	Soild, liquid,gas and explosives	/MULTIMAT	51

表 2: 部分适用爆炸的材料

4.3.3 失效模型

/FAIL/Tuler-Butcher 高速碰撞失效、

4.4 实例分析——各向同性线弹性材料

/MAT/LAW1 或/MAT/ELAST: 弹性材料

- 1. LAW1 使用胡克定律对各向同性,线弹性材料进行建模
- 2. 可用于杆、梁、壳以及实体 solids
- 3. 适用于连接刚体
- 4. 不适用形变大的构件

4.4.1 弹塑性应力——应变曲线




图 3: 弹塑性应力——应变曲线

真实应力形变

• 真实应力:考虑当前或真实横截面积 Atrue 的应力

$$\sigma_{true} = \frac{P_x}{A_{true}}$$

- 在塑性变形范围内, 塑性变形横截面积永久减小
- •继续使用工程应力不再准确




图 4: 真实应力形变

4.4.2 MAT1 定义方式

这个关键词用胡克定律定义了一种各向同性的线弹性材料。这个定律表示应力和应变之间的线性 关系。它可用于桁架,梁(仅3型),壳和实体元件。格式




图 5: MAT1 格式

Field	Contents	SI Unit Example
mat_ID	Material identifier (Integer, maximum 10 digits)	
unit_ID	Unit Identifier (Integer, maximum 10 digits)	
mat_title	Material title (Character, maximum 100 characters)	
ρ_i	Initial density (Real)	$\left[\frac{kg}{m^3}\right]$
E	Young's modulus (Real)	[Pa]
D	Poisson's ratio (Real)	

图 6: MAT1 定义

图 7: MAT1 例子

4.4.3 原理

- 1. 该材料适用于纯粹的弹性材料。材料的性能只取决于两个因素:
 - (a). 杨氏模量: E
 - (b). 泊松比: ν
 - (c). 剪切模量: (可计算)

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

2. 应力应变关系:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{31} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix}$$

使用注意事项

- 密度值通常用于显式模拟,也可以用于静态隐式模拟,以便在拟静态分析中达到更好的收敛性。
- 当通过壳体厚度的积分点个数不同于 NP=1(膜) 时,对 LAW1 和壳单元 (/PROP/TYPE1 (shell)) 采用全局积分法。
- 失效模型在全局集成的情况下不可用。在这些情况下,具有很高屈服应力的 LAW2 和 LAW27 可以作为 LAW1 的替代品。

4.4.4 MAT1 代码解读

总体框架是

1. 获取输入

CALL HM_OPTION_IS_ENCRYPTED(IS_ENCRYPTED)

```
CALL HM GET FLOATV ('MAT RHO', RHOO , IS AVAILABLE, LSUBMODEL, UNITAB)
CALL HM GET FLOATV('Refer Rho', RHOR , IS AVAILABLE, LSUBMODEL, UNITAB)
CALL HM GET FLOATV ('MAT E', YOUNG , IS AVAILABLE, LSUBMODEL, UNITAB)
CALL HM GET FLOATV ('MAT NU', ANU
                                      , IS AVAILABLE, LSUBMODEL, UNITAB)
IF(RHOR == ZERO ) RHOR=RHOO
IF (YOUNG <= ZERO) THEN
    CALL ANCMSG (MSGID=683,
                 MSGTYPE=MSGERROR,
                 ANMODE = ANINFO,
                 I1=ID,
                 C1=TITR,
                 C2='YOUNG''S MODULUS')
ENDIF
IF (ANU==HALF) ANU=ZEP499
G=YOUNG/(TWO*(ONE+ANU))
CO=ZERO
C1=YOUNG/(THREE*(ONE-TWO*ANU))
EO=ZERO
E1MN2=YOUNG/(ONE-ANU**2)
EN1N2=ANU*E1MN2
SDSP = SQRT (YOUNG/MAX (RHOR, EM20))
ISRATE = 0
```

3. 保存参数

```
PM(1) = RHOR
  PM(20) = YOUNG
  PM(21) = ANU
  PM(22) = G
  PM(23) = E0
  PM(24) = E1MN2
  PM(25) = EN1N2
  PM(26)=FIVE_OVER_6
  PM(27) = SDSP
  PM(31) = C0
  PM(32) = C1
  PM(89) = RHOO
4. 异常处理
       CALL INIT_MAT_KEYWORD (MATPARAM, "TOTAL")
       IF (ANU > 0.49) THEN
           CALL INIT_MAT_KEYWORD (MATPARAM, "INCOMPRESSIBLE")
       ELSE
           CALL INIT_MAT_KEYWORD (MATPARAM, "COMPRESSIBLE")
       END IF
       CALL INIT MAT KEYWORD (MATPARAM, "HOOK")
       WRITE(IOUT, 1001) TRIM(TITR), ID, 01
```

```
WRITE (IOUT, 1000)
    IF (IS ENCRYPTED) THEN
       WRITE(IOUT, '(5X, A, //)')'CONFIDENTIAL DATA'
    ELSE
       WRITE (IOUT, 1100) RHOO
       WRITE (IOUT, 1300) YOUNG, ANU, G
    ENDIF
 C
    IPM(252) = 2
    PM(105) = TW0*G/(C1+F0UR OVER 3*G)
 C-----
5. 控制输出
    RETURN
 1000 FORMAT (
    & 5X,' ELASTIC MATERIAL (/MAT/LAW01)',/,
    & 5X,' -----')
 1001 FORMAT (
    & 5X,A,/,
    1100 FORMAT (
    1300 FORMAT(
```

在数据里最重要的是 'PM' 以及 'IPM', 分别存储了材料参数和材料 ID。但是暂时没有相关文档说明 其具体内容。提取 mat 文件夹下所有 PM 变量的信息汇总在 Github 在线文档 里。

5 FEniCS

编译成功,但是调不出来。。。猜测可能没有加入环境变量。。。

直接使用二进制文件是可以的。(可以演示)

Thank You!