# FAST FORTH V2.0 EN RÉSUMÉ

Les mots entre parenthèses () exécutent par défaut les mêmes mots sans parenthèses qui sont des mots <u>DEFER</u>, c'est-des mots dont l'exécution peut être reroutée. c.f. les mots START et STOP dans le fichier \MSP430-FORTH\RC5toLCD.f c'est-à-dire

les mots entre accolades {} sont des mots MARKER qui servent de balise.

<u>FORTH vocabulary</u> Les mots avec hyperlien sont conformes aux mots du standard ANS94. Les autres sont détaillés en fin de page.

ASM	CODE	HI2LO	COLD	WARM	(WARM)	WIPE	RST_HERE
PWR_HERE	RST_STATE	PWR_STATE	<u>MOVE</u>	<b>LEAVE</b>	+LOOP	LOOP	<u>DO</u>
<u>REPEAT</u>	WHILE	<u>AGAIN</u>	UNTIL	<u>BEGIN</u>	THEN	ELSE	<u>IF</u>
DEFER	DOES>	CREATE	CONSTANT	VARIABLE	±	i	POSTPONE
RECURSE	IMMEDIATE	<u>IS</u>	[']	1	1	Ž	<u>.</u>
ABORT"	ABORT	QUIT	EVALUATE	COUNT	LITERAL	4	EXECUTE
>NUMBER	FIND	WORD	<u>."</u>	<u>s"</u>	TYPE	SPACES	SPACE
CR	(CR)	NOECHO	ECHO	EMIT	(EMIT)	(ACCEPT)	ACCEPT
KEY	(KEY)	<u>C.</u>	ALLOT	HERE	_	<u>D.</u>	<u>U.</u>
SIGN	HOLD	<b>#≥</b>	# <u>S</u>	#	UM/MOD	<#	BL
STATE	BASE	CIB	<u>]</u>	I	UNLOOP	<u>U&lt;</u>	≥
≤	=	<u>0&gt;</u>	<u>0&lt;</u>	<u>0=</u>	DABS	<u>1-</u>	<u>1+</u>
ABS	NEGATE	=	±	<u>C!</u>	<u>c@</u>	1	<u>@</u>
<u>DEPTH</u>	<u>R@</u>	<u>R&gt;</u>	<u>&gt;R</u>	ROT	OVER	SWAP	NIP
DROP	?DUP	DUP	LIT	EXIT			

Crée un mot ASSEMBLER comme le mot CODE quand il ne peut pas être interprété par FORTH (le retour se fait par RET). Un mot ainsi créé doit se finir par ENDASM. dans une définition sert à passer du FORTH à l'assembleur. ASM <word>

HI2LO

COLD WARM

(WARM) WIPE

dans une définition sert à passer du FORTH à l'assembleur.

Software reset
mot DEFERÉ, exécute (WARM) par défaut.
Réalise un démarrage à chaud.
Remet FASTFORTH dans son état initial, en supprimant tous les ajouts effectués..
définit la limite du programme protégé contre COLD ou bien un reset hardware.
définit la limite du programme protégé contre ON/OFF et quand une erreur survient.
Supprime tous les ajouts de mots effectués après la commande RST\_HERE
Supprime tous les ajouts de mots effectués après la commande PWR\_HERE
exécute par défaut le mot CR.
exécute par défaut le mot EMTT
exécute par défaut le mot ACCEPT
exécute par défaut le mot KEY
Supprime l'affichage
Remet en service l'affichage
fournit l'adresse de départ du Current Input Buffer
Ce mot est la partie exécution du mot LITERAL

WIPE
RST\_HERE
PWR\_HERE
RST\_STATE
PWR\_STATE
(CR)
(EMIT) (ACCEPT) (KEY)

NOECHO ECHO

CTR -- addr

#### ASSEMBLER vocabulary

?GOTO	GOTO	FW3	FW2	FW1	BW3	BW2	BW1
?ЈМР	<b>ЈМР</b>	REPEAT	WHILE	AGAIN	UNTIL	ELSE	THEN
IF	0=	0⇔	U>=	U<	0<	0>=	S<
S>=	RRUM	<u>RLAM</u>	RRAM	RRCM	POPM	<u>PUSHM</u>	CALL
PUSH.B	PUSH	<u>SXT</u>	RRA.B	RRA	<u>SWPB</u>	RRC.B	RRC
AND.B	AND	XOR.B	XOR	BIS.B	<u>BIS</u>	BIC.B	BIC
BIT.B	<u>BIT</u>	DADD.B	DADD	CMP.B	<u>CMP</u>	SUB.B	<u>SUB</u>
SUBC.B	SUBC	ADDC.B	ADDC	ADD.B	ADD	MOV.B	MOV
RETI	LO2HI	COLON	ENDASM	ENDCODE	(SLEEP)	SLEEP	

Après un test  $(0=,0\Leftrightarrow,0\gt=,0\lt,0\lt,0\lt,S\lt,S\gt=)$  réalise un branchement conditionnel au label FWx ou BWx branche inconditionellement au label FWx ou BWx ?GOTO GOTO

Label de branchement en avant n°3 Label de branchement en avant n°2 Label de branchement en avant n°1 FW3 FW2 Label de branchement en arrière n°3 Label de branchement en arrière n°2 Label de branchement en arrière n°1 BW3 BW2

Après un test ((0=,0<>,U>=,U<,0<,S<,S>=) réalise un branchement conditionnel à un mot existant branche inconditionellement à un mot existant ?JMP

(Fin d'une structure boucle BEGIN ... WHILE ... REPAT) (branchement conditionnel après test 0=,0<,U>=,U<,0>=,S<,S>=) (Fin d'une structure boucle BEGIN ... AGAIN) (branchement conditionnel après test 0=,0<,U>=,U<,0>=,S<,S>=) (branchement inconditionnel) (fin d'une structure IF ... THEN ou IF ... ELSE ... THEN) (branchement conditionnel après test 0=,0<,U>=,U<,0>=,S<,S>=) Version assembleur du mot FORTH REPEAT Version assembleur du mot FORTH WHILE Version assembleur du mot FORTH AGAIN Version assembleur du mot FORTH UNTIL Version assembleur du mot FORTH ELSE Version assembleur du mot FORTH THEN Version assembleur du mot FORTH IF REPEAT WHILE AGAIN UNTIL ELSE

THEN IF

LO2HI COLON

ENDASM ENDCODE (SLEEP)

dans une définition sert à passer de l'assembleur au FORTH, sans sauvegarder IP. sauvegarde IP puis réalise LO2HI, exemple: CODE ≺word> ... assembly code ... COLON ... FORTH words ... ; finit la définition d'un mot ASM finit la définition d'un mot CODE tâche de fond par défaut. Voir la définition (ACCEPT) dans ForthMSP430FRXXXX.asm Mot DEFERé, exécute (SLEEP) par défaut, permet de créer une tâche de fond spécifique. SLEEP

Le fichier \MSP430-FORTH\ANS\_COMP.f est un bon exemple d'utilisation de l'assembleur.

#### CONDCOMP ADD-ON

**JMP** 

[UNDEFINED] [ELSE] [DEFINED] [IF] [THEN] **COMPARE** MARKER

## **VOCABULARY ADD-ON**

DEFINITIONS ONLY **PREVIOUS** ALS<sub>0</sub> ASSEMBI FR FORTH VOCARUI ARY

remplace la première librairie dans CONTEXT par la librairie FORTH remplace la première librairie dans CONTEXT par la librairie ASSEMBLER VOCABULARY TRUC crée la nouvelle librairie TRUC FORTH ASSEMBLER

#### ANS\_COMPLEMENT ADD-ON

PAD	>IN	>BODY	SOURCE	<u>. (</u>	(	DECIMAL	HEX
FILL	[CHAR]	CHAR	<u>+1</u>	2/	<u>2*</u>	MIN	MAX
RSHIFT	LSHIFT	INVERT	20VER	2SWAP	2DROP	2DUP	<u>21</u>
20	S>D	CELL+	CELLS	CHAR+	CHARS	ALIGN	ALIGNED
*/	*/MOD	MOD	7	/MOD	*	FM/MOD	SM/REM
M*	UM*	XOR	ŌR	AND	{ANS_COMP}		

#### SD\_CARD\_LOADER ADD-ON

LOAD"

LOAD" LOAD" SD\_TEST.4TH" charge le fichier source SD\_TEST.4TH dans FASTFORTH.

#### SD\_CARD\_READ\_WRITE ADD-ON

TERM2SD" DEL" WRITE" READ" SD EMIT CLOSE WRITE READ

TERM2SD"

SD FMTT

READ

CLOSE DEL"

TERM2SD" SD\_TEST.4TH" copie le fichier texte sur la SD\_CARD (utilisé par CopySourceFileToTarget\_SD\_Card.bat) envoie la sortie des caractères à la fin du dernier fichier ouvert en écriture. écrit séquentiellement le contenu de BUFFER dans un secteur sur la SD\_CARD. écrit séquentiellement le contenu d'un secteur dans le BUFFER ferme le fichier ouvert en dernier.

DEL" SD\_TEST.4TH" supprime ce fichier de la SD\_CARD.

WRITE" TRUC" ouvre ou crée le fichier TRUC prêt pour écrire à partir de la fin READ" TRUC" ouvre le fichier TRUC et charge son premier secteur dans le BUFFER WRITE" READ"

Consulter le fichier SD\_TEST.f

#### **UTILITY ADD-ON**

**DUMP** WORDS 2 .RS <u>.s</u> {UTILITY}

U.R uz --

affiche le nombre u avec z digits affiche le contenu de la pile de retour si vous tapez ce mot, tous les mots définis après cette balise seront poubellisés. {UTILITY}

### SD\_TOOLS ADD-ON

DTR FAT CLUSTER SECTOR {SD\_TOOLS}

DIR

FAT CLUSTER

affiche le dump du premier secteur du répertoire courant de la SD\_CARD affiche le dump du premier secteur de la FAT n°1 .123 affiche le dump du premier secteur du cluster 123 .123456789 affiche le dump du secteur 123456789 si vous tapez ce mot, tous les mots définis après cette balise seront poubellisés. SECTOR {SD\_TOOLS}

## Comment créer votre copie locale de FASTFORTH

```
télécharger <a href="https://github.com/jean-michel/FAST-FORTH/archive/master.zip">https://github.com/jean-michel/FAST-FORTH/archive/master.zip</a> une fois que vous l'avez dézippé dans un répertoire créé dans "mes documents", partagez ce répertoire
(avec vous-même) et noter son chemin réseau.
Puis clic droit sur la racine de votre PC pour connecter un lecteur réseau, recopiez le chemin réseau que vous avez noté (en prenant soin de remplacer les backslash \ par des slash /), puis affectez-lui une lettre de lecteur, par exemple Z.
Si tout se passe bien, vous devriez obtenir ceci dans l'explorateur (drive = la lettre de votre lecteur):
drive:\prog\
drive:\prog\gema\
drive:\prog\MacroAssemblerAS\bin\
drive:\prog\Msp430Flasher\
drive:\prog\Srecord\
drive:\prog\wscite\
                                                                                  TERATERM ini
                                                                                  SciTEGlobal.properties
                                                                                  fichiers programme du FASTFORTH, y compris ceux pour les ADD-ON du noyau fichiers programme du FASTFORTH pour les ADD-ON optionnels (leur version non effaçable) fichiers source FORTH fichiers modèles GEMA
drive:\
drive:\ADD-ON\
drive:\MSP430-FORTH\
drive:\config\gema\
drive:\config\scite\
                                                                                   others.properties
                                                                                  hex.properties
fichiers de configuration SCITE pour AS
drive:\config\scite\AS_MSP430\
assembleur

ACCEPT version SD_CARD
initialisation SD_CARD (FAT16/32)
pour charger les fichiers source à partir de la SD_CARD
routines SPI + Read / write d'un secteur
pour lire, écrire, créer, supprimer des fichier sur SD_CARD + copie directe
bat 'drag and drop' pour flasher (hard link)
fichiers de configuration
fichiers d'initialisation
macros pour l'assembleur
fichiers programme prêts à être flashés via un 'drag and drop' sur load.bat
copie de \config\scite\AS_MSP430\SciTEDirectories.properties
                  ForthMSP430FRxxxx_SD_RW.asm
                 prog.bat
*.inc files
*.asm files
*.mac files
*.txt files
                 SciTEDirectories.properties
 fichiers programme FASTFORTH pour les ADD-ON optionnels (non effaçable version):
drive:\ADD_ON\ALIGNMENT.asm
                                   ANS_COMPLEMENT.asm
ARITHMETIC.asm
                                   CONDCOMP.asm
DOUBLE.asm
                                   PORTABILITY.asm
SD_TOOLS.asm
                                   UTILITY.asm
fichiers source FORTH:
drive:\MSP430-FORTH\*.4th
*.f
                                                                                 fichiers sources prêt à être téléchargé dans FAST FORTH fichiers source nécessitant le préprocesseur gema avant d'être téléchargés décalaration assembleur pour une cible particulière pour télécharger les fichiers sources dans FASTFORTH, dans la SD_CARD ou pour analyse identique à ANS_COMP.asm, version effaçable. identique à SD_TOOLS.asm, version effaçable. identique à UTILITY.asm, version effaçable. pour mettre à l'heure l'horloge temps réel embarquée RTC exécute un bootstrap exemple de multitâche tests pour le driver de SD_CARD, avec explications
                                                *.pat
*.bat
                                                 ANS_COMP.f
                                                 SD_TOOLS.f
UTILITY.f
RTC.f
BOOT.f
                                                 RC5toLCD.f
SD_test.f
drive:\MSP430-FORTH\MISC\
                                                                                   répertoire vide. Voir SD_TEST.f
fichiers modèles GEMA
drive:\config\gema\FastForthREGtoTI.pat
\config\gema\MSP430FR2x4x.pat
\config\gema\MSP430FR57x6x.pat
\config\gema\MSP430FR57xx.pat
\config\gema\MSP430FRxxxx.pat
\config\gema\RemoveComments.pat
\config\gema\SciTEDirectory.properties
\config\gema\tiREGtoFastForth.pat
                                                                                                                     remplace le nom FORTH des régistres par son nom TI (Rx) déclarations pour les familles MSP430FR2xxx MSP430FR4xxx déclarations pour les familles MSP430FR5xxx MSP430FR6xxx déclarations pour la famille MSP430FR57xx déclarations pour les MSP430FRxxxx
                                                                                                                     copie de \c Scite\AS_MSP430\SciTEDirectories.properties remplace le nom TI (Rx) des registres par son nom FORTH
fichiers bat:
drive:\config\MSP430\SendFile.tt]
                                                                                                                                               macro TERATERM pour envoyer un fichier source à FASTFORTH macro TERATERM pour envoyer un fichier source à la SD_CARD utilisé par scite pour faire le fichier programme target.txt pour flasher la cible avec le fichier target.txt
                                                   SendToSD.ttl
build.bat
                                                   build.bat
prog.bat
CopyTo_SD_Card(.bat)
SendSource(.bat)
Preprocess(.bat)
CopySourceFileToTarget_SD_Card.bat
SendSourceFileToTarget.bat
PreprocessSourceFile.bat
SelectTarget.bat
                                                                                                                                               à recopier dans votre répertoire pour le drag'n drop
à recopier dans votre répertoire pour le drag'n drop
à recopier dans votre répertoire pour le drag'n drop
appelé par les 3 précédents pour selectionner la cible
```

Note: toutes les commandes réalisées par l'éditeur scite se font au moyen de fichiers bat. On peut donc facilement réutiliser ceux-ci avec n'importe quel éditeur de texte.

Note: les commandes pour flasher ou pour télécharger les fichiers peuvent être réalisées indifféremment depuis l'éditeur scite ou bien directement avec les fichiers bat.

Maintenant il s'agit de préparer l'interface de programmation pour FAST FORTH:

Tout d'abord, il faut récupérer le "flasher" de Texas Instrument et pour cela il faut s'enregistrer ici: http://www.ti.com/, en haut à droite de la page.

Rendez-vous après sur :http://www.ti.com/tool/msp430-flasher?DCMP=MSP430&HQS=Other+OT+msp430flasher On vous demandera si vous voulez vous en servir pour un usage militaire... Bref, installez le logiciel tel quel, puis recopiez MSP430Flasher.exe and MSP430.dll dans drive:\prog\MSP430Flasher\

installation par défaut de teraterm: <a href="http://logmett.com/tera-term-the-latest-version">http://logmett.com/tera-term-the-latest-version</a>

Au tour de gema: <a href="https://sourceforge.net/projects/gema/files/latest/download">https://sourceforge.net/projects/gema/files/latest/download</a> dézippez dans drive:\prog\gema\

Pareil pour scite: <a href="http://www.scintilla.org/Sc400.exe">http://www.scintilla.org/Sc400.exe</a> à dézipper dans drive:\prog\wscite\En plus il faut renommer Sc400.exe en scite.exe.

L'assembleur pour compiler FASTFORTH, à dézipper dans drive:\prog\MacroAssemblerAS\: http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/ftp/as/precompiled/i386-unknown-win32/aswcurr.zip

Et enfin Srecord:  $\frac{https://sourceforge.net/projects/srecord/files/latest/download}{a dézipper dans } \frac{https://sourceforge.net/projects/srecord/files/latest/download}{a}$ 

Au final, voici le minimum requis pour faire tourner l'environnement de programmation (IDE):

drive:\prog\gema\ gema.exe syntactic preprocessor

drive:\prog\MacroAssemblerAS\bin\ asw.exe P2hex.exe macro assembler

as.msg cmdarg.msg ioerrs.msg P2hex.msa tools.msg

MSP430Flasher.exe MSP430.dll drive:\prog\MSP430Flasher\ flasher

drive:\prog\Srecord\ srec cat.exe TI.hex to TI.txt files converter

sCiTE.exe SciTEGlobal.properties drive:\prog\wscite\ text editor

Mais il faut encore modifier ces 4 fichiers liens:

drive:\prog.bat

drive:\MSP430-FORTH\SendSourceFileToTarget.bat
CopySourceFileToTarget\_SD\_Card.bat
PreprocessSourceFile.f.bat

à partir de l'explorateur, on fait un clic droit sur le premier fichier: sélectionner "**propriétés**" changer la lettre du lecteur dans la rubrique "**cible**"

répétez la manip pour les 3 autres fichiers.

Et enfin on crée les associations de fichiers pour l'éditeur scite:

Voilà c'est fait, rendez-vous dans forthMSP430FRxxxx.asm où vous trouverez comment configurer TERATERM !