

<p><b>WORLD TIME Y CRONÓGRAFO</b></p> <p>WORLD TIME (28 ZONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION hasta ciudad</li> <li>• Mantén FUNCTION para selección</li> <li>• COMMAND: avanzar entre 28 zonas</li> <li>• FUNCTION: confirmar zona</li> <li>• Muestra hora + código + dual time</li> </ul> <p><b>CRONÓGRAFO SPL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION hasta chrono</li> <li>• COMMAND: iniciar/pausar</li> <li>• FUNCTION en marcha: SPL (split)</li> <li>• ADJUST: resetear</li> <li>• Precisión: 1/100 seg</li> </ul>	<p><b>ALARMA Y TEMPORIZADOR</b></p> <p>ALARMA (ALM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION hasta ALM</li> <li>• Mantén ADJUST para configurar</li> <li>• FUNCTION: hora/minutos</li> <li>• COMMAND: activar ALM o SIG</li> <li>• Suena 10s (diaria o horaria)</li> </ul> <p>COUNTDOWN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION hasta countdown</li> <li>• Mantén ADJUST para ajustar</li> <li>• FUNCTION: H/M/S</li> <li>• COMMAND: iniciar/pausar</li> <li>• ADJUST: resetear</li> <li>• Máx 23:59:59, alarma 10s</li> </ul> <p>MANTENIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batería CR2025 (2-3 años)</li> <li>• Evitar temperatura extrema</li> <li>• Lavar con paño húmedo</li> <li>• No pulsar botones bajo agua</li> </ul>	 <p>La tapa trasera rosada de acero presenta grabado inspirado en mapas antiguos y las rutas de exploración. Un tributo a los viajeros que llevaron los World Timer por todo el planeta.</p>
---	--	---