

Output: 輸出訊號給喇叭 Out1 UNO 12V電源 喇叭 5V GND 接地 -V +V CTH NO GND Relay COM 12V NC (共地)

Input:

機箱門&發報器 輸入訊號給盒子 key重啟

Output:

