


Quectel_EC600x-CN(_Quec0pen) 兼容性设计讲解

杨明孔 基带工程师 2021年5月



二、模块差异性设计推荐





各模块封装、尺寸、支持频段信息对比

模块	平台	封装	尺寸 (mm)	频段	
EC600U-CN (QuecOpen)	UIS8910DM	76 个 LCC 引脚 72 个 LGA 引脚	22.9 × 23.9 × 2.4		
EC600N-CN (QuecOpen) R1.0	ASR1603	76 个 LCC 引脚 16 个 LGA 引脚	21.9 × 22.9 × 2.4	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41	
EC600N-CN (QuecOpen) R1.1	ASR1603	76 个 LCC 引脚 20 个 LGA 引脚	21.9 × 22.9 × 2.4		
EC600S-CN (QuecOpen)	ASR1601	76 个 LCC 引脚 16 个 LGA 引脚	22.9 × 23.9 × 2.4	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM 可选	

EC600S-CN (QuecOpen) AA和AC是GSM+LTE, LA、LB、LC和LD 是LTE Only







- 1、EC600U-CN (QuecOpen)的蓝牙和Wi-Fi Scan功能,整体功能可选,但蓝牙和Wi-Fi Scan 功能无法同时使用,只能任选其一
- 2、EC600U-CN (QuecOpen)蓝牙和Wi-Fi Scan 是有单独的天线接口,兼容设计时要留意
- 3、EC600U-CN (QuecOpen) 也有不支持蓝牙和WiFi Scan版本,对应天线引脚、GND 是悬空(EC600UCNLB支持, EC600UCNLC不支持)
- 4、EC600N-CN/EC600S-CN (QuecOpen) 支持Wi-Fi Scan 功能, 通过主天线接收数据,使用时与B40分时复用



各模块俯、底视图







推荐封装以EC600U-CN的为准:


EC600U-CN/EC600S-CN (QuecOpen)

实际尺寸为22.9×23.9×2.4 mm;

EC600N-CN (QuecOpen)的实际尺寸为

21.9×22.9×2.4 mm, 中心间距不变,


四周焊盘内缩0.5mm,可以完全兼容的





EC600U-CN (QuecOpen) 的LGA管脚功能介绍

- 1、耳机、扬声器、(U)SIM2、键盘、辅助串口UART2
- 2、部分功能的引脚:比如ADC3、ADC2、LCD电源、CAM_RST
- 3、EC600U-CN QuecOpen 复用SDIO接口,用在SD卡上






电源设计

- 1、电源设计要满足3.8V/3A,目前3个HD推荐电路均满足;如果模块不带GSM频段(LTE Only),则满足3.8V/2 A电流能力即可
- 2、兼容设计时电源输入满足: 3.4~4.3V


功能	EC600U-CN (QuecOpen)	EC600N-CN (QuecOpen)	EC600S-CN (QuecOpen)
供电	供电电压: 3.3~4.3 V 典型值: 3.8 V	供电电压: 3.4~4.5 V 典型值: 3.8 V	供电电压: 3.4~4.5 V 典型值: 3.8 V
峰值电流	VBAT 最大电流: 2 A	VBAT 最大电流: 2 A	VBAT 最大电流: 3.0 A





电源设计

- 1、电源设计推荐Micrel公司的LDO,型号为MIC29302WU
- 2、注意如果实际使用输入输出压差大,建议使用开关电源转换器





各模块开/关机、复位PWRKEY相关设计


- 1、若上电自动开机且不需要关机功能时,则可以把PWRKEY下拉到地,下拉电阻建议
- EC600N-CN/EC600S-CN (QuecOpen): 4.7 k Ω , EC600U-CN (QuecOpen): 1 k Ω
- 2、客户若不考虑功耗,兼容设计时,下拉电阻可以统一选用1kΩ

模块	PWRKEY 开机下拉时长	PWRKEY 关机下拉时长	复位下拉时长
EC600U-CN (QuecOpen)	≥ 2 s	≥ 3 s	≥ 100 ms
EC600N-CN (QuecOpen)	≥ 500 ms	≥ 650 ms	≥ 300 ms
EC600S-CN (QuecOpen)	≥ 500 ms	≥ 650 ms	≥ 300 ms



开机注意事项


- 1、EC600N-CN (QuecOpen) 在模块开机成功前,禁止将NET_STATUS/USB_BOOT 引脚和SLEEP_IND 引脚下拉到低电平
- 2、EC600S-CN (QuecOpen) 在模块开机成功前,禁止NET_STATUS/USB_BOOT 引脚和SLEEP_IND引脚上拉到高电平
- 3、EC600U-CN (QuecOpen) 在模块开机成功前,禁止将USB_BOOT引脚和KEYIN1引脚上拉至高电平





关机注意事项

使用AT命令关机时,请确保在关机命令执行后PWRKEY一直处于高电平状态,否则 EC600N-CN/EC600S-CN (QuecOpen)完成关机后,会自动再次开机,EC600U-CN (QuecOpen)则是不会再次自动开机,需断电后重新上电才能再次开机





(U)SIM接口

功能	EC600U-CN (QuecOpen)	EC600S-CN (QuecOpen)	EC600N-CN R1.1 (QuecOpen)	EC600N-CN R1.0 (QuecOpen)
(U)SIM1	支持热插拔	支持热插拔	支持热插拔	支持热插拔
/LI\CIM2	支持		QuecOpen 支持	
(U)SIM2	无热插拔	-	无热插拔 开发中	-


1、使用EC600U-CN (QuecOpen) 的(U)SIM2功能时,模块的PIN 51~53(W_DISABLE#、NET_MODE、SLEEP_IND)均不能使用,需悬空

2、使用EC600U-CN (QuecOpen) 的(U)SIM2功能时电源脚使用PIN 148





(U)SIM接口推荐电路





UART串口


- 1、各模块的串口电平是1.8V, 若连接电平不匹配, 需用三极管或电平转换IC转换电平
- 2、三极管电平转换电路不适用于波特率超过460 kbps的应用


功能	EC600U-CN (QuecOpen)	EC600S-CN (QuecOpen)	EC600N-CN R1.1 (QuecOpen)	EC600N-CN R1.0 (QuecOpen)
± UART	默认 115200 bps	默认 115200 bps	默认 115200 bps	默认 115200 bps
± UART	支持硬件流控	支持硬件流控	支持硬件流控	支持硬件流控
调试 UART	默认 921600 bps	默认 115200 bps	默认 115200 bps	默认 115200 bps
辅助 UART	均支持	仅 QuecOpen 支持	仅 QuecOpen 支持	仅 QuecOpen 支持





2种UART串口电平转换电路






串口的硬件流控引脚CTS、RTS采用直连方式,即模块的RTS接到MCU的RTS,模块的


CTS接到MCU的CTS,并注意信号输入输出方向






EC600N/EC600S QuecOpen 辅助串口引脚设计










EC600U-CN QuecOpen 辅助串口设计时



UART2_TXD	124
	123
UART2_RXD	123
UART2_RTS	122
UART2_CTS	121
0/1112_010	






PCM与I2C接口

设计时要注意主从模式


功能	EC600U-CN (QuecOpen)	EC600N-CN (QuecOpen)	EC600S-CN (QuecOpen)	
PCM 接口	● 音频使用,外接 Codec 芯片 ● 只支持从模式	 音频使用,外接 Codec 芯片 标准只支持主模式 QuecOpen 支持主从模式	 音频使用,外接 Codec 芯片 标准只支持主模式 QuecOpen 支持主从模式	





PCM与I2C接口


EC600N-CN/EC600S-CN (QuecOpen)接Codec参考电路设计





PCM与I2C接口


EC600U-CN (QuecOpen) 接Codec参考电路设计





PCM与I2C接口

- 1、建议在PCM的信号线上预留RC(R = 22 Ω, C = 22 pF)电路,特别是PCM_CLK引脚
- 2、EC600N-CN/EC600S-CN (QuecOpen)的PCM接口作从设备时,只使用外部晶体,不能使用CAM_MCLK
- 3、各模块的I2C接口用于接Codec,此时这路I2C不能再接其它的外部I2C设备,反之,若I2C接口不用于Codec使用时,支持接多个外部I2C设备





模拟音频接口


各模块支持的输入输出的音频接口

功能	EC600U-CN (QuecOpen)	EC600S-CN (QuecOpen)	EC600N-CN R1.1 (QuecOpen)	EC600N-CN R1.0 (QuecOpen)	
MIC 及偏置		•			
耳机 MIC	•	-	i-	2-1	
双通道耳机	•	2	2	520	
扬声器	•	ā	10	N = 9	
听筒	•	•	•	•	



音频设计注意事项

- 1、EC600U-CN (QuecOpen) MIC偏置默认是2.6V,耳机MIC偏置默认是2.2V,2个电压均可通过软件配置不同值,范围是2.2~3.0V
- 2、EC600N-CN/EC600S-CN (QuecOpen) MIC偏置1.8V,不可通过软件配置该电压
- 3、EC600U-CN (QuecOpen)是带内置PA (默认class AB, 8Ω 500mW),可以直接接喇叭使用, EC600N-CN/EC600S-CN (QuecOpen)接喇叭则需增加外部PA设计(放大听简信号)





EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen 新增开放接口

- 1、EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen 新增开放SPI、SPI摄像头、SPI LCD、键盘接口
- 2、各个模块 QuecOpen 版本开放2个通用GPIO口


功能	EC600U-CN	EC600S-CN	EC600N-CN R1.1	EC600N-CN R1.0	EC600U-CN (QuecOpen)	EC600S-CN (QuecOpen)	EC600N-CN R1.1 (QuecOpen)	EC600N-CN R1.0 (QuecOpen)
4 线 SPI 1~4 脚	•	5.	1 <u>7</u> 8	250	•	•	•	•
SPI 摄像头 10~17、120 ²⁾ 脚	•	9	320	121	•	•	•	•
CD 信号及控制 62~67 脚	•	5	, TS	7 7 8	•	•	•	•
_CD 电源脚 134、135、138	•	-	-	181	•	-	-	-
GPIO1 GPIO2 69、70 脚		2	-		•	•	•	•
建盘	•	-	-	-		•		• •



EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen 新增开放接口

- 1、EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen 的LCD_ISINK、LCD_VDDIO、LCD_AVDD, 需外部提供
- 2、EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen Camera复位信号CAM_RST需额外GPIO提供, 若摄像头没有复位脚,则可省一个GPIO资源
- 3、EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen 键盘是由PIN 48~57复用
- 4、EC600U-CN (QuecOpen)键盘是6*6,EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen键


盘是5*5





EC600N LCD接口使用注意事项


1、LCD的各个信号需增加RC电路,且电容尽量靠近模组引脚






键盘接口


EC600N-CN/ EC600S-CN键盘



EC600U默认功能按键扫描



EC600U默认功能按键扫描





键盘接口

- 1、EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen 复用键盘引脚(PIN 48~57)也可以复用成GPIO功能使用,在不用键盘情况下可使用
- 2、复用成GPIO口时要注意开机默认状态和电源域,具体参考Quectel_EC600x-CN QuecOpen_GPIO配置表_V1.0
- 3、EC600U-CN (QuecOpen)键盘引脚不能复用为GPIO功能使用(PIN 55、103~108、


125~129)



QUECTE!

EC600U-CN QuecOpen SPI接口


- 1、EC600U专用SPI是PIN58~PIN61通用SPI和PIN 69、PIN 70组成,用于接外部6线Flash,支持文件系统,自带擦写均衡保护,支持FOTA升级
- 2、通用SPI接Nor Flash时,支持Flash基础读写、擦除等操作,需要自行进行擦写均衡保护,不支持文件系统,只能存储





EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen SPI接口


1、EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen 复用 PIN58~PIN61成通用SPI,接Nor Flash时,支持 Flash基础读写、擦除等操作,需要自行进行擦写 均衡保护,不支持文件系统,只能存储






通用SPI接口主从用法

- 1、EC600U-CN(QuecOpen)只支持主模式
- 2、EC600N-CN/EC600S-CN QuecOpen支持主从模式










EC600U-CN QuecOpen 支持SD卡接口

EC600U-CN QuecOpen 提供一路复用SDIO接口接SD卡,VDD_SD电源需额外LDO提供









各模块QuecOpen开放的GPIO1、GPIO2注意事项

- 1、EC600S-CN/EC600N-CN QuecOpen 开机默认是PU,用于控灯、电机和外部电源使能之类要注意模块上电时有上拉动作
- 2、EC600S-CN/EC600N-CN QuecOpen PIN 69可复用PWM2与DBG_CTS
- 3、EC600S-CN/EC600N-CN QuecOpen PIN 70可复用PWM1与DBG RTS

功能	EC600U-CN (QuecOpen)	EC600N-CN (QuecOpen)	EC600S-CN (QuecOpen)	
GPIO1	PD	PU	PU	
GPIO2	PD	PU	PU	



ADC接口


功能	EC600U-CN (QuecOpen)	EC600N-CN (QuecOpen)	EC600S-CN (QuecOpen)
ADC 接口	提供四路模数转换接口电压范围: 0~VBAT分辨率: 12 bits	提供一路模数转换接口电压范围: 0~1.3 V分辨率: 10 bits开发中	提供一路模数转换接口电压范围: 0~1.3 V分辨率: 12 bits





ADC设计注意事项

- 1、EC600S-CN (QuecOpen) ADC电源域是1.3V
- 2、若采样电压超过电压范围,ADC接口采用分压电路输入






ADC设计注意事项

- 1、EC600U-CN (QuecOpen) ADC电源域是VBAT
- 2、EC600U-CN (QuecOpen)使用ADC时,外部需串接1 kΩ电阻
- 3、EC600U-CN (QuecOpen)的ADC接口输入电压若采用电阻分压电路设计,则外部所分压电阻阻值必须小于100 kΩ,否则会明显降低ADC的测量精度







ADC接口参考电路



EC600S-CN (QuecOpen)默认功能ADC接口



EC600U-CN (QuecOpen)默认功能ADC接口






下载固件电路


- 1、EC600N-CN (QuecOpen) 是USB_BOOT下拉到GND进入下载模式
- 2、EC600U-CN/EC600S-CN (QuecOpen) 是USB_BOOT上拉到VDD_EXT进入下载模式
- 3、带矩阵键盘设计的EC600U-CN (QuecOpen) 将USB_BOOT和KEYOUT0短接再开机,也可进入下载模式
- 4、下载固件电路,推荐兼容上拉、下拉2种下载方式设计





下载固件参考电路









NET STATUS电路设计注意事项

- 1、EC600N-CN (QuecOpen) 引脚默认输出高电平,若使用三极管进行控制, 该引脚电平 会被拉低, 模块将进入紧急下载模式而无法正常开机,外接Vgs(th)最大值不超过1 V 的 NMOS 管进行控制。
- 2、各模块NET STATUS引脚不同,兼容设计时需要使用电阻选贴






NET STATUS推荐电路






- 1、EC600U-CN (QuecOpen) 支持WiFi Scan 和蓝牙功能, 蓝牙与WIFI SCAN共用天线接口(模块PIN 42: ANT_BT/WIFI_SCAN), EC600N/EC600S该引脚是RESERVED
- 2、EC600U-CN使用WiFi Scan 或蓝牙功能时,模块的41脚也有差异,EC600U是定义为GND脚,EC600N/EC600S是RESERVED脚,设计上要注意兼容设计





天线接口设计




- 1、只有EC600U支持WiFi Scan/蓝牙, 使用时需注意两天线安装距离要合适
- 2、天线接口均预留 π 型匹配电路,主 天线设计相同
- 3、EC600N/EC600S没有ANT_BT/WIFI_SCAN 引脚





兼容设计时PIN41、42脚设计



1、EC600U-CN (QuecOpen)焊接R1 和π型电路

2、EC600N-CN/EC600S-CN (QuecOpen) 所有器件不焊接







上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)13号楼 邮编: 200233

电话: +86-18577406332 全国热线: 400 960 7678

邮箱: mark.yang@quectel.com 网址: www.quectel.com



移远微信公众号

