

CUx-Daemon DALI Dokumentation

Version 2.9

Inhaltsverzeichnis


1	DALI-Bus Anbindung über EnOcean	3
	1.1 (39) 1. DALI Schalter	
	1.2 (39) 2. DALI Dimmer	
	1.3 (39) 3. DALI Szenensteuerung	
	1.4 (39) 4. DALI DT8 Dimmer mit RGB Farbwahl	
2	DALI-Befehlsfolgen	14

1 DALI-Bus Anbindung über EnOcean

Der CUxD ist eine universelle Schnittstelle zwischen der CCU-Logikschicht (ReGa HSS) und externen Geräten. Als Ergänzung zur ausführlichen CUxD-Dokumentation geht es im folgenden nur um die Anbindung von DALI Geräten (<u>Digital Addressable Lighting Interface</u>) über einen oder mehrere <u>DEUTA Controls EnOcean-DALI-Controller</u> vom Typ FLEX an den CUxD.

Die Controller werden dabei nur als transparente Gateways für den DALI-Bus genutzt. Durch den Einsatz mehrerer Gateways können gleichzeitig mehrere verschiedene DALI-Linien angebunden werden.

Die Nutzungslizenz besteht aus einem **KEY** der für jedes angeschlossene Gateway separat erworben werden muss und dann im CUxD-Setup als Parameter hinzugefügt wird.




Mit jedem empfangenen EnOcean Datentelegramm wird zusätzlich auch die Empfangsfeldstärke in dBm (Kanal: **0**, Datenpunkt: **RSSI_PEER**) zurückgeliefert.

Ist das DEUTA DALI EnOcean-Gateway beim Anlegen des CUxD-Gerätes eingeschaltet und erreichbar, dann wird der **CODE**-Geräteparameter des neu angelegten CUxD-Gerätes automatisch auf die EnOcean Adresse des Gateways gesetzt. Sind mehrere DEUTA DALI EnOcean-Gateways aktiv und erreichbar, dann wird hier automatisch die erste mit einer gültigen Lizenz gefundene Adresse eingetragen.

Auf der CUxD-Statusseite werden ganz oben alle aktiven bzw. konfigurierten DEUTA DALI EnOcean-Gateways mit ihrem Lizenzstatus angezeigt.

1.1 (39) 1. DALI Schalter

Mit diesem virtuellen Gerät können DALI Balasts als Schalter auf der CCU abgebildet werden.



Konfigurationsparameter:

to miganation of an annotation			
	Parameter		
DEVICE			
CODE	01387А9С НННННННН		
Zyklische Statusmeldung			
BIDI			
CHANNELS	1 (1-4)		
DEVICE	- USB-ID oder TTY oder leer		
CODE	- EnOcean Adresse des DEUTA-Gateways		

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusabfrage aller in diesem Gerät konfigurierten Balast Kurzadressen alle 5 Minuten. (keine Funktion bei

Broadcast- und GruppenIDs!)

BIDI - [x] Nach jeder Statusänderung wird der aktuelle Status des

Balasts durch den CUxD aktiv abgefragt. (Bei Broadcast- und

GruppenIDs nur in Verbindung mit zweiter Balast-ID!)

CHANNELS - Anzahl der konfigurierten Kanäle zum logischen


Zusammenfassen mehrerer Balasts in einem CCU Gerät.

Kanal		Parameter
Ch.: 1	SWITCH ID 0	
CII I	SWITCH RESET	

- DALI-Kurzadresse des Balasts (0..63) oder DALI-Gruppenadresse (G0..G15) oder DALI-Broadcast (B)

Da es keine direkte Möglichkeit gibt, den Status von DALI-Gruppen abzufragen, können hier auch zwei durch einen Doppelpunkt: getrennte Werte eingegeben werden. Der erste Wert bezeichnet dann die DALI-ID des Sendebefehls und der zweite Wert die Balast-ID eines ausgewählten Balasts in der Gruppe für die BiDi Status-Rückmeldung. (z.B.: G3:5 ... Sendebefehl an DALI-Gruppe 3, Status-Rückmeldung von DALI-Balast 5)

RESET - [x] der Balast wird mittels DALI-RESET Befehl neu initialisiert.



Kanaltyp	Kanalnummer
SWITCH	14

Kanaltyp SWITCH:


DP-Name	Тур	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend schreibend	Schaltzustand des Balasts
TOGGLE	action	schreibend	aktuellen Schaltzustand umschalten
ON_TIME	float	schreibend	Einschaltzeit
WORKING	boolean	lesend	kennzeichnet aktive Zeitablaufe (Timer)
spezielle Kommandos/Parameter (siehe DALI Spezifikation)			

spezielle Kommandos/Parameter (siehe DALI Spezifikation)

DAPC_LEVEL	integer	lesend schreibend	DALI Helligkeitswert (0254) direkt setzen, wenn DAPC_LEVEL > 0, dann: DAPC_LEVEL - 1
FADE_TIME	integer	schreibend	$T = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2^{\text{fadeTime}}} s$ Stufenzeit (115) für ID setzen
FADE_RATE	integer	schreibend	$T = \frac{506}{\sqrt{2^{fadeRate}}} steps/s$ Stufengeschwindigkeit (115) für ID setzen
GOTO_SCENE	integer	schreibend	DALI Szene (015) auf konfigurierter ID aufrufen
SEND_CMD	integer	schreibend	DALI Kommando (0255) auf konfigurierter ID aufrufen. Ein negatives DALI Kommando (-1255) wird immer zur konfigurierten Rückmelde-ID gesendet.
SEND	string	schreibend	beliebige DALI-Befehlsfolgen zum DALI-Bus senden

1.2 (39) 2. DALI Dimmer

Mit diesem virtuellen Gerät können DALI Balasts als Dimmer auf der CCU abgebildet werden.



Konfigurationsparameter:

BIDI

	Parameter
DEVICE	
CODE	01387А9С НННННННН
Zyklische Statusmeldun	g 🗆
BIDI	
CHANNELS	1 (1-4)
DEVICE	- USB-ID oder TTY oder leer
CODE	- EnOcean Adresse des DEUTA-Gateways
CYCLIC_INFO_	 MSG - [x] zyklische Statusabfrage aller in diesem Gerät konfigurierten Balast Kurzadressen alle 5 Minuten. (keine Funktion bei

 [x] Nach jeder Statusänderung wird der aktuelle Status des Balasts durch den CUxD aktiv abgefragt. (Bei Broadcast- und GruppenIDs nur in Verbindung mit zweiter Balast-ID!)

CHANNELS - Anzahl der konfigurierten Kanäle zum logischen Zusammenfassen mehrerer Balasts in einem CCU Gerät.


Broadcast- und GruppenIDs!)

Kanal Parameter

Ch.: 1 SWITCH|ID 0 SWITCH|RESET

DALI-Kurzadresse des Balasts (0..63) oder DALI-Gruppenadresse (G0..G15) oder DALI-Broadcast (B)
 Da es keine direkte Möglichkeit gibt, den Status von DALI-Gruppen abzufragen, können hier auch zwei durch einen Doppelpunkt: getrennte Werte eingegeben werden. Der erste Wert bezeichnet dann die DALI-ID des Sendebefehls und der zweite Wert die Balast-ID eines ausgewählten Balasts in der Gruppe für die BiDi Status-Rückmeldung. (z.B.: G3:5 ... Sendebefehl an DALI-Gruppe 3, Status-Rückmeldung von DALI-Balast 5)

RESET - [x] der Balast wird mittels DALI-RESET Befehl neu initialisiert.



Kanaltyp	Kanalnummer
DIMMER	14

Kanaltyp DIMMER:

DD November 1			
DP-Name	Тур	Zugriff	Beschreibung
LEVEL	float	lesend schreibend	Dimmwert des Balasts mittels logarithmischer Dimmkurve errechnen und setzen
OLD_LEVEL	action	schreibend	Letzten Dimmwert des Aktors wiederherstellen
TOGGLE	action	schreibend	aktuellen Dimmwert ein/aus umschalten
RAMP_TIME	float	schreibend	Dimmzeit (wird dauerhaft im Aktor gespeichert!)
ON_TIME	float	schreibend	Einschaltzeit
WORKING	boolean	lesend	kennzeichnet aktive Zeitablaufe (Timer)
spezie	elle Komi	mandos/Par	rameter (siehe DALI Spezifikation)
DAPC_LEVEL	integer	lesend schreibend	DALI Helligkeitswert (0254) direkt setzen, wenn DAPC_LEVEL > 0, dann: DAPC_LEVEL - 1
FADE_TIME	integer	schreibend	$T = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2^{fadeTime}} s$ Stufenzeit (115) für ID setzen
FADE_RATE	integer	schreibend	$T = \frac{506}{\sqrt{2^{fadeRate}}} steps/s$ Stufengeschwindigkeit (115) für ID setzen
GOTO_SCENE	integer	schreibend	DALI Szene (015) auf konfigurierter ID aufrufen
SEND_CMD	integer	schreibend	DALI Kommando (0255) auf konfigurierter ID aufrufen. Ein negatives DALI Kommando (-1255) wird immer zur konfigurierten Rückmelde-ID gesendet.
SEND	string	schreibend	beliebige DALI-Befehlsfolgen zum DALI-Bus senden

 $0^{\frac{\text{DAPC_LEVEL}-1}{253/}-1}$

Tabelle mit ausgewählten **DAPC_LEVEL** Werten und deren nach LEVEL=10 errechneter und gerundeter **LEVEL** Dimmwert:

DAPC_L	EVEL	LEVEL
0x01	1	0,1 %
0x3C	60	0,5 %
0x55	85	1 %
0x90	144	5 %
0xAA	170	10 %
0xC3	195	20 %
0xD2	210	30 %

DAPC_L	EVEL	LEVEL
0xDC	220	40 %
0xE5	229	50 %
0xEB	235	60 %
0xF1	241	70 %
0xF6	246	80 %
0xFA	250	90 %
0xFE	254	100 %

Beim Setzen der Dimmzeit wird der errechnete **FADE_TIME** Wert an den DALI Balast gesendet. Alle 15 nach $T = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2^{fadeTime}} s$ errechneten und gerundeten **RAMP_TIME** Werte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

FADE_TIME	RAMP_TIME
1	0,7 s
2	1 s
3	1,4 s
4	2 s
5	3,8 s

FADE_TIME	RAMP_TIME
6	4 s
7	6 s
8	8 s
9	11 s
10	16 s

FADE_TIME	RAMP_TIME
11	23 s
12	32 s
13	45 s
14	64 s
15	90 s

1.3 (39) 3. DALI Szenensteuerung

Neben der Broadast-Steuerung, der Gruppensteuerung und der direkten Ansteuerung der DALI-Balasts besteht zusätzlich die Möglichkeit zum Aufruf von bis zu 16 vordefinierten Lichtszenen pro Balast. Dazu kann z.B. mittels DEUTA-Software für jeden Balast ein individueller Lichtwert pro Szene hinterlegt werden. Diese Lichtszenen können dann über dieses CUxD-Gerät in Verbindung mit der Gruppen- und Broadcast-Adressierung gleichzeitig auf mehreren Balasts aktiviert werden.



Konfigurationsparameter:

		Parameter
DEVICE		
CODE	01387A9C	нинини
CHANNELS	4	(1-4)

DEVICE


- USB-ID oder TTY oder leer

CODE

- EnOcean Adresse des DEUTA-Gateways

CHANNELS

- Anzahl der konfigurierten Kanäle für dieses Gerät



ID


- DALI-Kurzadresse des Balasts (0..63) oder DALI-Gruppenadresse (G0..G15) oder DALI-Broadcast (B)

SCENE SHORT

- Szene (0..15), die beim kurzen Tastendruck zur konfigurierten Kurzadresse oder Gruppe gesendet wird

SCENE LONG

- Szene (0..15), die beim langen Tastendruck zur konfigurierten Kurzadresse oder Gruppe gesendet wird



Kanaltyp	Kanalnummer
KEY	14

Kanaltyp KEY:

DP-Name	Тур	Zugriff	Beschreibung		
PRESS_SHORT	action	schreibend	konfigurierte Szene (SCENE_SHORT) aufrufen		
PRESS_LONG	action	schreibend	konfigurierte Szene (SCENE_LONG) aufrufen		
spezie	spezielle Kommandos/Parameter (siehe DALI Spezifikation)				
DAPC_LEVEL	integer	schreibend	DALI Helligkeitswert (0254) direkt zur ID senden		
FADE_TIME	integer	schreibend	$T = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2^{\text{fadeTime}}} s$ Stufenzeit (115) für ID setzen		
FADE_RATE	integer	schreibend	$T = \frac{506}{\sqrt{2^{fadeRate}}} steps/s$ Stufengeschwindigkeit (115) für ID setzen		
GOTO_SCENE	integer	schreibend	DALI Szene (015) auf konfigurierter ID aufrufen		
SEND_CMD	integer	schreibend	DALI Kommando (0255) auf konfigurierter ID aufrufen. Ein negatives DALI Kommando (-1255) wird immer zur konfigurierten Rückmelde-ID gesendet.		
SEND	string	schreibend	beliebige DALI-Befehlsfolgen zum DALI-Bus senden		

1.4 (39) 4. DALI DT8 Dimmer mit RGB Farbwahl

Mit diesem virtuellen CUxD-Gerät können DALI Device-Type 8 (DT8) RGB / RGBW Balasts mittels Dimmer und RGB Farbwahl gesteuert werden.




Konfigurationsparameter:

			Parameter
DEVICE			
CODE	01387A9C		ннннннн
Zyklische Statusmeldung			
BIDI	\checkmark		
DEVICE		- USB-ID	O oder TTY oder leer
CODE		- EnOcea	an Adresse des DEUTA-Gateways
CYCLIC_INFO_M	1SG	Balast k	dische Statusabfrage aller in diesem Gerät konfigurierten Kurzadressen alle 5 Minuten. (keine Funktion bei east- und GruppenIDs!)
BIDI		Balasts	ch jeder Statusänderung wird der aktuelle Status des s durch den CUxD aktiv abgefragt. (Bei Broadcast- und enIDs nur in Verbindung mit zweiter Balast-ID!)

Kanal	Parameter
Ch.: 1	SWITCH ID 0 SWITCH RESET

DALI-Kurzadresse des DT8 Balasts (0..63) oder DALI-Gruppenadresse (G0..G15) oder DALI-Broadcast (B)
 Da es keine direkte Möglichkeit gibt, den Status von DALI-Gruppen abzufragen, können hier auch zwei durch einen Doppelpunkt: getrennte Werte eingegeben werden. Der erste Wert bezeichnet dann die DALI-ID des Sendebefehls und der zweite Wert die Balast-ID eines ausgewählten Balasts in der Gruppe für die BiDi Status-Rückmeldung. (z.B.: G3:5 ... Sendebefehl an DALI-Gruppe 3, Status-Rückmeldung von DALI-Balast 5)

RESET - [x] der Balast wird mittels DALI-RESET Befehl neu initialisiert.



Kanaltyp	Kanalnummer
VIR-LG_RGBW-DIM-CH	1

Kanaltyp DIMMER:

DP-Name	Тур	Zugriff	Beschreibung	
LEVEL	float	lesend schreibend	Dimmwert des Balasts mittels logarithmischer Dimmkurve errechnen und setzen	
RGBW	string	schreibend	Farbwert	
COLOR	string	schreibend	Farbwert (ohne WebUI Control!)	
OLD_LEVEL	action	schreibend	Letzten Dimmwert des Aktors wiederherstellen	
TOGGLE	action	schreibend	aktuellen Dimmwert ein/aus umschalten	
RAMP_TIME	float	schreibend	Dimmzeit (wird dauerhaft im Aktor gespeichert!)	
ON_TIME	float	schreibend	Einschaltzeit	
WORKING	boolean	lesend	kennzeichnet aktive Zeitablaufe (Timer)	
spezielle Kommandos/Parameter (siehe DALI Spezifikation)				

DAPC_LEVEL	integer	lesend schreibend	$ \frac{\overline{D}APC_LEVEL-1}{253/2} - 1 $ $ LEVEL = 10 $ %
FADE_TIME	integer	schreibend	$T = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2^{\text{fadeTime}}} s$ Stufenzeit (115) für ID setzen
FADE_RATE	integer	schreibend	$T = \frac{506}{\sqrt{2^{fadeRate}}} steps/s$ Stufengeschwindigkeit (115) für ID setzen
GOTO_SCENE	integer	schreibend	DALI Szene (015) auf konfigurierter ID aufrufen
SEND_CMD	integer	schreibend	DALI Kommando (0255) auf konfigurierter ID aufrufen. Ein negatives DALI Kommando (-1255) wird immer zur konfigurierten Rückmelde-ID gesendet.

SEND	string	schreibend	beliebige DALI-Befehlsfolgen zum DALI-Bus
			senden

Um RGBW-Farbwerte komfortabel mittels WebUI-Programmverknüpfung (ohne Einschränkung durch das WebUI-Control) setzen zu können, gibt es neben dem Datenpunkt **RGBW** den zusätzlichen Datenpunkt **COLOR** mit der gleichen Funktionalität.

Die Daten werden mittels einer Zeichenkette im Format R,G,B,W mit den Wertebereichen von 0..255 für **RGB** und 0..254 für **W**eiß übergeben.

Mit dem Wert -1 können einzelne Kanäle maskiert und von einer Änderung ausgenommen werden. Das gleiche gilt für nicht vorhandene Werte am Ende der Zeichenkette.

Soll z.B. nur der **W**eiß-Kanal unabhängig vom Rest auf 230 gesetzt werden, ist das mittels "-1,-1,-1,230" möglich. Und um nur **G**rün auf 210 zu setzen, kann die Zeichenkette so aussehen: "-1,210"

2 DALI-Befehlsfolgen

Über den SEND-Datenpunkt können mehrere DALI-Befehle in einer Zeichenkette zu sammengefasst und dann gesendet werden. Die Befehle werden als jeweils 2 Byte hintereinander in hexadezimaler Schreibweise durch Komma getrennt an den Datenpunkt übergeben.

Beispielbefehle (siehe DALI-Spezifikation):

A3xx yy2A - STORE xx AS MAX LEVEL of Balast yy

A3xx yy2B - STORE xx AS MIN LEVEL

A3xx yy2D - STORE xx AS POWER ON LEVEL

A30x yy2E - STORE x AS FADE TIME

A30x yy2F - STORE x AS FADE RATE

A30x yy30 - STORE x AS EXT FADE TIME

A3xx yy4z - STORE xx AS SCENE z of Balast yy

yy5z - REMOVE Balast yy from SCENE z

yy6z - ADD Balast yy TO GROUP z

yy7z - REMOVE Balast yy FROM GROUP z

yy90 - QUERY STATUS from Balast yy

yyA0 - QUERY ACTUAL LEVEL from Balast yy

Beispiel zum Senden von DALI-Befehlen per HM-Script:

```
! MAX-Level von Balast 0 und 1 auf 0xFA = 90% setzen:
dom.GetObject("CUxD.CUX3900001:1.SEND").State("A3FA,012A,032A");
```

oder per Befehlszeilenaufruf:

Status vom Dimmer CUX3901001:1 manuell aktualisieren:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3901001:1.SEND_CMD -144
```

MAX-Level von Balast 0 und 1 auf 0xFA = 90% setzen:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3900001:1.SEND A3FA,012A,032A
```

MAX-Level von Balast 2 auf 0xF6 = 80% setzen:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3900001:1.SEND A3F6,052A
```

MAX-Level von allen Balasts auf 0xF1 = 70% setzen:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3900001:1.SEND A3F1,FF2A
```

Farbtemperatur aller DT8 Balasts eine Stufe kälter:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3900001:1.SEND C108,FFE8
```

Farbtemperatur aller DT8 Balasts eine Stufe wärmer:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3900001:1.SEND C108,FFE9
```