

Nom	Mnémonique	Nb. d'arguments	Opération	Opcode
Fin du programme	END	0	Arrête la machine	0x0c
Load A immédiat	LDAi	1	A := operande	0x10
Load A direct	LDAd	1	A := RAM[operande]	0x14
Store A	STA	1	RAM[operande] := A	0x1c
Load B immédiat	LDBi	1	B := operande	0x20
Load B direct	LDBd	1	B := RAM[operande]	0x24
Store B	STB	1	RAM[operande] := B	0x2c
Add A	ADDA	0	A := A + B	0x30
Add B	ADDB	0	B := A + B	0x34
Sub A	SUBA	0	A := A - B	0x38
Sub B	SUBB	0	B := A - B	0x3c
Mul A	MULA	0	$A := A \times B$	0x40
Mul B	MULB	0	$B := A \times B$	0x44
Division de A par 2	DIVA	0	A := A / 2	0x48
And A	ANDA	0	$A:=A\ \&\ B$	0x50
And B	ANDB	0	B := A & B	0x54
Or A	ORA	0	$A := A \mid B$	0x58
Or B	ORB	0	$B := A \mid B$	0x5c
Not A	NOTA	0	A := ! A	0x60
Not B	NOTB	0	B := ! B	0x64
Branchement inconditionnel	JMP	1	PC := operande	0x70
Branchement si A nul	JZA	1	$PC := \begin{cases} \text{ operande } & \text{si A} = 0 \\ PC + 1 & \text{sinon} \end{cases}$ $PC := \begin{cases} \text{ operande } & \text{si B} = 0 \\ PC + 1 & \text{sinon} \end{cases}$	0x74
Branchement si B nul	JZB	1	$PC := \begin{cases} operande & si B = 0 \\ PC + 1 & sinon \end{cases}$	0x78



Opcode $(U_3U_2U_1U_0)$	Opération
0000	S := A
0001	S := B
0010	$S:=A\ \&\ B$
0011	$S := A \mid B$
0100	S := ! A
0101	S := ! B
0110	S := A + B
0111	S := A - B
1000	S := A + 1
1001	S := A - 1
1010	$S := A \times B$
1011	S := A >> 1

## Multiplexeur du micro-compteur



CodeMCount	INTR&IF	$\mathbf{Z}$	CodeMux	Opération
000	X	x	00	MicroPC := MicroPC + 1
001	X	X	01	MicroPC := @Adr
010	X	X	10	MicroPC := InstCode
011	X	0	00	MicroPC := MicroPC + 1
011	X	1	01	MicroPC := @Adr
100	0	X	01	MicroPC := @Adr
100	1	X	00	MicroPC := MicroPC + 1

## Instructions pour la pile

Nom	Mnémonique	Nb. d'arguments	Opération	Opcode
Load SP immédiat	LDSPi	1	SP := operande	0x80
Load SP direct	LDSPd	1	SP := RAM[operande]	0x84
Store SP	STSP	1	RAM[operande] := SP	0x8c
Incrémente le pointeur de pile	INCSP	0	SP := SP + 1	0x90
Décrémente le pointeur de pile	DECCSP	0	SP := SP - 1	0x94
Empiler A	PUSHA	0	RAM[SP] := A	0xb0
Depiler A	POPA	0	A := RAM[++SP]	0xb4
Sauvegarder A dans la pile	POKEA	1	RAM[SP+operande] := A	0xb8
Récupérer A dans la pile	PEEKA	1	A := RAM[SP+operande]	0 xbc
Empiler B	PUSHB	0	RAM[SP] := B	0xc0
Depiler B	POPB	0	B := RAM[++SP]	0xc4
Sauvegarder B dans la pile	POKEB	1	RAM[SP+operande] := B	0xc8
Récupérer B dans la pile	PEEKB	1	B := RAM[SP+operande]	0xcc

## Sous-programmes

L'appel et le retour de routines (sous-programmes) s'effectuent par les instructions CALL et RET.

L'instruction CALL doit sauvegarder le compteur de programme (PC) sur la pile avant de brancher à l'adresse fournie par l'opérande. L'instruction RET dépile le compteur de programme (PC).

Nom	Mnémonique	Nb. d'arguments	Opcode
Appel de routine	CALL	1	0xa0
Retour de routine	RET	0	0xa8

## Interruptions

L'activation ou inactivation des interruptions dépendents du register Interrupt Flag: elles sont activiées si IF = 1 et désactivées sinon. L'activation des interruptions s'effectue par l'instruction STI ( $Set\ Interrupt$ ) et l'inactivation par l'instruction CLI ( $Clear\ Interrupt$ ).

L'architecture proposée ne supporte qu'une interruption. L'appel de la routine d'interruption s'effectue par l'instruction INT et le retour de la routine d'interruption par l'instruction RTI.

Nom	Mnémonique	Nb. d'arguments	Opcode
Inactivation des interruptions	CLI	0	0xd0
Activation des interruptions	STI	0	0xd4
Appel de l'interruption	INT	0	0xe0
Retour de l'interruption	RTI	0	0xe8

