Mapping APC mini mk2

leddeck · port `APC mini mk2 Control` · canal 1 · mapping `apcmini-mk2.json`

	DECK A				DECK B				MASTER
EFFETS	56 Arc-en-ciel	57 Blob	58 Ciel étoilé	59 Éclairs	60 Arc-en-ciel	61 Blob	62 Ciel étoilé	63 Éclairs	112 Tap tempo
	48 Électrique	49 Fixe	50 Forme	51 Ligne	52 Électrique	53 Fixe	54 Forme	55 Ligne	113 Crossfade auto
	40 Néon	41 Noir	42 Pluie	43 Pulse	44 Néon	45 Noir	46 Pluie	47 Pulse	114 Auto — 8 pulsations
PALETTES	32 Arc-en-ciel	33 Néon	34 Club	35 Feu	36 Arc-en-ciel	37 Néon	38 Club	39 Feu	115 Auto — 16 pulsations
	24 Braise	25 Océan	26 Glace	27 Coucher	28 Braise	29 Océan	30 Glace	31 Coucher	116 Auto — 32 pulsations
	16 Menthe	17 Violet	18 Blanc	19 Rouge	20 Menthe	21 Violet	22 Blanc	23 Rouge	117 Son réactif · bascule on/off
COULEURS	8 Rouge	9 Orange	10 Jaune	11 Vert	12 Rouge	13 Orange	14 Jaune	15 Vert	118 *libre*
	0 Cyan	1 Bleu	2 Rose	3 Blanc	4 Cyan	5 Bleu	6 Rose	7 Blanc	119 *libre*
	100 Électrique · tant qu'on appuie	101 Électrique · bascule on/off	102 Strobe · tant qu'on appuie	103 Strobe · bascule on/off	104 Flash · tant qu'on appuie	105 Flash · bascule on/off	106 Blackout · tant qu'on appuie	107 Blackout · bascule on/off	122 Shift
	CC 48 Deck A — réglage 1	CC 49 Deck A — réglage 2	CC 50 Deck A — réglage 3	CC 51 Luminosité master	CC 52 Deck B — réglage 1	CC 53 Deck B — réglage 2	CC 54 Deck B — réglage 3	CC 55 Vitesse globale	CC 56 Crossfader

TROIS ZONES DANS LA GRILLE

Rangées 1 à 3 : les effets. Rangées 4 à 6 : les palettes. Rangées 7 et 8 : huit couleurs unies, qui remplacent la palette perso — un appui met le deck sur cette couleur.

LIRE LES NUMÉROS

Les pads portent leur numéro de note, les faders leur numéro de CC. Sur la grille : `note = rangée depuis le bas × 8 + colonne`, le pad en bas à gauche vaut `0`.

Relevés sur le matériel, pas sur la documentation.

COULEURS

- Effets
- Palettes
- Fonctions live et master

Les pads du bas portent leur vraie couleur. Deck A à gauche de la séparation, deck B à droite.

Les effets s'allument en **blanc faible** au repos et **blanc clignotant** quand ils jouent. Les palettes prennent la couleur du deck, les fonctions live leur couleur propre, et les deux rangées du bas leur propre teinte.

DEUX FAÇONS D'APPUYER

Tant qu'on appuie : l'effet dure le temps de l'appui et s'arrête au relâchement. C'est le geste du strobe ou du kill.

Bascule on/off : un appui enclenche, un autre relâche. Le blackout existe dans les deux formes — à vous de choisir votre geste.

FADERS : REPRISE EN DOUCEUR

Un fader ne prend la main qu'une fois revenu sur la valeur courante, et se ré-arme dès que la valeur change ailleurs (souris, auto-mix).

Effleurer un fader ne fait donc jamais sauter un réglage.

AU CLAVIER

- `S` strobe · `E` électrique
- `espace` flash · `B` blackout
- `Maj` + la même touche : verrou au lieu du maintien