NB-TRACKER-COAP国内版协议V1.6

文件信息

文件名 称	NB-TRACKER-COAP Tracker器协议
介绍	针对当前Tracker定位器的COAP协议

修改历史

编制		编制	月日期		如果您在阅读过程 中发现错误,请发 送至相应编辑人邮
序号	修改日志	版本	修改人	修改日期	第,方便我们更 正!
1	新建文档	V1. 0	杨源	2018-6-1	yangy@senthink.co <u>m</u>
2	新增schedule模式下findnow触 发上报	V1. 1	杨源	2018-6-5	yangy@senthink.co m
3	C1新增移动报警模式	V1. 2	杨源	2018-7-23	yangy@senthink.co m
4	D1新增移动报警标志位 C1新增取消移动报警	V1. 3	杨源	2018-7-25	yangy@senthink.co m
5	D1,D3小区ID等修改为sim卡号 新增基站定位,休眠报警功能	V1. 4 V1. 5	陈恺霖	2018-8-8	chenkl@lierda.com
6	去掉RSRQ,改为SIM卡最高字节 移动ecl位置,与V1.3之前版本位 置相同	V1.6	陈恺霖	2018-8-16	chenkl@lierda.com

NB-TRACKER-COAP协议

1. 设备到服务器

1.1 数据上报(0xD1)

域	位置	字段名称	类型	说明
1#	0	起始位	B1	0xFA
2#	1	命令字	B1	0xD1
3#	2	命令版本	B1	命令版本,当前0x01
4#	3	终端软件版本	B1	当前附件的软件版本0x03 01 — 初始版本 02 — 新增Schedule 03 — 新增基站定位
5#	4	长度	B2	命令长度,从起始位到结束位总长度, 包含结束位
6#	6	设备编号	B15	设备编号
7#	21	序列号	B2	从00开始累加,到FFFF后,重新清零计数,用来标识命令序列
8#	23	SIM卡号高	B4	sim卡高9位
9#	27	覆盖等级	B1	
10 #	28	SIM卡头	B2	第一个字节
11 #	30	SIM卡号低	B4	sim卡低9位
12 #		填充数据	V[N]	设备根据自己的参数决定填充数据多长。
13 #		校验位	B1	从命令字到填充数据累加和取低位字节。
14		结束位	B1	0xFA

填充数据

域	位置	字段名称	类型	说明
1#	34	当前模式	B1	0x00-Findnow:正常数据上报 0x01-Tracker:正常数据上报 0x02-配置:首次启动后处于配置模式
2#	35	Findnow周期	B2	单位:分钟 (min) >0;默认是24h
3#	37	Tracker周期	B2	单位:分钟 (min) >0; 默认是24h
4#	39	初始化信息	B1	0x00未初始化 0x01已初始化
5#	40	是否主动触 发	B1	0x00定时上报 0x01 主动触发上报
6#	41	电量	B1	/百分比
7#	42	可用时间	B1	/单位天
8#	43	是否处于移 动报警	B1	0x00 - 未设置移动报警 0x01 - 设置了移动报警,报警 0x02 - 设置了移动报警,不报警
9#	44	GPS数据长 度	B2	后续字段长度; 【配置模式为0】

10	46	GPS信息个 数	B1	最多缓存10组,一组长21
11 #		GPS填充数 据	V[N]	GPS信息组1.2.3

GPS填充数据

域	位置	字段名称	类型	说明		
9#		GPS信息	B1	序号		
			B1	当前模式 0x00 Findnow 0x01 Tracker		
				B2	预留	
			B1	信号强度 0x01有效,0x00无效		
			B5	经度		
				B4	纬度	
			B1	Bit 0=1: 西半球; Bit 0=0: 东半球; Bit 1=1: 北半球; Bit 1=0: 南半球;		
			ВЗ	UTC时间(时分秒)		
						ВЗ

1.2 休眠数据上报 (0xD2)

域	位置	字段名称	类型	说明
1#	0	起始位	B1	0xFA
2#	1	命令字	B1	0xD2
3#	2	命令版本	B1	命令版本,当前0x01
4#	3	终端软件版本	B1	当前附件的软件版本0x03 01 - 初始版本 02 - 新增Schedule 03 - 新增基站定位
5#	4	长度	B2	命令长度,从起始位到结束位总长度, 包含结束位
6#	6	设备编号	B15	设备编号
7#	21	休眠标志	B2	0x0000
8#	23	校验位	B1	从命令字到填充数据累加和取低位字节。
9#	24	结束位	B1	0xFA

1.3 Schedule数据上报(0xD3)

域	位置	字段名称	类型	说明
---	----	------	----	----

1#	0	起始位	B1	0xFA
2#	1	命令字	B1	0xD3
3#	2	命令版本	B1	命令版本,当前0x01
4#	3	终端软件版本	B1	当前附件的软件版本0x03 01 — 初始版本 02 — 新增Schedule 03 — 新增基站定位
5#	4	长度	B2	命令长度,从起始位到结束位总长度, 包含结束位
6#	6	设备编号	B15	设备编号
7#	21	序列号	B2	从00开始累加,到FFFF后,重新清零计数,用来标识命令序列
8#	23	周期	B2	周期
10 #	25	周期号/周几	B1	10~7
11 #	26	是否主动触发	B1	0x00定时上报 0x01 主动触发上报
12 #	27	模式	B1	0: Findnow 1:Tracking
13 #		填充数据	V[N]	设备根据自己的参数决定填充数据多长。
14		校验位	B1	从命令字到填充数据累加和取低位字节。
15 #		结束位	B1	0xFA

域	位置	字段名称	类型	说明
17 #	28	SIM卡号高	B4	sim卡高9位
18 #	32	覆盖等级	B1	
19 #	33	SIM卡头	B2	第一个字节
20 #	35	SIM卡号低	B4	sim卡低9位
21 #	39	电量	B1	/百分比
22 #	40	GPS数据长 度	B2	后续字段长度;
23 #	42	GPS信息个 数	B1	最多缓存20组
24 #		GPS填充数 据	V[N]	GPS信息组1.2.3

域	位置	字段名称	类型	说明			
25		GPS信息	B1	序号			
#			B1	当前模式 0x00 Findnow 0x01 Tracker			
				B2	预留		
			B1	信号强度 0x01有效,0x00无效			
			B5	经度			
				B4	纬度		
			B1	Bit 0=1: 西半球; Bit 0=0: 东半球; Bit 1=1: 北半球; Bit 1=0: 南半球;			
		В3	UTC时间				
						В3	当前日期

• 【注意】设备命令应答后,立即上报一帧当前状态的数据。即:当前是findnow模式执行命令后,立即上报一帧findnow模式的数据;如果命令是执行的休眠命令则不会有此处理

2. 服务器到设备

2.1下发命令: 配置 (0xC1)

域	位置	字段名称	类型	说明
1#	0	起始位	B1	0xFA
2#	1	命令	B1	0xC1
5#	2	长度	B2	命令长度,从起始位到结束位总长度, 包含结束位
6#	4	预留字段	ВЗ	000000
7#	7	序列号	B2	同设备上报的序列号保持一致
8#		命令数据	V[N]	见下方
9#	15	校验位	B1	从命令字到校验位之前的所有字节累加和取低位字 节。
10	16	结束位	B1	0xFA

命令数据

域	位 置	字段名称	类型	说明
6#	9	远程关机命令	B1	0x00 不处理; 0x01 关机休眠 0x02返回带有GPS信息的findnow数据

				0x03 - 移动报警 0x04 - 取消移动报警
	10	配置完成后所 进入模式	B1	0x00 Findnow 0x01 Tracker 0x02 - Schedule
	11	Findnow周期	B2	单位:分钟 (min) >0;默认是24h
	13	Tracker周期	B2	单位:分钟 (min) >0; 默认是24h

2.2 进入Schedule模式配置 (0xC2)

域	位置	字段名称	类型	说明
1#	0	起始位	B1	0xFA
2#	1	命令字	B1	0xC2
3#	2	长度	B2	命令长度,从起始位到结束位总长度, 包含结束位
4#	4	预留字段	ВЗ	预留字段
5#	7	序列号	B2	从00开始累加,到FFFF后,重新清零计数,用来标识 命令序列
6#	9	时区预留字段	B1	Bit[4-7]=0: 东半球 1: 西半球 Bit[0-3]: 与0时区的时差预留字段
7#	10	Schedule id	B1	用来标识不同的Schedule
8#	11	分包序号	B1	0 不分包序号/最后一包
9#	12	重复标志	B1	0x01 - 按天重复 0x02 - 按周重复 0x03 - 按周重复1次
10 #	13	循环范围	B1	1-7 仅在按天重复时有效
11 #	14	后续数据长度	B2	后续所有时间安排数据长度,最多494
12 #	16	后续数据组数	B1	后续所有时间安排数据组数,最多7组
13 #		填充数据	V[N]	设备根据自己的参数决定填充数据多长。
14 #	17	校验位	B1	从命令字到填充数据累加和取低位字节。
15 #	18	结束位	B1	0xFA

域	位置	字段名称	类型	说明
16 #		天数	B1	1-7 按天循环:循环中的第几天 按周循环:第几周
17		后续数据长度	B1	当天时间安排数据长度,最多120

19 #	填充数据	V[N]	设备根据自己的参数决定填充数据多长。
18 #	后续数据组数	B1	当天时间安排数据组数,最多24组
#			

域	位置	字段名称	类型	说明
20 #		模式	B1	0x00 — Findnow 0x01 — Tracker
21 #		开始时间	B1	开始时间(0-47点)以半小时为单位
22 #		结束时间	B1	结束时间(1-48点)以半小时为单位
23 #		上报周期	B2	以min为单位