目录

前言		2
→.	GuiTools 简介	2
二.	信息反馈	2
第一章	点阵字库	3
→.	生成字库	3
二.	字库预览与编辑	7
	A. 如何预览一个字符的点阵信息	7
	B. 如何编辑字符点阵	7
三.	如何 show 一个字符	8
	1. Mbcs	8
	2. Unicode	8
四.	字库文件	8
	文件结构	8
	▶ 图文详解1	0
五.	字符集1	4
	▶ 支持所有 windows 字符集1	4
	▶ 字符集顺序	4
第二章	多国语言1	5
→.	多国语言文本管理1	5
<u> </u>	内码 转 Unicode1	7
附注		8

前言

一. GuiTools 简介

GuiTools 是一款集**点阵字库生成、多国语言管理**和**图片转换等功能**的软件,主要应用 在所有需要点阵文字显示及图片资源显示的嵌入式系统中。

点阵字库生成 可快速转换任意字体、任意点阵大小及多种编码(Mbcs / Unicode / Simple Unicode)选择,且支持多种输出文件格式(Bin / Bdf / Txt / Bmp)。

多国语言管理 支持读取 Excel 表格形式的文本资源,转换时可指定编码(Mbcs/U16-LE/Utf8)格式,及输出文件格式(*.res/*.h)。

图片转换 支持多种图片文件格式 (bmp / jpg / png 等), 可转换成 RGB 和 YUV 等数据格式。

二. 信息反馈

为了能够更快更好的完善该工具,以便于大家在使用中达到事半功倍的效果。欢迎您的 意见和反馈信息,我们都将慎重考虑、酌情处理,及时给以回复。谢谢!

联系人: 建国雄心 QQ: 9599598

MSN: wujianguo19@hotmail.com

非常感谢您的阅读!!!

第一章 点阵字库

一. 生成字库



如上图红色框选部分示,分5步。

1. 选择字体

在选择字体之前,请先选择字体类型。

- A. **系统字体**, 即系统已安装字体(*.ttc/*.ttf)。选择系统字体,会显示一个下拉框,所有系统字体都列举其中,选择你的目标字体即可。
- B. **其它字体**,即未安装字体(*.ttc/*.ttf),或其它格式字体(*.bdf/*.bin)。选择其它字体,会显示一个静态编辑框和一个按钮(如下图示),点击"打开"按钮,会弹出一个对话框,选择你的目标字体文件即可。



补充说明: 建议去网上找一个 ArialUni.ttf 字库(也可找本人提供,字符相对较全面)。 下载地址: http://ishare.iask.sina.com.cn/f/4942778.html

2. 选择编码格式,字体大小,转换模式

▶ 编码格式

目前支持三种: Mbcs、Unicode 和 Simple Unicode

- 1) MBCS, 它的点阵信息按内码的编码顺序存放,一个字符集生成一个字库文件,使用于较传统的字库方式。例如: ucdos 字库 (HZK16, HZK24F....)
- 2) Unicode 和 Simple Unicode ,它们的点阵信息都是按 Unicode 的编码顺序存放,只是文件格式存在小小差异,多个字符集可集合生成一个字库文件,使用相对较普遍。

具体选择哪种编码格式视情况而定,如系统送给显示的编码是内码,则使用 Mbcs 编码格式, 否则使用 Unicode 编码格式。

例如: 字符 '€', 它(如下图示)的内码编码是 0x80, Unicode 是 0x20AC, 如果传递给显示接口的编码是0x80,表示它使用的是内码格式,则在生成字库时选择 MBCS,否则选择 Unicode。



> 字体大小


范围(>= 8 && <= 63), 支持手动编辑该参数。

转换模式 (略)

Otf 生成的中文字符效果比 Ttf 更匀称, 但英文效果却没有 Ttf 效果好。

3. 选择需要支持的字符集

- 1) 支持 windows 所有字符集。
- 2) 增加了一个自定义功能(如下图示),支持自定义编码段(仅 Unicode 编码有效),实现扩展字符的增加(非常实用)。





4. 设置输出文件类型,及输出路径

默认输出至当前工作目录中的output目录

5. 点击生成字库 (Build) 按钮, 转换生成字库

◆ 补充说明:

- A. 若选择的是 MBCS 编码格式,则会根据选择的字符集数产生相应份数的上述文件。
- B. 若选择的是 Unicode 编码格式,不论选多少个字符集,都只会输出一份上述文件。

C. 若生成字库失败,则有可能选择的字体文件(*.ttf)原本就不包含该字符集的字符信息。如:宋体中不存在韩文字符,即用宋体生成的字库无法支持韩文显示。

参考办法: 用系统自带的字符映射表进行参照, 其字符映射表中可选择不同的字体、字符集(点击"高级查看")。

开启 字符映射表 的方法:

1) 以命令方式运行开启,点击开始菜单-->选择运行-->键入" charmap "回车即可。 如下图示:





2) 以菜单方式开启,点击开始菜单-->所有程序-->附件-->系统工具--->字符映射表

二.字库预览与编辑

A. 如何预览一个字符的点阵信息



如上图示红色框选部分,分3步。

- 1. 选择"其它字体"。
- 2. 打开一个点阵字库文件(*.bin)

将会自动打开并分析出其编码类型、点阵大小,包含的字符集等信息。

- 3. 根据编码格式 (Mbcs, Unicode) 输入相应编码 (十六进制)。 例如:
 - a. 字库编码格式为 Mbcs,则输入内码编码。以"建"字为例,在 3 处输入"BDA8" 回车确认即可。
 - b. 字库编码格式为 Unicode,则输入 Unicode 码。同以"建"字为例,在 3 处输入"5EFA" 回车确认即可。

补充说明: 1. 如某字符不能预览,则表示该字库中不包含此字符。

2. 上图中黄色框选部分表示当前打开字库的相关信息。

B. 如何编辑字符点阵

如上图示蓝色框选部分,分 3 步。目前仅支持第一种扫描模式(横向 b7~b0)。

1. 编辑修改显示像素

将光标移到字符预览区域,单击鼠标左键描点,右键清点。

2. 清除与保存当前字符点阵信息

清除(Clean)与保存(Save)按钮,分别表示清除和更新保存当前字符的点阵信息。

3. 修改预览颜色

Fg: 前景色 (bit 为 1), Bg: 背景色 (bit 为 0)

三. 如何 show 一个字符

具体见 Example 子目录.

1. Mbcs

- A. 等宽 (CJK)
 - a. 先读出 FL_Header 信息;
- b. 计算出 code 在当前字符集中的索引值(index), 然后根据这个 sizeof(FL_Header) + index * (FL_Header. Ysize)8*FL_Header. Ysize)找到 code 的点阵数据;
- c. 然后根据 FL_Header. Ysize 与点阵数据即可 show 当前字符。

具体见: MBCS 编码中的简中、繁中、日文和韩文索引值计算方法

B. 非等宽 (拉丁文)

- a. 先读出 FL_Header 信息;
- b. 根据这个 sizeof(FL_Header) + code * 2 找到 code 的 UFL_CHAR_INDEX 信息;
- c. 根据 UFL_CHAR_INDEX 的 OffAddr 再找到当前 code 的点阵数据;
- d. 最后根据 FL_Header.Ysize、UFL_CHAR_INDEX.Width 以及点阵数据即可 show 出当前字符。

例程: .\Example\font\Mbcs

2. Unicode

- A. 先读出 FL Header 信息:
- B. 分析当前字符属第几段。比如在第 n 段,就可根据这个 xxx[n].OffAddr+(code xxx[n].First)* sizeof(UFL_CHAR_INDEX);
- C. 根据 UFL_CHAR_INDEX 的 OffAddr 再找到当前字符的点阵数据;
- D. 最后根据 FL_Header. Ysize、UFL_CHAR_INDEX. Width 以及点阵数据即可 show 出当前字符。

例程: .\Example\font\Unicode

四. 字库文件

> 文件结构

字库文件指的是通过 tool 转换出来的 bin 文件(低字节序)。通常由以下几部分组成。

1. 文件头

指的是文件的前 16 个字节 (BYTE), 描述信息如下结构:

typedef struct tagFontLibHeader{

BYTE magic[4]; //'U'('S', 'M'), 'F', 'L', X---Unicode(Simple or MBCS), X: Version

DWORD dwFileSize; /* File total size */

BYTE nSection; /* total sections */

BYTE YSize; /* height of font */

WORD wCpFlag; /* codepageflag 每个 bit 位表示一个字符集。即最多可表示 16 个字符集。

*/

WORD nTotalChars; /* 总的有效字符数 */

char reserved[2];

} FL_Header, *PFL_Header;

2. 段信息

只针对 Unicode 编码有效,占字节数: nSection*sizeof(FL_SECTION_INF)。结构如下:

struct tagFlSectionInfo{

WORD First; /* first character */

WORD Last; /* last character */

DWORD OffAddr; /* 指向的是当前 SECTION 包含的 UFL_CHAR_INFO 第一个字符

信息的起始地址 */

} FL_SECTION_INF, *PFL_SECTION_INF;

3. 检索表

只针对 Unicode 字库 和 非等宽的 Mbcs 有效。不包含 Mbcs 的 CJK (简中、繁中、日文、韩文),因这些都将等宽处理。

typedef struct tagUflCharInfo{

DWORD OffAddr: 26; // 当前字符点阵数据的起始地址

DWORD Width : 6; // 字符点阵的像素的宽度(目前最大支持点阵 < 64)

} UFL_CHAR_INDEX;

4. 点阵数据

即当前字库中所有包含字符的点阵数据集合。数据存储方式为: 横向高到底位存储。如: 10110011 00011010 即为 B3.1A


补充说明:

(Y: 包含 / N: 不包含)

	文件头	段信息	检索表	点阵数据
Mbcs 等宽 (CJK)	Y	N	N	Y
Mbcs 非等宽 (拉丁文)	Y	N	Y	Y
Unicode	Y	Y	Y	Y

▶ 图文详解

A. MBCS-等宽 (CJK)



解析如下:

1). 文件头

蓝底标记部分,即前 16 Byte,如下图示。

Q	1	2	3	4	5	6	7	Ŗ	9	ą	þ	ç	þ	ę	f		
000000000h: 41	46	4C	11	50	FE	03	00	00	10	02	00	F2	1F	00	00	;	MFL.P??

4D 46 4C 11 一 标识头,判断是否为合法的字库文件。

4D = 'M', 表示该文件为 MBCS 编码格式的字库文件。

46 = 'F', 4C = 'L'

11 表示该字库文件版本信息为: Version 1.1

50 FE 03 00 一 文件总长度 , 即文件大小为: 0x3fe50

00 -- 是否包含检索表。 0-标识无检索表。

10 — 字体高度 (宽高都以像素为单位), 即表示 16 点阵。

02 00 — 选择的字符集标志位。即 0x0002 (00000000 00000010),根据<u>字符集序</u>,故得出当

前选择为: 简中字符集。

F2 1F -- 有效点阵字符数。 即表示有 0x1ff2 个字符的点阵数据。

00 00 -- 预留字节

2). 点阵数据

除去文件头 16 Byte 外,其它数据都是纯字符点阵数据。


因为 GB2312(简体中文) 的首个字符为: 0xA1A1, 它的点阵数据起始地址为 0x10(除去文件头),数据长度为: ((字体高度+7) /8) * 字体高度 = ((16+7)/8)*16=32 。

故从 0x10 开始连续取 32 字节, 即为字符 0xA1A1 的点阵数据。如下图示:

同理如下即为字符 0xA1A2 的点阵数据。

由于等宽,故所有字符的点阵数据长度都为:((字体高度+7)/8)*字体高度 =?

B. MBCS-非等宽 (拉丁文)



解析如下:

1). 文件头

蓝底标记部分,即前 16 Byte,如下图示。

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e
00000000h: 4D 46 4C 11 70 1A 00 00 01 10 80 00 DA 00 00 00 ; MFL.p....€.?..
  4D 46 4C 11 一 标识头,判断是否为合法的字库文件。
             4D = 'M', 表示该文件为 MBCS 编码格式的字库文件。
             46 = 'F', 4C = 'L'
             11 表示该字库文件版本信息为: Version 1.1
  70 1A 00 00 -- 文件总长度,即表示文件总长度为: 0x1A70
           -- 是否包含检索表。 1-标识有检索表
  01
           一 字体高度,表示字体大小为 16 点阵。
  10
           -- 选择的字符集标志位。即 0x0080 (00000000 10000000), 根据字符集序, 故得出当
  80 00
             前选择为: 西欧字符集。
           --有效点阵字符数。 即表示有 0xDA 个字符的点阵数据。
  DA 00
  00 00
           -- 预留字节
```

2). 检索表

从 00000010h 开始,每 4 个字节表示一个字符的检索信息,且从字符 0x0 开始。故空格字符('',编码为 0x20)的检索信息(文件头的长度+字符编码*4 = 0x10 + 0x20 *4 = 0x90,即 000000090h)为: 10 04 00 10,即得出一个 32 位数为: 0x10000410(十六进制) --- (00010000 00000000 00000100 00010000)。

高 6 位,表示当前字符的宽度,故得出 000100 -- 4 (字库宽度为 4)。

低 26 位,表示当期字符的点阵数据的偏移地址,故得出 00 00000000 00000100 00010000 — 0x410 (点阵信息的起始地址为 0x410)。

3). 点阵数据

由于空格字符的起始地址为 0x410, 且数据长度为: ((字体宽度+7)/8)* 字体高度 = ((4+7)/8)*16 = 16。

故取如下 16 字节, 即为空格字符的点阵数据。

同理如下即为字符!! 的点阵信息。

Unicode (重点)

解析如下:

- 1). 文件头 (上图蓝色框选部分); 前 16 Byte
- 55 46 4C 11 一 标识头,判断是否为合法的字库文件。

55 = 'U', 表示该文件为 Unicode 编码格式的字库文件。

46 = 'F', 4C = 'L'

11 表示该字库文件版本信息为: Version 1.1

- 3C 52 00 00 一 文件总长。
- **03** 包含几个 Section。03 即表示分为 3 段。
- 18 字体高度. 即表示字体大小为 24 (0x18) 点阵。
- **A0 00** 选择的字符集标志位。即 0x00A0 (00000000 10100000),根据<u>字符集序</u>, 故得出当

前选择为: 中欧+西欧字符集。

- **0F 01** 有效点阵字符数。 即表示有 0x10F 个字符的点阵数据。
- 00 00 -- 预留字。
- **2)**. **段信息** (上图粉红色框选部分); nSection * sizeof(FL_SECTION_INF) = 3 * 8 = 24Byte 此文件分 3 段,解析如下:

Section1.

20 00 -- First character, 即此段首字符为 0x20 D2 06 -- Last character, 即此段尾字符为 0x6D2

28 00 00 00 -- 指向的是首字符(0x20)的字符信息(即检索表)的起始地址,即为0x28.

Section2.

01 0E −− First character, 即此段首字符为 0xE01

5B OE -- Last character, 即此段尾字符为 OxE5B

F4 1A 00 00 — 指向的是首字符(0xE01)的字符信息(即检索表)的起始地址,即为 0x1AF4.

Section3.

OC 20 -- First character, 即此段首字符为 0x200C

22 21 — Last character,即此段尾字符为 0x2122

60 1C 00 00 — 指向的是首字符(0x200C)的字符信息(即检索表)的起始地址,即为0x1C60.

3). 检索表 (上图绿色下划线标记部分)

((Section[0].Last - Section[0].First + 1) * sizeof(UFL_CHAR_INDEX)+ ...+ (Section[n-1].Last - Section[n-1].First + 1) * sizeof(UFL_CHAR_INDEX))

如何快速找到一个字符的字符信息(检索表)?

- a. 先比较确定该字符属于哪一段。
- b. 精确计算其起始地址。 (起始地址=字符的 unicode 码 Section[x].First) * sizeof(UFL_CHAR_INDEX) + Section[x].OffAddr)

4). 点阵数据(上图蓝色下划线标记部分)

例如: 字符大写字母 'E'(0x45)。

- a) 读取字库文件头,获取字库的基本信息。
- b) 确定属第几段。 因为 0x45 >= 0x20 && 0x45 <= 0x6D2, 故可确定其在第 1 段。
- c) 计算点阵信息的起始地址。 起始地址= (0x45-0x20)*4+0x28 = 0xBC 故可得出 点阵信息: 04 27 00 40, 即为 0x40002704 (01000000 00000000 00100111 00000100)。

高 6 位,表示当前字符的宽度。故得出 010000—16, 即当前字符的宽度为 16。 低 26 位,表示当前字符点阵数据的偏移地址。故得出 00 00000000 00100111 00000100 ---0x2704。 即当前字符点阵数据的偏移地址为 0x2704。

d) **蓝色下划线**标记部分,即为大写字母'E'的点阵数据。因为它的字体高度为 24, 宽度为 16, 故其点阵数据长度为: 24 * (16+8-1)/8 = 48。

五. 字符集

▶ 支持所有 windows 字符集

CP932, 日文 Shift-JIS, 如:日语

CP936, 简体中文 GBK, 如:中文(中华人民共和国),中文(香港特别行政区),中文(新加坡)

CP949, 韩文, 如:朝鲜语

CP950, 繁体中文 Big5, 如;中文(台湾),中文(澳门特别行政区)

CP874, 泰文, 如: 泰语

CP1250, 中欧, 如:捷克语,匈牙利语,波兰语,罗马尼亚语,克罗地亚语,斯洛伐克语,阿尔巴尼亚语,斯洛文尼亚语,塞尔维亚语(拉丁文)

CP1251, 西里尔文, 如:保加利亚语,俄语,乌克兰语,比利时语,马其顿语(FYROM),哈萨克语,吉尔吉斯语,鞑靼语,蒙古语,阿塞拜疆语,乌兹别克语,塞尔维亚语

CP1252, 西欧(拉丁文 I), 如:加泰隆语,丹麦语,德语,英语,西班牙语,芬兰语,法语,冰岛语,意大利语,荷兰语,挪威语,葡萄牙语,印度尼西亚语,巴士克语,南非语,法罗语,马来语,斯瓦希里语,加里西亚语,瑞典语

CP1253, 希腊文, 如:希腊语

CP1254, 土耳其文, 如:土耳其语,阿塞拜疆语,乌兹别克语

CP1255, 希伯来文, 如:希伯来语

CP1256, 阿拉伯文, 如:乌都语,波斯语,阿拉伯语(伊拉克,埃及,利比亚,阿尔及利亚,摩洛哥, 突尼斯,阿曼,也门,叙利亚,约旦,黎巴嫩,科威特,阿联酋,巴林,卡塔尔)

CP1257, 波罗的海文, 如:爱沙尼亚语,拉脱维亚语,立陶宛语,

CP1258, 越南, 如:越南语


> 字符集顺序

- 0. 目文,
- 1. 简中,
- 2. 韩文,
- 3. 繁中,
- 4. 泰文,
- 5. 中欧,
- 6. 西里尔,
- 7. 西欧,
- 8. 希腊,
- 9. 土耳其文,
- 10. 希伯来文,
- 11. 阿拉伯文,
- 12. 波罗的海文,
- 13. 越南文。

第二章 多国语言

一. 多国语言文本管理

1. 操作简介, 操作界面如下:




- ◆ 说明(见上图示红色框选部分):
- 1). 打开 Excel 格式资源(*.xls)文件(详见后述);
- 2). 选择需要支持的语言; 如出现未知(Unknow)语言,请与作者联系。
- 3). 选择开机默认语言;

注意: 必须先选择支持语言, 否则无法选择。

- 4). 选择编码格式及输出文件格式;
 - a. 编码格式主要配合字库使用,视情况而定。
 - b. 输出文件格式, ResFile 相当于二进制文件,需要了解文件格式,方能解析; Array 生成的是一个.h 的头文件,里面是一个个数组,包含重新编译即可。
- 5). 转换资源。

2. Excel 资源文件格式

采用 Excel 表格管理多国语言文本资源的最大优点就是便于管理(翻译、编辑修改),可阅读性强。



◆ 说明(如上图框选部分所示):

- 1). **子表**, 一个项目的所有文本资源可以分成一个或多个子表存放,子表名称尽量做到简短,见名知意,不能重复, 在输出文件中有特别意义;
- **2). 语言**,即语言短名,具体详见工具目录下的 guitool.ini 文件,如需添加不在支持列表中的语言,请参考已支持语言,或与作者联系:
- **3). 字串 ID**,在同一个子表中为每一个字符串定义唯一字串,不同子表允许出现同名字串 ID,例如:在子表 mainmenu 中有 IDS_APP0,子表 settting 中也可以有 IDS_APP0,它们通过子表名区分;
- 4). 多语言字串, 存放的都是 unicode 编码, 所以基本所见即所得。

注意: 目前每个子表格第一行都为空行, 其目的是预留待改日扩展用。

3. 输出文件格式

1). ResFile

文件结构中主要由文件头、一级检索表、二级检索表和字符数据四个部分组成,

其中,文件头起始位置FileStartAdd=0;

- 一级检索表起始位置 FirstIndexAdd=16+6*LangCnt;
- 二级检索表起始位置 SecondIndexAdd=FirstIndexAdd+ (16+2+4) * SheetCnt

字符数据起始位置 StringAdd=SecondIndexAdd+60+4+2*LangCnt) *StrCnt


Section	Byte (start: len)	Remark							
	0: 2B	Magic:标识头,固定为"FR"							
[文件头]	2: 2B	Version : 0x0120 表示 v1.32							
	4: 4B	FileLen: 文件总长度							
	8: 2B	SheetCnt: 表格数							
	10: 2B	LangCnt: 语言数							
	12: 4B	Reverser							
	16: 6* LangCntB	语言 ID,例如: en〈英文〉, fi〈法文〉, zh-cn〈简中〉···.							
	FirstIndexAdd: 16B	AP1 名(sheet1 名), 属于主检索关键字							
	FirstIndexAdd+16: 2B	StrCnt: 字符串数							
[一级检索表]	FirstIndexAdd+18: 4B	StartAddr: 指向二级索引的起始地址(相对于文件头开始-0)							
	•••••	多个 AP,多个 sheet,重复如上结构							
	SecondIndexAdd: 60B	IDS:字符申 ID,属于检索关键字							
	SecondIndexAdd+60: 4B	StartAddr: 字符串内容的起始地址(相对于文件头开始—0)							
	SecondIndexAdd+64: 2B	Offset0:第一种语言的长度。							
	SecondIndexAdd+66: 2B	0ffset1: 前两种语言的长度和。							
		LandCnt 个语种,OffsetX 重复:							
[二级检索表]		例如:字符串 "CHINA",包含4种语言,则将记录4个offset(分							
		别记录 2, 3, 4 的偏移值)它的其实地址(startaddr): 0x2000 ID: CHINA······. (60 B)							
		StartAddr: 0x2000 (4B)							
		Offset: offset0 (第一种语言的长度), offset 1 (前两种语言的							
		长度和), offset2(前三种语言的长度和). Offset3(前四种语言的							
		长度和) 最后一个 offset (此例即 0ffset3) 主要是用来计算出最后							
		一种语言字符串的长度。							
	StringAdd: Offset	数据视编码类型而定							
[字符数据]									

2). Array

生成出来.h 文件即标准 c, 可读性强, 在此不做详述。

二. 内码 转 Unicode

将当前键入的内码转换成指定的 Unicode 编码格式,可以直接粘贴到程序中使用。操作方法:键入内码字串,选择转换编码即可。



- ◆ **说明**(如上图<mark>红色框选</mark>部分所示):
 - 1. 键入内码字串
 - 2. 选择转换编码 (U16-LE / U16-BE / UTF8)
 - 3. 显示转换后的编码

附注

1. 注解

MBCS: Multi Byte Charset,即本地字符集(多字节字符集)。

Unicode: 即统一编码(宽字节字符集)

CJK: China, Japan, Korea, 即中(简体,繁体) 日韩字符集。

非等宽:每个字符的显示宽度不等。如:字符'i','M'。

等宽: 每个字符的显示宽度相等。 如: CJK。 DPI: Dots per inch 的缩写,即每英寸的点数。