住戶家無水

手動啟動揚水馬達操作流程

一、先確認狀況

1. 確認是否為單戶無水或整棟／同樓層無水。
2. 若為同樓層無水，詢問住戶是否有收到停水公告或於 R 樓施工情形。
3. 若為單戶無水，請住戶確認家中總開關是否誤關。

——確認為整棟無水--→

二、 至機房檢查（ 於各棟 R 3 樓 ）

1. 確認上水塔水位是否足夠（不可在滿水狀況下強制啟動馬達）。
2. 檢查控制盤是否跳脫（無熔絲開關是否跳脫）。
3. 確認馬達目前模式為「自動」或「停止」。

——確認馬達為自動--→

三、手動啟動步驟

(至地下室該位置找到楊水馬達控制盤 B 棟在 B2，C 棟在 B4 和 B3，A 棟在 B3 和 B2。)

⚠️ 操作前確認水位正常，避免空轉燒毀馬達

1. 將控制開關由「自動」切換至「手動」。
2. 按下啟動按鈕（START）(紅色按鈕)。
3. 觀察：
   - 馬達是否正常運轉
   - 有無異音或震動
4. 確認出水壓力是否恢復。

四、請記得恢復自動模式

1. 確認供水正常後，將開關切回「自動」模式（ 建議手動打水一~二小時 ）。
2. 再次確認控制盤無異常燈號。

——

五、如無法啟動，檢查是否為：

- 浮球開關故障
- 緩啟動器異常
- 馬達過載保護跳脫

★若為以上狀況！！！！！！！！！！請通知國霖機電處理 (0800-085-200)。