

Fecha de Emisión: 16 de June 2026

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN RECEPCIÓN (INCOMING)

Este manual describe la operación, privilegios de acceso y flujos del sistema interactivo de control de calidad en recepción para Industria Sigrama. Diseñado bajo las normas del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el sistema permite verificar tolerancias micrométricas, analizar desviaciones por distribución normal (curvas gaussianas) y centralizar la documentación digital de la materia prima.

■ 1. NIVELES DE ACCESO Y CONTRASEÑAS

El acceso a los diferentes módulos de la aplicación está controlado mediante claves de seguridad en la barra lateral (■ Control de Acceso). Existen tres perfiles definidos en el SGC:

PERFIL DE USUARIO	CONTRASEÑA	PERMISOS Y COBERTURA
Público / Consulta	<i>Ninguna (Vacío)</i>	Permiso de solo lectura. Acceso al Dashboard de OKRs (Módulo 1) e Historial (Módulo 3) para consulta y descarga de dosiers. No puede realizar registros ni modificaciones.
Inspector (Registro)	<i>[Clave de Inspector]</i>	Permiso de registro. Acceso al Módulo 2 para cargar plantillas Excel, capturar evidencias visuales y registrar nuevos lotes en el sistema.
Administrador	<i>[Clave de Administrador]</i>	Acceso total. Otorga privilegios de Inspector más la capacidad de eliminar registros históricos en Módulo 3 y de agregar o editar SKUs en el Módulo 4.

■ 2. MÓDULO 1: ANALÍTICAS Y DASHBOARD (OKRS)

Este panel público permite monitorear el desempeño del suministro de acero mediante la metodología de Objetivos y Resultados Clave (OKRs):

- **OKR 1 (Calidad de Materia Prima):** Mide la conformidad de atados (Meta $\geq 95\%$), aceptación de lotes (Meta $\geq 90\%$) y peso aceptado (Meta $\geq 95\%$) con indicadores delta dinámicos de desviación.
- **OKR 2 (Eficiencia y Volumen):** Mide atados controlados, total de kilogramos de acero inspeccionados y cantidad de lotes procesados.
- **Listado de Recepciones:** Muestra la tasa de aceptación detallada (ej. 11/12) y el estatus general de cada lote.
- **Exportación PDF (FO-SGC-03):** El botón al pie de página permite descargar el reporte ejecutivo firmado de analíticas.

Fecha de Emisión: 16 de June 2026

■ 3. MÓDULO 2: REGISTRO DE RECEPCIÓN (INCOMING)

Módulo restringido para Inspectores y Administradores. Sigue la siguiente secuencia de registro:

- 1. Plantilla Excel (FO-MET-30):** Descargue el formato simplificado de 12 columnas. Si mide múltiples hojas por atado, repítalo en renglones usando la columna 'Placa' (ej. 1, 2, 3) con sus 3 espesores.
- 2. Carga de Documentación:** Es obligatorio ingresar Proveedor, PO, Factura e Inspector, y subir el Certificado de Molino (PDF) y la Orden de Compra de Sigrama (PDF).
- 3. Inspección por Atado:** Suba el Excel de mediciones. El sistema agrupa por atado y muestra pestañas (tabs) para cada placa medida con su checklist visual unificado y su respectiva curva de Gauss.
- 4. Guardado Individual y Consolidación:** Valide cada rollo con 'Procesar y Guardar' y finalmente presione 'Salvar Todo: Procesar e Integrar' para guardarlo en base de datos.

Regla de Estatus del SGC para Lotes:

- **Aceptado:** 100% de los atados conformes en atributos visuales y dimensiones críticas.
- **Condicionado (Aceptado Parcial):** Atados aprobados en espesor/ancho/largo, pero con rechazos *únicamente* por defectos visuales o de acabado (menos severos). Permite el ingreso parcial a producción.
- **Rechazado:** Al menos un atado falló en dimensiones micrométricas (espesores, ancho, largo fuera de tolerancia) o excedió el peso de 2.5 Toneladas.

■ 4. MÓDULO 3: CONSULTA DE HISTORIAL Y EXPEDIENTES

Permite localizar folios mediante filtros de fecha, proveedor, folio y estatus de calidad:

- **Descargar Dossier de Calidad (PDF):** Genera el expediente consolidado unificado (portada, reporte de inspección, reporte técnico, tarjetas de atados, y copias de OC y certificado del proveedor).
- **Descargar Solo Etiquetas (PDF):** Compendio de tarjetas oficiales con su campana de Gauss al pie para el almacenamiento.
- **Regenerar Documentos:** El botón 'Regenerar PDFs' actualiza y recompila los documentos en caso de modificaciones retroactivas.
- **Eliminar Lote:** Acción protegida para el rol de Administrador. Borra de forma definitiva los datos y los archivos del servidor.

■ 5. MÓDULO 4: CATÁLOGO DE TOLERANCIAS DE SKU

Permite consultar o modificar (requiere Administrador) los límites de aceptación dimensional y mecánica por SKU: espesor nominal, tolerancia superior/inferior, zinc nominal y dureza máxima. Los cambios se sincronizan en caliente en el archivo BD_Parametros_Materia_Prima.xlsx.