Especificación de mantenimiento

Estructura	Artículo	Especificación
Cabezal de corte	Alineación de Punto	Compruebe la alineación del punto óptico todos los días
	Boquilla	Limpiar cada 6 horas
	Anillo cerámico	Limpiar cada 3 días, tener en cuenta el acople y el anillo de sellado
	Lente protector	Limpiar todos los dias
	Lente focal	Limpiar cada 2 meses
	Lente colimador	Limpiar cada 3 meses
	Cavidad de soplado	Limpiar 1 vez al mes
Sistema de propulsión	Tornillo de avance	Lubrique cada mes con aceite lubricante para riel de plomo n.° 1
	Riel principal	Lubrique cada mes con aceite lubricante para riel de plomo n.° 1
	Picas de la mesa de trabajo	Comprobar cada mes que las picas no esten sueltas
	Cremallera y engrane	Ajuste el engrane en la cremallera cada mes y utilice aceite lubricante para rieles de plomo n.° 1
	Acoplador del eje Z	Compruebe si el acoplador no está flojo cada 2 meses
	Riel de tornillo para avance del eje Z	Limpiar cada 3 días y lubricar
Enfriador	Filtro enfriador	Cambiar cada 2 meses
	Colador de polvo	Limpiar cada 15 días
	Agua desionizada	Cambiar cada 2 meses, no utilizar agua del grifo
Tuberías	Suministro de gas	Antes de poner en marcha es necesario comprobar la presión del gas y que no exista fuga
	Circulación de agua	Antes de poner en marcha, se debe comprobar que la tubería de agua no esté doblada y no tenga fugas
	Sistema de lubricación	Utilice lubricante antidesgaste (L-HM32) en la bomba de aceite
Otros	Gabinete de electronica	Limpie el filtro del ventilador y del aire acondicionado cada 15 días
	Compresor de aire	Revise el drenaje del compresor de aire todos los días.
	Material de limpieza	Alcohol anhidro, paño para lentes, paño de algodón, hisopo de algodón