

DLL C++ TFHKAIF.DLL





INDICE

1 Que es la TFHKAIF.DLL?	3
1.1 Declaración	4
2 Funciones de la DLL	
2.1. BOOL OpenFpctrl (LPCSTR lpPortName)	5
2.2. BOOL CloseFpctrl()	6
2.3. BOOL CheckFprinter()	7
2.4. BOOL ReadFpStatus (LPINT status, LPINT error)	8
2.5. BOOL SendCmd (LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd)	10
2.6. INT SendFileCmd (LPINT status, LPINT error, LPCSTR file)	11
2.7. BOOL UploadReportCmd (LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd, LPCSTR file)	12
2.8. BOOL UploadStatusCmd (LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd, LPCSTR file)	13
2.9. BOOL UploadReportDin (LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd, LPCSTR Cadena)	14
2.10. BOOL UploadStatusDin (LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd, LPCSTR Cadena)	15
3 Tablas de Status y Error	
3.1 Tabla de Status	16
3.2 Tabla de Error	16
4 Tablas de Status informativo	
S1 - Información General de la Impresora Fiscal	17
S2 - Información de subtotales, Impuesto y número de Medios de pago	18
S3 - Información de las Tasas de impuesto y Flags	19
S4 - Información de los Montos en Medios de Pago	20
S5 - Información del Estado de la Memoria de Auditoria	21
S6 - Información de Papel para la Star HSP7000	22
S7 - Información del MICR para la Star HSP7000	23
S8 - Información del Encabezado / Pie de Ticket	24
5 Tablas de Reportes	25



1.- Que es la TFHKAIF.DLL?

La DLL (TFHKAIF.DLL) es una librería de funciones que puede ser llamada desde una aplicación u otra DII. Existe una gran diversidad de lenguajes o entornos de programación que permiten el uso de este componente.

Para su uso el mismo debe ser declarado o llamado como un recurso dentro del programa. Al igual se puede colocar el archivo DLL en el "System32" o en la carpeta donde se ejecutara el aplicativo.

La DLL fue realizada en C++. Puede ser implementada en ambientes de 16 bits y 32 bits. La misma contiene 10 funciones que permiten la comunicación con las impresoras fiscales de la empresa "The Factory HKA"

El uso de la DLL es para entornos de Desarrollo basados en Windows.







1.1.- Declaración (Ejemplos de Declaración Para C/C++ y VB6)

Declaración en C y C++
BOOL _stdcall OpenFpctrl(LPCSTR lpPortName);
BOOL_stdcall CloseFpctrl();
BOOL _stdcall CheckFprinter();
BOOL _stdcall ReadFpStatus(LPINT status, LPINT error);
BOOL _stdcall SendCmd(LPINT status, LPINT error , LPCSTR cmd);
int _stdcall SendFileCmd(LPINT status, LPINT error, LPCSTR file);
BOOL_stdcall UploadStatusCmd (LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd, LPCSTR file);
BOOL_stdcall UploadReportCmd(LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd, LPCSTR file);
BOOL_stdcall UploadStatusCmdDin(LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd, LPCSTR Cadena);
BOOL_stdcall UploadReportCmdDin(LPINT status, LPINT error, LPCSTR cmd, LPCSTR Cadena);

Declaration en Visual Basic

Declare Function OpenFpctrl Lib "TFHKAIF.DLL" (ByVal lpPortName As String) As Long

Declare Function ${\bf CloseFpctrl}$ Lib " ${\bf TFHKAIF.DLL}$ " () As Long

Declare Function ${\bf CheckFprinter}\ {\bf Lib}\ "\ {\bf TFHKAIF.DLL}"\ ()$ As Long

Declare Function **ReadFpStatus** Lib "TFHKAIF.DLL" (status As Long, error As Long) As Long

Declare Function SendCmd Lib "TFHKAIF.DLL" (status As Long, error As Long, ByVal cmd As String) As Long

Declare Function SendFileCmd Lib "TFHKAIF.DLL" (status As Long, error As Long, ByVal file As String) As Long

Declare Function UploadStatusCmd Lib "TFHKAIF.DLL" (status As Long, error As Long, ByVal cmd As String ByVal file As String) As Long

Declare Function UploadReportCmd Lib "TFHKAIF.DLL" (status As Long, error As Long, ByVal cmd As String, ByVal file As String) As Long

Declare Function UploadStatusCmdDin Lib "TFHKAIF.DLL" (status As Long, error As Long, ByVal cmd As String, ByVal Cadena As String) As Long

Declare Function UploadReportCmdDin Lib "TFHKAIF.DLL" (status As Long, error As Long, ByVal cmd As String, ByVal Cadena As String) As Long



2. - Funciones de la DLL

2.1.- BOOL OpenFpctrl (IpPortName)

Esta función permite la apertura del puerto de comunicaciones serial. Se le debe indicar el COM (COM1, COM2... COMx) como parámetro de la función. Una vez que la apertura del Puerto sea de forma exitosa ya el mismo queda disponible para el envió de comandos.

Esta función debe ser llamada en primera instancia antes que las demás funciones. Si la apertura del puerto es exitosa la respuesta de la función es True. Si la apertura del puerto no es exitosa la respuesta de la función es False.

IpPortName	Puerto COM (Ej. "COM1" o "COM2")
Función	Abrir Puerto Serial
Retorno	True = Puerto Abierto False = Error en de Apertura

Figura 1



Figura 2



2.2.- BOOL CloseFpctrl ()

Esta función debe ser llamada en última instancia para cerrar el puerto serial. Si el cierre del puerto es exitosa la respuesta de la función es True. Si el cierre del puerto no es exitosa la respuesta de la función es False.

Función	Cerrar Puerto Serial
Retorno	True = Puerto Cerrado False = Error en el Cierre del Puerto

Figura 3




Figura 4



2.3.- BOOL CheckFprinter ()

Use esta función para verificar la conexión de la impresora fiscal. La misma es útil para el control antes de emitir algún tipo de documento o al iniciar el sistema administrativo y chequear la disponibilidad de la impresora fiscal. Si la conexión es exitosa la respuesta de la función es True. Si la conexión no es exitosa la respuesta de la función es False.

Si desea un mayor control con la impresora fiscal, refiérase a la función *ReadFpStatus*, la cual aparte de retornar la disponibilidad de la impresora fiscal, retorna dos variables de control (*Status*, *Error*),

Función	Verifica la conexión de la impresora
Retorno	True = Conectada
1101011110	False = Error en la Conexión

Figura 5




Figura 6



2.4. - BOOL ReadFpStatus (status, error)

Use esta función para verificar el **status** y **error** en la impresora fiscal. La misma es útil para el control antes de emitir algún tipo de documento y al iniciar el sistema administrativo, la cual permite chequear la disponibilidad de la impresora fiscal, disponibilidad de papel, adicional a los distintos estados y errores en que se encuentre dicho impresor. Si la conexión es exitosa la respuesta de la función es True. Si la conexión no es exitosa la respuesta de la función es False.

El sistema administrativo debe poseer una rutina para evaluar el **status** y **error**, y disparar eventos de control para el buen manejo de la impresora fiscal. Refiérase a la tabla de "**Status y Error**" para una mayor comprensión.

Función	Información del Status & Error de la Impresora Fiscal
Retorno	True = Conectada False = Error en la Conexión
Variables	Status: Pointer de Status (Ver Tabla de Status y Error) Error: Pointer de Error (Ver Tabla de Status y Error)

Figura 7




Figura 8



Tabla de Status

Retorno	Comentario
1	Modo Entrenamiento y en Espera
2	Modo Entrenamiento y en Transacción Fiscal
3	En Modo Prueba y Emisión de Documentos No Fiscales
4	En Modo Fiscal y en Espera
5	En Modo Fiscal y Emisión de Documentos Fiscales
6	En Modo Fiscal y Emisión de Documentos No Fiscales
7	En Modo Fiscal y Cercana Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Espera
8	En Modo Fiscal y Cercana Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Emisión de Documentos Fiscales
9	En Modo Fiscal y Cercana Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Emisión de Documentos No Fiscales
10	En Modo Fiscal y Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Espera
11	En Modo Fiscal y Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Emisión de Documentos Fiscales
12	En Modo Fiscal y Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Emisión de Documentos No Fiscales

Tabla de Error

Retorno	Comentarios
0	No hay Error
1	Fin en la Entrega de papel
2	Error de índole Mecánico en la entrega de Papel
3	Fin en la Entrega de papel y Error Mecánico
80	Comando Invalido
92	Comando Invalido
96	Error Fiscal
100	Error de la Memoria Fiscal
108	Memoria Fiscal Ilena
112	Buffer Completo (Debe enviar el Comando de Reinicio)
128	Error en la Comunicación
137	No Hay Respuesta
144	Error LRC



2.5.- BOOL SendCmd (status, error, cmd)

Use esta función para el envió de comandos a la impresora fiscal. Si el comando es aceptado la respuesta de la función es True. Si el comando no es aceptado la respuesta de la función es False.

El sistema administrativo debe poseer una rutina para evaluar el **status** y **error**, y disparar eventos de control para el buen manejo de la impresora fiscal. Refiérase a la tabla de "**Status y Error**" para una mayor comprensión.

Existe un orden lógico para él envió secuencial de comandos y una estructura para el armado del mismo, para esto refiérase al "Manual de Comandos" de la impresora fiscal en uso.

Función	Envío de Comandos
Retorno	True = Comando Aceptado
110101110	False = Comando No Aceptado
	Status: Pointer de Status (Ver Tabla de Status y Error)
Variables	Error: Pointer de Error (Ver Tabla de Status y Error)
	Cmd: Comando a enviar a la impresora fiscal.

Figura 9

```
Dim Respuesta As Boolean

cmd = "IOX"

Respuesta = SendCmd(status, error, cmd)
```

Figura 10



2.6.- Int SendFileCmd (status, error, file)

Use esta función para él envió de comandos a la impresora fiscal mediante un archivo con extensión (txt o dat). La función retorna el número de comandos procesados, por lo cual se debe tener mucho cuidado al escribir dichos archivos. Existe un orden lógico para él envió secuencial de comandos y una estructura para el armado del mismo, para esto refiérase al "Manual de Comandos" de la impresora fiscal en uso.

El sistema administrativo debe poseer una rutina para evaluar el **status** y **error**, y disparar eventos de control para el buen manejo de la impresora fiscal. Refiérase a la tabla de "**Status y Error**" para una mayor comprensión. Esta función hace uso interna de la función **SendCmd** para el envío del cada uno de los comandos escritos en el archivo.

Función	Envía una serie de comandos contenidos en un archivo a la impresora fiscal
Retorno	Numero de Comandos procesados
	Status: Pointer de Status (Ver Tabla de Status y Error)
Variables	Error: Pointer de Error (Ver Tabla de Status y Error)
	File: Nombre o ruta donde se ubica el archivo a enviar

Figura 11






Figura 12



2.7.- BOOL UploadReportCmd (status, error, cmd, file)

Esta función es útil para extraer información de la impresora fiscal relacionada a los Reportes Z contenidos en la memoria fiscal. A dicha función se le suministra un comando para solicitar el reporte tanto por un rango de fecha como por rango de número. La respuesta a la solicitud es colocada en un archivo y para ello se le debe indicar la ruta + nombre del archivo.

El archivo generado contiene una trama con la data solicitada, para desglosar dicha trama debe referirse a la tabla de reportes el cual se indica en el "Manual de Comandos" de la impresora fiscal en uso. El sistema administrativo debe poseer una rutina para evaluar el status y error, y disparar eventos de control para el buen manejo de la impresora fiscal. Refiérase a la tabla de "Status y Error" para una mayor comprensión.

Función	Extrae un reporte de datos y los almacena en una archivo
Retorno	True = Solicitud Aceptada
110101110	False = Solicitud No Aceptada
	Status: Pointer de Status (Ver Tabla de Status y Error)
Variables	Error : Pointer de Error (Ver Tabla de Status y Error)
	File: Nombre o ruta donde se ubica el archivo a escribir
	Cmd: Comando a enviar a la impresora fiscal para solicitar el reporte

Figura 13

```
Status y Reportes
        Subir X
                  Private Sub btnSubirX_Click()
        (Puntero)
                  Subir Z
                    subir el Reporte X
        (Puntero)
                  Dim Ruta Archivo As String
                     Dim bRet As Boolean
                     Ruta_Archivo = "Reporte.txt"
        Subir X
                     cmd = "UOX"
        (Archivo)
                     bRet = UploadReportCmd(status, error, cmd, Ruta_Archivo)
        Subir S1
        (Archivo)
```

Figura 14



2.8. - BOOL UploadStatusCmd (status, error, cmd, file)

Esta función es útil para extraer información de la impresora fiscal relacionada a los Status informativo de la impresora fiscal. A dicha función se le suministra un comando para solicitar el status (S1, S2, S3, S4, S5, S6), cada Status suministra una información diferente. La respuesta a la solicitud es colocada en un archivo y para ello se le debe indicar la ruta + nombre del archivo.

El archivo generado contiene una trama con la data solicitada, para desglosar dicha trama debe referirse a la tabla del status informativo solicitado en el "Manual de Comandos" de la impresora fiscal en uso. El sistema administrativo debe poseer una rutina para evaluar el status y error, y disparar eventos de control para el buen manejo de la impresora fiscal. Refiérase a la tabla de "Status y Error" para una mayor comprensión.

Función	Extracción de "Status Informativos" de la Impresora Fiscal
Retorno	True = Solicitud Aceptada
rtotorrio	False = Solicitud No Aceptada
	Status: Pointer de Status (Ver Tabla de Status y Error)
Variables	Error: Pointer de Error (Ver Tabla de Status y Error)
	File: Nombre o ruta donde se ubica el archivo a escribir
	Cmd: Comando a enviar a la impresora fiscal para solicitar el Status informativo

Figura 15

```
Private Sub Command6_Click()

'/////

' subir el S1

'/////

Dim Ruta_Archivo As String
Dim bRet As Boolean

Ruta_Archivo = "Status.txt"

cmd = "S1"
bRet = UploadStatusCmd(status, error, cmd, Ruta_Archivo)
```

Figura 16



2.9.- BOOL UploadReportDin (status, error, cmd, Cadena)

Esta función es útil para extraer información de la impresora fiscal relacionada a los Reportes Z contenidos en la memoria fiscal. A dicha función se le suministra un comando para solicitar el reporte tanto por un rango de fecha como por rango de número. La respuesta a la solicitud es colocada en puntero, por lo tanto debe revisar si su entorno de desarrollo permite el uso de punteros.

Para desglosar la trama solicitada debe referirse a la tabla del status informativo solicitado en el "Manual de Comandos" de la impresora fiscal en uso. El sistema administrativo debe poseer una rutina para evaluar el status y error, y disparar eventos de control para el buen manejo de la impresora fiscal. Refiérase a la tabla de "Status y Error" para una mayor comprensión.

Función	Extrae un reporte de datos en una variable dinámica		
Retorno	True = Solicitud Aceptada		
	False = Solicitud No Aceptada		
	Status: Pointer de Status (Ver Tabla de Status y Error)		
Variables	Error : Pointer de Error (Ver Tabla de Status y Error)		
	Cmd: Comando a enviar a la impresora fiscal para solicitar el reporte		
	Cadena: Pointer de Cadena en donde se almacena el reporte solicitado		

Figura 17

```
Status y Reportes
        Subir X
                 Private Sub btnSubirX Click()
                 Subir Z
                   subir el Reporte X
        (Puntero)
                  Dim Cadena As String
                    Dim bRet As Boolean
                    Cadena = (String(250, "*"))
        Subir X
                    cmd = "UOX"
        (Archivo)
                    bRet = UploadReportDin(status, error, cmd, Cadena)
                    txtResp.Text = Cadena
        Subir S1
        (Archivo)
```

Figura 18



2.10.- BOOL UploadStatusDin (status, error, cmd, Cadena)

Esta función es útil para extraer información de la impresora fiscal relacionada a los Status informativo de la impresora fiscal. A dicha función se le suministra un comando para solicitar el status (S1, S2, S3, S4, S5, S6), cada Status suministra una información diferente. La respuesta a la solicitud es colocada en puntero, por lo tanto debe revisar si su entorno de desarrollo permite el uso de punteros.

Para desglosar la trama solicitada debe referirse a la tabla del status informativo solicitado en el "Manual de Comandos" de la impresora fiscal en uso. El sistema administrativo debe poseer una rutina para evaluar el status y error, y disparar eventos de control para el buen manejo de la impresora fiscal. Refiérase a la tabla de "Status y Error" para una mayor comprensión.

Función	Extrae un Status informativo de datos en una variable dinámica			
Retorno	True = Solicitud Aceptada			
1101011110	False = Solicitud No Aceptada			
	Status: Pointer de Status (Ver Tabla de Status y Error)			
Variables	Error : Pointer de Error (Ver Tabla de Status y Error)			
	Cmd: Comando a enviar a la impresora fiscal para solicitar el Status informativo			
	Cadena: Pointer de Cadena en donde se almacena la solicitud			

Figura 19

```
Status y Reportes
 Subir S1
                 Private Sub btnSubirX Click()
                 Subir Satus S1
 Subir S2
                 Dim Cadena As String
 Subir S3
                    Dim bRet As Boolean
                    Cadena = (String(250, "*"))
                    cmd = "S1"
 Subir S4
                    bRet = UploadStatusDin(status, error, cmd, Cadena)
                    txtResp.Text = Cadena
 Subir S5
```

Figura 20



3.- Tablas de Status y Error

3.1. - Tabla de Status

Retorno	Comentario			
1	Modo Entrenamiento y en Espera			
2	Modo Entrenamiento y en Transacción Fiscal			
3	En Modo Prueba y Emisión de Documentos No Fiscales			
4	En Modo Fiscal y en Espera			
5	En Modo Fiscal y Emisión de Documentos Fiscales			
6	En Modo Fiscal y Emisión de Documentos No Fiscales			
7	En Modo Fiscal y Cercana Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Espera			
8	En Modo Fiscal y Cercana Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Emisión de Documentos Fiscales			
9	En Modo Fiscal y Cercana Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Emisión de Documentos No Fiscales			
10	En Modo Fiscal y Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Espera			
11	En Modo Fiscal y Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Emisión de Documentos Fiscales			
12	En Modo Fiscal y Carga Completa De La Memoria Fiscal Y en Emisión de Documentos No Fiscales			

3.2. - Tabla de Error

Retorno	Comentarios		
0	No hay Error		
1	Fin en la Entrega de papel		
2	Error de índole Mecánico en la entrega de Papel		
3	Fin en la Entrega de papel y Error Mecánico		
80	Comando Invalido		
92	Comando Invalido		
96	Error Fiscal		
100	Error de la Memoria Fiscal		
108	Memoria Fiscal Ilena		
112	Buffer Completo (Debe enviar el Comando de Reinicio)		
128	Error en la Comunicación		
137	No Hay Respuesta		
144	Error LRC		
145	Error Interno API		
153	Error en la Apertura del Archivo		



4.- Tablas de Status Informativo

4.1. – S1 (Información General de la Impresora Fiscal)

4.1.1.- S1 (Panama)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido	
1	2	2	Descriptor del Comando	
3	4	2	Numero de cajero asignado	
5	21	17	Total de ventas diarias	
22	29	8	Número de la última factura	
30	34	5	Cantidad de facturas emitidas en el día	
35	42	8	Número de la última nota de Crédito	
43	47	5	Cantidad de Notas de Crédito emitidas en el día	
48	55	8	Número de la última nota de Débito	
56	60	5	Cantidad de Notas de Débito emitidas en el día	
61	68	8	Número del último documento no fiscal	
69	73	5	Cantidad de documentos no fiscales emitidos en el día	
74	77	4	Contador de cierres diarios	
78	81	4	Contador de reportes de Memoria Fiscal	
82	101	20	RUC	
102	103	2	DV	
104	116	13	Serial	
117	122	6	Hora actual en la impresora	
123	128	6	Fecha actual en la impresora	

4.1.2.- S1 (Venezuela)

Desde	Hasta	Longitud	Desde	
1	2	2	Comando S1	
3	4	2	Numero de cajero asignado	
5	21	17	Total de ventas diarias	
22	29	8	Número última factura	
30	34	5	Cantidad de facturas en el día	
35	42	8	Número del documento no fiscal	
43	47	5	Cantidad de documentos no fiscales	
48	51	4	Contador de cierres diarios	
52	55	4	Contador de reportes de auditoria	
56	66	11	RIF	
67	76	10	Número de registro de la Máquina	
77	82	6	Hora actual en la impresora	
83	88	6	Fecha actual en la impresora	



4.2. – \$2 (Información de subtotales, Impuesto y número de Medios de pago)

4.2.1.- S2 (Panama)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	3	1	Espacio en Blanco
4	16	13	Subtotal de Bases Imponibles
17	17	1	Espacio en Blanco
18	30	13	Subtotal de I.T.B.M
31	31	1	Espacio en Blanco
32	44	13	Data Dummy
45	50	6	Espacio en Blanco
51	51	1	Espacio en Blanco
52	64	13	Monto por Pagar
65	68	4	Número de Pagos Realizados
69	69	1	Condición
			0= No transacción
			1= En Pago Factura
			2= En Nota de Crédito
			3= En Nota de Debito

4.2.2.- S2 (Venezuela)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	3	1	Espacio en Blanco
4	16	13	Subtotal de Bases Imponibles
17	17	1	Espacio en Blanco
18	30	13	Subtotal de IVA
31	31	1	Espacio en Blanco
32	44	13	Data Dummy
45	50	6	Espacio en Blanco
51	51	1	Espacio en Blanco
52	64	13	Monto por Pagar
65	68	4	Número de Pagos Realizados
69	69	1	Condición
			0= No transacción
			1= En Pago Factura
			2= En Nota de Crédito



4.3. – S3 (Información de las Tasas de impuesto y Flags)

4.3.1.- S3 (Panama)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	3	1	Tipo de tasa 1
4	7	4	Valor Tasa 1
8	8	1	Tipo de tasa 2
9	12	4	Valor Tasa 2
13	13	1	Tipo de tasa 3
14	17	4	Valor Tasa 3
18	117	100	Flags 1-50 (Cada Flag tiene 2 caracteres)

4.3.2.- S3 (Venezuela)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	3	1	Tipo de tasa 1
4	7	4	Valor Tasa 1
8	8	1	Tipo de tasa 2
9	12	4	Valor Tasa 2
13	13	1	Tipo de tasa 3
14	17	4	Valor Tasa 3
18	117	100	Flags 1-50 (Cada Flag tiene 2 caracteres)



4.4. – \$4 (Información de los Montos en Medios de Pago)

4.4.1.- S4 (Panama)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	12	10	Medio de Pago 1
13	22	10	Medio de Pago 2
23	32	10	Medio de Pago 3
33	42	10	Medio de Pago 4
43	52	10	Medio de Pago 5
53	62	10	Medio de Pago 6
63	72	10	Medio de Pago 7
73	82	10	Medio de Pago 8
83	92	10	Medio de Pago 9
93	102	10	Medio de Pago 10
103	112	10	Medio de Pago 11
113	122	10	Medio de Pago 12
123	132	10	Medio de Pago 13
133	142	10	Medio de Pago 14
143	152	10	Medio de Pago 15
153	162	10	Medio de Pago 16

4.4.2.- S4 (Venezuela)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	12	10	Medio de Pago 1
13	22	10	Medio de Pago 2
23	32	10	Medio de Pago 3
33	42	10	Medio de Pago 4
43	52	10	Medio de Pago 5
53	62	10	Medio de Pago 6
63	72	10	Medio de Pago 7
73	82	10	Medio de Pago 8
83	92	10	Medio de Pago 9
93	102	10	Medio de Pago 10
103	112	10	Medio de Pago 11
113	122	10	Medio de Pago 12
123	132	10	Medio de Pago 13
133	142	10	Medio de Pago 14
143	152	10	Medio de Pago 15
153	162	10	Medio de Pago 16



4.5. – S5 (Información del Estado de la Memoria de Auditoria)

4.5.1.- S5 (Panama)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	22	20	RUC
23	24	2	DV
25	37	13	Serial
38	41	4	Número de la memoria de auditoria
42	45	4	Capacidad de la memoria en MB
46	49	4	Espacio disponible en la memoria en MB
50	55	6	Número de documentos registrados

4.5.2.- S5 (Venezuela)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	1	2	Descriptor del Comando
3	22	20	RIF
23	31	10	Serial
33	36	4	Número de la memoria de auditoria
37	40	4	Capacidad de la memoria en MB
41	44	4	Espacio disponible en la memoria en MB
45	50	6	Número de documentos registrados



4.6. – S6 (Información de Papel para la Star HSP7000)

4.6.1.- S6 (Panama)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	3	1	Bit de la estación de impresión de Facturación
4	4	1	Bit de la estación de impresión de Slip Endoso
5	5	1	Bit de la estación de impresión de Slip Validación

4.6.2.- S6 (Venezuela)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	3	1	Bit de la estación de impresión de Facturación
4	4	1	Bit de la estación de impresión de Slip Endoso
5	5	1	Bit de la estación de impresión de Slip Validación



4.7. – S7 (Información de MICR para la Star HSP7000)

4.7.1.- S7 (Venezuela)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	2	2	Descriptor del Comando
3	41	39	Cadena de Caracteres MICR



4.8. – S8 (Información del Encabezado / Pie de Ticket)

4.8.1.- S8 (Venezuela)

Encabezado

Desde	Hasta	Longitud	Desde
1	2	2	Descriptor del Comando
3	42	40	Línea 1 del encabezado
43	82	40	Línea 2 del encabezado
83	122	40	Línea 3 del encabezado
123	162	40	Línea 4 del encabezado
163	202	40	Línea 5 del encabezado
203	242	40	Línea 6 del encabezado
243	282	40	Línea 7 del encabezado
283	332	40	Línea 8 del encabezado

Pie de Ticket

Desde	Hasta	Longitud	Desde
1	2	2	Descriptor del Comando
3	42	40	Línea 1 del pie de ticket
43	82	40	Línea 2 del pie de ticket
83	122	40	Línea 3 del pie de ticket
123	162	40	Línea 4 del pie de ticket
163	202	40	Línea 5 del pie de ticket
203	242	40	Línea 6 del pie de ticket
243	282	40	Línea 7 del pie de ticket
283	332	40	Línea 8 del pie de ticket



5.- Tablas de Reportes

5.1.1.- (Panama)

Desde	Hasta	Longitud	Descripción
1	4	4	Número del Último Reporte Z emitido
5	10	6	Fecha del último Reporte Z emitido
11	14	4	Hora del último Reporte Z emitido
15	24	10	Acumulado Exento
25	34	10	Acumulado Impuesto Tasa 1
35	44	10	Acumulado Impuesto Tasa 2
45	54	10	Acumulado Impuesto Tasa 3
55	64	10	Total de ventas (sin impuestos)
65	74	10	Total de nota de crédito (sin impuestos)
75	84	10	Total de nota de débito (sin impuestos)
85	92	8	Número de la Ultima Factura emitida
93	98	6	Fecha de emisión de la Ultima Factura
99	102	4	Hora de emisión de la Ultima Factura
103	110	8	Número de Última Nota de Crédito
111	118	8	Número de Última Nota de Débito
119	126	8	Número del Último Documento No Fiscal

5.1.1.- (Venezuela)

Desde	Hasta	Longitud	Contenido
1	4	4	Número del Último Reporte Z
5	10	6	Fecha de Reporte Z
11	18	8	Número de la Ultima Factura
19	24	6	Fecha de la Ultima Factura
25	28	4	Hora de la Ultima Factura
29	38	10	Ventas Exento
39	48	10	Ventas Tasa General (Tasa 1)
49	58	10	Impuesto Tasa General (Tasa 1)
59	68	10	Ventas Tasa Reducida (Tasa 2)
69	78	10	Impuesto Tasa Reducida (Tasa 2)
79	88	10	Ventas Tasa Adicional (Tasa 3)
89	98	10	Impuesto Tasa Adicional (Tasa 3)
99	108	10	Devoluciones Exento
109	118	10	Devolución Tasa General
119	128	10	Devolución Impuesto Tasa General
129	138	10	Devolución Tasa Reducida
139	148	10	Devolución Impuesto Tasa Reducida
149	158	10	Devolución Tasa Adicional
159	168	10	Devolución Impuesto Tasa Adicional
169	176	8	Numero de Última Nota de Crédito