
RTM 68 C "PT100" TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MULTI-RANGE – SISTEMA 2 FIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor de Entrada.... Range Calibr.....-100 a 800 °C Sinal de Saída...4 a 20mA ou 0 a 10 Alimentação......10 a 36 Vcc Excitação da Pt-100......0,8 mA Sinalização.....Malha Fechada Temperatura de Op......-20a80°C Umidade Relativa.....20 a 90 % Interferência RF......0,1% @0,5m Invólucro.....Alumínio Estamp. Invólucro.....Pintura em Epóxi Conexões......Parafusos em Inox Diâmetro x Altura.....42x22mm

GRÁFICO DA ALIMENTAÇÃO X RESISTENCIA DE LINHA (RL)

O gráfico abaixo representa a máxima carga (RL) que o transmissor suporta em sua saída, onde é apresentado pela seguinte fórmula: $RL_{MAX} = \frac{Vcc - 10}{0.02}$



	CONFIGURAÇÃO DE ZERO (INICIO ESCALA)						
	Z1 Z2						
-100 a -40 °C	X						
-45 a +30°C		X					
-20 a + 80°C	X	Х					

	CONFIGURAÇÃO CRAN (FIMARE FOCALA)								
	CONFIGURAÇÃO SPAN (FIM DE ESCALA)								
	V1	V2	R	S1	S2	S3	S4	PT100	SAIDA 0 a 10V5V
0 a 50 ºC	Χ	Χ	Χ			Χ	Χ	X	Abrir V1/V2-Fechar R
0 a 100 °C	Х	Х	Χ		Х	Х	Χ	X	Idem
0 a 150 °C	Х	Х	Χ		Х	Х	Х	X	Idem
0 a 200 °C	Х	Х	Χ		Х	Х	Χ	X	Idem
0 a 250 °C	Х	Х	Χ		Х		Х	X	Idem
0 a 300 °C	Х	Х		Х		Х	Х	X	Idem
0 a 350 °C	Х	Х		Х		Х	Х	X	Idem
0 a 400 °C	Х	Х		Х		Х	Х	X	Idem
0 a 450 °C	Х	Х		Х		Х	Х	X	Idem
0 a 500 °C	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Idem
0 a 550 °C	Х	Х		Х	Х	Х	Х	X	Idem
0 a 600 °C	Х	Х		Х	Х	Х	Х	X	Idem
0 a 650 °C	Х	Χ		Х	Х	Х	Х	Х	Idem
0 a 700 °C	Х	Х		Х	Х	Х	Х	X	Idem
0 a 750 °C	Х	Х		Х	Х	Х	Х	X	Idem
0 a 800 °C	Х	Χ		Х	Х	Х	Х	Х	Idem

Obs.: Os quadrados marcados com X correspondem a jumpers a serem efetuados. e os que estão em branco são Jumpers que deverão permanecer abertos.

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO

Exemplo: Deseja-se calibrar o transmissor na faixa de 0 a 100°C.

- Configurar Z1 e Z2 para um Início de Escala na faixa de 0,0°C.
- Configurar V1, V2, S4, S3, S2, S1, R e PT100 para variação de 0,0 a 100°C, que corresponde a um SPAN de 100°C (o span corresponde à variação em graus entre início e 2.
- Feita a parte de configuração, deve-se ligar um gerador de Pt-100 na entrada do transmissor para gerar o sinal do pt-100, deve-se também conectar uma fonte de 24Vcc em série com um miliamperímetro na saída para leitura do sinal de 4a20mA.
- Depois de feitas e certificadas que as ligações estão corretas, energizar o transmissor e gerar o sinal correspondente ao início da escala.
- Através do trimpots de ZERO calibrar a saída do transmissor para 4,000 mA.
- Calibrado o ZERO, deve-se gerar o sinal correspondente ao fim da escala. Através do trimpots de SPAN calibrar a saída do transmissor para 20,000 mA
- Repetir os itens 5 e 7 até que a saída do transmissor apresente 4,000 no início e 8. 20,000mA no final de escala.
- 9 Feito os ajustes, deve-se gerar um sinal correspondente à 50% da escala (neste caso 50°C), e verificar se na saída do transmissor apresenta um sinal de 12 mA.

AJUSTES


ZERO:

O ajuste de ZERO atua no deslocamento linear da faixa calibrada, ou seja, se variarmos +10°C no início de escala, a mesma proporção se manterá nos demais valores, caso a variação seja para o outro lado (-) a regra se mantém. É importantíssimo ajustar primeiro o ZERO para depois ajustar o SPAN.


O ajuste de SPAN atua no deslocamento da amplitude de faixa, ou seja, ao variarmos 10ºC no final da escala, os demais valores irão variar proporcionalmente à este ajuste, sem deslocar o valor inicial de ZERO

TERMO DE GARANTIA:

Garantimos nossos produtos contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses, desde que utilizado dentro das condições normais de uso.



4/20 mA



0/10 VCC


RTM 68 C J TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MULTI-RANGE – SISTEMA 2 FIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor de Entrada..... Range Calibr.....-100 a 800 °C Sinal de Saída...4 a 20mA ou 0 a 10 Alimentação.....10 a 36 Vcc Sinalização.....Malha Fechada Temperatura de Op.....-20a80°C Umidade Relativa......20 a 90 % Interferência RF......0,1% @0,5m Invólucro.....Alumínio Estamp. Invólucro.....Pintura em Epóxi Conexões......Parafusos em Înox Diâmetro x Altura......42x22mm

GRÁFICO DA ALIMENTAÇÃO X RESISTENCIA DE LINHA (RL)

O gráfico abaixo representa a máxima carga (RL) que o transmissor suporta em sua saída, onde é apresentado pela seguinte fórmula: $RL_{MAX} = \frac{Vcc - 10}{0.02}$



CONFIGURAÇÃO DE ZERO (INICIO ESCALA) **Z**1 **Z2** -200 a -50 °C -70 a +50°C +20 a + 80°C

	CONFIGURAÇÃO SPAN (FIM DE ESCALA)									
	V1	V2	J/E	S1	S2	S3	S4	TC1	TC2	SAIDA 0 a 10 V5V
0 a 50 ºC	Х	Х	Χ					Χ	Х	Abrir V1/V2
0 a 100 °C	Х	Х	Х					Х	X	Idem
0 a 150 °C	Х	Х	Х				Х	Χ	X	Idem
0 a 200 °C	Х	Х	Х				Х	Х	Х	Idem
0 a 250 °C	Х	Х	Х				Х	Χ	Х	Idem
0 a 300 °C	Х	Х	Х				Х	Х	Х	Idem
0 a 350 °C	Х	Х	Х			Х	Х	Х	Х	Idem
0 a 400 °C	Х	Х	Х			Χ	Х	X	X	Idem
0 a 450 °C	Х	Х	Х			Х	Х	Х	Х	Idem
0 a 500 °C	Х	Х	Х			Χ	Х	Х	Х	Idem
0 a 550 °C	Х	Х	Х			Х	Х	Х	Х	Idem
0 a 600 °C	Х	Χ	Χ			Χ	Χ	Χ	Х	Idem
0 a 700 °C	Х	Х	Х			Χ	Х	Х	Х	Idem
0 a 8000°C	Х	Х	Х			Χ	Х	Х	X	Idem
0 a 900 C	Х	Х	Х			Χ	Х	Х	Х	Idem
0 a 1000°C	Х	Х	Х		Х	Χ	Х	Х	X	Idem

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO Saída 4 a 20 mA

Exemplo: Deseja-se calibrar o transmissor na faixa de 0 a 500°C

- Configurar Z1 e Z2 para um Início de Escala na faixa de 0,0°C.
- Configurar V1, V2, S1, S2, S3, S4, TC1 e TC2 para variação de 0,0 a 500°C, que corresponde a um SPAN de 500°C (o span corresponde à variação em graus entre início e fim de escala).
- Feita a parte de configuração, deve-se ligar um gerador de Termopar Tipo "J" na entrada do transmissor para gerar o sinal do Termopar, deve-se também conectar uma fonte de 24Vcc em série com um miliamperímetro na saída para leitura do sinal de 4a20mA.
- 13 Depois de feitas e certificadas que as ligações estão corretas, energizar o transmissor e gerar o sinal correspondente ao início da escala.
- Através do trimpots de ZERO calibrar a saída do transmissor para 4,000 mA.
- 16
- Calibrado o ZERO, deve-se gerar o sinal correspondente ao fim da escala. Através do trimpots de SPAN calibrar a saída do transmissor para 20,000 mA. Repetir os itens 5 e 7 até que a saída do transmissor apresente 4,000 no início e 17. 20,000mA no final de escala.
- Feito os ajustes, deve-se gerar um sinal correspondente à 50% da escala (neste caso 250°C), e verificar se na saída do transmissor apresenta um sinal de 12 mA.

AJUSTES

ZERO:


O ajuste de ZERO atua no deslocamento linear da faixa calibrada, ou seja, se variarmos $\pm 10^{\circ}$ C no início de escala, a mesma proporção se manterá nos demais valores, caso a variação seja para o outro lado (-) a regra se mantém. É importantíssimo ajustar primeiro o ZERO para depois ajustar o SPAN.

O ajuste de SPAN atua no deslocamento da amplitude de faixa, ou seja, ao variarmos 10°C no final da escala, os demais valores irão variar proporcionalmente à este ajuste, sem deslocar o valor inicial de ZERO.


TERMO DE GARANTIA:

Garantimos nossos produtos contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses, desde que utilizado dentro das condições normais de uso.

LIGAÇÃO: TERMOPAR TIPO "J". TERMOPARES



4 a 20 mA.



0 a 10vcc.

RTM 68 C "K" TRANSMISSOR DE TEMPERATURA MULTI-RANGE – SISTEMA 2 FIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor de Entrada.... ..Termopar-100 a 800 °C Range Calibr Sinal de Saída...4 a 20mA ou 0 a 10 Alimentação.....10 a 36 Vcc Sinalização..... ...Malha Fechada Temperatura de Op.....-20a80°C Umidade Relativa.....20 a 90 % Interferência RF......0,1% @0,5m Invólucro.....Alumínio Estamp. Invólucro.....Pintura em Epóxi Conexões......Parafusos em Înox Diâmetro x Altura......42x22mm

GRÁFICO DA ALIMENTAÇÃO X RESISTENCIA DE LINHA (RL)


O gráfico abaixo representa a máxima carga (RL) que o transmissor suporta em sua saída, onde é apresentado pela seguinte fórmula: RL_{MAX}= Vcc - 10

VCC 40 30 20 10 0 100 300 500 700 900 1100 0 $RL(\Omega)$

CONFIGURAÇÃO DE ZERO (INICIO ESCALA) **Z**1 -200 a -50 ºC -70 a +50°C +20 a + 80°C

	CONFIGURAÇÃO SPAN (FIM DE ESCALA)									
	V1	V2	K/T	S1	S2	S3	S4	TC1	TC2	SAIDA 0 a 10 V5V
0 a 50 °C	Х	Х	Χ					Х	Х	Abrir V1/V2
0 a 100 °C	Х	Х	Х					Х	Х	Idem
0 a 150 °C	Х	Х	Χ					Х	Х	Idem
0 a 200 °C	Χ	Х	Χ		Χ	Х		Х	Х	Idem
0 a 250 °C	Х	Х	Χ			Χ	Χ	Х	Х	Idem
0 a 300 °C	Х	Х	Χ			Χ	Χ	Х	Х	Idem
0 a 350 °C	Х	Х	Χ			Х	Χ	Х	Х	Idem
0 a 400 °C	Х	Х	Χ			Х	Χ	Х	Х	Idem
0 a 500 °C	Χ	Χ	Χ			Χ	Χ	Х	Х	Idem
0 a 600 °C	Χ	Х	Χ			Х	Χ	Х	Х	Idem
0 a 700 °C	Х	Х	Χ			Χ	Χ	Х	Х	Idem
0 a 800 °C	Х	Х	Χ			Χ	Χ	Х	Х	Idem
0 a 900 °C	Х	Х	Χ			Х	Χ	Х	Х	Idem
0 a 1000°C	Х	Х	Χ			Х	Χ	Х	Х	Idem
0 a 1100 C	Х	Х	Χ		Х	Х	Χ	Х	Х	Idem
0 a 1200°C	Χ	Х	Χ		Χ	Χ	Χ	Х	Х	Idem

LIGAÇÃO: TERMOPAR TIPO "K".



PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO Saída 4 a 20 mA

Exemplo: Deseja-se calibrar o transmissor na faixa de 0 a 500°C

- Configurar Z1 e Z2 para um Início de Escala na faixa de 0,0°C.
- Configurar V1, V2, S1, S2, S3, S4, TC1 e TC2 para variação de 0,0 a 500°C, que corresponde a um SPAN de 500°C (o span corresponde à variação em graus entre 20. início e fim de escala)
- Feita a parte de configuração, deve-se ligar um gerador de Termopar Tipo "K" na entrada do transmissor para gerar o sinal do Termopar, deve-se também conectar uma fonte de 24Vcc em série com um miliamperímetro na saída para leitura do sinal de 4a20mA
- Depois de feitas e certificadas que as ligações estão corretas, energizar o transmissor e gerar o sinal correspondente ao início da escala.
- Através do trimpots de ZERO calibrar a saída do transmissor para 4,000 mA.
- Calibrado o ZERO, deve-se gerar o sinal correspondente ao fim da escala. Através do trimpots de SPAN calibrar a saída do transmissor para 20,000 mA. 24.
- 25.
- Repetir os itens 5 e 7 até que a saída do transmissor apresente 4,000 no início e 26. 20,000mA no final de escala.
- 27. Feito os ajustes, deve-se gerar um sinal correspondente à 50% da escala (neste caso 250°C), e verificar se na saída do transmissor apresenta um sinal de 12 mA.

AJUSTES

ZERO:


O ajuste de ZERO atua no deslocamento linear da faixa calibrada, ou seja, se variarmos +10°C no início de escala, a mesma proporção se manterá nos demais valores, caso a variação seja para o outro lado (-) a regra se mantém. É importantíssimo ajustar primeiro o ZERO para depois ajustar o SPAN.

O ajuste de SPAN atua no deslocamento da amplitude de faixa, ou seja, ao variarmos 10°C no final da escala, os demais valores irão variar proporcionalmente à este ajuste, sem deslocar o valor inicial de ZERO.

TERMO DE GARANTIA:

Garantimos nossos produtos contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses,

TERMOPARES



0 a 10vcc