

CUMMINS QSM11-T3 ERROR CODES LIST

Fault Code	J1939 SPN	J1939 FMI	Lamp Color	J1939 SPN Description	Cummins Description
111	629	12	Red 红色	Controller #1 控制模块 #1	Engine Control Module Critical internal failure - Bad intelligent Device or Component 发动机控制模块出现严重内部故障 - 智能设备或部件损坏
115	612	2	Red 红色	System Diagnostic Code # 2 系统诊断代码# 2	Engine Speed/Position Sensor Circuit lost both of two signals from the magnetic pickup sensor - Data Erratic, Intermittent, or incorrect 发动机磁性转速/位置传感器丢失两个信号 - 数据不稳定、间断或错误
122	102	3	Amber 淡黄色	Boost Pressure 增压压力	Intake Manifold Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 进气歧管 1 压力传感器电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
123	102	4	Amber 淡黄色	Boost Pressure 增压压力	Intake Manifold Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 进气歧管 1 压力传感器电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
124	102	16	Amber 淡黄色	Boost Pressure 增压压力	Intake Manifold Pressure Sensor Circuit - Data Valid but above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 进气歧管 1 压力 - 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
131	91	3	Red 红色	Accelerator Pedal Position 油门踏板位置	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor Circuit -Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 油门踏板或操纵杆位置传感器 1 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
132	91	4	Red 红色	Accelerator Pedal Position 油门踏板位置	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor Circuit -Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 油门踏板或操纵杆位置传感器 1 电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
133	974	3	Red 红色	Remote Accelerator 远程油门	Remote Accelerator Pedal or Lever Position Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 远程油门踏板或操纵杆位置传感器 1 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
134	974	4	Red 红色	Remote Accelerator 远程油门	Remote Accelerator Pedal or Lever Position Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 远程油门踏板或操纵杆位置传感器 1 电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
135	100	3	Amber 淡黄色	Engine Oil Pressure 机油压力	Oil Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机机油油道压力 1 传感器电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
141	100	4	Amber 淡黄色	Engine Oil Pressure 机油压力	Oil Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机机油油道压力 1 传感器电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
143	100	18	Amber 淡黄色	Engine Oil Pressure 机油压力	Oil Pressure Low - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level 发动机机油油道压力 - 数据有效但低于正常工作范围 (中等严重级别)
144	110	3	Amber 淡黄色	Engine Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机冷却液温度 1 传感器电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
145	110	4	Amber 淡黄色	Engine Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机冷却液温度 1 传感器电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
146	110	16	Amber 淡黄色	Engine Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature High - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 发动机冷却液温度 - 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
147	91	1	Red 红色	Accelerator Pedal Position 油门踏板位置	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor Circuit - Abnormal Frequency, Pulse Width, or Period 油门踏板或操纵杆位置 1 传感器电路频率 - 数据有效但低于正常工作范围 - 最高严重级别
148	91	0	Red 红色	Accelerator Pedal Position 油门踏板位置	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor Circuit - Abnormal Frequency, Pulse Width, or Period 油门踏板或操纵杆位置传感器 1 - 数据有效但高于正常工作范围 (最高严重级别)
151	110	0	Red 红色	Engine Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature Low - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level 发动机冷却液温度 - 数据有效但高于正常工作范围 (最高严重级别)
153	105	3	Amber 淡黄色	Intake Manifold #1 Temp 进气歧管 #1 温度	Intake Manifold Air Temperature Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 进气歧管 1 温度传感器电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
154	105	4	Amber 淡黄色	Intake Manifold #1 Temp 进气歧管 #1 温度	Intake Manifold Air Temperature Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 进气歧管 1 温度传感器电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
155	105	0	Red 红色	Intake Manifold #1 Temp 进气歧管 #1 温度	Intake Manifold Air Temperature High - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level 进气歧管 1 温度 - 数据有效但高于正常工作范围 (最高严重级别)
187	1080	4	Amber 淡黄色	5 Volts DC Supply 5V电源	Sensor Supply Voltage #2 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 传感器电源 #2电路-电压低于正常值或短路于低压电源
195	111	3	Amber 淡黄色	Coolant Level 冷却液液位	Coolant Level Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 冷却液液位传感器 1 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
196	111	4	Amber 淡黄色	Coolant Level 冷却液液位	Coolant Level Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 冷却液液位传感器 1 电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
197	111	18	Amber 淡黄色	Coolant Level 冷却液液位	Coolant Level - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level 冷却液液位传感器 1 电路 - 数据可用, 但是低于正常操作范围 (中等严重级别)
211	1484	31	None 无	J1939 Error J1939错误	Additional Auxiliary Diagnostic Codes logged - Condition Exists 附加的辅助诊断代码记录-条件存在
212	175	3	Amber 淡黄色	Oil Temperature 机油温度	Engine Oil Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机机油温度传感器电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
213	175	4	Amber 淡黄色	Oil Temperature 机油温度	Engine Oil Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机机油温度传感器电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路

214	175	0	Red 红色	Oil Temperature 机油温度	Engine Oil Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level 发动机机油温度传感器电路 - 数据可用但是高于正常值范围（最高严重级别）
221	108	3	Amber 淡黄色	Barometric Pressure 大气压力	Barometric Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 大气压力传感器电路 - 电压高于正常值，或对高压电源短路
222	108	4	Amber 淡黄色	Barometric Pressure 大气压力	Barometric Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 大气压力传感器电路 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
227	1080	3	Amber 淡黄色	5 Volts DC Supply 5V直流电源	Sensor Supply Voltage #2 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 传感器电源 #2电路-电压高于正常值或短路于高压电源
231	109	3	Amber 淡黄色	Coolant Pressure 冷却液压力	Coolant Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 冷却液压力传感器 - 电压高于正常值，或对高压电源短路
232	109	4	Amber 淡黄色	Coolant Pressure 冷却液压力	Coolant Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 冷却液压力传感器 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
233	109	18	Amber 淡黄色	Coolant Pressure 冷却液压力	Coolant Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level 发动机机冷却液压力 - 数据可用但是低于正常值范围（最高严重级别）
234	190	0	Red 红色	Engine Speed 发动机转速	Engine Speed High - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level 发动机曲轴转速/位置 - 数据有效但高于正常工作范围（最高严重级别）
235	111	1	Red 红色	Coolant Level 冷却液液位	Coolant Level Low - Data Valid but Below Normal Operational Range - Most Severe Level 冷却液液位 - 数据有效但低于正常工作范围（最高严重级别）
237	644	2	Amber 淡黄色	External Speed Input 外部速度输入	External Speed Input (Multiple Unit Synchronization) -Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 外部速度输入（多机同步）- 数据错误
238	3511	4	Amber 淡黄色	Sensor Supply Voltage #3 传感器电源 3	Sensor Supply Voltage #3 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 传感器电源 3 电路 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
239	3511	3	Amber 淡黄色	Sensor Supply Voltage #3 传感器电源 3	Sensor Supply Voltage #3 Circuit - Voltage above Normal, or Shorted to high Source 传感器电源 3 电路 - 电压高于正常值，或对高压电源短路
241	84	2	Amber 淡黄色	Wheel-based Vehicle Speed 基于车轮转数的车速	Vehicle Speed Sensor Circuit - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 基于车轮转数的车速 - 数据不稳定、间断或错误
242	84	10	Amber 淡黄色	Wheel-based Vehicle Speed 基于车轮转数的车速	Vehicle Speed Sensor Circuit tampering has been detected - Abnormal Rate of Change 已检测到基于车轮转数的车辆速度传感器电路干扰 - 变化速度异常
244	623	4	Amber 淡黄色		Red Lamp drive Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 红色停机指示灯驱动电路 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
245	647	4	Amber 淡黄色	Fan Clutch Output Device Driver 风扇离合器输出电路	Fan Control Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 风扇控制电路 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
249	171	3	Amber 淡黄色	Ambient Air Temperature 大气温度	Ambient Air Temperature Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 大气温度传感器 - 电压高于正常值，或对高压电源短路
256	171	4	Amber 淡黄色	Ambient Air Temperature 大气温度	Ambient Air Temperature Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 大气温度传感器 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
261	174	16	Amber 淡黄色	Fuel Temperature 燃油温度	Engine Fuel Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 燃油温度 - 数据有效但高于正常工作范围（最高严重级别）
263	174	3	Amber 淡黄色	Fuel Temperature 燃油温度	Engine Fuel Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 燃油温度传感器电路 - 电压高于正常值，或对高压电源短路
265	174	4	Amber 淡黄色	Fuel Temperature 燃油温度	Engine Fuel Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 燃油温度传感器电路 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
268	94	2	Amber 淡黄色	Fuel Delivery Pressure 燃油输送压力	Fuel Pressure Sensor Circuit - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 燃油压力传感器 - 数据不稳定或不正确
271	1347	4	Amber 淡黄色	Fuel Pump Pressurizing Assembly #1 燃油泵增压总成#1	High Fuel Pressure Solenoid Valve Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机燃油泵增压总成 1 电路 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
272	1347	3	Amber 淡黄色	Fuel Pump Pressurizing Assembly #1 燃油泵增压总成#1	High Fuel Pressure Solenoid Valve Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机燃油泵增压总成 1 电路 - 电压高于正常值，或对高压电源短路
275	1347	7	Amber 淡黄色	Fuel Pump Pressurizing Assembly #1 燃油泵增压总成#1	Fuel Pumping Element (Front) - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 燃油泵元件(前) - 机械系统不响应或失调
281	1347	7	Amber 淡黄色	Fuel Pump Pressurizing Assembly #1 燃油泵增压总成#1	High Fuel Pressure Solenoid Valve #1 - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 发动机燃油泵增压总成 1 - 机械系统不响应或失调
284	1043	4	Amber 淡黄色	Internal Sensor Voltage Supply 内部传感器电源	Engine Speed/Position Sensor (Crankshaft) Supply Voltage Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机转速/位置传感器（曲轴）供电电源电路 - 电压低于正常值，或对低压电源短路
285	639	9	Amber 淡黄色	SAE J1939 Datalink SAE J1939 通信	SAE J1939 Multiplexing PGN Timeout Error - Abnormal Update Rate SAE J1939 多路通信 PGN 超时错误 - 更新速度异常
286	639	13	Amber 淡黄色	SAE J1939 Datalink SAE J1939 通信	SAE J1939 Multiplexing Configuration Error - Out of Calibration SAE J1939 多路通信配置错误 - 超出标定
287	91	19	Red 红色	Accelerator Pedal Position 油门踏板位置	SAE J1939 Multiplexing Accelerator Pedal or Lever Sensor System Error - Received Network Data In Error SAE J1939 多路通信油门踏板或操纵杆传感器系统 - 接收的网络数据错误
288	974	19	Red 红色	Remote Accelerator 远程油门	SAE J1939 Multiplexing Remote Accelerator Pedal or Lever Data Error - Received Network Data In Error SAE J1939 多路远程油门踏板或操纵杆位置传感器系统 - 接收的网络数据错误

292	441	14	Red 红色	OEM Temperature OEM 温度	辅助温度传感器输入 1 – 特别说明 Auxiliary Temperature Sensor Input # 1 Circuit - Special Instructions
293	441	3	Amber 淡黄色	OEM Temperature OEM 温度	Auxiliary Temperature Sensor Input # 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 辅助温度传感器输入 1 电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
294	441	4	Amber 淡黄色	OEM Temperature OEM 温度	Auxiliary Temperature Sensor Input # 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 辅助温度传感器输入 1 电路 – 电压低于正常值, 或对低压电源短路
295	108	2	Amber 淡黄色	Barometric Pressure 大气压力	Barometric Pressure Sensor Circuit - Data Erratic, 大气压力传感器 - 数据不稳定
296	1388	14	Red 红色	Auxiliary Pressure 辅助压力传感器	Auxiliary Pressure Sensor Input 1 - Special Instructions 辅助压力传感器输入 2 – 特别说明
297	1388	3	Amber 淡黄色	Auxiliary Pressure 辅助压力传感器	Auxiliary Pressure Sensor Input # 2 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 辅助压力传感器输入 2 电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
298	1388	4	Amber 淡黄色	Auxiliary Pressure 辅助压力传感器	Auxiliary Pressure Sensor Input # 2 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 辅助压力传感器输入 2 电路 – 电压低于正常值, 或对低压电源短路
319	251	2	Maint保养	Real Time Clock Power 实时时钟电源	Real Time Clock Power Interrupt - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 实时时钟电源中断 - 数据不稳定或不正确
322	651	5	Amber 淡黄色	Injector Cylinder #01 1号气缸	Injector Solenoid Cylinder #1 Circuit – Current Below Normal, or Open Circuit 1 缸喷油器电磁阀驱动电路 – 电流低于正常值或开路
323	655	5	Amber 淡黄色	Injector Cylinder #05 5号气缸	Injector Solenoid Cylinder #5 Circuit – Current Below Normal, or Open Circuit 5 缸喷油器电磁阀驱动电路 – 电流低于正常值或开路
324	653	5	Amber 淡黄色	Injector Cylinder #03 3号气缸	Injector Solenoid Cylinder #3 Circuit – Current Below Normal, or Open Circuit 3 缸喷油器电磁阀驱动电路 – 电流低于正常值或开路
325	656	5	Amber 淡黄色	Injector Cylinder #06 6号气缸	Injector Solenoid Cylinder #6 Circuit – Current Below Normal, or Open Circuit 6 缸喷油器电磁阀驱动电路 – 电流低于正常值或开路
331	652	5	Amber 淡黄色	Injector Cylinder #02 2号气缸	Injector Solenoid Cylinder #2 Circuit – Current Below Normal, or Open Circuit 2 缸喷油器电磁阀驱动电路 – 电流低于正常值或开路
332	654	5	Amber 淡黄色	Injector Cylinder #04 4号气缸	Injector Solenoid Cylinder #4 Circuit – Current Below Normal, or Open Circuit 4 缸喷油器电磁阀驱动电路 – 电流低于正常值或开路
334	110	2	Amber 淡黄色	Engine Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature Sensor Circuit – Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 冷却液温度传感器 - 数据不稳定或不正确
338	1267	3	Amber 淡黄色	Vehicle Accessories Relay Driver 车辆附加继电器驱动	Idle Shutdown Vehicle Accessories Relay Driver Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 怠速停机车辆附加继电器驱动电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
339	1267	4	Amber 淡黄色	Vehicle Accessories Relay Driver 车辆附加继电器驱动	Idle Shutdown Vehicle Accessories Relay Driver Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 怠速停机车辆附加继电器驱动电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
341	630	2	Amber 淡黄色	Calibration Memory 标定存储	Engine Control Module data lost - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 发动机控制模块数据丢失 - 数据不稳定或不正确
342	630	13	Red 红色	Calibration Memory 标定存储	Electronic Calibration Code Incompatibility - Out of Calibration 电子标定模块不兼容 - 无法标定
343	629	12	Amber 淡黄色	Controller #1 控制器 #1	Engine Control Module Warning internal hardware failure - Bad Intelligent Device or Component 发动机控制模块警告内部硬件故障 – 智能设备或部件损坏
351	627	12	Amber 淡黄色	Injector Power Supply 喷油器电源	Injector Power Supply - Bad Intelligent Device or Component 喷油器电源 – 智能设备或部件损坏
352	1079	4	Amber 淡黄色	5 Volts DC Supply 5V直流电源	Sensor Supply Voltage #1 Circuit – Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 传感器电源 1 电路 – 电压低于正常值, 或对低压电源短路
386	1079	3	Amber 淡黄色	5 Volts DC Supply 5V直流电源	Sensor Supply Voltage #1 Circuit – Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 传感器电源 1 电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
387	1043	3	Amber 淡黄色	Internal Sensor Voltage Supply 内部传感器电源	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor Supply Voltage Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 油门踏板或操纵杆位置传感器 1 电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
415	100	1	Red 红色	Engine Oil Pressure 发动机机油压力	Oil Pressure Low – Data Valid but Below Normal Operational Range - Most Severe Level 发动机机油油道压力 – 数据有效但低于正常工作范围 (最高严重级别)
418	97	15	Maint保养	Water in Fuel Indicator 油水分离器	Water in Fuel Indicator High - Data Valid but Above Normal Operational Range – Least Severe Level 燃油含水指示灯 – 数据有效但高于正常工作范围 – 最低严重级别
422	111	2	Amber 淡黄色	Coolant Level 冷却液液位	Coolant Level - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 冷却液液位 - 数据不稳定、间断或错误
425	175	2	Amber 淡黄色	Oil Temperature 机油温度	Engine Oil Temperature -Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 机油温度 - 数据不稳定、间断或错误
426	639	2	None 无	SAE J1939 Datalink SAE J1939 通信	SAE J1939 Datalink - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect J1939 网络 #1 – 数据不稳定、间断或错误
428	97	3	Amber 淡黄色	Water in Fuel Indicator 油水分离器	Water in Fuel Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 燃油含水指示灯传感器电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
429	97	4	Amber 淡黄色	Water in Fuel Indicator 油水分离器	Water in Fuel Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 燃油含水指示灯传感器电路 – 电压低于正常值, 或对低压电源短路
431	558	2	Amber 淡黄色	Accelerator Pedal Low Idle Switch 油门踏板低怠速开关	Accelerator Pedal or Lever Idle Validation Circuit - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 油门踏板或操纵杆怠速有效开关 – 数据不稳定、间断或错误
432	558	13	Red 红色	Accelerator Pedal Low Idle Switch 油门踏板低怠速开关	Accelerator Pedal or Lever Idle Validation Circuit - Out of Calibration 油门踏板或操纵杆怠速有效开关电路 – 超出标定
433	102	2	Amber 淡黄色	Boost Pressure 增压压力	Intake Manifold Pressure Sensor Circuit - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 进气歧管压力传感器 - 数据不稳定、间断或错误
434	627	2	Amber 淡黄色	Power Supply 电源供应	Power Lost without Ignition Off - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 未熄火电源丢失 - 数据不稳定、间断或错误
435	100	2	Amber 淡黄色	Engine Oil Pressure 机油压力	Oil Pressure Sensor Circuit - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 发动机机油油道压力 – 数据不稳定、间断或错误
441	168	18	Amber 淡黄色	Electrical Potential (Voltage) 电势 (V)	Battery #1 Voltage Low - Data Valid but Below Normal Operational Range – Moderately Severe Level 蓄电池 1 电压 – 数据有效但低于正常工作范围 (中等严重级别)

442	168	16	Amber 淡黄色	Electrical Potential (Voltage) 电势 (V)	Battery #1 Voltage High - Data Valid but Above Normal Operational Range – Moderately Severe Level 蓄电池 1 电压 – 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
443	1043	4	Amber 淡黄色	Internal Sensor Voltage Supply 内部传感器电源	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor Supply Voltage Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 油门踏板或操纵杆位置传感器电源电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
449	157	0	Red 红色	Injector Metering Rail 1 Pressure 喷油器计量油轨压力	Fuel Pressure High - Data Valid but Above Normal Operational Range – Moderately Severe Level 喷油器计量油轨 1 压力 – 数据有效但高于正常工作范围 (最高严重级别)
451	157	3	Amber 淡黄色	Injector Metering Rail 1 Pressure 喷油器计量油轨压力	Injector Metering Rail #1 Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 喷油器计量油轨 1 压力传感器电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
452	157	4	Amber 淡黄色	Injector Metering Rail 1 Pressure 喷油器计量油轨压力	Injector Metering Rail #1 Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 喷油器计量油轨 1 压力传感器电路 – 电压低于正常值, 或对低压电源短路
488	105	16	Amber 淡黄色	Intake Manifold 进气歧管	Intake Manifold 1 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 进气歧管 1 温度 – 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
497	1377	2	Amber 淡黄色	Switch Circuit 同步开关	Multiple Unit Synchronization Switch Circuit - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 多机同步开关 – 数据不稳定、间断或错误
523	611	2	Amber 淡黄色	System Diagnostic code # 1 系统诊断代码 # 1	OEM Intermediate (PTO) Speed switch Validation - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 辅助中速 (PTO) 开关有效 – 数据不稳定、间断或错误
527	702	3	Amber 淡黄色	Circuit - Voltage 电路电压	Auxiliary Input/Output 2 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 辅助输入/输出 2 电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
528	93	2	Amber 淡黄色	Switch - Data 开关数据	Auxiliary Alternate Torque Validation Switch - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 辅助备用扭矩有效开关 – 数据不稳定、间断或错误
529	703	3	Amber 淡黄色	Circuit - Voltage 电路电压	Auxiliary Input/Output 3 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 辅助输入/输出 3 电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
551	558	4	Amber 淡黄色	Accelerator Pedal Low Idle Switch 油门踏板低怠速开关	Accelerator Pedal or Lever Idle Validation Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 油门踏板或操纵杆位置传感器 1 电路 – 电压低于正常值, 或对低压电源短路
553	157	16	Amber 淡黄色	Injector Metering Rail 1 Pressure 喷油器计量油轨压力	Injector Metering Rail #1 Pressure High – Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 喷油器计量油轨 1 压力 – 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
554	157	2	Amber 淡黄色	Injector Metering Rail 1 Pressure 喷油器计量油轨压力	Fuel Pressure Sensor Error - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 喷油器计量油轨 1 压力 – 数据不稳定、间断或错误
559	157	18	Amber 淡黄色	Injector Metering Rail 1 Pressure 喷油器计量油轨压力	Injector Metering Rail #1 Pressure Low – Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level 喷油器计量油轨 1 压力 – 数据有效但低于正常工作范围 (中等严重级别)
584	677	3	Amber 淡黄色	Starter Solenoid Lockout Relay Driver Circuit 启动马达锁定继电器驱动电路	Starter Relay Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 起动马达继电器驱动电路 – 电压高于正常值, 或对高压电源短路
585	677	4	Amber 淡黄色	Starter Solenoid Lockout Relay Driver Circuit 启动马达锁定继电器驱动电路	Starter Relay Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 起动马达继电器驱动电路 – 电压低于正常值, 或对低压电源短路
595	103	16	Amber 淡黄色	Turbocharger 1 Speed 涡轮增压器转速	Turbocharger #1 Speed High - Data Valid but Above Normal Operational Range – Moderately Severe Level 涡轮增压器转速高 - 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
596	167	16	Amber 淡黄色	Alternate Potential (voltage) 发电机输出电压	Electrical Charging System Voltage High – Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 发电机输出电压高 - 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
597	167	18	Amber 淡黄色	Alternate Potential (voltage) 发电机输出电压	Electrical Charging System Voltage Low – Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level 发电机输出电压低 - 数据有效但低于正常工作范围 (中等严重级别)
598	167	1	Red 红色	Alternate Potential (voltage) 发电机输出电压	Electrical Charging System Voltage Low – Data Valid but Below Normal Operational Range - Most Severe Level 发电机输出电压低 - 数据有效但低于正常工作范围 (最高严重级别)
599	640	14	Red 红色		辅助发出的双输出停机指令 – 特别说明
649	1378	31	Maint 保养	Engine Oil Change Interval 发动机机油更换间隔	Change Lubricating Oil and Filter – Condition Exists 发动机机油更换间隔 – 状况存在
687	103	18	Amber 淡黄色	Turbocharger 1 Speed 涡轮增压器转速	Turbocharger #1 Speed Low - Data Valid but Below Normal Operational Range – Moderately Severe Level 涡轮增压器转速低 - 数据有效但低于正常工作范围 (中等严重级别)
689	190	2	Amber 淡黄色	Engine Speed 发动机转速	Primary Engine Speed Sensor Error – Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 发动机曲轴转速/位置 – 数据不稳定、间断或错误
691	1172	3	Amber 淡黄色	Turbocharger #1 Compressor Inlet Temperature 涡轮增压器进气温度	Turbocharger #1 Compressor Inlet Temperature Sensor Circuit – Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 涡轮增压器进气温度传感器 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
692	1172	4	Amber 淡黄色	Turbocharger #1 Compressor Inlet Temperature 涡轮增压器进气温度	Turbocharger #1 Compressor Inlet Temperature Sensor Circuit – Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 涡轮增压器进气温度传感器 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
697	1136	3	Amber 淡黄色	Sensor Circuit - Voltage 传感器电路电压	ECM Internal Temperature Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机 ECU 温度传感器或电路 – 电压高于正常值或对高压电源短路
698	1136	4	Amber 淡黄色	Sensor Circuit - Voltage 传感器电路电压	ECM Internal Temperature Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机燃油温度传感器电路 – 电压低于正常值, 或对低压电源短路
719	22	3	Amber 淡黄色	Crankcase Pressure 曲轴箱压力	Extended Crankcase Blow-by Pressure Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 曲轴箱窜气压力 – 电压高于正常值或对高压电源短路
729	22	4	Amber 淡黄色	Crankcase Pressure 曲轴箱压力	Extended Crankcase Blow-by Pressure Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 曲轴箱窜气压力 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路

731	723	7	Amber 淡黄色	Engine Speed Sensor #2 发动机转速传感器 #2	Engine Speed/Position #2 mechanical misalignment between camshaft and crankshaft sensors - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 发动机转速/位置凸轮轴和曲轴未对齐 - 机械系统不响应或失调
753	723	2	Amber 淡黄色	Engine Speed Sensor #2 发动机转速传感器 #2	Engine Speed/Position #2 Camshaft sync error -Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 发动机转速/位置凸轮轴同步错误 - 数据不稳定、间断或错误
757	611	31	Amber 淡黄色	Electronic Control Module 发动机控制模块	Electronic Control Module data lost - Condition Exists 电子控制模块数据丢失 - 状况存在
769	597	3	Amber 淡黄色	Brake switch circuit 制动开关电路	Brake switch circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 制动开关电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
771	597	4	Amber 淡黄色	Brake switch circuit 制动开关电路	Brake switch circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 制动开关电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
778	723	2	Amber 淡黄色	Engine Speed Sensor #2 发动机转速传感器 #2	Engine Speed Sensor (Camshaft) Error - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 发动机凸轮轴转速/位置传感器 - 数据不稳定、间断或错误
779	703	11	Amber 淡黄色	Auxiliary Equipment Sensor Input 辅助装置传感器输入	Warning Auxiliary Equipment Sensor Input # 3 (OEM Switch) - Root Cause Not Known 辅助警报装置传感器输入# 3 (OEM开关) - 根本原因不明
951	166	2	None 无	Cylinder Power 气缸功率	Cylinder Power Imbalance Between Cylinders - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 气缸间功率失衡 - 数据不稳定、间断或错误
1117	627	2	None 无	Power Supply 供电电源	Power Lost With Ignition On - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 点火开关打开时失去供电 - 数据不稳定、间断或错误
1139	651	7	Amber 淡黄色	Injector Cylinder # 01 1号气缸	Injector Cylinder #1 - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 1 缸喷油器电磁阀驱动器 - 机械系统不响应或失调
1141	652	7	Amber 淡黄色	Injector Cylinder # 02 2号气缸	Injector Cylinder #2 - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 2 缸喷油器电磁阀驱动器 - 机械系统不响应或失调
1142	653	7	Amber 淡黄色	Injector Cylinder # 03 3号气缸	Injector Cylinder #3 - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 3 缸喷油器电磁阀驱动器 - 机械系统不响应或失调
1143	654	7	Amber 淡黄色	Injector Cylinder # 04 4号气缸	Injector Cylinder #4 - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 4 缸喷油器电磁阀驱动器 - 机械系统不响应或失调
1144	655	7	Amber 淡黄色	Injector Cylinder # 05 5号气缸	Injector Cylinder #5 - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 5 缸喷油器电磁阀驱动器 - 机械系统不响应或失调
1145	656	7	Amber 淡黄色	Injector Cylinder # 06 6号气缸	Injector Cylinder #6 - Mechanical System Not Responding Properly or Out of Adjustment 6 缸喷油器电磁阀驱动器 - 机械系统不响应或失调
1239	2623	3	Amber 淡黄色	Accelerator Pedal Position 油门踏板位置	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor 2 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 油门踏板或操纵杆位置传感器 2 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
1241	2623	4	Amber 淡黄色	Accelerator Pedal Position 油门踏板位置	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor 2 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 油门踏板或操纵杆位置传感器 2 电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
1242	91	2	Red 红色	Accelerator Pedal Position 油门踏板位置	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor 1 and 2 - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 油门踏板或操纵杆位置传感器 1 和 2 - 数据不稳定、间断或错误
1256	1563	2	Amber 淡黄色	Control Module Identification Input State 控制模块识别输入状态错误	Control Module Identification Input State Error - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 控制模块识别输入状态错误 - 数据不稳定、间断或错误
1257	1563	2	Red 红色	Control Module Identification Input State 控制模块识别输入状态错误	Control Module Identification Input State Error - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 控制模块识别输入状态错误 - 数据不稳定、间断或错误
1695	3513	3	Amber 淡黄色	Sensor power supply #5 传感器电源 5	Sensor power supply #5 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 传感器电源 5 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
1695	3513	4	Amber 淡黄色	Sensor power supply #5 传感器电源 5	Sensor power supply #5 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 传感器电路 5 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
1852	97	16	Amber 淡黄色	Water in Fuel Indicator 燃油含水指示灯	Water in Fuel Indicator High - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 燃油含水指示灯 - 数据有效但高于正常工作范围 - 中等严重级别
1911	157	0	Amber 淡黄色	Injector Metering Rail 喷油器计量油轨	Injector Metering Rail 1 Pressure - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level 喷油器计量油轨 1 压力 - 数据有效但高于正常工作范围 (最高严重级别)
1992	190	16	Red 红色	Primary Engine Speed 发动机曲轴转速	Primary Engine Speed Sensor - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 发动机曲轴转速/位置 - 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
2111	32	3	Amber 淡黄色	Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature 2 Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 冷却液温度传感器2 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2112	52	4	Amber 淡黄色	Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature 2 Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 冷却液温度传感器2 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
2113	52	16	Amber 淡黄色	Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature 2 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 冷却液温度传感器2 - 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
2114	52	0	Red 红色	Coolant Temperature 冷却液温度	Coolant Temperature 2 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level 冷却液温度传感器2 - 数据有效但高于正常工作范围 (最高严重级别)
2115	2981	3	Amber 淡黄色	Coolant Pressure 冷却液压力	Coolant Pressure 2 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 冷却液压力传感器2 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2116	2981	4	Amber 淡黄色	Coolant Pressure 冷却液压力	Coolant Pressure 2 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 冷却液压力传感器2 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
2117	2981	18	Amber 淡黄色	Coolant Pressure 冷却液压力	Coolant Pressure 2 - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level 冷却液压力传感器2 - 数据有效但低于正常工作范围 (中等严重级别)

2182	1072	3	Amber 淡黄色	Engine brake Actuator driver Circuit 发动机制动执行器驱动器	Engine brake Actuator driver Circuit #1 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机制动执行器驱动器 1 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2183	1072	4	Amber 淡黄色	Engine brake Actuator driver Circuit 发动机制动执行器驱动器	Engine brake Actuator driver Circuit #1 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机制动执行器驱动器 1 电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
2185	611	3	Amber 淡黄色	System Diagnostic code # 1 系统诊断代码 # 1	Sensor Supply Voltage #4 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 传感器电源 4 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2186	611	4	Amber 淡黄色	System Diagnostic code # 1 系统诊断代码 # 1	Sensor Supply Voltage #4 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 传感器电源 4 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2195	703	14	Red 红色	Auxiliary Equipment Sensor 辅助设备传感器	Auxiliary Equipment Sensor Input 3 Engine Protection Critical - Special Instructions 3 号辅助设备传感器输入发动机保护 - 特别说明
2215	94	18	Amber 淡黄色	Fuel Delivery Pressure 燃油输送压力	Fuel Pump Delivery Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level 燃油输送压力 - 数据有效但低于正常工作范围 (中等严重级别)
2216	94	1	Amber 淡黄色	Fuel Delivery Pressure 燃油输送压力	Fuel Pump Delivery Pressure - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 燃油输送压力 - 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
2217	630	31	Amber 淡黄色	Calibration Memory 标定存储	ECM Program Memory (RAM) Corruption - Condition Exists ECM程序存储 (RAM) 异常 - 状态存在
2249	157	1	Amber 淡黄色	Injector Metering Rail 1 Pressure 喷油器计量油轨	Injector Metering Rail 1 Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Most Severe Level 喷油器计量油轨 1 压力 - 数据有效但低于正常工作范围 - 最高严重级别
2265	1075	3	Amber 淡黄色	Electric Lift Pump for Engine Fuel 燃油电动泵	Fuel Priming Pump Control Signal Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 燃油泵控制信号电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2266	1075	4	Amber 淡黄色	Electric Lift Pump for Engine Fuel 燃油电动泵	Fuel Priming Pump Control Signal Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 燃油泵控制信号电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
2292	611	16	Amber 淡黄色	Fuel Inlet Meter Device 燃油进口计量装置	Fuel Inlet Meter Device - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level 燃油进口计量装置 - 数据有效但高于正常工作范围 (中等严重级别)
2293	611	18	Amber 淡黄色	Fuel Inlet Meter Device 燃油进口计量装置	Fuel Inlet Meter Device flow demand lower than expected - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level 燃油进口计量装置流量低于预计值 - 数据有效但低于正常工作范围
2311	633	31	Amber 淡黄色	Fuel Control Valve #1 燃油控制阀	Fueling Actuator #1 Circuit Error - Condition Exists 电子燃油喷油控制阀电路 - 状况存在
2321	190	2	None 无	Engine Speed 转速传感器1	Engine Speed / Position Sensor #1 - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 发动机曲轴转速/位置 - 数据不稳定、间断或错误
2322	723	2	None 无	Engine Speed Sensor #2 转速传感器2	Engine Speed / Position Sensor #2 - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 发动机凸轮轴转速/位置传感器 - 数据不稳定、间断或错误
2345	103	10	Amber 淡黄色	Turbocharger 1 Speed 涡轮增压器转速	Turbocharger speed invalid rate of change detected - Abnormal Rate of Change 涡轮增压器检测到转速变化异常
2346	2789	15	None 无	System Diagnostic Code #1 系统诊断数据1	Turbocharger Turbine Inlet Temperature (Calculated) - Data Valid but Above Normal Operational Range - Least Severe Level 涡轮增压器吸入温度 - 数据有效但高于正常值 (最低严重级别)
2347	2629	15	None 无	System Diagnostic Code #1 系统诊断数据1	Turbocharger Compressor Outlet Temperature (Calculated) - Data Valid but Above Normal Operational Range - Least Severe Level 涡轮增压器输出温度 - 数据有效但高于正常值 (最低严重级别)
2362	1072	4	Amber 淡黄色	Engine Compression Brake Output # 1 发动机制动器1	Engine Brake Actuator Circuit #1 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机制动器1 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
2363	1073	4	Amber 淡黄色	Engine Compression Brake Output # 2 发动机制动器12	Engine Brake Actuator Circuit #2 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机制动器2 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
2366	1072	3	Amber 淡黄色	Engine Compression Brake Output # 1 发动机制动器1	Engine Brake Actuator Circuit #1 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机制动器1 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2367	1073	3	Amber 淡黄色	Engine Compression Brake Output # 2 发动机制动器12	Engine Brake Actuator Circuit #2 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机制动器2 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2377	647	3	Amber 淡黄色	Fan Clutch Output Device Driver 风扇离合器输出电路	Fan Control Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 风扇控制电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2448	111	17	Amber 淡黄色	Coolant Level 冷却液液位	Coolant Level - Data Valid but Below Normal Operational Range - Least Severe Level 冷却液液位 - 数据有效但低于正常工作范围 (最低严重级别)
2555	729	3	Amber 淡黄色	Inlet Air Heater Driver #1 发动机进气加热器 1	Intake Air Heater #1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 发动机进气加热器 1 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2556	729	4	Amber 淡黄色	Inlet Air Heater Driver #1 发动机进气加热器 1	Intake Air Heater #1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 发动机进气加热器 1 电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
2557	697	3	Amber 淡黄色	Auxiliary PWM Driver #1 辅助 PWM 驱动器 1	Auxiliary PWM Driver #1 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source 辅助 PWM 驱动器 1 电路 - 电压高于正常值, 或对高压电源短路
2558	697	4	Amber 淡黄色	Auxiliary PWM Driver #1 辅助 PWM 驱动器 1	Auxiliary PWM Driver #1 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source 辅助 PWM 驱动器 1 电路 - 电压低于正常值, 或对低压电源短路
2963	110	15	None 无	Engine Coolant Temperature 冷却液温度	Engine Coolant Temperature High - Data Valid but Above Normal Operational Range - Least Severe Level 发动机机冷却液温度 - 数据有效但高于正常工作范围 (最低严重级别)
2964	105	15	None 无	Intake Manifold #1 Temperature 进气歧管 1 温度	Intake Manifold Temperature High - Data Valid but Above Normal Operational Range - Least Severe Level 进气歧管 1 温度 - 数据有效但是高于正常值 (最低严重级别)
2973	102	2	Amber 淡黄色	Intake Manifold Pressure Sensor 进气歧管 1 压力	Intake Manifold Pressure Sensor Circuit 1 - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect 进气歧管 1 压力 - 数据不稳定、间断或错误