ÍNDICE

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN 1.01
- Premisa 1.02
- Información importante 1.03
  - Requisitos durante la elevación con eslingas 1.04
  - Desactivación sistema eléctrico 1.07
  - Responsabilidad del usuario y del fabricante 1.07
- Servicio de asistencia 1.08
  - Asistencia 1.08
  - Recambios 1.08
  - Garantía 1.08
  - Responsabilidades 1.08
  - Transporte 1.08
- Identificación máquina 1.09
  - Modelo 1.09
  - Número de serie 1.09
  - Tipo y número del motor 1.010

Capítulo 2

SEGURIDAD 2.1
- Introducción 2.2
- Precauciones fundamentales 2.4
- Seguridad operador y terceros 2.12
- Normas medioambientales 2.19
- Sistemas de seguridad "Reach Stacker" 2.22

Capítulo 3

CABINA 3.1
- Cabina 3.2
  - Puertas 3.2
  - Mandos y elementos principales *(interior cabina)* 3.4
  - Panel de interruptores 3.6
  - Panel de mandos 3.7
  - Pantalla digital táctil [**MD4**] 3.8
    * *Descripción general* 3.8
    * *Spreader* 3.9
    * *Motor* 3.10
    * *Transmisión* 3.11
    * *Hidráulico* 3.12

ÍNDICE

Capítulo 4

UTILIZACION DE LOS MANDOS 4.1

- Asiento del conductor [modelo estándar] 4.2
  - Asiento adicional 4.4
- Ajuste de la posición del volante de conducción 4.4
- Llave de arranque 4.5
- Funcionamiento Interruptores [Premisa] 4.6
- Mando freno de estacionamiento 4.7
- Mando luces exteriores 4.8
- Indicador acústico 4.10
- Mandos limpia lavaparabrisas 4.11
- Aire acondicionado y sistema de calefacción 4.12
- Pantalla digital "**MD4**" 4.15
- Traslación cabina de mando manual 4.16
- Notas generales 4.17

Capítulo 5

USO DEL EQUIPO 5.1

- Introducción 5.2
- Primer período de uso - Rodaje 5.3
- Controles antes de la puesta en marcha 5.4
- Funcionamiento Interruptores [Premisa] 5.5
- Uso del motor 5.6
  - Arranque 5.6
  - Parada 5.7
- Uso de la máquina 5.8
  - Puesta en marcha de la máquina 5.8
  - Parada de la máquina 5.9
  - Selector de marchas 5.10
  - Durante la marcha 5.11
  - Freno de estacionamiento 5.16
    - * *Dispositivo puente "KESSLER"* 5.17
    - * *Desbloqueo de emergencia puente "KESSLER"* 5.17
  - Uso del pedal "Declutch" 5.18
  - Palanca de mando joystick 5.19
  - Elevación y bajada vertical 5.21
  - Automatismo twistlocks 5.24
  - Desactivación de los sistemas operativos (override) 5.25
  - Remolcado de la máquina 5.27
  - Elevación de la máquina 5.28
  - Transporte y manipulación de la máquina 5.29

ÍNDICE

Capítulo 6

MANTENIMIENTO ..... NO PRESENTE EN ESTA PUBLICACIÓN

Capítulo 7

LUBRICACIÓN 7.1

- Tabla lubricantes y líquidos 7.2
  - Abastecimientos *"NOTAS"* 7.3
- Operaciones de mantenimiento 7.5
  - Primeras intervenciones de mantenimiento: Primeras 50 horas de trabajo 7.6
  - Primeras intervenciones de mantenimiento: Primeras 500 horas de trabajo 7.8
  - Frecuencias intervenciones de mantenimiento [cada día] 7.9
  - Frecuencias intervenciones de mantenimiento [cada 500 horas de trabajo] 7.10
  - Frecuencias intervenciones de mantenimiento [cada 1000 horas de trabajo] 7.12
  - Frecuencias intervenciones de mantenimiento [cada 2000 horas de trabajo] 7.14
  - Frecuencias intervenciones de mantenimiento [cada 3000 horas de trabajo] 7.16
  - Frecuencias intervenciones de mantenimiento [cada 6000 horas de trabajo] 7.18
- Puntos de lubricación Reach Stacker *(Estándar)* 7.20

Capítulo 8

DIMENSIONES Y DIAGRAMAS ..... NO PRESENTE EN ESTA PUBLICACIÓN

Capítulo 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 9.1

- Características técnicas 9.2
  - Dimensiones 9.4
  - Capacidad de carga 9.6
  - Oreas características técnicas 9.6

Capítulo 10

ANEXOS 10

- Códigos de error TRS4531 CUMMINS QSM11-T3
- Códigos de error TRS4531 DANA TE30
- Códigos de error TRS4531 VEHICULO