

```
PRF的计算公式
               PRF=(M*VOL)/(cpa*RHO);
                                                    将得到的结果输出到
               printf("PFR of object space is: %g\n",PRF);
                                                    TUI中(具体语法参见
                                                    C语言相关教程)
                                              仅对不同之处进行说明
                                 VF的udf类似
             DEFINE ON DEMAND(VF udf)
             {
               Domain *domain;
              Thread *t;
               face_t f;
               real delta_qp,qp;
                                      //delta_qp,inflow flux of pollutants into the domain(kg/s);
             qp,pollutants generation rate of the domain(kg/s)
               real x[ND ND];
                              NV VEC为定义向量的宏,这里是将变量A定义为
               real NV_VEC(A); 

                              |向量(向量本质上是一个数组,在udf中将其单独
               real VF;
                              称为向量)
               domain=Get_Domain(1);
               thread_loop_f(t,domain)
                  begin_f_loop(f,t)
                                        通过F_AREA()宏将线程t中的面单元f的面积向量返回
                    {
                                         到变量A中(在udf中,面积包含面积大小与面法向向
                       F CENTROID(x,f,t)
                                         量两层概念,因此为向量类型,而不是简单的只包含
                       面积大小)
                       if(x[0]>0 \&\& x[0]<1 \&\& x[1]>0 \&\& x[1]<1 \&\& x[2]==1)
                                                                  //z coordinate of the
             face
                                      通过NV_MAG()宏得到向量A的大小,这里也就是得
                       {
                                      到了面单元的面积大小(标量)
             delta\_qp = delta\_qp + RHO*NV\_MAG(A)*(-1*(F\_W(f,t)-fabs(F\_W(f,t)))/2)*F\_YI(f,t,0);
                                                                        求得某个水平面上向下的
                                                                        入流速度(这里的操作是
                         else if(x[0]>0 && x[0]<1 && x[1]==0 && x[2]>0 && x[2]<1)
  _U(),F_V(),F_W()宏分
                                                                        为除去向上的速度分
别得到面f上u、v、w三个
                       {
                         delta\_qp = delta\_qp + RHO*NV\_MAG(A)*((F\_V(f,t) + fabs(F\_V(f,t)))/2)*F\_YI(f,t,0);
                       }
  里的操作的意思是得
                         else if(x[0]>0 && x[0]<1 && x[1]==1 && x[2]>0 && x[2]<1)
到目标区域的上前后左
右五个方向(对应到xvz
                         delta\_qp = delta\_qp + RHO*NV\_MAG(A)*(-1*(F\_V(f,t)-fabs(F\_V(f,t)))/2)*F\_YI(f,t,0);
轴)上的面上的每个面
                       }
单元f的入流速度,即
                         else if(x[0]==0 && x[1]>0 && x[1]<1 && x[2]>0 && x[2]<1)
inflow wind speed(详见
                       {
公式),将其与浓度和
面积和密度相乘后进行
积分,得到入流污染物
```

浓度流量。

```
delta\_qp = delta\_qp + RHO*NV\_MAG(A)*((F\_U(f,t) + fabs(F\_U(f,t)))/2)*F\_YI(f,t,0);
            }
              else if(x[0]==1 \&\& x[1]>0 \&\& x[1]<1 \&\& x[2]>0 \&\& x[2]<1)
            {
delta\_qp = delta\_qp + RHO*NV\_MAG(A)*(-1*(F\_U(f,t)-fabs(F\_U(f,t)))/2)*F\_YI(f,t,0);
              else
            {
              delta_qp=delta_qp;
            }
        }
      end_f_loop(f,t)
                       VF的计算公式
  qp=VOL*M;
  VF=1+(delta_qp/qp);
 }
```