## intel 万兆网卡驱动简要分析

这里分析的驱动代码是给予 linux kernel 3.4.4

对应的文件在 drivers/net/ethernet/intel 目录下,这个分析不涉及到很细节的地方,主要目的是理解下数据在协议栈和驱动之间是如何交互的。

首先我们知道网卡都是 pci 设备,因此这里每个网卡驱动其实就是一个 pci 驱动。并且 intel 这里是把好几个万兆网卡(82599/82598/x540)的驱动做在一起的。

首先我们来看对应的 pci\_driver 的结构体,这里每个 pci 驱动都是一个 pci\_driver 的结构体,而这里是 多个万兆网卡共用这个结构体 ixgbe\_driver.

```
1
     staticstructpci_driver ixgbe_driver = {
2
                  = ixgbe_driver_name,
        .name
3
        .id_table = ixgbe_pci_tbl,
4
        .probe
                = ixgbe_probe,
5
         .remove = devexit p(ixgbe remove),
6
     #ifdef CONFIG PM
7
         .suspend = ixgbe_suspend,
8
         .resume = ixgbe_resume,
9
     #endif
         .shutdown = ixgbe shutdown,
10
11
         .err_handler = &ixgbe_err_handler
12
     };
```

然后是模块初始化方法,这里其实很简单,就是调用 pci 的驱动注册方法,把 ixgbe 挂载到 pci 设备链中。这里不对 pci 设备的初始化做太多介绍,我以前的 blog 有这方面的介绍,想了解的可以去看看。这里我们只需要知道最终内核会调用 probe 回调来初始化 ixgbe。

```
1
     charixgbe_driver_name[] ="ixgbe";
2
     staticconstcharixgbe_driver_string[] =
3
                      "Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver";
4
5
     staticint__init ixgbe_init_module(void)
6
7
         intret;
         pr_info("%s - version %s\n", ixgbe_driver_string, ixgbe_driver_version);
8
9
         pr_info("%s\n", ixgbe_copyright);
10
```

```
#ifdef CONFIG_IXGBE_DCA
dca_register_notify(&dca_notifier);
#endif

ret = pci_register_driver(&ixgbe_driver);
returnret;
}
```

这里不去追究具体如何调用 probe 的细节,我们直接来看 probe 函数,这个函数中通过硬件的信息来确定需要初始化那个驱动(82598/82599/x540),然后核心的驱动结构就放在下面的这个数组中。

```
1  staticconststructixgbe_info *ixgbe_info_tbl[] = {
2     [board_82598] = &ixgbe_82598_info,
3     [board_82599] = &ixgbe_82599_info,
4     [board_X540] = &ixgbe_X540_info,
5 };
```

ixgbe\_probe 函数很长,我们这里就不详细分析了,因为这部分就是对网卡进行初始化。不过我们关注下面几个代码片段。

首先是根据硬件的参数来取得对应的驱动值:

```
conststructixgbe_info *ii = ixgbe_info_tbl[ent->driver_data];
```

然后就是如何将不同的网卡驱动挂载到对应的回调中,这里做的很简单,就是通过对应的 netdev 的结构 取得 adapter,然后所有的核心操作都是保存在 adapter 中的,最后将 ii 的所有回调拷贝给 adapter 就可以了。我们来看代码:

```
1
         structnet_device *netdev;
2
         structixgbe_adapter *adapter = NULL;
3
         structixgbe hw *hw;
4
5
6
         adapter = netdev_priv(netdev);
7
         pci_set_drvdata(pdev, adapter);
8
9
         adapter->netdev = netdev;
10
         adapter->pdev = pdev;
11
         hw = &adapter->hw;
12
         hw->back = adapter;
13
14
         memcpy(&hw->mac.ops, ii->mac_ops,sizeof(hw->mac.ops));
15
         hw->mac.type = ii->mac;
16
17
         /* EEPROM */
```

```
18  memcpy(&hw->eeprom.ops, ii->eeprom_ops,sizeof(hw->eeprom.ops));
19  .....
```

最后需要关注的就是设置网卡属性,这些属性一般来说都是通过 ethtool 可以设置的属性(比如 tso/checksum 等),这里我们就截取一部分:

```
1
        netdev->features = NETIF F SG |
2
                NETIF_F_IP_CSUM |
3
                NETIF F IPV6 CSUM |
                 NETIF_F_HW_VLAN_TX |
4
                 NETIF F HW VLAN RX |
5
                 NETIF F HW VLAN FILTER |
6
7
                NETIF_F_TSO |
8
                NETIF_F_TS06 |
                NETIF_F_RXHASH |
9
10
                NETIF_F_RXCSUM;
11
12
        netdev->hw features = netdev->features;
13
14
        switch(adapter->hw.mac.type) {
        caseixgbe_mac_82599EB:
15
16
        caseixgbe_mac_X540:
17
           netdev->features |= NETIF F SCTP CSUM;
           netdev->hw_features |= NETIF_F_SCTP_CSUM |
18
19
                       NETIF F NTUPLE;
           break;
20
        default:
21
22
           break;
23
        }
24
25
        netdev->hw_features |= NETIF_F_RXALL;
26
     27
        netdev->priv_flags |= IFF_UNICAST_FLT;
28
29
        netdev->priv_flags |= IFF_SUPP_NOFCS;
30
        if(adapter->flags & IXGBE FLAG SRIOV ENABLED)
31
           adapter->flags &= ~(IXGBE_FLAG_RSS_ENABLED |
32
33
                     IXGBE FLAG DCB ENABLED);
34
     35
       if(pci_using_dac) {
           netdev->features |= NETIF_F_HIGHDMA;
36
           netdev->vlan features |= NETIF F HIGHDMA;
37
38
```

```
if(adapter->flags2 & IXGBE_FLAG2_RSC_CAPABLE)
netdev->hw_features |= NETIF_F_LRO;
if(adapter->flags2 & IXGBE_FLAG2_RSC_ENABLED)
netdev->features |= NETIF_F_LRO;
```

然后我们来看下中断的注册,因为万兆网卡大部分都是多对列网卡(配合 msix),因此对于上层软件来说,就好像有多个网卡一样,它们之间的数据是相互独立的,这里读的话主要是 napi 驱动的 poll 方法,后面我们会分析这个.

到了这里或许要问那么网卡是如何挂载回调给上层,从而上层来发送数据呢,这里是这样子的,每个网络设备都有一个回调函数表(比如 ndo\_start\_xmit)来供上层调用,而在 ixgbe 中的话,就是ixgbe\_netdev\_ops,下面就是这个结构,不过只是截取了我们很感兴趣的几个地方.

不过这里注意,读回调并不在里面,这是因为写是软件主动的,而读则是硬件主动的。现在 ixgbe 是 NAPI 的,因此它的 poll 回调是 ixgbe\_poll,是中断注册时候通过 netif\_napi\_add 添加进去的。

```
1
    staticconststructnet_device_ops ixgbe_netdev_ops = {
2
       .ndo open
                    = ixgbe open,
3
       .ndo stop
                    = ixgbe_close,
4
                        = ixgbe_xmit_frame,
       .ndo_start_xmit
5
        .ndo_select_queue = ixgbe_select_queue,
6
       .ndo_set_rx_mode = ixgbe_set_rx_mode,
7
       .ndo validate addr = eth validate addr,
8
        .ndo_set_mac_address = ixgbe_set_mac,
9
        .ndo_change_mtu = ixgbe_change_mtu,
       .ndo_tx_timeout
                        = ixgbe_tx_timeout,
10
11
    12
        .ndo set features = ixgbe set features,
13
        .ndo_fix_features = ixgbe_fix_features,
14
    };
```

这里我们最关注的其实就是 ndo\_start\_xmit 回调,这个回调就是驱动提供给协议栈的发送回调接口。我们来看这个函数.

它的实现很简单,就是选取对应的队列,然后调用 ixgbe\_xmit\_frame\_ring 来发送数据。

```
1
     staticnetdev tx t ixgbe xmit frame(structsk buff *skb,
2
                        structnet_device *netdev)
3
     {
         structixgbe_adapter *adapter = netdev_priv(netdev);
4
5
         structixgbe_ring *tx_ring;
6
7
         if(skb->len <= 0) {
8
            dev kfree skb any(skb);
9
            returnNETDEV_TX_OK;
```

```
10
        }
11
12
         * The minimum packet size for olinfo paylen is 17 so pad the skb
13
         * in order to meet this minimum size requirement.
14
         */
15
         if(skb->len < 17) {
16
            if(skb_padto(skb, 17))
17
18
                returnNETDEV_TX_OK;
19
            skb->len = 17;
20
         }
     //取得对应的队列
21
22
        tx_ring = adapter->tx_ring[skb->queue_mapping];
23
     //发送数据
24
         returnixgbe_xmit_frame_ring(skb, adapter, tx_ring);
25
     }
```

而在 ixgbe\_xmit\_frame\_ring 中,我们就关注两个地方,一个是 tso(什么是 TSO,请自行 google),一个是如何发送.

```
1
         tso = ixgbe_tso(tx_ring, first, &hdr_len);
2
         if(tso < 0)
3
            gotoout drop;
         elseif(!tso)
4
            ixgbe tx csum(tx ring, first);
5
6
         /* add the ATR filter if ATR is on */
7
8
         if(test bit( IXGBE TX FDIR INIT DONE, &tx ring->state))
9
            ixgbe_atr(tx_ring, first);
10
     #ifdef IXGBE_FCOE
11
12
     xmit fcoe:
     #endif /* IXGBE FCOE */
13
14
         ixgbe_tx_map(tx_ring, first, hdr_len);
```

调用 ixgbe\_tso 处理完 tso 之后,就会调用 ixgbe\_tx\_map 来发送数据。而 ixgbe\_tx\_map 所做的最主要是两步,第一步请求 DMA,第二步写寄存器,通知网卡发送数据.

```
dma = dma_map_single(tx_ring->dev, skb->data, size, DMA_TO_DEVICE);
if(dma_mapping_error(tx_ring->dev, dma))
gotodma_error;

/* record length, and DMA address */
dma_unmap_len_set(first, len, size);
```

```
7
        dma unmap addr set(first, dma, dma);
8
        tx_desc->read.buffer_addr = cpu_to_le64(dma);
9
10
        for(;;) {
11
           while(unlikely(size > IXGBE MAX DATA PER TXD)) {
12
13
              tx desc->read.cmd type len =
                  cmd_type | cpu_to_le32(IXGBE_MAX_DATA_PER_TXD);
14
15
16
              i++;
17
              tx desc++;
              if(i == tx_ring->count) {
18
19
                 tx_desc = IXGBE_TX_DESC(tx_ring, 0);
                  i = 0;
20
              }
21
22
              dma += IXGBE_MAX_DATA_PER_TXD;
23
24
              size -= IXGBE MAX DATA PER TXD;
25
              tx_desc->read.buffer_addr = cpu_to_le64(dma);
26
              tx_desc->read.olinfo_status = 0;
27
28
           }
29
30
     31
           data len -= size;
32
33
           dma = skb_frag_dma_map(tx_ring->dev, frag, 0, size,
34
                       DMA_TO_DEVICE);
35
     36
37
          frag++;
38
39
40
       tx ring->next to use = i;
41
        /* notify HW of packet */
42
43
        writel(i, tx_ring->tail);
44
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

上面的操作是异步的,也就是说此时内核还不能释放 SKB,而是网卡硬件发送完数据之后,会再次产生中断通知内核,然后内核才能释放内存.接下来我们来看这部分代码。

首先来看的是中断注册的代码,这里我们假设启用了 MSIX,那么网卡的中断注册回调就是 ixgbe\_request\_msix\_irqs 函数,这里我们可以看到调用 request\_irq 函数来注册回调,并且每个队列

```
1
     staticintixgbe_request_msix_irqs(structixgbe_adapter *adapter)
2
3
        structnet_device *netdev = adapter->netdev;
4
        intq_vectors = adapter->num_msix_vectors - NON_Q_VECTORS;
5
        intvector, err;
        intri = 0, ti = 0;
6
7
        for(vector = 0; vector < q_vectors; vector++) {</pre>
8
9
           structixgbe_q_vector *q_vector = adapter->q_vector[vector];
           structmsix_entry *entry = &adapter->msix_entries[vector];
10
11
     12
           err = request_irq(entry->vector, &ixgbe_msix_clean_rings, 0,
13
                    q_vector->name, q_vector);
14
           if(err) {
               e err(probe, "request irq failed for MSIX interrupt "
15
                    "Error: %d\n", err);
16
17
               gotofree_queue_irqs;
18
           }
           /* If Flow Director is enabled, set interrupt affinity */
19
           if(adapter->flags & IXGBE FLAG FDIR HASH CAPABLE) {
20
               /* assign the mask for this irq */
21
               irq_set_affinity_hint(entry->vector,
22
23
                          &q_vector->affinity_mask);
24
        }
25
26
27
28
29
        return0;
30
31
    free_queue_irqs:
32
        33
        returnerr;
34
    }
```

而对应的中断回调是 ixgbe\_msix\_clean\_rings,而这个函数呢,做的事情很简单(需要熟悉 NAPI 的原理,我以前的 blog 有介绍),就是调用 napi\_schedule 来重新加入软中断处理.

```
staticirqreturn_t ixgbe_msix_clean_rings(intirq,void*data)
{
    structixgbe_q_vector *q_vector = data;
}
/* EIAM disabled interrupts (on this vector) for us */
```

```
if(q_vector->rx.ring || q_vector->tx.ring)
napi_schedule(&q_vector->napi);

returnIRQ_HANDLED;

}
```

而 NAPI 驱动我们知道,最终是会调用网卡驱动挂载的 poll 回调,在 ixgbe 中,对应的回调就是 ixgbe\_poll,那么也就是说这个函数要做两个工作,一个是处理读,一个是处理写完之后的清理.

```
1
     intixgbe poll(structnapi struct *napi,intbudget)
2
3
         structixgbe_q_vector *q_vector =
4
                    container_of(napi,structixgbe_q_vector, napi);
         structixgbe_adapter *adapter = q_vector->adapter;
5
6
         structixgbe_ring *ring;
7
         intper_ring_budget;
8
         boolclean complete =true;
9
10
     #ifdef CONFIG_IXGBE_DCA
11
         if(adapter->flags & IXGBE FLAG DCA ENABLED)
12
            ixgbe_update_dca(q_vector);
13
     #endif
     //清理写
14
         ixgbe_for_each_ring(ring, q_vector->tx)
15
            clean_complete &= !!ixgbe_clean_tx_irq(q_vector, ring);
16
17
18
         /* attempt to distribute budget to each queue fairly, but don't allow
19
          * the budget to go below 1 because we'll exit polling */
20
         if(q vector->rx.count > 1)
            per_ring_budget = max(budget/q_vector->rx.count, 1);
21
22
         else
23
            per_ring_budget = budget;
     //读数据,并清理已完成的
24
25
         ixgbe_for_each_ring(ring, q_vector->rx)
26
            clean_complete &= ixgbe_clean_rx_irq(q_vector, ring,
27
                                per ring budget);
28
29
         /* If all work not completed, return budget and keep polling */
30
         if(!clean_complete)
31
            returnbudget;
32
         /* all work done, exit the polling mode */
33
         napi complete(napi);
34
```

```
if(adapter->rx_itr_setting & 1)
ixgbe_set_itr(q_vector);
if(!test_bit(__IXGBE_DOWN, &adapter->state))
ixgbe_irq_enable_queues(adapter, ((u64)1 << q_vector->v_idx));
return0;
}
```