

前言

非常感谢您使用我们公司的产品，我们将竭诚为您提供最好最优质的服务。

本手册可能包含一些错误或者描述不准确的地方，给您的使用带来不便我们非常抱歉，也请您提出宝贵的意见，我们将会定期更新手册的内容。

如果对本手册及 SDK 的使用有任何疑问，请您联系我们技术支持人员。为保证快速定位并解决问题，在沟通前请您明确如下信息：

1. 当前使用该 SDK 的系统平台，如：Windows、Linux 或其它，并明确平台详细版本号、位数(32 位或 64 位)；
2. 当前使用我司硬件产品的型号；
3. 当前使用的 SDK 的版本号；
4. 问题详细描述，包括但不限于涉及的功能接口、具体错误信息等。

感谢您的支持！

修订记录

版本号	发布日期	说明
V1.0.0	2023-12-05	初始版本
V1.0.1	2024-03-04	<ol style="list-style-type: none">1. 兼容适配 PD4、FC1；2. 增加“设备搜索接口IRC_NET_SearchDevice；3. 增加 记录SDK运行日志并可设置保存日志级别功能；4. 增加 查询设备能力接口； IRC_NET_GetDevAbility，目前只支持查询设备具备的具体云台能力；5. 删除全部测温区域接口 IRC_NET_DeleteAllTempRule 增加“预置点”参数6. 新增 获取、修改整帧测温报警配置接口

		<p>7. 新增 获取区域屏蔽数量、获取区域屏蔽信息、添加 删除 删除全部区域屏蔽</p> <p>8. 获取 设置 时间标题接口，增加“通道”参数；</p> <p>9. 获取 设置 通道标题接口，增加“通道”参数；</p> <p>10. 新增云台相关功能接口，包括：云台控制操作、获取辅助命令状态、预置点(查询、管理控制等)、巡航组(查询、管理控制等)、巡迹(获取、管理控制等)、精确定位、3D定位；</p> <p>11. 新增 查询SD卡文件及文件下载接口。</p>
V1.0.2	2024-7-26	<p>1. 新增设置IP相关接口；</p> <p>2. 新增温度流V2接口；</p> <p>3. 新增视频流V2接口；</p> <p>4. 新增转台接口；</p> <p>5. 兼容PC5、FC2、TN220、PD2、SI4。</p>
V1.0.3	2024-8-14	<p>1. 修订支持设备说明</p>
V1.0.4	2024-8-17	<p>1. 新增ATR设备接口：获取测温规则详细信息_G1、添加测温规则_G1、修改某一测温规则_G1、获取整帧测温报警配置_G1、修改整帧测温报警配置_G1；</p> <p>2. 新增获取巡迹配置数量接口；</p> <p>3. 新增TN400环境参数修正温度流接口；</p> <p>4. 兼容PC2、PC4、ATR31、ATR61P。</p>
V1.0.5	2024-10-17	<p>1. 兼容PC6、PC8、FC4、ATR300、ATR600P</p>
V1.0.6	2024-12-06	<p>1. 新增云台命令表</p> <p>2. 新增SDK基础参数表</p>
V1.0.7	2024-12-17	<p>1. 新增“区域聚焦 IRC_NET_PtzRegionFocus”接口；</p> <p>2. 新增“手动跟踪 IRC_NET_PtzManualTrack”接口；</p> <p>3. 新增“镜头初始化 IRC_NET_PtzLensInit”接口；</p> <p>4. 新增“查询当前预置点ID</p>

		<p>IRC_NET_QueryPtzPresetId”接口；</p> <p>5. 新增“查询任意点温度</p> <p>IRC_NET_QueryRandomTemp”接口。</p>
V1.0.8.1	2024-12-25	<p>1. 新增“获取通道目标识别配置</p> <p>IRC_NET_GetTargetRecognitionConfig”接口；</p> <p>2. 新增“设置通道目标识别配置</p> <p>IRC_NET_SetTargetRecognitionConfig”接口；</p>
V1.0.9	2025-2-24	<p>1. 新增“设备重启 IRC_NET_SystemReboot”接口；</p> <p>2. 新增“数据透传”相关接口；</p> <p>3. 新增“获取云台位置</p> <p>IRC_NET_GetCurrentPtz”接口；</p> <p>4. 新增“区域扫描”相关接口；</p> <p>5. 新增“开机关动作、空闲动作”相关接口；</p> <p>6. 更新“报警类型IRC_NET_ALARM_TYPE”</p> <p>7. 新增第六章“Demo源码&操作使用指导”</p>
V1.0.10	2025-3-20	<p>1. 兼容“AT20”、“TN460U”类型设备；</p> <p>2. PC5类型设备新增测距相关接口；</p> <p>3. 新增雨刷、补光灯模式设置相关接口；</p> <p>4. 新增“断电重启 IRC_NET_SystemRestart”接口；</p>
V1.0.11	2025-6-26	<p>1. 兼容新版“PC4”、“PC6”类型设备；</p> <p>2. 针对“TN220”“PC4”“PC6”类型设备，支持能力集方式登录；</p> <p>3. 实时预览“开始实时预览_V2”新增支持推送目标识别框信息；</p> <p>4. 系统配置新增“日夜模式”，“红外图像亮度”、“对比度”、“图像翻转”、“图像增强”、“Web logo”相关接口；</p> <p>5. 云台控制新增“目标跟踪”、“精确跟踪定位”、“倍率”、“加速度数据”、获取云台位置信息_V1等接口；</p> <p>6. 测温配置新增“温度单位”，“开始拉取实</p>

		<p>时温度流_V2”新增返回环境参数、距离补偿信息等参数，“获取规则/整帧高低温信息”新增返回坐标信息；</p> <p>7. 报警数据获取 新增返回报警图片，火点（脉冲）类型新增返回火点坐标信息；</p>
--	--	---

第一章 内容简介

概述

欢迎使用 **SDK_NET** 开发手册，本文档详细描述了我司网络型红外设备配套开发包中的各个功能函数接口、结构体、常量的说明及 SDK 接口函数的调用流程。SDK 主要功能包括：设备连接，实时预览&抓拍录像，测温配置&温度数据获取，报警数据获取，设备配置等功能。

注：有多个版本的接口，建议使用最新版本接口。

第二章 开发引导

1. SDK支持系统说明

Windows 32/64位版本:

Windows 11/Windows 10/Windows 8/Windows 7

Linux 32/64位版本:

Ubuntu 18.04及以上版本

Arm Linux 32/64位版本:

Linux_x86_64, GCC版本要求大于等于7.5.0


Arrch64_linux_gnu_7.3.1及以上版本, GCC版本要求大于等于7.3.1

2. 支持设备说明

本SDK适配我司以下类型设备:

具体设备型号
AT20
TN系列(TN220 TN430 TN460 TN460U)
ATR系列(ATR31 ATR61P ATR300 ATR600P)
FC系列(FC1 FC2 FC4)
PD系列(PD2 PD4)
PC系列(PC2 PC4 PC5 PC6 PC8)
SI4

3. 编程流程



注：图示虚线接口为可选调用项，可跳过执行

第三章 接口列表

1. 设备连接

接口名称	接口说明
IRC_NET_Init	SDK 初始化
IRC_NET_SetLogParam	设置日志参数
IRC_NET_Deinit	释放 SDK
IRC_NET_SearchDevice	设备搜索
IRC_NET_Login	设备登录
IRC_NET_Logout	退出设备
IRC_NET_GetDeviceInfo	获取设备基础信息
IRC_NET_GetDevAbility	获取设备能力信息

1) SDK初始化 [IRC_NET_Init](#)

选项	说明
描述	SDK初始化
函数	Int IRC_NET_Init()
参数	
返回值	(详见 状态码 表单)
备注	

2) 设置日志参数 IRC_NET_SetLogParam

选项	说明
描述	设置日志参数
函数	<pre>int IRC_NET_SetLogParam(int level, const char* logDir, int upperLimit);</pre>
参数	<p>param[in] level 日志等级，参考 IRC_NET_LOG_LEVEL</p> <p>param[in] logDir 日志文件路径，必须是绝对路径，且以"\\\"结尾，建议用户先手动创建</p> <p>param[in] upperLimit 日志文件上限个数，0-没有上限</p>
返回值	状态码
备注	设置日志上限后，日志文件达到上限数量则循环覆盖

3) 释放SDK IRC_NET_Deinit

选项	说明
描述	释放SDK
函数	<code>void IRC_NET_Deinit()</code>

参数	
返回值	
备注	

4) 设备搜索 IRC_NET_SearchDevice

选项	说明
描述	设备搜索
函数	<pre>int IRC_NET_SearchDevice(int timeout, IRC_NET_DEV_SEARCH_INFO searchInfos[], int inSize, int* outSize);</pre>
参数	param[in] timeout 查询超时时间，单位ms param[out] infos[] 设备搜索信息 param[in] inSize 设备搜索信息输入大小 param[out] outSize 设备搜索信息输出大小
返回值	状态码
备注	

5) 设备登录 IRC_NET_Login

选项	说明
描述	设备登录

函数	<pre>int IRC_NET_Login(const IRC_NET_LOGIN_INFO* loginInfo, IRC_NET_HANDLE* handle);</pre>
参数	param[in] loginInfo 登录信息 param[out] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

6) 退出设备 IRC_NET_Logout

选项	说明
描述	退出设备
函数	<pre>int CALL_METHOD IRC_NET_Logout(IRC_NET_HANDLE handle);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

7) 获取设备基础信息 IRC_NET_GetDeviceInfo

选项	说明
描述	获取设备信息
函数	<pre>int IRC_NET_GetDeviceInfo(IRC_NET_HANDLE handle,</pre>

	<u>IRC_NET_DEV_INFO</u> * devInfo);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] devInfo 设备基础信息
返回值	<u>状态码</u>
备注	

8) 获取设备能力信息 [IRC_NET_GetDevAbility](#)

选项	说明
描述	获取设备能力信息
函数	<pre>int IRC_NET_GetDevAbility(IRC_NET_HANDLE handle, const <u>IRC_NET_DEV_ABILITY_QUERY_CONDITION</u>* condition, void* info, int inSize);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] condition 要查询的设备能力类型 param[out] info 待查询的设备能力类型下具体能力信息 param[in] size 待查询的设备能力类型下具体能力结构体大小

返回值	状态码
备注	

2. 实时预览&抓拍录像

接口名称	接口说明
IRC_NET_StartPreview	开始实时预览
IRC_NET_VIDEO_CALLBACK	视频回调函数
IRC_NET_StartPreview_V2	开始实时预览_V2
IRC_NET_VIDEO_CALLBACK_V2	视频回调函数_V2
IRC_NET_StopPreview	关闭实时预览
IRC_NET_PreviewSnapshot	预览抓拍
IRC_NET_StartPreviewRecord	开始预览录像
IRC_NET_StopPreviewRecord	停止预览录像

1) 开始实时预览 [IRC_NET_StartPreview](#)

选项	说明
描述	开始实时预览
函数	<pre>int IRC_NET_StartPreview(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_PREVIEW_INFO* previewInfo,</pre>

	<code>IRC_NET_VIDEO_CALLBACK videoCb, void* userData);</code>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] previewInfo 预览信息</p> <p>param[in] videoCb 视频回调函数</p> <p>param[in] userData 用户自定义数据,会通过videoCb 在回调函数中原样抛出</p>
返回值	状态码
备注	

2) 视频回调函数 IRC_NET_VIDEO_CALLBACK

选项	说明
描述	视频回调函数
函数	<pre>void* IRC_NET_VIDEO_CALLBACK(IRC_NET_HANDLE handle, char* frame, int width, int height, void* userData);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[out] frame 视频帧数据</p> <p>param[out] width 视频帧宽度</p>

	param[out] height 视频帧高度 param[out] userData 用户自定义数据
返回值	
备注	

3) 开始实时预览_V2 IRC_NET_StartPreview_V2

选项	说明
描述	开始实时预览_V2
函数	<pre>int IRC_NET_StartPreview_V2(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_PREVIEW_INFO* previewInfo, IRC_NET_VIDEO_CALLBACK_V2 videoCb, void*(userData);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] previewInfo 预览信息 param[in] videoCb 视频回调函数 param[in] userData 用户自定义数据,会通过videoCb原样抛出
返回值	状态码
备注	增加视频回调智能信息

4) 视频回调函数_V2

IRC_NET_VIDEO_CALLBACK_V2

选项	说明
描述	视频回调函数_V2
函数	<pre>void* IRC_NET_VIDEO_CALLBACK_V2(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_VIDEO_INFO_CB* videoInfo, IRC_NET_IVS_INFO_CB* ivsInfo, void* userData);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[out] videoInfo 视频信息</p> <p>param[out] ivsInfo 视频回调智能信息</p> <p>param[out] userData 用户自定义数据</p>
返回值	
备注	增加视频回调智能信息

5) 关闭实时预览 IRC_NET_StopPreview

选项	说明
描述	关闭实时预览
函数	<pre>Int IRC_NET_StopPreview(IRC_NET_HANDLE handle);</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

6) 预览抓拍 IRC_NET_PreviewSnapshot

选项	说明
描述	预览抓拍
函数	Int IRC_NET_PreviewSnapshot(IRC_NET_HANDLE handle, const char* filePath);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] filePath 文件存储路径 保存文件路径+文件名+.jpg
返回值	状态码
备注	抓拍为.jpg格式，不含温度数据

7) 开始预览录像 IRC_NET_StartPreviewRecord

选项	说明
描述	开始预览录像， MP4格式，不含温度数据
函数	int IRC_NET_StartPreviewRecord(IRC_NET_HANDLE handle, const char* filePath);

参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] filePath 文件存储路径 保存文件路径+文件名+.mp4
返回值	状态码
备注	录像为.mp4格式，不含温度数据

8) 停止预览录像 IRC_NET_StopPreviewRecord

选项	说明
描述	停止预览录像
函数	Int IRC_NET_StopPreviewRecord(IRC_NET_HANDLE handle);
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

3. 测温配置&温度数据获取

接口名称	接口说明
IRC_NET_StartPullTemp	开始拉取实时温度流
IRC_NET_TEMP_CALLBACK_K	温度回调函数
IRC_NET_StartPullTemp_V2	开始拉取实时温度流_V2
IRC_NET_TEMP_CALLBACK	温度回调函数_V2

<u>K_V2</u>	
<u>IRC_NET_StopPullTemp</u>	停止拉取实时温度流
<u>IRC_NET_QueryTempRuleSize</u>	查询绘制的测温规则数量及概要信息，如索引 Id
<u>IRC_NET_QueryTempRule</u>	获取具体某一测温规则详细信息
<u>IRC_NET_QueryTempRule_G1</u>	获取测温规则详细信息_G1
<u>IRC_NET_AddTempRule</u>	添加测温规则(绘制点线框)
<u>IRC_NET_AddTempRule_G1</u>	添加测温规则_G1
<u>IRC_NET_UpdateTempRule</u>	修改某一测温规则
<u>IRC_NET_UpdateTempRule_G1</u>	修改某一测温规则_G1
<u>IRC_NET_DeleteTempRule</u>	删除单个测温规则
<u>IRC_NET_DeleteAllTempRule</u>	删除全部测温规则
<u>IRC_NET_QueryRuleTempSize</u>	查询规则可以输出的温度数量
<u>IRC_NET_QueryRuleTemp</u>	获取规则高低温信息
<u>IRC_NET_QueryFrameTemp</u>	获取整帧高低温信息
<u>IRC_NET_GetIRGImage</u>	获取 IRG 格式热图
<u>IRC_NET_GetDlt664Image</u>	获取国网 664 格式热图
<u>IRC_NET_QueryTempMaskSize</u>	获取测温屏蔽区域数量

<u>ze</u>	
<u>IRC_NET_QueryTempMask</u>	获取测温屏蔽区域详细信息
<u>IRC_NET_AddTempMask</u>	添加测温屏蔽区域
<u>IRC_NET_DeleteTempMask</u>	删除测温屏蔽区域
<u>IRC_NET_DeleteAllTempMas k</u>	删除全部测温屏蔽区域
<u>IRC_NET_QueryRandomTe mp</u>	查询任意点温度
<u>IRC_NET_GetTempUnit</u>	获取温度单位
<u>IRC_NET_SetTempUnit</u>	设置温度单位

1) 开始拉取实时温度流 [IRC_NET_StartPullTemp](#)

选项	说明
描述	开始拉取实时温度流
函数	<pre>int IRC_NET_StartPullTemp(IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_TEMP_CALLBACK</u> tempCb, void* userData);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempCb 温度回调函数 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	<u>状态码</u>

备注	
----	--

2) 温度回调函数 IRC_NET_TEMP_CALLBACK

选项	说明
描述	温度回调函数
函数	<pre>void* IRC_NET_TEMP_CALLBACK(IRC_NET_HANDLE handle, char* temp, int width, int height, void* userData);</pre>
参数	<pre>param[in] handle 操作句柄 param[out] temp 温度帧数据 param[out] width 温度帧宽度 param[out] height 温度帧高度 param[out] userData 用户自定义数据</pre>
返回值	
备注	返回温度帧数据格式为：开尔文温度*10

3) 开始拉取实时温度流_V2 IRC_NET_StartPullTemp_V2

选项	说明
描述	开始拉取实时温度流
函数	<pre>int IRC_NET_StartPullTemp_V2(</pre>

	<pre>IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_TEMP_CALLBACK_V2 tempCb, void* userData);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempCb 温度回调函数 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	状态码
备注	增加温度回调扩展信息

4) 温度回调函数_V2 IRC_NET_TEMP_CALLBACK_V2

选项	说明
描述	温度回调函数_V2
函数	<pre>void* IRC_NET_TEMP_CALLBACK_V2(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_TEMP_INFO_CB* tempInfo, IRC_NET_TEMP_EXT_INFO_CB* extInfo, void* userData);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] tempInfo 温度回调温度信息 param[out] extInfo 温度回调扩展信息 param[out] userData 用户自定义数据
返回值	

备注	增加温度回调扩展信息 返回温度数据格式为：开尔文温度*10
----	----------------------------------

5) 停止拉取实时温度流 IRC_NET_StopPullTemp

选项	说明
描述	停止拉取实时温度流
函数	int IRC_NET_StopPullTemp(IRC_NET_HANDLE handle);
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

6) 查询绘制的测温规则数量

IRC_NET_QueryTempRuleSize

选项	说明
描述	查询绘制的测温规则数量
函数	int IRC_NET_QueryTempRuleSize(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INDEX * tempRuleIndex, int* size);
参数	param[in] handle 操作句柄

	<p>param[in] tempRuleIndex 规则索引</p> <p>注意：①该参数结构体中presetId必须大于等于0，即获取某一预置位下的测温规则信息。当为云台类设备时，0代表获取整帧的测温规则数量，若设备为非云台类设备，该字段值设置为0即可。② type和id要么都设置为-1，要么设置为具体的类型和id</p> <p>param[out] size 查询数量</p>
返回值	状态码
备注	

7) 获取测温规则详细信息 IRC_NET_QueryTempRule

选项	说明
描述	获取测温规则详细信息
函数	<pre>int IRC_NET_QueryTempRule(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INDEX* tempRuleIndex, IRC_NET_TEMP_RULE_INFO tempRuleInfos[], int inSize, int* outSize);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] tempRuleIndex 测温规则索引</p>

	<p>注意：①该参数结构体中presetId必须大于等于0，即获取某一预置位下的测温规则信息。当为云台类设备时，0代表获取整帧的测温规则数量，若设备为非云台类设备，该字段值设置为0即可。② type和id要么都设置为-1，要么设置为具体的类型和id</p> <p><code>param[out] tempRuleInfos[]</code> 测温规则信息 当获取某一特定id的规则信息时，构建的数组大小为1，否则数组大小应为IRC_NET_QueryTempRuleSize函数返回值</p> <p><code>param[in] inSize</code> 测温规则输入大小 当获取某一特定id的规则信息时，此字段为1，否则该字段的值应为IRC_NET_QueryTempRuleSize函数返回值</p> <p><code>param[out] outSize</code> 测温规则输出大小</p>
返回值	<u>状态码</u>
备注	当要获取全部测温规则或者某一类型的全部测温规则时，该函数需要与IRC_NET_QueryTempRuleSize配套使用。 支持“ATR”以外的系列

8) 获取测温规则详细信息_G1

IRC_NET_QueryTempRule_G1

选项	说明
描述	获取测温规则详细信息_G1
函数	<pre>int IRC_NET_QueryTempRule_G1(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INDEX* tempRuleIndex, IRC_NET_TEMP_RULE_INFO_G1 tempRuleInfos[], int inSize, int* outSize);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] tempRuleIndex 测温规则索引，其中presetId必须大于等于0，其他参数若为-1时则全部查询</p> <p>param[out] tempRuleInfos[] 测温规则信息</p> <p>param[in] inSize 测温规则输入大小</p> <p>param[out] outSize 测温规则输出大小</p>
返回值	状态码
备注	仅支持ATR系列

9) 添加测温规则(绘制点线框) IRC_NET_AddTempRule

选项	说明
----	----

描述	添加测温规则(绘制点线框)
函数	<pre>int IRC_NET_AddTempRule(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INFO* tempRegionRuleInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempRegionRuleInfo 测温规则信息
返回值	状态码
备注	支持“ATR”以外的系列

10) 添加测温规则_G1 [IRC_NET_AddTempRule_G1](#)

选项	说明
描述	添加测温规则_G1
函数	<pre>int IRC_NET_AddTempRule_G1(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INFO_G1* tempRegionRuleInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempRegionRuleInfo 测温规则信息
返回值	状态码
备注	仅支持ATR系列

11)修改某一测温规则 IRC_NET_UpdateTempRule

选项	说明
描述	修改某一测温规则
函数	<pre>int IRC_NET_UpdateTempRule(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INFO* tempRegionRuleInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempRegionRuleInfo 测温规则信息
返回值	状态码
备注	支持“ATR”以外的系列

12) 修改某一测温规则_G1

IRC_NET_UpdateTempRule_G1

选项	说明
描述	修改某一测温规则_G1
函数	<pre>int IRC_NET_UpdateTempRule_G1(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INFO_G1* tempRegionRuleInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄

	param[in] tempRegionRuleInfo 测温规则信息
返回值	状态码
备注	仅支持ATR系列

13) 删除单个测温规则 IRC_NET_DeleteTempRule

选项	说明
描述	删除单个测温规则
函数	<pre>int IRC_NET_DeleteTempRule(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INDEX* tempRuleIndex);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempRuleIndex 测温规则索引
返回值	状态码
备注	

14) 删除全部测温规则 IRC_NET_DeleteAllTempRule

选项	说明
描述	删除全部测温规则
函数	<pre>int IRC_NET_DeleteAllTempRule(IRC_NET_HANDLE handle, int presetId);</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] presetId 预置点ID
返回值	状态码
备注	

15) 查询规则可以输出的温度数量

IRC_NET_QueryRuleTempSize

选项	说明
描述	查询规则可以输出的温度数量
函数	<pre>int IRC_NET_QueryRuleTempSize(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INDEX* tempRuleIndex, int* size);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempRuleIndex 规则索引 注意：①该参数结构体中presetId必须大于等于0，即 获取某一预置位下的测温规则信息，若设备为非云台 类设备，该字段值设置为0；② 请设置type和id为-1 param[out] size 查询数量
返回值	状态码
备注	

16) 获取规则高低温信息 IRC_NET_QueryRuleTemp

选项	说明
描述	获取规则高低温信息
函数	<pre>int IRC_NET_QueryRuleTemp(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_RULE_INDEX* tempRuleIndex, IRC_NET_RULE_TEMP_INFO ruleTempInfos[], int inSize, int* outSize);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] tempRuleIndex 测温规则索引 注意：①该参数结构体中presetId必须大于等于0，即获取某一预置位下的测温规则信息，若设备为非云台类设备，该字段值设置为0; ② type和id要么都设置为-1，要么设置为具体的类型和id</p> <p>param[out] ruleTempInfos[] 规则温度信息 当获取某一特定id的温度信息时，构建的数组大小为1，否则数组大小应为IRC_NET_QueryRuleTempSize 函数返回值</p> <p>param[in] inSize 规则温度输入大小</p>

	当获取某一特定id的温度信息时，此字段为1，否则该字段的值应为IRC_NET_QueryRuleTempSize函数返回值 param[out] outSize 规则温度输出大小
返回值	状态码
备注	当要获取全部测温规则温度信息或者某一类型的全部测温规则的温度信息时，该函数需要与IRC_NET_QueryRuleTempSize配套使用。

17) 获取整帧高低温信息 IRC_NET_QueryFrameTemp

选项	说明
描述	获取整帧高低温信息
函数	int IRC_NET_QueryFrameTemp(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_TEMP_INFO * tempInfo);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] tempInfo[] 整帧温度信息
返回值	状态码
备注	

18) 获取IRG格式热图 IRC_NET_GetIRGImage

选项	说明

描述	获取IRG格式热图
函数	<pre>int IRC_NET_GetIRGImage(IRC_NET_HANDLE handle, const char* irgFilePath, const char* jpgFilePath);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] irgFilePath 保存文件路径+文件名+.irg param[in] jpgFilePath 保存文件路径+文件名+.jpg
返回值	状态码
备注	获取IRG格式热图，需首先拉取实时温度流

19) 获取国网664格式热图 IRC_NET_GetDlt664Image

选项	说明
描述	获取国网664格式热图
函数	<pre>int IRC_NET_GetDLT664Image(IRC_NET_HANDLE handle, const char* filePath);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] filePath 保存文件路径+文件名+.jpg
返回值	状态码
备注	获取664格式热图，需首先拉取实时温度流

20) 获取测温屏蔽区域数量

IRC_NET_QueryTempMaskSize

选项	说明
描述	获取测温屏蔽区域数量
函数	<pre>int IRC_NET_QueryTempMaskSize(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_MASK_INDEX* tempMaskIndex, int* size);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] tempMaskIndex 屏蔽区域索引，结构体中 presetId 必须大于等于0，为0时表示无预置点，当 id 为-1时查询全部</p> <p>param[out] size 查询数量</p>
返回值	状态码
备注	

21) 获取测温屏蔽区域信息 IRC_NET_QueryTempMask

选项	说明
描述	获取测温屏蔽区域信息
函数	<pre>int IRC_NET_QueryTempMask(</pre>

	<pre>IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_MASK_INDEX* tempMaskIndex, IRC_NET_TEMP_MASK_INFO tempMaskInfos[], int inSize, int* outSize);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempMaskIndex 屏蔽区域索引， presetId必须大于等于0 param[out] tempMaskInfos[] 测温屏蔽区域信息 param[in] inSize 测温屏蔽区域输入大小 param[out] outSize 测温屏蔽区域输出大小
返回值	状态码
备注	

22) 添加测温屏蔽区域 IRC_NET_AddTempMask

选项	说明
描述	添加测温屏蔽区域
函数	<pre>int IRC_NET_AddTempMask(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_MASK_INFO* tempMaskInfo);</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempMaskInfo 测温屏蔽区域信息
返回值	状态码
备注	

23) 删除测温屏蔽区域 IRC_NET_DeleteTempMask

选项	说明
描述	删除测温屏蔽区域
函数	int IRC_NET_DeleteTempMask(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_MASK_INDEX * tempMaskIndex);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempMaskIndex 屏蔽区域索引
返回值	状态码
备注	

24) 删除全部测温屏蔽区域

IRC_NET_DeleteAllTempMask

选项	说明
描述	删除全部测温屏蔽区域
函数	int IRC_NET_DeleteAllTempMask(

	IRC_NET_HANDLE handle, int presetId);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] presetId 预置点ID
返回值	状态码
备注	

25) 查询任意点温度 IRC_NET_QueryRandomTemp

选项	说明
描述	查询任意点温度
函数	int IRC_NET_QueryRandomTemp(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_POINT* point, float* temp);
参数	param[in] handle 操作句柄 Point[in] 查询点，采用8192坐标系 temp[out] 温度值
返回值	状态码
备注	

26) 获取温度单位 IRC_NET_GetTempUnit

选项	说明
描述	获取温度单位

函数	<pre>int IRC_NET_GetTempUnit(IRC_NET_HANDLE handle, int* unit);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] unit 温度单位, 0:摄氏度 1:华氏 2:开尔文
返回值	状态码
备注	

27) 设置温度单位 `IRC_NET_SetTempUnit`

选项	说明
描述	设置温度单位
函数	<pre>int IRC_NET_SetTempUnit(IRC_NET_HANDLE handle, int unit);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] unit 温度单位, 0:摄氏度 1:华氏 2:开尔文
返回值	状态码
备注	

4. 报警数据获取

接口名称	接口说明
IRC_NET_SetExceptionCallback	异常回调

<u>IRC_NET_SubscribeAlarm</u>	订阅报警
<u>IRC_NET_UnsubscribeAlarm</u>	取消报警订阅
<u>IRC_NET_QueryFrameTempAlarmConfig</u>	获取整帧测温报警配置
<u>IRC_NET_UpdateFrameTempAlarmConfig</u>	修改整帧测温报警配置

1) 全局异常回调 [IRC_NET_SetExceptionCallback](#)

选项	说明
描述	异常回调
函数	<pre>int IRC_NET_SetExceptionCallback(IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_EXCEPTION_CALLBACK</u> exceptionCb, void* userData);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] exceptionCb 异常回调函数 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	<u>状态码</u>
备注	目前支持对以下全局异常事件进行监控： 1. 实时预览视频流中断； 2. 报警回调中断；

2) 异常回调函数 IRC_NET_EXCEPTION_CALLBACK

选项	说明
描述	异常回调函数，注册后推送异常信息
函数	<pre>void IRC_NET_EXCEPTION_CALLBACK(IRC_NET_HANDLE handle, int exceptionType, void* userData);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[out] exceptionType 异常类型,请参考 IRC_NET_EXCEPTION_TYPE</p> <p>param[out] userData 用户自定义数据</p>
返回值	
备注	配合“全局异常回调”函数使用，异常类型处理方式 请参考demo

3) 订阅报警 IRC_NET_SubscribeAlarm

选项	说明
描述	订阅报警，注册报警回调
函数	<pre>int IRC_NET_SubscribeAlarm(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_ALARM_CALLBACK alarmCb,</pre>

	void* userData);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] alarmCb 报警回调函数 param[in] userData 用户自定义数据
返回值	状态码
备注	

4) 报警回调函数 IRC_NET_ALARM_CALLBACK

选项	说明
描述	报警回调函数，注册后推送报警信息
函数	<pre>void IRC_NET_ALARM_CALLBACK(IRC_NET_HANDLE handle, int alarmType, void* alarmInfo, void* userData);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] alarmType 报警类型，请参考 IRC_NET_ALARM_TYPE param[out] alarmInfo 报警信息 param[out] userData 用户自定义数据
返回值	
备注	配合“订阅报警”函数使用，报警类型及、报警信息

	处理方式请参考demo
--	-------------

5) 取消报警订阅 IRC_NET_UnsubscribeAlarm

选项	说明
描述	取消报警订阅
函数	int IRC_NET_UnsubscribeAlarm(IRC_NET_HANDLE handle);
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

6) 获取整帧测温报警配置

IRC_NET_QueryFrameTempAlarmConfig

选项	说明
描述	获取整帧测温报警配置
函数	int IRC_NET_QueryFrameTempAlarmConfig(IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_TEMP_FRAME_ALARM_CONFIG*</u> alarmConfig);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] alarmConfig 整帧测温报警配置
返回值	状态码

备注	
----	--

7) 获取整帧测温报警配置_G1

`IRC_NET_QueryFrameTempAlarmConfig_G1`

选项	说明
描述	获取整帧测温报警配置_G1
函数	<pre>int IRC_NET_CALL IRC_NET_QueryFrameTempAlarmConfig_G1(IRC_NET _HANDLE handle, <u>IRC_NET_FRAME_TEMP_ALARM_CONFIG_G1</u>* alarmConfig);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] alarmConfig 整帧测温报警配置
返回值	<u>状态码</u>
备注	

8) 修改整帧测温报警配置

`IRC_NET_UpdateFrameTempAlarmConfig`

选项	说明
描述	修改整帧测温报警配置
函数	Int IRC_NET_UpdateFrameTempAlarmConfig(IRC_NET_HANDLE handle,

	const <u>IRC_NET_TEMP_FRAME_ALARM_CONFIG</u> * alarmConfig);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] alarmConfig 整帧测温报警配置
返回值	<u>状态码</u>
备注	

9) 修改整帧测温报警配置_G1

IRC_NET_UpdateFrameTempAlarmConfig_G1

选项	说明
描述	修改整帧测温报警配置
函数	int IRC_NET_CALL IRC_NET_UpdateFrameTempAlarmConfig_G1(IRC_NE T_HANDLE handle, const <u>IRC_NET_FRAME_TEMP_ALARM_CONFIG_G1</u> * alarmConfig);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] alarmConfig 整帧测温报警配置
返回值	<u>状态码</u>
备注	

5. 设备配置

接口名称	接口说明
5.1 系统配置	
<u>IRC_NET_SyncSystemTime</u>	同步系统时间
<u>IRC_NET_CorrectShutter</u>	快门/背景校正
<u>IRC_NET_GetTempBarState</u>	获取温度条状态
<u>IRC_NET_SetTempBarState</u>	设置温度条状态
<u>IRC_NET_GetPallteType</u>	获取伪彩序号
<u>IRC_NET_SetPallteType</u>	设置伪彩序号
<u>IRC_NET_GetTempLevel</u>	获取测温档位
<u>IRC_NET_SetTempLevel</u>	设置测温档位
<u>IRC_NET_GetOSDState</u>	获取 OSD 总状态
<u>IRC_NET_SetOSDState</u>	设置 OSD 总状态
<u>IRC_NET_GetOSDTimeTitleInfo</u>	获取时间标题
<u>IRC_NET_SetOSDTimeTitleInfo</u>	设置时间标题
<u>IRC_NET_GetOSDChannelTitleInfo</u>	获取通道标题
<u>IRC_NET_SetOSDChannelTitleInfo</u>	设置通道标题
<u>IRC_NET_GetLaserDistanceOsdParam</u>	获取激光测距 OSD 参数
<u>IRC_NET_SetLaserDistanceOsdParam</u>	设置激光测距 OSD 参数
<u>IRC_NET_GetEnvParam</u>	获取整帧环境参数
<u>IRC_NET_SetEnvParam</u>	设置整帧环境参数

<u>IRC_NET_GetFrameRate</u>	获取测温帧率
<u>IRC_NET_SetFrameRate</u>	设置测温帧率
<u>IRC_NET_GetTempSpanInfo</u>	获取温宽信息
<u>IRC_NET_SetTempSpanInfo</u>	设置温宽信息
<u>IRC_NET_GetIpConfig</u>	获取 IP 配置
<u>IRC_NET_SetIpConfig</u>	设置 IP 配置
<u>IRC_NET_QueryFileSize</u>	查询SD卡文件数量
<u>IRC_NET_QueryFile</u>	查询SD卡文件
<u>IRC_NET_StartDownloadFile</u>	下载SD卡文件
<u>IRC_NET_GetDownloadProgress</u>	查询下载进度
<u>IRC_NET_StopDownloadFile</u>	停止下载
<u>IRC_NET_SetTargetRecognitionConfig</u>	设置通道目标识别配置
<u>IRC_NET_GetTargetRecognitionConfig</u>	获取通道目标识别配置
<u>IRC_NET_SystemReboot</u>	设备重启
<u>IRC_NET_SetTransparentState</u>	设置透传状态
<u>IRC_NET_TransparentData</u>	数据透传
<u>IRC_NET_GetWiperConfigInfo</u>	获取雨刷配置信息
<u>IRC_NET_SetWiperConfigInfo</u>	设置雨刷配置信息
<u>IRC_NET_GetFillLightConfigInfo</u>	获取补光灯配置信息
<u>IRC_NET_SetFillLightConfigInfo</u>	设置补光灯配置信息
<u>IRC_NET_SystemRestart</u>	断电重启
<u>IRC_NET_GetLogoPicture</u>	获取Web Logo图片

IRC_NET_SetLogoPicture	设置Web Logo图片
IRC_NET_GetThermalImageContrast	获取红外对比度
IRC_NET_SetThermalImageContrast	设置红外对比度
IRC_NET_GetThermalImageLuminance	获取红外亮度
IRC_NET_SetThermalImageLuminance	设置红外亮度
IRC_NET_GetThermalImageFlipMode	获取红外图像翻转
IRC_NET_SetThermalImageFlipMode	设置红外图像翻转
IRC_NET_GetThermalImageEnhanceInfo	获取红外图像增强参数
IRC_NET_SetThermalImageEnhanceInfo	设置红外图像增强参数
IRC_NET_GetDayNightModeParam	获取可见光日夜模式参数
IRC_NET_SetDayNightModeParam	设置可见光日夜模式参数
5.2 云台控制	
IRC_NET_PtzControl	云台控制操作
IRC_NET_GetPtzAuxFuncState	获取云台辅助命令状态
IRC_NET_GetLaserDistance	进行激光测距
IRC_NET_QueryPtzPresetSize	获取预置点数量
IRC_NET_QueryPtzPreset	获取预置点信息
IRC_NET_PtzPresetControl	预置点控制
IRC_NET_QueryPtzPresetId	查询当前预置点ID
IRC_NET_QueryPtzTourSize	获取巡航组配置数量
IRC_NET_QueryPtzTour	获取巡航组配置
IRC_NET_PtzTourControl	巡航组控制

IRC_NET_QueryPtzPatternSize	获取巡迹配置数量
IRC_NET_QueryPtzPattern	获取巡迹配置
IRC_NET_PtzPatternControl	巡迹控制
IRC_NET_ResetPtzConfig	云台恢复默认配置
IRC_NET_PtzPosition	云台精确定位
IRC_NET_Ptz3DPosition	3D 定位
IRC_NET_SwivelControl	转台控制
IRC_NET_PtzRegionFocus	区域聚焦
IRC_NET_PtzManualTrack	手动跟踪
IRC_NET_PtzLensInit	镜头初始化
IRC_NET_GetCurrentPtz	获取云台位置
IRC_NET_QueryPtzRegionScanInfo	查询区域扫描信息
IRC_NET_SetPtzRegionScanInfo	设置区域扫描信息
IRC_NET_DeletePtzRegionScanInfo	删除区域扫描信息
IRC_NET_PtzRegionScanControl	区域扫描控制
IRC_NET_QueryPtzBootActionInfo	查询开机动作
IRC_NET_SetPtzBootActionInfo	设置开机动作
IRC_NET_QueryPtzParkActionInfo	查询空闲动作
IRC_NET_SetPtzParkActionInfo	设置空闲动作
IRC_NET_PtzTrackingPosition	精确跟踪定位
IRC_NET_GetPtzZoomMultiplier	获取倍率
IRC_NET_SetPtzZoomMultiplier	设置倍率

IRC_NET_GetAccelerationData	获取加速度相关数据
IRC_NET_GetTargetTrackConfig	获取目标跟踪配置
IRC_NET_SetTargetTrackConfig	设置目标跟踪配置

5.1 系统配置

1) 同步系统时间 [IRC_NET_SyncSystemTime](#)

选项	说明
描述	同步系统时间
函数	<pre>int IRC_NET_SyncSystemTime(IRC_NET_HANDLE handle, const char* datetime);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] datetime 同步时间，格式为“2020-05-21 12:22:33”
返回值	状态码
备注	

2) 快门校正 [IRC_NET_CorrectShutter](#)

选项	说明
描述	实现快门校正功能
函数	<pre>int IRC_NET_CorrectShutter(</pre>

	<code>IRC_NET_HANDLE handle);</code>
参数	<code>param[in] handle</code> 操作句柄
返回值	状态码
备注	

3) 获取温度色板条显示状态 `IRC_NET_GetTempBarState`

选项	说明
描述	获取实时预览页面侧边栏温度色板条显示状态
函数	<code>int IRC_NET_GetTempBarState(IRC_NET_HANDLE handle, int* state);</code>
参数	<code>param[in] handle</code> 操作句柄 <code>param[out] state</code> 温度条状态, 0: 关闭 1: 打开
返回值	状态码
备注	

4) 设置温度色板条显示状态 `IRC_NET_SetTempBarState`

选项	说明
描述	设置实时预览页面侧边栏温度色板条显示状态
函数	<code>int IRC_NET_SetTempBarState(IRC_NET_HANDLE handle, int state);</code>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] state 温度条状态, 0: 关闭 1: 打开
返回值	状态码
备注	

5) 获取当前伪彩序号 IRC_NET_GetPalletType

选项	说明
描述	获取当前实时预览画面伪彩序号
函数	int IRC_NET_GetPalletType(IRC_NET_HANDLE handle, int* palletType);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] palletType 色板类型, 参考 IRC_NET_PALETTE_TYPE
返回值	状态码
备注	

6) 设置伪彩序号 IRC_NET_SetPalletType

选项	说明
描述	设置伪彩序号
函数	int IRC_NET_SetPalletType(IRC_NET_HANDLE handle,

	int palleteType);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] palleteType 色板类型，参考 IRC_NET_PALETTE_TYPE
返回值	状态码
备注	

7) 获取测温档位 IRC_NET_GetTempLevel

选项	说明
描述	获取测温档位
函数	int IRC_NET_GetTempLevel(IRC_NET_HANDLE handle, int* level);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] level 测温档位，参考 IRC_NET_TEMP_LEVEL_TYPE
返回值	状态码
备注	

8) 设置测温档位 IRC_NET_SetTempLevel

选项	说明
描述	设置测温档位

函数	int IRC_NET_SetTempLevel(IRC_NET_HANDLE handle, int level);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] level 测温档位，参考 <u>IRC_NET_TEMP_LEVEL_TYPE</u>
返回值	<u>状态码</u>
备注	

9) 获取OSD总状态 IRC_NET_GetOSDState

选项	说明
描述	获取OSD总状态
函数	int IRC_NET_GetOSDState(IRC_NET_HANDLE handle, int* osdMode);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] osdMode 测温信息叠加方式； 0 on, 2 off
返回值	<u>状态码</u>
备注	

10) 设置OSD总状态 IRC_NET_SetOSDState

选项	说明

描述	设置OSD总状态
函数	<pre>int IRC_NET_SetOSDState(IRC_NET_HANDLE handle, int osdMode);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] osdMode 测温信息叠加方式; 0 on, 2 off
返回值	状态码
备注	

11) 获取时间标题 [IRC_NET_GetOSDTimeTitleInfo](#)

选项	说明
描述	获取时间标题
函数	<pre>int IRC_NET_GetOSDTimeTitleInfo(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, IRC_NET OSD TIME TITLE INFO* timeTitleInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道 param[out] timeTitleInfo 时间标题信息
返回值	状态码
备注	

12) 设置时间标题 IRC_NET_SetOSDTimeTitleInfo

选项	说明
描述	设置时间标题
函数	<pre>int IRC_NET_SetOSDTimeTitleInfo(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, const IRC_NET OSD TIME TITLE INFO* timeTitleInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道 param[in] timeTitleInfo 时间标题信息
返回值	状态码
备注	

13) 获取通道标题 IRC_NET_GetOSDChannelTitleInfo

选项	说明
描述	获取通道标题
函数	<pre>int IRC_NET_GetOSDChannelTitleInfo(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, IRC_NET OSD CHANNEL TITLE INFO* titleInfo);</pre>

	channelTitleInfo);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道 param[out] channelTitleInfo 通道标题信息
返回值	状态码
备注	

14) 设置通道标题 IRC_NET_SetOSDChannelTitleInfo

选项	说明
描述	设置通道标题
函数	int IRC_NET_SetOSDChannelTitleInfo(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, const IRC_NET OSD CHANNEL TITLE INFO * channelTitleInfo);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道 param[in] channelTitleInfo 通道标题信息
返回值	状态码
备注	

15) 获取激光测距OSD参数

IRC_NET_GetLaserDistanceOsdParam

选项	说明
描述	获取激光测距OSD参数
函数	<pre>int IRC_NET_GetLaserDistanceOsdParam(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, IRC_NET_LASER_DISTANCE OSD PARAM* laserDistanceOsdParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道 param[out] laserDistanceOsdParam 激光测距OSD参数
返回值	状态码
备注	

16) 设置激光测距OSD参数

IRC_NET_SetLaserDistanceOsdParam

选项	说明
描述	设置激光测距OSD参数
函数	<pre>int IRC_NET_SetLaserDistanceOsdParam(IRC_NET_HANDLE handle,</pre>

	<pre>int channel, const IRC_NET_LASER_DISTANCE OSD PARAM* laserDistanceOsdParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道 param[in] laserDistanceOsdParam 激光测距OSD参数
返回值	状态码
备注	

17) 获取整帧环境参数 [IRC_NET_GetEnvParam](#)

选项	说明
描述	获取整帧环境参数
函数	<pre>int IRC_NET_GetEnvParam(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_ENV_PARAM* envParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] envParam 环境参数
返回值	状态码
备注	

18) 设置整帧环境参数 [IRC_NET_SetEnvParam](#)

选项	说明

描述	设置整帧环境参数
函数	<pre>int IRC_NET_SetEnvParam(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_ENV_PARAM* envParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] envParam 环境参数
返回值	状态码
备注	

19) 获取测温帧率 IRC_NET_GetFrameRate

选项	说明
描述	获取测温帧率
函数	<pre>int IRC_NET_GetFrameRate(IRC_NET_HANDLE handle, int* rate);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] rate 测温帧率, 范围[1, 采集帧率], 默认12, 最高支持25帧
返回值	状态码
备注	

20) 设置测温帧率 IRC_NET_SetFrameRate

选项	说明
描述	设置测温帧率
函数	<pre>int IRC_NET_SetFrameRate(IRC_NET_HANDLE handle, int rate);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] rate 测温帧率, 范围[1, 采集帧率], 默认12, 最高支持25帧</p>
返回值	状态码
备注	

21) 获取温宽信息 IRC_NET_GetTempSpanInfo

选项	说明
描述	获取温宽信息
函数	<pre>int IRC_NET_GetTempSpanInfo(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_TEMP_SPAN_INFO* tempSpanInfo);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[out] tempSpanInfo 温宽信息</p>
返回值	状态码

备注	
----	--

22) 设置温宽信息 IRC_NET_SetTempSpanInfo

选项	说明
描述	设置温宽信息
函数	<pre>int IRC_NET_SetTempSpanInfo(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_TEMP_SPAN_INFO* tempSpanInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] tempSpanInfo 温宽信息
返回值	状态码
备注	

23) 获取IP配置 IRC_NET_GetIpConfig

选项	说明
描述	获取IP配置
函数	<pre>IRC_NET_GetIpConfig(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_IP_CONFIG* ipConfig);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] ipConfig ip配置
返回值	状态码
备注	

24) 设置IP配置 IRC_NET_SetIpConfig

选项	说明
描述	设置IP配置
函数	IRC_NET_SetIpConfig(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_IP_CONFIG * ipConfig)
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] ipConfig IP配置
返回值	状态码
备注	

25) 获取SD卡文件数量 IRC_NET_QueryFileSize

选项	说明
描述	获取SD卡文件数量
函数	int IRC_NET_QueryFileSize(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_FILE_QUERY_PARAM * queryParam, int* size);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] condition 查询条件 param[out] size 查询数量
返回值	状态码

备注	
----	--

26) 获取SD卡文件 IRC_NET_QueryFile

选项	说明
描述	获取SD卡文件
函数	<pre>int IRC_NET_QueryFile(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_FILE_QUERY_PARAM* queryParam, IRC_NET_FILE_INFO fileInfo[], int inSize, int* outSize);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] condition 查询条件 param[out] fileInfo[] 文件信息 param[in] inSize 文件信息输入大小 param[out] outSize 文件信息输出大小
返回值	状态码
备注	

27) 下载SD卡文件 IRC_NET_StartDownloadFile

选项	说明
描述	下载SD卡文件

函数	<pre>int IRC_NET_StartDownloadFile(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_FILE_DOWNLOAD_INFO* downloadInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] downloadInfo 下载信息
返回值	状态码
备注	

28) 查询下载进度 IRC_NET_GetDownloadProgress

选项	说明
描述	查询下载进度
函数	<pre>int IRC_NET_GetDownloadProgress(IRC_NET_HANDLE handle, int fileHandle, IRC_NET_FILE_DOWNLOAD_PROGRESS* downloadProgress);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] fileHandle 下载句柄, IRC_NET_DownloadSDFile 返回值 param[out] downloadProgress 下载进度
返回值	-1表示失败， 0-100表示下载的进度， 100表示下载结

	束，正常范围0-100，如返回200表示出现网络异常
备注	

29) 停止下载 IRC_NET_StopDownloadFile

选项	说明
描述	停止下载
函数	<pre>int IRC_NET_StopDownloadFile(IRC_NET_HANDLE handle, int fileHandle);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] fileHandle 下载句柄, IRC_NET_StartDownloadFile返回值
返回值	状态码
备注	

30) 设置通道目标识别配置

IRC_NET_SetTargetRecognitionConfig

选项	说明
描述	设置通道目标识别配置
函数	<pre>int IRC_NET_SetTargetRecognitionConfig(IRC_NET_HANDLE handle, int channel,</pre>

	<pre>const <u>IRC_NET_IP_TARGET_RECOGNITION_CONFIG</u>* targetRecognitionConfig)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道号 param[in] targetRecognitionConfig 通道目标识别配置
返回值	<u>状态码</u>
备注	

31) 获取通道目标识别配置

IRC_NET_GetTargetRecognitionConfig

选项	说明
描述	获取通道目标识别配置
函数	<pre>int IRC_NET_GetTargetRecognitionConfig(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, <u>IRC_NET_IP_TARGET_RECOGNITION_CONFIG</u>* targetRecognitionConfig)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道号 param[out] targetRecognitionConfig 通道目标识别配置
返回值	<u>状态码</u>

备注	
----	--

32) 设备重启 IRC_NET_SystemReboot

选项	说明
描述	设备重启
函数	int IRC_NET_SystemReboot(IRC_NET_HANDLE handle)
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

33) 设置透传状态 IRC_NET_SetTransparentState

选项	说明
描述	设置透传状态
函数	int IRC_NET_SetTransparentState(IRC_NET_HANDLE handle, int state)
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] state 透传状态, 0: 关闭 1: 打开
返回值	状态码
备注	

34) 数据透传 IRC_NET_TransparentData

选项	说明
描述	数据透传
函数	<pre>int IRC_NET_TransparentData(IRC_NET_HANDLE handle, const char* sendBuf, int sendBufSize, char* recvBuf, int recvBufInSize, int* recvBufOutSize, int timeout)</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] sendBuf 发送数据缓冲区</p> <p>param[in] sendBufSize 发送数据缓冲区大小</p> <p>param[out] recvBuf 接收数据缓冲区</p> <p>param[in] recvBufInSize 接收数据缓冲区大小, 最多1024字节</p> <p>param[out] recvBufOutSize 实际接收数据长度</p> <p>param[in] timeout 超时时间, 单位毫秒</p>
返回值	状态码
备注	需先使用“IRC_NET_SetTransparentState”函数打开透传

35) 获取雨刷配置信息 IRC_NET_GetWiperConfigInfo

选项	说明
描述	获取雨刷配置信息
函数	<pre>int IRC_NET_GetWiperConfigInfo(IRC_NET_HANDLE handle, int* wiperMode);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] wiperMode 雨刷模式 0-自动， 1-手动
返回值	状态码
备注	

36) 设置雨刷配置信息 IRC_NET_SetWiperConfigInfo

选项	说明
描述	设置雨刷配置信息
函数	<pre>int IRC_NET_SetWiperConfigInfo(IRC_NET_HANDLE handle, int wiperMode);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] wiperMode 雨刷模式 0-自动， 1-手动
返回值	状态码
备注	

37) 获取补光灯配置信息

IRC_NET_GetFillLightConfigInfo

选项	说明
描述	获取补光灯配置信息
函数	<pre>int IRC_NET_GetFillLightConfigInfo(IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_FILL_LIGHT_CONFIG_INFO</u>* fillLightConfigInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] fillLightConfigInfo 补光灯配置信息
返回值	<u>状态码</u>
备注	

38) 设置补光灯配置信息

IRC_NET_SetFillLightConfigInfo

选项	说明
描述	设置补光灯配置信息
函数	<pre>int IRC_NET_SetFillLightConfigInfo(IRC_NET_HANDLE handle, const <u>IRC_NET_FILL_LIGHT_CONFIG_INFO</u>* fillLightConfigInfo);</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] fillLightConfigInfo 补光灯配置信息
返回值	状态码
备注	

39) 断电重启 IRC_NET_SystemRestart

选项	说明
描述	断电重启
函数	int IRC_NET_SystemRestart(IRC_NET_HANDLE handle);
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

40) 恢复出厂设置？

IRC_NET_SetThermalImageFlipMode

选项	说明
描述	设置红外图像翻转
函数	int IRC_NET_SetThermalImageFlipMode(IRC_NET_HANDLE handle, int flipMode);
参数	param[in] handle 操作句柄

	param[in] flipMode 翻转模式，范围？
返回值	状态码
备注	

41) 获取Web Logo图片 IRC_NET_GetLogoPicture

选项	说明
描述	获取Web Logo图片
函数	<pre>int IRC_NET_GetLogoPicture(IRC_NET_HANDLE handle, int id, const char* filePath);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] id 0-登录界面logo,1-主界面logo param[in] filePath 文件路径
返回值	状态码
备注	

42) 上传Web Logo图片 IRC_NET_SetLogoPicture

选项	说明
描述	上传Web Logo图片
函数	<pre>int IRC_NET_SetLogoPicture(IRC_NET_HANDLE handle,</pre>

	<pre>int id, const char* filePath);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] id 0-登录界面logo,1-主界面logo param[in] filePath 文件路径
返回值	状态码
备注	

43) 获取红外对比度

`IRC_NET_GetThermalImageContrast`

选项	说明
描述	获取红外对比度
函数	<pre>int IRC_NET_GetThermalImageContrast(IRC_NET_HANDLE handle, int* contrast);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] contrast 对比度, 0-100
返回值	状态码
备注	

44) 设置红外对比度 `IRC_NET_SetThermalImageContrast`

选项	说明
----	----

描述	设置红外对比度
函数	<pre>int IRC_NET_SetThermalImageContrast(IRC_NET_HANDLE handle, int contrast);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] contrast 对比度, 0-100
返回值	状态码
备注	

45) 获取红外亮度

`IRC_NET_GetThermalImageLuminance`

选项	说明
描述	获取红外亮度
函数	<pre>int IRC_NET_GetThermalImageLuminance(IRC_NET_HANDLE handle, int* luminance);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] luminance 亮度, 0-100
返回值	状态码
备注	

46) 设置红外亮度

IRC_NET_SetThermalImageLuminance

选项	说明
描述	设置红外亮度
函数	<pre>int IRC_NET_SetThermalImageLuminance(IRC_NET_HANDLE handle, int luminance);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] luminance 亮度, 0-100
返回值	状态码
备注	

47) 获取红外图像翻转

IRC_NET_GetThermalImageFlipMode

选项	说明
描述	获取红外图像翻转
函数	<pre>int IRC_NET_GetThermalImageFlipMode(IRC_NET_HANDLE handle, int* flipMode);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] flipMode 翻转模式, 0:正常, 1:水平翻转, 2:

	垂直翻转,3:180度翻转
返回值	状态码
备注	

48) 设置红外图像翻转

`IRC_NET_SetThermalImageFlipMode`

选项	说明
描述	设置红外图像翻转
函数	<pre>int IRC_NET_SetThermalImageFlipMode(IRC_NET_HANDLE handle, int flipMode);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] flipMode 翻转模式, 0:正常, 1:水平翻转,2: 垂直翻转,3:180度翻转
返回值	状态码
备注	

49) 获取红外图像增强参数

`IRC_NET_GetThermalImageEnhanceInfo`

选项	说明
描述	获取红外图像增强参数
函数	<pre>int IRC_NET_GetThermalImageEnhanceInfo(</pre>

	<pre>IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_THERMAL_IMAGE_MODE_ENHANCE_IN</u> FO* thermalImageEnhanceInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] thermalImageEnhanceInfo 红外图像增强参数
返回值	<u>状态码</u>
备注	

50) 设置红外图像增强参数

`IRC_NET_SetThermalImageEnhanceInfo`

选项	说明
描述	设置红外图像增强参数
函数	<pre>int IRC_NET_SetThermalImageEnhanceInfo(IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_THERMAL_IMAGE_MODE_ENHANCE_IN</u> FO* thermalImageEnhanceInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] thermalImageEnhanceInfo 红外图像增强参数
返回值	<u>状态码</u>
备注	

51) 获取可见光日夜模式参数

`IRC_NET_GetDayNightModeParam`

选项	说明
描述	获取可见光日夜模式参数配置
函数	<pre>int IRC_NET_GetDayNightModeParam(IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_DAY_NIGHT_MODE_PARAM</u>* dayNightModeParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] dayNightModeParam 可见光日夜模式参数
返回值	状态码
备注	

52) 设置可见光日夜模式参数

`IRC_NET_SetDayNightModeParam`

选项	说明
描述	设置可见光日夜模式参数配置
函数	<pre>int IRC_NET_SetDayNightModeParam(IRC_NET_HANDLE handle, const <u>IRC_NET_DAY_NIGHT_MODE_PARAM</u>* dayNightModeParam);</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] dayNightModeParam 可见光日夜模式参数
返回值	状态码
备注	

5.2 云台控制

1) 云台控制操作 IRC_NET_PtzControl

选项	说明
描述	云台控制操作
函数	<pre>int IRC_NET_PtzControl(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_PTZ_CONTROL* ptzControl);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] ptzControl 云台控制
返回值	状态码
备注	

2) 获取云台辅助命令状态

`IRC_NET_GetPtzAuxFuncState`

选项	说明
描述	获取云台辅助命令状态
函数	<code>int IRC_NET_GetPtzAuxFuncState(</code> <code> IRC_NET_HANDLE handle,</code> <code> <u>IRC_NET_PTZ_AUX_FUNC_STATE</u>*</code> <code> ptzAuxFuncState);</code>
参数	<code>param[in] handle</code> 操作句柄 <code>param[out] ptzAuxFuncState</code> 云台辅助功能状态
返回值	<u>状态码</u>
备注	

3) 进行激光测距 `IRC_NET_GetLaserDistance`

选项	说明
描述	进行激光测距
函数	<code>int IRC_NET_GetLaserDistance(</code> <code> IRC_NET_HANDLE handle,</code> <code> int* distance);</code>
参数	<code>param[in] handle</code> 操作句柄 <code>param[out] distance</code> 激光测距距离

返回值	状态码
备注	需先使能激光测距（Web端使能）

4) 获取预置点数量 `IRC_NET_QueryPtzPresetSize`

选项	说明
描述	获取预置点数量
函数	<pre>int IRC_NET_QueryPtzPresetSize(IRC_NET_HANDLE handle, int* size);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] size 查询数量
返回值	状态码
备注	

5) 获取预置点信息 `IRC_NET_QueryPtzPreset`

选项	说明
描述	获取预置点信息
函数	<pre>int IRC_NET_QueryPtzPreset(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_PTZ_PRESET_INFO ptzPresetInfo[], int inSize, int* outSize);</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] ptzPresetInfo[] 预置点信息 param[in] inSize 预置点输入大小 param[out] outSize 预置点输出大小
返回值	状态码
备注	

6) 预置点控制 IRC_NET_PtzPresetControl

选项	说明
描述	预置点控制
函数	int IRC_NET_PtzPresetControl(IRC_NET_HANDLE handle, int ptzPresetCmd, const IRC_NET_PTZ_PRESET_INFO * ptzPresetInfo);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] ptzPresetCmd 预置点控制命令，参考 IRC_NET_PTZ_PRESET_CMD_TYPE param[in] ptzPresetInfo 预置点信息
返回值	状态码
备注	

7) 查询当前预置点ID IRC_NET_QueryPtzPresetId

选项	说明
描述	查询当前预置点ID
函数	IRC_NET_QueryPtzPresetId(IRC_NET_HANDLE handle, int* ptzPresetId)
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] ptzPresetId 当前预置点ID
返回值	状态码
备注	

8) 获取巡航组配置数量 IRC_NET_QueryPtzTourSize

选项	说明
描述	获取巡航组配置数量
函数	int IRC_NET_QueryPtzTourSize(IRC_NET_HANDLE handle, int* size);
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] size 查询数量
返回值	状态码
备注	

9) 获取巡航组配置信息 IRC_NET_QueryPtzTour

选项	说明
描述	获取巡航组配置信息
函数	<pre>int IRC_NET_QueryPtzTour(IRC_NET_HANDLE handle, int id, IRC_NET_PTZ_TOUR_INFO ptzTourInfo[], int inSize, int* outSize);</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] id 巡航组id, 范围[1, 255], 值为-1时查询全部</p> <p>param[out] ptzTourInfo[] 巡航组配置</p> <p>param[in] inSize 巡航组输入大小</p> <p>param[out] outSize 巡航组输出大小</p>
返回值	状态码
备注	

10) 巡航组控制 IRC_NET_PtzTourControl

选项	说明
描述	巡航组控制

函数	<pre>int IRC_NET_PtzTourControl(IRC_NET_HANDLE handle, int ptzTourCmd, const IRC_NET_PTZ_TOUR_INFO* ptzTourInfo);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] ptzTourCmd 巡航组控制命令，参考 IRC_NET_PTZ_TOUR_CMD_TYPE param[in] ptzTourInfo 巡航组信息
返回值	状态码
备注	

11) 获取巡迹配置数量 IRC_NET_QueryPtzPatternSize

选项	说明
描述	获取巡迹配置数量
函数	<pre>int IRC_NET_CALL IRC_NET_QueryPtzPatternSize(IRC_NET_HANDLE handle, int* size);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] size 查询数量
返回值	状态码
备注	

12) 获取巡迹配置 IRC_NET_QueryPtzPattern

选项	说明
描述	获取巡迹配置
函数	<pre>int IRC_NET_QueryPtzPattern(IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_PTZ_PATTERN_CONFIG</u>* ptzPatternConfig);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] ptzPatternConfig 巡迹配置
返回值	<u>状态码</u>
备注	

13) 巡迹控制 IRC_NET_PtzPatternControl

选项	说明
描述	巡迹控制
函数	<pre>int IRC_NET_PtzPatternControl(IRC_NET_HANDLE handle, const <u>IRC_NET_PTZ_PATTERN_CONTROL</u>* ptzPatternControl);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] ptzPatternControl 巡迹控制

返回值	状态码
备注	

14) 云台恢复默认配置 IRC_NET_ResetPtzConfig

选项	说明
描述	云台恢复默认配置
函数	<pre>int IRC_NET_ResetPtzConfig(IRC_NET_HANDLE handle);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄
返回值	状态码
备注	

15) 云台精确定位 IRC_NET_PtzPosition

选项	说明
描述	云台精确定位
函数	<pre>int IRC_NET_PtzPosition(</pre>

	<pre>IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_PTZ_POSITION_PARAM* positionParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] positionConfig 精确定位配置
返回值	状态码
备注	

16) 云台3D定位 IRC_NET_Ptz3DPosition

选项	说明
描述	云台3D定位
函数	<pre>int IRC_NET_Ptz3DPosition(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_PTZ_3D_POSITION_PARAM* positionParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] positionParam 3D定位配置
返回值	状态码
备注	

17) 转台控制 IRC_NET_SwivelControl

选项	说明

描述	转台控制
函数	<pre>int IRC_NET_CALL IRC_NET_SwivelControl(IRC_NET_HANDLE handle, int swivelCmd);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] swivelCmd 转台控制命令，参考 <u>IRC_NET_SWIVEL_CMD_TYPE</u>
返回值	<u>状态码</u>
备注	

18) 区域聚焦 IRC_NET_PtzRegionFocus

选项	说明
描述	区域聚焦
函数	<pre>int IRC_NET_PtzRegionFocus(IRC_NET_HANDLE handle, const <u>IRC_NET_PTZ_REGION_FOCUS_PARAM</u>* focusParam)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] focusParam 区域聚焦参数
返回值	<u>状态码</u>
备注	

19) 手动跟踪 IRC_NET_PtzManualTrack

选项	说明
描述	手动跟踪
函数	<pre>int IRC_NET_PtzManualTrack(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_PTZ_MANUAL_TRACK_PARAM* trackParam)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] trackParam 手动跟踪参数
返回值	状态码
备注	

20) 镜头初始化 IRC_NET_PtzLensInit

选项	说明
描述	镜头初始化
函数	<pre>int IRC_NET_PtzLensInit(IRC_NET_HANDLE handle, int channel)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道号
返回值	状态码
备注	

21) 获取云台位置 IRC_NET_GetCurrentPtz

选项	说明
描述	获取云台位置
函数	<pre>int IRC_NET_GetCurrentPtz(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_PTZ_POSITION_PARAM* positionParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] positionParam 云台位置参数
返回值	状态码
备注	

22) 获取云台位置V1 IRC_NET_GetCurrentPtz_V1

选项	说明
描述	获取云台位置V1
函数	<pre>int IRC_NET_GetCurrentPtz_V1(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_PTZ_POSITION_PARAM_V1* positionParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] positionParam 云台位置参数
返回值	状态码

备注	
----	--

23) 查询区域扫描信息

IRC_NET_QueryPtzRegionScanInfo

选项	说明
描述	查询区域扫描信息
函数	<pre>int IRC_NET_QueryPtzRegionScanInfo(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_REGION_SCAN_INFO regionScanInfos[], int inSize, int* outSize)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] regionScanInfos[] 区域扫描信息 param[in] inSize 区域扫描输入大小 param[out] outSize 区域扫描输出大小
返回值	状态码
备注	

24) 设置区域扫描信息 IRC_NET_SetPtzRegionScanInfo

选项	说明
描述	设置区域扫描信息
函数	int IRC_NET_SetPtzRegionScanInfo(

	<pre>IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_REGION_SCAN_INFO* regionScanInfo)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] regionScanInfo 区域扫描设置信息
返回值	状态码
备注	

25)删除区域扫描信息

IRC_NET_DeletePtzRegionScanInfo

选项	说明
描述	删除区域扫描信息
函数	<pre>int IRC_NET_DeletePtzRegionScanInfo(IRC_NET_HANDLE handle, int id)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] id 区域扫描id, 参考 IRC_NET_REGION_SCAN_INFO , id大于等于1, id 等于-1则删除全部
返回值	状态码
备注	

26) 区域扫描控制 IRC_NET_PtzRegionScanControl

选项	说明
描述	区域扫描控制
函数	<pre>int IRC_NET_PtzRegionScanControl(IRC_NET_HANDLE handle, int id, bool state)</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] id 区域扫描id, 参考 IRC_NET_REGION_SCAN_INFO</p> <p>param[in] state 区域扫描状态, true-开始, false-停止</p>
返回值	状态码
备注	

27) 查询开机动作 IRC_NET_QueryPtzBootActionInfo

选项	说明
描述	查询开机动作
函数	<pre>int IRC_NET_QueryPtzBootActionInfo(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_BOOT_ACTION_INFO* bootActionInfo)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄

	param[out] bootActionInfo 开机动作信息
返回值	状态码
备注	

28) 设置开机动作 IRC_NET_SetPtzBootActionInfo

选项	说明
描述	设置开机动作
函数	<pre>int IRC_NET_SetPtzBootActionInfo(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_BOOT_ACTION_INFO* bootActionInfo)</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] bootActionInfo 开机动作信息
返回值	状态码
备注	

29) 查询空闲动作 IRC_NET_QueryPtzParkActionInfo

选项	说明
描述	查询空闲动作
函数	<pre>int IRC_NET_QueryPtzParkActionInfo(IRC_NET_HANDLE handle, IRC_NET_PARK_ACTION_INFO* parkActionInfo)</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] parkActionInfo 空闲动作信息
返回值	状态码
备注	

30) 设置空闲动作 IRC_NET_SetPtzParkActionInfo

选项	说明
描述	设置空闲动作
函数	int IRC_NET_SetPtzParkActionInfo(IRC_NET_HANDLE handle, const IRC_NET_PARK_ACTION_INFO * parkActionInfo)
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] parkActionInfo 空闲动作信息
返回值	状态码
备注	

31) 精确跟踪定位 IRC_NET_PtzTrackingPosition

选项	说明
描述	精确跟踪定位
函数	int IRC_NET_PtzTrackingPosition(IRC_NET_HANDLE handle,

	<pre>const <u>IRC_NET_PTZ_TRACKING_POSITION_PARAM</u>* positionParam);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] positionParam 精确跟踪定位配置
返回值	<u>状态码</u>
备注	

32) 获取倍率 [IRC_NET_GetPtzZoomMultiplier](#)

选项	说明
描述	获取倍率
函数	<pre>int IRC_NET_GetPtzZoomMultiplier(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, float* zoomMultiplier);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道号 param[out] zoomMultiplier 倍率值
返回值	<u>状态码</u>
备注	

33) 设置倍率 [IRC_NET_SetPtzZoomMultiplier](#)

选项	说明
描述	设置倍率
函数	<pre>int IRC_NET_SetPtzZoomMultiplier(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, float zoomMultiplier);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道号 param[in] zoomMultiplier 倍率值
返回值	状态码
备注	

34) 获取加速度相关数据 `IRC_NET_GetAccelerationData`

选项	说明
描述	获取加速度相关数据
函数	<pre>int IRC_NET_GetAccelerationData(IRC_NET_HANDLE handle, <u>IRC_NET_ACCELERATION_DATA</u>* accelerationData);</pre>
参数	param[in] handle 操作句柄 param[out] accelerationData 加速度相关数据
返回值	状态码
备注	

35) 获取目标跟踪配置 IRC_NET_GetTargetTrackConfig

选项	说明
描述	获取目标跟踪配置
函数	<pre>int IRC_NET_GetTargetTrackConfig(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, IRC_NET_TARGET_TRACK_DATA* targetTrackData)</pre>
参数	<p>param[in] handle 操作句柄</p> <p>param[in] channel 通道号</p> <p>param[out] targetTrackData 目标跟踪配置信息</p>
返回值	状态码
备注	

36) 设置目标跟踪配置 IRC_NET_SetTargetTrackConfig

选项	说明
描述	设置目标跟踪配置
函数	<pre>int IRC_NET_SetTargetTrackConfig(IRC_NET_HANDLE handle, int channel, const IRC_NET_TARGET_TRACK_DATA* targetTrackData);</pre>

参数	param[in] handle 操作句柄 param[in] channel 通道号 param[in] targetTrackData 目标跟踪配置信息
返回值	状态码
备注	

第四章 数据说明

1. 设备搜索信息 IRC_NET_DEV_SEARCH_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    char ip[IRC_NET_IP_LEN_MAX]; ///  
};
```

2. 设备登录信息 IRC_NET_LOGIN_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    char ip[16]; ///  
    int port; ///  
    char username[IRC_NET_NAME_LEN_MAX]; ///  
    char password[IRC_NET_NAME_LEN_MAX]; ///  
};
```

3. 设备基础信息 IRC_NET_DEV_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    int channelNum; ///通道数

    int optChannel; ///可见光通道

    int irChannel; ///红外通道

    int productGeneration; ///产品代数

}
```

4. 预览信息 **IRC_NET_PREVIEW_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    int channel; ///通道

    int streamType; ///码流类型, 参考IRC\_NET\_STREAM\_TYPE

    int frameFmt; ///帧格式, 参考IRC\_NET\_FRAME\_FMT

}
```

5. 点坐标 **IRC_NET_POINT**

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    int x; ///x坐标
```

```
int y; ///< y坐标  
}
```

6. 区域坐标 IRC_NET_RECT

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int top; ///< 上  
    int left; ///< 左  
    int right; ///< 右  
    int bottom; ///< 下  
}
```

7. 环境参数 IRC_NET_ENV_PARAM

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    float atmosphereTemp; ///< 大气温度  
    float distance; ///< 目标距离  
    float emissivity; ///< 发射率 0.01-1  
    float reflectedTemp; ///< 反射温度  
    float transmittance; ///< 大气透过率 0.01-1
```

```
}
```

8. 温度报警规则信息

IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int type; ///  
    int debounce; ///  
    float thresholdTemp; ///  
    float toleranceTemp; ///  
}
```

int type; ///
报警规则类型，参考
[IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_TYPE](#)
int debounce; ///
去抖动时间， 默认5s
float thresholdTemp; ///
温度阈值
float toleranceTemp; ///
容差温度

9. 测温规则信息 **IRC_NET_TEMP_RULE_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///  
    int presetId; ///  
    int id; ///  
    char name[IRC_NET_NAME_LEN_MAX]; ///  
}
```

bool enable; ///
使能开关
int presetId; ///
预置点Id， 从0开始
int id; ///
测温规则ID， 从1开始， 添加规则时无效
char name[IRC_NET_NAME_LEN_MAX]; ///
测温规则名称

```

int type; ///< 测温规则类型，参考IRC\_NET\_TEMP\_RULE\_TYPE
IRC_NET_POINT points[IRC_NET_POINT_MAX]; ///< 测温规
则坐标点

int pointNum; ///< 测温规则坐标点个数

bool envParamEnable; ///< 环境参数使能开关

IRC_NET_ENV_PARAM envParam; ///< 规则的环境参数

IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_INFO alarmRuleInfo; // 报警
规则信息

}

```

10. 测温规则信息_G1

IRC_NET_TEMP_RULE_INFO_G1

结构体定义描述

```

typedef struct
{
    int id; ///< 测温规则ID，从1开始，添加规则时无效

    int type; ///< 测温规则类型，参考IRC\_NET\_TEMP\_RULE\_TYPE

    IRC_NET_POINT startPoint; ///< 起点坐标

    IRC_NET_POINT endPoint; ///< 终点坐标

    int alarmType; ///< 报警规则类型，参考

IRC\_NET\_TEMP\_ALARM\_RULE\_TYPE\_G1

IRC\_NET\_TEMP\_ALARM\_RULE\_INFO\_G1

```

```
lowTempAlarmRuleInfo; ///< 低温报警规则信息  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_INFO_G1  
highTempAlarmRuleInfo; ///< 高温报警规则信息  
    int debounce; ///< 去抖动时间， 默认5s  
    bool alarmLinkageSnapshotEnable; ///< 报警联动抓图使能  
}
```

11. 测温规则ID **IRC_NET_TEMP_RULE_INDEX**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int presetId; ///< 预置点Id， 从0开始  
    int type; ///< 测温规则类型， 参考IRC\_NET\_TEMP\_RULE\_TYPE  
    int id; ///< 测温规则ID， 从1开始  
}
```

12. 温度信息 **IRC_NET_TEMP_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    float avgTemp; ///< 平均温  
    float centerTemp; ///< 中心温
```

```
float maxTemp; ///< 最高温  
float minTemp; ///< 最低温  
IRC\_NET\_POINT maxTempPoint;///< 最高温坐标  
IRC\_NET\_POINT minTempPoint;///< 最低温坐标  
}
```

13. 规则温度信息 [IRC_NET_RULE_TEMP_INFO](#)

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    IRC\_NET\_TEMP\_RULE\_INDEX ruleIndex;  
    IRC\_NET\_TEMP\_INFO tempInfo;  
}
```

14. 时间标题信息 [IRC_NET OSD_TIME_TITLE_INFO](#)

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///< 使能  
    IRC\_NET\_RECT rect; ///< 标题位置, 8192坐标系  
}
```

15. 通道标题信息

IRC_NET OSD CHANNEL TITLE INFO

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///  
    char name[IRC_NET_NAME_LEN_MAX]; ///  
    IRC_NET_RECT rect; ///  
}  
字符串，最大64个字符或汉字
```

16. 温宽信息 **IRC_NET TEMP SPAN INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///  
    float lowTemp; ///  
    float highTemp; ///  
}
```

17. 报警基础信息 **IRC_NET ALARM BASE INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    int channel; ///< 通道

    int64_t timestamp; ///< 时间戳

    int alarmAction; ///< 报警行为, 参考

IRC\_NET\_ALARM\_ACTION

}
```

18. 测温报警阈值规则

IRC_NET_ALARM_TEMP_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    IRC_NET_ALARM_BASE_INFO alarmBaseInfo; ///< 报警基础

    信息

    IRC_NET_RULE_TEMP_INFO ruleTempInfo; ///< 规则温度信息

    int tempUnit; ///< 温度单位, 参考IRC\_NET\_TEMP\_UNIT

    int alarmRuleType; ///< 报警规则类型, 参考

    IRC\_NET\_TEMP\_ALARM\_RULE\_TYPE

    float thresholdTemp; ///< 阈值温度

}
```

19. 待查询设备能力类型

IRC_NET_DEV_ABILITY_QUERY_CONDITION

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int channel; ///  
    int type; ///  
    IRC\_NET\_DEV\_ABILITY\_TYPE  
}
```

20. 云台详细能力 **IRC_NET_PTZ_ABILITY**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int zoom; ///  
    int focus; ///  
    int iris; ///  
    int ptz; ///  
    int wiper; ///  
    int light; ///  
    int defrost; ///  
}
```

```
int defog; ///< 透雾  
int fan; ///< 风扇  
int heater; ///< 加热器  
int automatic; ///< 自动聚焦  
int synchronousView; ///< 双向随动  
int ptzPosition; ///< 精确定位  
int threeDPosition; ///< 3D定位  
}
```

21. 云台方向控制 **IRC_NET_PTZ_CONTROL**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int channel; ///< 通道  
    int type; ///< 云台控制功能类型，参考  
IRC\_NET\_PTZ\_CMD\_TYPE  
    int param1; ///< 参数1，详见云台命令参数  
    int param2; ///< 参数2，详见云台命令参数  
    int param3; ///< 参数3，详见云台命令参数  
    int stop; ///< 是否停止，0-开始，1-停止  
}
```

22. 云台辅助功能使能状态

IRC_NET_PTZ_AUX_FUNC_STATE

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    int wiperState; ///< 雨刷状态
    int lightState; ///< 补光灯状态
    int defrostState; ///< 除霜状态
    int defogState; ///< 透雾状态
    int fanState; ///< 风扇状态
    int heaterState; ///< 加热器状态
    int automaticState; ///< 自动聚焦状态
    int synchronousViewState; ///< 双向随动状态
}
```

23. 预置点信息 **IRC_NET_PTZ_PRESET_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    bool enable;
    int id; ///< 预置点id, 从0开始
}
```

```
char name[IRC_NET_NAME_LEN_MAX]; ///<!--&lt; 预置点名称<br/>}  
}
```

24. 巡航组配置信息 **IRC_NET_PTZ_TOUR_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable;  
  
    int id; ///<!--&lt; 巡航组id，从1开始<br/>  
    char name[IRC_NET_NAME_LEN_MAX]; ///<!--&lt; 巡航组点名称<br/>  
    bool running; ///<!--&lt; 运行状态<br/>  
IRC\_NET\_PTZ\_TOUR\_PRESET\_INFO  
  
    presetInfos[IRC_NET_TOUR_PRESET_NUM_MAX]; ///<!--&lt; 巡航组预置<br/>    点信息  
  
    int presetNum; ///<!--&lt; 巡航组预置点个数<br/>}  
}
```

25. 巡航组预置点信息

IRC_NET_PTZ_TOUR_PRESET_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
}
```

```
IRC_NET_PTZ_PRESET_INFO presetInfo; ///< 巡航组预置点信息  
int residenceTime; ///< 停留时间  
}
```

26. 巡迹配置 IRC_NET_PTZ_PATTERN_CONFIG

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    IRC_NET_PTZ_PATTERN_INFO  
    patternInfo[IRC_NET_PATTERN_NUM_MAX]; ///< 巡迹信息  
}
```

27. 巡迹信息 IRC_NET_PTZ_PATTERN_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///< 使能  
    int id; ///< 巡迹id, 范围[1, 5]  
    bool running; ///< 运行状态  
}
```

28. 巡迹控制 **IRC_NET_PTZ_PATTERN_CONTROL**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int type; //< 巡迹控制功能类型，参考  
IRC\_NET\_PTZ\_PATTERN\_CMD\_TYPE  
    int id; //< 巡迹id，范围[1, 5]  
}
```

29. 云台精确定位配置

IRC_NET_PTZ_POSITION_PARAM

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    float pan; //< 水平位置，0-36000，=P*100  
    float tilt; //< 垂直位置，-9000-9000，=T*100  
    float zoom; //< 变倍，0-16384，如需精确设置倍率，可使用“设  
置倍率”、“获取倍率”函数  
}
```

30. 云台精确定位配置V1

IRC_NET_PTZ_POSITION_PARAM_V1

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    float pan; ///  
    float tilt; ///  
    float visZoom; ///  
    float irZoom; ///  
    float visFovH; ///  
    float visFovV; ///  
    float irFovH; ///  
    float irFovV;  
}
```

31. 3D定位配置

IRC_NET_PTZ_3D_POSITION_PARAM

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int channel; ///  
}
```

```
IRC_NET_POINT startPoint; ///  
起始点  
IRC_NET_POINT endPoint; ///  
结束点  
{
```

32. 整帧测温报警配置

IRC_NET_FRAME_TEMP_ALARM_CONFIG

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///  
    使能开关  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_INFO  
    alarmRuleInfo[IRC_NET_FRAME_TEMP_RULE_NUM_MAX]; ///  
    报警规则信息  
    IRC_NET_ALARM_LINKAGE_SET alarmLinkage; ///  
    报警联动  
}
```

33. 整帧测温报警配置_G1

IRC_NET_FRAME_TEMP_ALARM_CONFIG_G1

结构体定义描述

```
typedef struct  
{
```

```

int alarmType; ///< 报警规则类型，参考
IRC\_NET\_TEMP\_ALARM\_RULE\_TYPE\_G1

    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_INFO_G1
lowTempAlarmRuleInfo; ///< 低温报警规则信息

    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_INFO_G1
highTempAlarmRuleInfo; ///< 高温报警规则信息

    int debounce; ///< 去抖动时间， 默认5s

    bool alarmLinkageSnapshotEnable; ///< 报警联动抓图使能
}

```

34. 测温报警规则

IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_INFO

结构体定义描述

```

typedef struct
{
    int type; ///< 报警规则类型，参考
IRC\_NET\_TEMP\_ALARM\_RULE\_TYPE

    int debounce; ///< 去抖动时间， 默认5s

    float thresholdTemp; ///< 温度阈值

    float toleranceTemp; ///< 容差温度
}

```

35. 测温报警规则 (G1设备)

IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_INFO_G1

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    float thresholdTemp; ///  
    bool enable; ///  
    float tempLevel1; ///  
    float tempLevel2; ///  
    float tempLevel3; ///  
}
```

36. 测温报警联动 IRC_NET_ALARM_LINKAGE_SET

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    IRC\_NET\_ALARM\_LINKAGE\_INFO snapLinkageChannel; ///  
    抓图联动通道  
    IRC\_NET\_ALARM\_LINKAGE\_INFO recordLinkageChannel; ///  
    录像联动通道  
}
```

37. 报警联动 **IRC_NET_ALARM_LINKAGE_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///  
    bool channel[IRC_NET_CHANNEL_NUM_MAX]; ///  
    int64_t delay; ///  
}
```

38. 测温屏蔽区域索引 **IRC_NET_TEMP_MASK_INDEX**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int presetId; ///  
    int id; ///  
}
```

39. 测温屏蔽区域信息 **IRC_NET_TEMP_MASK_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///  
}
```

```

IRC\_NET\_TEMP\_MASK\_INDEX index; ///< 屏蔽区域索引

char name[IRC\_NET\_NAME\_LEN\_MAX]; ///< 屏蔽区域名称

IRC\_NET\_POINT

points[IRC\_NET\_MASK\_POINT\_NUM\_MAX]; ///< 屏蔽区域坐标点
}

```

40. SD卡查询条件 [IRC_NET_FILE_QUERY_PARAM](#)

结构体定义描述

```

typedef struct

{
    int channel; ///< 通道

    int type; ///< 文件类型，参考IRC\_NET\_SD\_FILE\_TYPE

    char startTime[IRC\_NET\_TIME\_LEN\_MAX]; ///< 开始时间

    char endTime[IRC\_NET\_TIME\_LEN\_MAX]; ///< 结束时间

    int count; ///< 期望返回数目，默认50

    int offset; ///< 查询位置偏移量，初次填0
}

```

41. SD卡文件信息 [IRC_NET_FILE_INFO](#)

结构体定义描述

```

typedef struct

{

```

```
int id; ///<id序号  
int channel; ///<通道  
char startTime[IRC_NET_TIME_LEN_MAX]; ///<开始时间  
char endTime[IRC_NET_TIME_LEN_MAX]; ///<结束时间  
char path[IRC_NET_FILE_PATH_LEN_MAX]; ///<文件路径  
}
```

42. SD卡文件下载信息

IRC_NET_FILE_DOWNLOAD_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int type; ///<下载文件类型，参考IRC\_NET\_SD\_FILE\_TYPE  
    int channel; ///<通道  
    char startTime[IRC_NET_TIME_LEN_MAX]; ///<开始时间  
    char endTime[IRC_NET_TIME_LEN_MAX]; ///<结束时间  
    char filePath[IRC_NET_FILE_PATH_LEN_MAX]; ///<文件路径  
    char downloadPath[IRC_NET_FILE_PATH_LEN_MAX]; ///<下  
载路径  
}
```

43. SD卡文件下载进度

IRC_NET_FILE_DOWNLOAD_PROGRESS

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    int64_t totalSize; ///< 下载总长度, 单位: 字节
    int64_t downloadSize; ///< 已下载长度, 单位: 字节
}
```

44. 温度回调扩展信息

IRC_NET_TEMP_EXT_INFO_CB

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    uint64_t utcTime; ///< UTC毫秒时间戳
    uint32_t emiss;//发射率
    uint32_t humidity;//透过率
    uint32_t reflectTempK10;//反射温度
    uint32_t envTempK10;//大气温度
    uint32_t distance;//距离
    uint32_t sensorTemp;//探测器温度
}
```

```
int A0;//距离补偿参数  
int B0;//距离补偿参数  
int C0;//距离补偿参数  
int D0;//距离补偿参数  
int A1;//距离补偿参数  
int B1;//距离补偿参数  
int C1;//距离补偿参数  
int D1;//距离补偿参数  
}
```

45. 温度回调温度信息 IRC_NET_TEMP_INFO_CB

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    char* temp; ///< 帧数据  
    int width; ///< 宽度  
    int height; ///< 高度  
}
```

46. 视频回调信息 IRC_NET_VIDEO_INFO_CB

结构体定义描述

```
typedef struct
```

```
{  
    char* frame; ///< 帧数据  
    int width; ///< 宽度  
    int height; ///< 高度  
    int validWidth; ///< 有效宽度  
    int validHeight; ///< 有效高度  
}
```

47. 视频回调智能信息 **IRC_NET_IVS_INFO_CB**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int baseIvsInfoLen; ///< 基础智能信息长度  
    char* baseIvsInfo; ///< 基础智能信息  
    int tempIvsInfoLen; ///< 温度智能信息长度  
    char* tempIvsInfo; ///< 温度智能信息  
}
```

48. IP配置 **IRC_NET_IP_CONFIG**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{
```

```

char name[IRC_NET_NAME_LEN_MAX]; ///< 网卡名称，只读
bool dhcpEnable; ///< dhcp使能

char mac[IRC_NET_MAC_LEN_MAX]; ///< MAC地址，只读

char ip[IRC_NET_IP_LEN_MAX]; ///< ip地址

char subnetMask[IRC_NET_IP_LEN_MAX]; ///< 子网掩码

char gateway[IRC_NET_IP_LEN_MAX]; ///< 默认网关

char defaultDns[IRC_NET_IP_LEN_MAX]; ///< 首选DNS

char standbyDns[IRC_NET_IP_LEN_MAX]; ///< 备选DNS

}

```

49. 转台基本控制功能类型

IRC_NET_SWIVEL_CMD_TYPE

结构体定义描述

```

typedef enum
{
    IRC_NET_SWIVEL_CMD_UP = 0, ///< 上仰
    IRC_NET_SWIVEL_CMD_DOWN ///< 下俯
}

```

50. 通道目标识别配置

IRC_NET_IP_TARGET_RECOGNITION_CONFIG

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    bool enable; ///使能
    int sensitivity; ///灵敏度，范围：0-100，默认是70
    IRC_NET_LINKAGE_SET linkageSet; ///联动动作
}
```

51. 区域聚焦配置

IRC_NET_PTZ_REGION_FOCUS_PARAM

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    int channel; ///通道
    IRC_NET_POINT startPoint; ///起始点
    IRC_NET_POINT endPoint; ///结束点
    int stop; ///是否停止，0-开始，1-停止
}
```

52. 手动追踪配置

IRC_NET_PTZ_MANUAL_TRACK_PARAM

结构体定义描述

```
typedef struct
```

```
{  
    int channel; ///< 通道  
    IRC_NET_POINT startPoint; ///< 起始点  
    IRC_NET_POINT endPoint; ///< 结束点  
    int stop; ///< 是否停止, 0-开始, 1-停止  
}
```

53. 区域扫描信息 **IRC_NET_REGION_SCAN_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int id; ///< 区域编号  
    bool enable; ///< 区域扫描使能  
    int derection; ///< 区域扫描方向, 1-顺时针, -1-逆时针  
    int speed; ///< 扫描速度  
    int startPresetId; ///< 开始预置点  
    int stopPresetId; ///< 结束预置点  
    float tiltStepAngle; ///< 梯度值  
}
```

54. 开机动作信息 **IRC_NET_BOOT_ACTION_INFO**

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    bool enable; ///开机动作使能
    int actionType; ///开机动作类型，参考IRC\_NET\_ACTION\_TYPE

    int lineScanId; ///线性扫描id
    int regionScanId; ///区域扫描id
    int presetId; ///预置点id
    int patternId; ///巡迹id
    int tourId; ///巡航组id
}
```

55. 空闲动作信息 [IRC_NET_PARK_ACTION_INFO](#)

结构体定义描述
typedef struct
{
bool enable; /// <comment>空闲动作使能</comment>
int actionType; /// <comment>空闲动作类型，参考IRC_NET_ACTION_TYPE 但是 0 为None</comment>
int lineScanId; /// <comment>线性扫描id</comment>
int regionScanId; /// <comment>区域扫描id</comment>
int presetId; /// <comment>预置点id</comment>

```
int patternId; ///< 巡迹id  
int tourId; ///< 巡航组id  
int runningFunction; ///< 参考IRC_NET_ACTION_TYPE 但是 0  
为None  
int second; ///< 空闲时间  
bool running; ///< 运行状态  
}
```

56. 激光测距OSD参数

IRC_NET_LASER_DISTANCE OSD PARAM

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///< 使能  
    int rangingDuration; ///< 单次测距持续时间  
    IRC\_NET\_LASER\_DISTANCE OSD TITLE FORMAT  
    titleFormat; ///< 激光测距OSD标题格式  
}
```

57. 激光测距OSD标题格式

IRC_NET_LASER_DISTANCE OSD TITLE FORMAT

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    int alignType; ///< 对齐方式 0-左对齐, 1-右对齐
    int fontSize; ///< 字体大小 0-小, 1-中, 2-大
    int autoTurn; ///< 反色处理 0-不处理, 1-自动反色, 2-勾边
    int bgColor[IRC_NET_COLOR_TYPE_MAX]; ///< 背景颜色
    int fgColor[IRC_NET_COLOR_TYPE_MAX]; ///< 前景颜色
    IRC_NET_RECT titlePosition; ///< 标题位置
}
```

58. 补光灯配置信息

IRC_NET_FILL_LIGHT_CONFIG_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    int fillLightMode; ///< 补光灯模式 0-自动, 1-手动
    int infraredLight; ///< 红外灯控制 0-100
    int whiteLight; ///< 白光灯灯控制 0-100
    int hFov; ///< 补光灯水平视场角 0-100
    float hFovFactor; ///< 补光灯水平视场角角度系数
}
```

59. 红外图像增强参数

IRC_NET_THERMAL_IMAGE_MODE_ENHANCE_INFO

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    bool brightMutationSuppression; ///< 亮度突变抑制;
    IRC\_NET\_VIDEOIN\_LEVEL denoise2D; ///< 2D降噪
    IRC\_NET\_VIDEOIN\_LEVEL denoise3D; ///< 3D降噪
    IRC\_NET\_VIDEOIN\_LEVEL detailEnhance; ///< 细节增强
    IRC\_NET\_REGIONAL\_VIDEO\_ENHANCE
    regionalVideoEnhance; ///< 局部视频增强
    int flipMode; ///< 翻转模式, 0:正常, 1:水平翻转,2:垂直翻转,3:180
    度翻转
}
```

60. 视频增强信息 [IRC_NET_VIDEOIN_LEVEL](#)

结构体定义描述

```
typedef struct
{
    bool enable; ///< 使能;
    int level; ///< 等级, 0-100;
```

```
}
```

61. 局部视频增强信息

IRC_NET_REGIONAL_VIDEO_ENHANCE

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    bool enable; ///  
    IRC\_NET\_REGIONAL\_VIDEO\_ENHANCE\_RANGE range; ///  
    区域视频增强范围;  
}
```

62. 局部视频增强范围

IRC_NET_REGIONAL_VIDEO_ENHANCE_RANGE;

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int level; ///  
    IRC\_NET\_POINT region[2]; ///  
    区域坐标;  
}
```

63. 云台精确跟踪定位配置

IRC_NET_PTZ_TRACKING_POSITION_PARAM

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    float panSpeed; ///< 水平转速 0-655.35  
    float tiltSpeed; ///< 垂直转速 0-655.35  
    int derection; ///< 方向 0x00 顺时针向下 0x01 顺时针向上  
    0x10逆时针向下 0x11 逆时针向上  
};
```

64. 加速度相关数据 IRC_NET_ACCELERATION_DATA

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    IRC\_NET\_ANGLE\_DATA angleData; ///< 加速度角度数据;  
    IRC\_NET\_COORDINATE\_AXIS\_DATA accelerationData; ///< 各  
    个轴的加速度，单位g  
    IRC\_NET\_COORDINATE\_AXIS\_DATA rotationData; ///< 各个  
    轴的旋转角加速度，单位° /s  
};
```

65. 加速度轴数据 IRC_NET_COORDINATE_AXIS_DATA

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    float x; ///
```

66. 加速度角数据 [IRC_NET_ANGLE_DATA](#)

结构体定义描述

```
typedef struct

{
    IRC\_NET\_COORDINATE\_AXIS\_DATA coordinateData; ///<加速度与各轴夹角，单位°

    float pan; ///<云台的 P 值

    float tilt; ///<云台的 T 值

    float rt; ///<加速度计修正后的 T 值
}
```

67. 目标跟踪配置 [IRC_NET_TARGET_TRACK_DATA](#)

结构体定义描述

```
typedef struct

{
```

```
bool enable; ///< 使能;  
  
IRC_NET_ALARM_LINKAGE_INFO snapshotLinkageInfo; ///<  
抓图联动信息  
  
IRC_NET_ALARM_LINKAGE_INFO recordLinkageInfo; ///< 录  
像联动信息  
  
}
```

68. 可见光日夜模式参数

IRC_NET_DAY_NIGHT_MODE_PARAM;

结构体定义描述

```
typedef struct  
{  
    int dayNightMode; ///< 日夜切换模式, 0-自动, 1-白天, 2-黑夜, 3-  
时间段;  
    int delay; ///< 延迟时间, 仅自动模式生效  
    int start; ///< 白天时间段开始时间, 单位秒, 仅时间段模式生效  
    int end; ///< 白天时间段结束时间, 单位秒, 仅时间段模式生效  
    int sensitivity; ///< 灵敏度范围1-7, 仅自动模式生效  
};
```

第五章 常量

1. 状态码列表 IRC_NET_ERROR

定义描述

```
typedef enum

{
    IRC_NET_ERROR_OK = 0, ///<成功
    IRC_NET_ERROR_FAILED = 1, ///<失败
    IRC_NET_ERROR_NOT_SUPPORTED = 2, ///<不支持
    IRC_NET_ERROR_PARAM_WRONG = 3, ///<参数错误
    IRC_NET_ERROR_TEMP_CALLBACK_WRONG = 4, ///<温度回调未开启
    IRC_NET_ERROR_BLACK_LIST = 1001, ///<用户不在白名单
    IRC_NET_ERROR_NONE_USER = 1002, ///<用户名不存在
    IRC_NET_ERROR_PWD_WRONG = 1003, ///<密码错误
    IRC_NET_ERROR_DEV_NOT_SUPPORTED = 1004, ///<能力集无设备型号
    IRC_NET_ERROR_ACCOUNT_LOCK = 1005, ///<账号锁定
    IRC_NET_ERROR_USER_LIMIT = 1006, ///<用户数量超出限制
    IRC_NET_ERROR_SYSTEM_EXCEPTION = 1007, ///<操作失
```

败

```
    IRC_NET_ERROR_TEMP_RULE_LIMIT = 1101, /////< 测温规则  
上限  
} IRC_NET_ERROR;
```

2. 全局异常类型 **IRC_NET_EXCEPTION_TYPE**

定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_EXCEPTION_PREVIEW_OFFLINE = 1001, /////< 预览  
离线  
    IRC_NET_EXCEPTION_ALARM_OFFLINE = 1002, /////< 报警离  
线  
    IRC_NET_EXCEPTION_DEV_OFFLINE = 1003, /////<设备离线  
    IRC_NET_EXCEPTION_TEMP_OFFLINE = 1004 /////<温度离线  
} IRC_NET_EXCEPTION_TYPE;
```

3. 报警类型 **IRC_NET_ALARM_TYPE**

定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_ALARM_TEMP = 10001, /////< 温度
```

```

IRC_NET_ALARM_FIRE = 10002, ///< 火点

IRC_NET_ALARM_TEMP_RISE = 10003, ///< 温升

IRC_NET_ALARM_TEMP_DIFF = 10004, ///< 温差

IRC_NET_ALARM_FIRE_PULSE = 10005, ///< 火点脉冲


IRC_NET_ALARM_REGION_INTRUSION = 20001, ///< 区域入
侵

IRC_NET_ALARM_LINE_INTRUSION = 20002, ///< 绊线入侵


IRC_NET_ALARM_SMOKE_DETECT = 30001, ///<烟雾

IRC_NET_ALARM_LOCAL = 40001 ///< 本地

} IRC_NET_ALARM_TYPE;

```

4. 帧格式 **IRC_NET_FRAME_FMT**

定义描述
<pre> typedef enum { IRC_NET_FRAME_FMT_YUV420P = 0, ///< YUV420P IRC_NET_FRAME_FMT_RGB24, ///< RGB24 IRC_NET_FRAME_FMT_RGBA, ///< RGBA IRC_NET_FRAME_FMT_BGRA ///< BGRA } IRC_NET_FRAME_FMT; </pre>

5. 码流类型 **IRC_NET_STREAM_TYPE**

定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_STREAM_MAIN = 0, ///  
    // 主码流  
    IRC_NET_STREAM_SUB ///  
    // 辅码流  
} IRC_NET_STREAM_TYPE;
```

6. 设备能力类型 **IRC_NET_DEV_ABILITY_TYPE**

定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_DEV_ABILITY_PTZ = 0, ///  
    // 云台能力, 具体见  
IRC\_NET\_PTZ\_ABILITY  
}
```

7. 日志级别 **IRC_NET_LOG_LEVEL**

结构体定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_LOG_LEVEL_TRACE = 0,  
    IRC_NET_LOG_LEVEL_DEBUG,
```

```
    IRC_NET_LOG_LEVEL_INFO,  
    IRC_NET_LOG_LEVEL_WARN,  
    IRC_NET_LOG_LEVEL_ERROR  
}
```

8. 测温报警规则类型

IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_TYPE

结构体定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_NONE = 0, ///    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_AVG_TEMP_GT, ///    大于  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_AVG_TEMP_LT, ///    小于  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_HIGH_TEMP_GT, ///    大于  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_HIGH_TEMP_LT, ///    小于  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_LOW_TEMP_GT, ///    大于  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_LOW_TEMP_LT ///
```

```
于  
}  
}
```

9. 测温报警规则类型_G1

IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_TYPE_G1

结构体定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_G1_NONE = 0, ///  
    //无规则  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_G1_HIGH_TEMP, ///  
    //高温  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_G1_LOW_TEMP, ///  
    //低温  
    IRC_NET_TEMP_ALARM_RULE_G1_HIGH_LOW_TEMP ///  
    //高低温  
}
```

10. 云台基本控制功能类型 IRC_NET_PTZ_CMD_TYPE

结构体定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_PTZ_CMD_UP = 0, ///  
    //上  
    IRC_NET_PTZ_CMD_DOWN, ///  
    //下  
    IRC_NET_PTZ_CMD_LEFT, ///  
    //左
```

```
    IRC_NET_PTZ_CMD_RIGHT, ///< 右
    IRC_NET_PTZ_CMD_LEFT_TOP, ///< 左上
    IRC_NET_PTZ_CMD_RIGHT_TOP, ///< 右上
    IRC_NET_PTZ_CMD_LEFT_DOWN, ///< 左下
    IRC_NET_PTZ_CMD_RIGHT_DOWN, ///< 右下
    IRC_NET_PTZ_CMD_ZOOM_OUT, ///< 焦距变短
    IRC_NET_PTZ_CMD_ZOOM_IN, ///< 焦距变长
    IRC_NET_PTZ_CMD_FOCUS_NEAR, ///< 聚焦变近
    IRC_NET_PTZ_CMD_FOCUS_FAR, ///< 聚焦边远
    IRC_NET_PTZ_CMD_IRIS_CLOSE, ///< 光圈变小
    IRC_NET_PTZ_CMD_IRIS_OPEN, ///< 光圈变大
    IRC_NET_PTZ_CMD_WIPER, ///< 雨刷
    IRC_NET_PTZ_CMD_LIGHT, ///< 补光灯
    IRC_NET_PTZ_CMD_DEFROST, ///< 除霜
    IRC_NET_PTZ_CMD_DEFOG, ///< 透雾
    IRC_NET_PTZ_CMD_FAN, ///< 风扇
    IRC_NET_PTZ_CMD_HEATER, ///< 加热器
    IRC_NET_PTZ_CMD_AUTO_FOCUS, ///< 自动聚焦
    IRC_NET_PTZ_CMD_SYNC_VIEW, ///< 双向随动
}
```

11. 预置点控制功能类型

IRC_NET_PTZ_PRESET_CMD_TYPE

结构体定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_PTZ_PRESET_CMD_ADD = 0, ///  
    //添加预置点  
    IRC_NET_PTZ_PRESET_CMD_UPDATE_NAME, ///  
    //更新预置  
    //点名称  
    IRC_NET_PTZ_PRESET_CMD_GOTO, ///  
    //移动至预置点  
    IRC_NET_PTZ_PRESET_CMD_DELETE, ///  
    //删除单个预置点  
    IRC_NET_PTZ_PRESET_CMD_DELETE_ALL ///  
    //删除全部预  
    //置点  
}
```

12. 巡航组控制功能类型

IRC_NET_PTZ_TOUR_CMD_TYPE

结构体定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_PTZ_TOUR_CMD_SAVE = 0, ///  
    //保存巡航组  
    IRC_NET_PTZ_TOUR_CMD_START, ///  
    //开始巡航
```

```
    IRC_NET_PTZ_TOUR_CMD_STOP, ///< 停止巡航  
    IRC_NET_PTZ_TOUR_CMD_DELETE, ///< 删除单个巡航组  
    IRC_NET_PTZ_TOUR_CMD_DELETE_ALL ///< 删除全部巡航  
    }  
}
```

13. 巡迹控制功能类型

IRC_NET_PTZ_PATTERN_CMD_TYPE

结构体定义描述

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_PTZ_PATTERN_CMD_START_RECOED = 0, ///< 开始记录  
    IRC_NET_PTZ_PATTERN_CMD_STOP_RECOED, ///< 结束记录  
    IRC_NET_PTZ_PATTERN_CMD_START_REPLY, ///< 开始重放  
    IRC_NET_PTZ_PATTERN_CMD_STOP_REPLY, ///< 结束重放  
    IRC_NET_PTZ_PATTERN_CMD_DELETE_ALL ///< 删除全部巡迹  
}
```

14. SD卡文件类型 IRC_NET_SD_FILE_TYPE

结构体定义描述

```
typedef enum

{
    IRC_NET_SD_SNAP_ALL = 0, ///全部抓拍图片
    IRC_NET_SD_SNAP_ALARM, ///报警抓拍图片
    IRC_NET_SD_SNAP_COMMON, ///普通抓拍图片
    IRC_NET_SD_VIDEO_ALL, ///全部录像
    IRC_NET_SD_VIDEO_ALARM, ///报警录像
    IRC_NET_SD_VIDEO_COMMON, ///普通录像
}
```

15. 测温规则类型 IRC_NET_TEMP_RULE_TYPE

结构体定义描述

测温规则类型

```
typedef enum

{
    IRC_NET_TEMP_RULE_POINT = 0, ///点
    IRC_NET_TEMP_RULE_LINE, ///线
    IRC_NET_TEMP_RULE_RECT, ///矩形
    IRC_NET_TEMP_RULE_CIRCLE, ///圆
}
```

```
IRC_NET_TEMP_RULE_POLYGON ///< 多边形  
}
```

16. 报警行为类型 **IRC_NET_ALARM_ACTION**

结构体定义描述

报警行为类型

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_ALARM_ACTION_SINGLE = 0, ///< 单次脉冲报警  
    IRC_NET_ALARM_ACTION_START, ///< 报警开始  
    IRC_NET_ALARM_ACTION_END ///< 报警结束  
}
```

17. 温度单位 **IRC_NET_TEMP_UNIT**

结构体定义描述

温度单位

```
typedef enum  
{  
    IRC_NET_TEMP_CENTIGRADE = 0, ///< 摄氏度  
    IRC_NET_TEMP_FAHRENHEIT, ///< 华氏度  
    IRC_NET_TEMP_KELVIN ///< 开尔文  
}
```

18. 测温挡位类型 IRC_NET_TEMP_LEVEL_TYPE

结构体定义描述

测温挡位类型

```
typedef struct
```

```
{
```

```
    IRC_NET_TEMP_LEVEL_HG = 0, ///< /< 高增益
```

```
    IRC_NET_TEMP_LEVEL_LG, ///< /< 低增益
```

```
    IRC_NET_TEMP_LEVEL_AUTO ///< /< 自动
```

```
}
```

19. 伪装序号 IRC_NET_PALETTE_TYPE

结构体定义描述

伪装序号

```
typedef enum
```

```
{
```

```
    IRC_NET_PALETTE_WHITE_HOT = 0, ///< /< 白热
```

```
    IRC_NET_PALETTE_BLACK_HOT, ///< /< 黑热
```

```
    IRC_NET_PALETTE_RAINBOW, ///< /< 彩虹
```

```
    IRC_NET_PALETTE_RAINBOW_HC, ///< /< 高对比度彩虹
```

```
    IRC_NET_PALETTE_IRON, ///< /< 铁红
```

```
    IRC_NET_PALETTE_LAVA, ///< /< 熔岩
```

```
IRC_NET_PALETTE_SKY, ///< 天空  
IRC_NET_PALETTE_MID_GREY, ///< 中灰  
IRC_NET_PALETTE_RDGY, ///< 灰红  
IRC_NET_PALETTE_PUOR, ///< 紫橙  
IRC_NET_PALETTE_SPECIAL, ///< 特殊  
IRC_NET_PALETTE_RED, ///< 警示红  
IRC_NET_PALETTE_ICE_FIRE, ///< 冰火  
IRC_NET_PALETTE_GREE_RED, ///< 青红  
IRC_NET_PALETTE_SPECIAL2, ///< 特殊2  
IRC_NET_PALETTE_RED_HOT, ///< 渐变红  
IRC_NET_PALETTE_GREEN_HOT, ///< 渐变绿  
IRC_NET_PALETTE_BLUE_HOT, ///< 渐变蓝  
IRC_NET_PALETTE_GREEN, ///< 警示绿  
IRC_NET_PALETTE_BLUE, ///& 警示蓝  
}
```

20. 动作类型 **IRC_NET_ACTION_TYPE**

结构体定义描述

动作类型

typedef enum

{

```
IRC_NET_ACTION_AUTO_RESET = 0, ///< 自动归位
```

```
    IRC_NET_ACTION_PRESET, ///< 预置点  
    IRC_NET_ACTION_TOUR, ///< 巡航组  
    IRC_NET_ACTION_PATTERN, ///< 巡迹  
    IRC_NET_ACTION_LINE_SCAN, ///< 线性扫描  
    IRC_NET_ACTION_AREA_SCAN, ///< 区域扫描  
}
```

第六章 Demo源码&操作使用指导

1. Demo源码部分

1) 编译环境

Windows: win10, VS2019 + Qt5.15.2

Linux: ubuntu18.04, Qt5.15.2

2) QT配置说明

参考: [Windows系统安装Qt 5.15.2完全版_qt5.15.2-CSDN博客](#);

3) Windows C++基本运行库说明

Windows SDK使用过程中用到了微软基本运行库,如遇到运行可执行程序提示缺少库文件时,请联系技术支持获取。

4) 文件夹内容介绍

	源码文件位置	库文件位置	头文件位置
Windows	..\Demo\C++\src	.. \SDK\x64 .. \SDK\x86	.. \ SDK\include
Linux			

5) SDK更新介绍

更新SDK只需更新红外库、头文件即可。

Windows: 红外库为IRCNetSDK.dll、IRCNetSDK.lib, 其余库为红外库使用过程中所用到的依赖库; 头文件为IRCNetSDK.h、IRCNetSDKDef.h。

Linux: 红外库为LibIRCNetSDK.so LibIRCNetSDK.so.1 LibIRCNetSDK.so.1.0.0
LibIRCNetSDK.so.1.0.0; 头文件为IRCNetSDK.h IRCNetSDKDef.h。

2. Demo操作部分

- 1) 登录用户名及密码, 与设备web登录用户名及密码一致; 设备登陆后, 可进行后续操作。
- 2) 对于支持可见光、红外双通道图像的设备, 可通过切换channel号, 进行画面切换及后续对应通道的配置。
- 3) Demo分五个模块进行演示, 视频 (Preview) 、回放 (Playback) 、测温 (Temp Alarm) 、配置 (Config) 以及云台控制 (PTZ、Swivel) :



视频（Preview）对应本手册“实时预览&抓拍录像”内部分接口演示，如预览、拍照等接口；

回放（Playback）对应本手册“设备配置”内SD卡相关接口；

测温（Temp Alarm）对应本手册“测温配置&温度数据获取”内部分接口演示，如整帧温度获取，整帧/区域高低温获取等接口；

配置（Config）对应本手册“设备配置”内部分接口演示，如OSD设置，IP设置等接口；

云台控制（PTZ、Swivel）针对支持云台控制的设备，对应本手册“设备配置”内云台相关的部分接口演示，如云台转动、预置点等接口。

附录

表格一：云台命令

注：speed填写范围：1-8；空白表格参数无需填写。

CMD	param1	param2	param3
IRC_NET_PTZ_CMD_WIPER			
IRC_NET_PTZ_CMD_LIGHT			
IRC_NET_PTZ_CMD_DEFROST			
IRC_NET_PTZ_CMD_DEFOG			
IRC_NET_PTZ_CMD_FAN			
IRC_NET_PTZ_CMD_HEATER			
IRC_NET_PTZ_CMD_AUTOMATIC			
IRC_NET_PTZ_CMD_SYNCHRONOUS_VIEW			
IRC_NET_PTZ_CMD_UP	speed		
IRC_NET_PTZ_CMD_DOWN	speed		
IRC_NET_PTZ_CMD_LEFT	speed		
IRC_NET_PTZ_CMD_RIGHT	speed		
IRC_NET_PTZ_CMD_LEFT_TOP	speed		
IRC_NET_PTZ_CMD_RIGHT_TOP	speed		
IRC_NET_PTZ_CMD_LEFT_DOWN	speed		
IRC_NET_PTZ_CMD_RIGHT_DOWN	speed		
IRC_NET_PTZ_CMD_ZOOM_OUT			
IRC_NET_PTZ_CMD_ZOOM_IN			
IRC_NET_PTZ_CMD_FOCUS_NEAR			
IRC_NET_PTZ_CMD_FOCUS_FAR			
IRC_NET_PTZ_CMD_IRIS_CLOSE			
IRC_NET_PTZ_CMD_IRIS_OPEN			