# **ToF Module User Guide**

Version 0.0.0

Issued By


Panasonic Industrial Devices Sales (China) Co.,Ltd.

## 目录

1.	硬件部分	3
	1.1 接线示意图	3
2.	软件部分	4
	2.1 模式介绍	4
	2.1.1 Near mode	
	2.1.2 Far mode	4
	2.1.3 Depth view	4
	2.1.4 IR view	4
	2.1.5 Both view	
	2.2 操作指南	5
	2.2.1 播放	5
	2.2.2 快照	
3.	API 部分	8
	3.1 API 函数接口	8
	3.2 Demo 程序	Q

# 1. 硬件部分

## 1.1 接线示意图



## 2. 软件部分

## 2.1 模式介绍

#### 2.1.1 Near mode

在此模式下有效视觉范围为 200mm~1200mm。

#### 2.1.2 Far mode

在此模式下有效视觉范围为 500mm~4500mm, 此模式下模组功耗更大。

### 2.1.3 Depth view

在此模式下输出数据为深度图像信息。

#### 2.1.4 IR view

在此模式下输出数据为远红外光图像信息(IR图)。


#### 2.1.5 Both view

在此模式下输出数据为以上两种数据,但帧率(FPS)会比单一输出较为降低。

## 2.2 操作指南

### 2.2.1 播放


首先,运行 exe 文件,选择合适的 viewer 和 mode,然后可点击 start 播放,点击 stop 推出播放。




在IR模式,可以显示如下所示的的灰度图;




在 depth 模式下,可以用鼠标左键单击播放画面,显示当前点实时深度信息,右键单击取消。



也可以双击鼠标左键固定当前画面并显示深度信息, 画面固定后可以查看多点深度信息, 同样右键单击还原。



IR + DEPTH 模式下同样支持此功能,此模式下会同时显示两种图像。



### 2.2.2 快照

如需快照保存数据可在任意时刻接下 SNAPSHOT 键,将同时生成三个文件,initial\_data\_00.raw 为当前深度图的原始数据,为 480\*640\*2\*8bit 的数据流; snapshot\_00.jpg 为当前深度图的画面; depth\_data\_00.txt 为当前深度图的深度信息数据。

depth_data_00.txt	2019/3/14 14:50	文本文档	300 KB
initial_data_00.raw	2019/3/14 14:50	RAW 文件	600 KB
opencv_core400.dll	2018/11/27 16:32	应用程序扩展	9,206 KB
opencv_highgui400.dll	2018/11/27 16:38	应用程序扩展	161 KB
opencv_imgcodecs400.dll	2018/11/27 16:35	应用程序扩展	2,540 KB
opencv_imgproc400.dll	2018/11/27 16:35	应用程序扩展	14,167 KB
opencv_videoio400.dll	2018/11/27 16:37	应用程序扩展	394 KB
snapshot_00.jpg	2019/3/14 14:50	JPG 文件	80 KB
ToF_InitialApplication_x86.exe	2019/3/4 16:51	应用程序	27,223 KB
ToF_InitialApplication_x86.iobj	2019/3/4 16:51	IOBJ 文件	396 KB
☐ ToF_InitialApplication_x86.ipdb	2019/3/4 16:51	IPDB 文件	103 KB
ToF_InitialApplication_x86.pdb	2019/3/4 16:51	Program Debug D	27,324 KB
vcomp140.dll	2016/8/11 12:07	应用程序扩展	177 KB

## 3. API 部分

#### 3.1 API 函数接口

我们同样提供了目前实现功能的 SDK,包含ToFLIB.dll,ToFLIB.lib 和 ToFLIB.h 三个文件,同时提供了一个简单的 Demo 程序。

.h 头文件中有相应的函数参数及功能说明。

输入参数 iMode 为模式信息,iView 为视图信息,具体参数参见宏定义。

```
#define NEARMODE 1
#define FARMODE 2

#define IRVIEW 1
#define DEPTHVIEW 2
#define BOTHVIEW 3

#define STOP 0
```

输出数据以 8 位为单位的数据 buffers。原数据 12 位有效位,分两个单位存储,即前一个单位的全部 8 位和后一个单位的高 4 位。故数据流共计 480\*640\*2。

## 3.2 Demo 程序

Demo 程序为简单的 IR 图输出示例,基于 OpenCV 显示。