# 语音播放模块串口通讯协议

# 1.1 简介

此产品是一个提供串口控制的MP3模块,完美的集成了MP3、WAV的硬解码。同时软件支持USB /TF驱动,支持FAT16、FAT32文件系统。通过简单的串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,USB可当读卡器用,稳定可靠是此款产品的最大特点。另外该芯片也是深度定制的产品,专为USB读卡器,TF卡播放器固定语音播放领域开发的低成本解决方案。

### 1.2 功能

- 1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
- 2、24位DAC输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB
- 3、完全支持FAT16、FAT32文件系统,最大支持32G的U盘,TF卡
- 4、多种控制模式,串口模式、AD按键控制模式
- 5、广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐
- 6、音频数据按文件夹排序,最多支持255个文件夹,每隔文件夹可以分配1000首歌曲
- 7、30级音量可调,5级EQ可调
- 8、连接电脑可以显示盘符进行更新内容;
- 9、可以通过单片机串口进行控制播放指定的音乐;
- 10、在按键模式下,可以进行播放模式选择:单曲循环,大循环;


### 1.3 应用

- 1、车载导航语音播报
- 2、公路运输稽查、收费站语音提示;
- 3、火车站、汽车站安全检查语音提示;
- 4、电力、通信、金融营业厅语音提示;
- 5、车辆进、出通道验证语音提示;
- 6、公安边防检查通道语音提示;
- 7、多路语音告警或设备操作引导语音;
- 8、电动观光车安全行驶语音告示;
- 9、 机电设备故障自动报警:
- 10、消防语音报警提示;
- 11、自动广播设备,定时播报;

# 2.1 硬件参数

名称	参数		
	1、支持所有比特率 11172-3 和 IS013813-3 layer3 音频解码		
MP3 文件格式	2、采样率支持(KHZ):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48		
	3、支持 Normal、Jazz、Classic、Pop、Rock 等音效		
USB 接口	2.0 标准		
UART 接口	标准串口,TTL 电平,波特率可设		
输入电压	供电在 3. 3V-5. 4V 最佳为 4. 2V		
额定电流	15ma[不带 U 盘]		
尺寸	37mmX31mm		
工作温度	-40 度 <sup>~</sup> 70 度		
湿度	5% ~ 95%		

# 2.2 芯片管脚说明




引脚名称	功能描述	备注
MUT	低电平时播放声音(L)	静音控制
ADK	按键	多组 ADK 按键
VCC	电源输入	3.3V-5.4V
RXD	UART 串行数据输入	TTL 电平(3.3V)
TXD	UART 串行数据输出	TTL 电平(3.3V)
GND	地	电源地
SP+	功放输出正	外接喇叭(3W)输出
SP-	功放输出负	外接喇叭(3W)输出

# 3. 串口通讯协议

串口作为一种在控制领域常用的通信,我们进行了工业级别的优化,加入的帧的校验、重发、错误处理等措施,大大加强通信的稳定性和可靠性,同时可以在此基础上扩展更加强大的RS485进行组网功能,串口的通信波特率可自行设置,默认为9600 可修改为19200 115200等。

注意: 串口电压为3.3V 用5V IO通讯的要加转换电路。3.3V转5V电路如图



VMCU:单片机电压

# 3.1通讯格式

支持异步串口通讯模式,通过串口接受上位机发送的命令

通讯标准:9600 bps

数据位 :1 校验位 :none 流控制 :none

	格式: \$S	Len	CMD	paral	para2	\$0		
<b>\$</b> S	起始位(	)x7E		每条	命令反馈均	可以\$开美	头,即 0x7E	
Len	len 后字节	5个数		Ler	n + CMD +	para1	+ para2	
CMD	命令与	字		表示具	体的操作,	比如播	放/暂停等等	
paral	参数	1		查询的	り数据高字	节(比如	歌曲序号)	
para2	参数	2			查询的数	女据 低字	2节	
\$0	结束值	<u>Y</u>			结束	位 OxEF		

例如,如果我们指定播放,就需要发送:7E 04 41 00 01 EF

数据长度为4,这4个字节分别是[04 41 00 01]。不计算起始、结束。

连续播放【7E 04 41 00 01 EF】【7E 04 41 00 02 EF】【7E 04 41 00 03 EF】··· 十段播 暂停放完

150MS内发完十段 即可连续播放。

## 3.2 通讯指令

1、直接发送的指令,每发一条正确指令都会返回"0K"错误返回"err"

CMD 详解(指令)	对应的功能	参数(ASCK 码)
0x01	播放	无
0x02	暂停	无
0x03	下一曲	无
0x04	上一曲	无
0x05	音量加	无
0x06	音量减	无
0x07	待机	无
0x09	正常工作	无
0x0A	快进	无
0x0B	快退	无
0x0C	PP	无
0x0D		
0x0E	ST0P	无
0x0F		

#### 西南智能科技

(8位)和指令(无设定指令)

例如,播放,发送:7E 02 01 EF 例如,暂停,发送:7E 02 02 EF 例如,下一曲,发送:7E 02 03 EF

#### 2、查询系统的参数,每发一条正确指令都会返回"0K"错误返回"err"

CMD 命令详解 (查询)		
0x10	查询播放状态	0 (STOP) 1 (PLAY) 2 (PAUS) 3 (FF) 4 (FR)
0x11	查询音量大小	0-30 (如外接 EPPROM 断电记忆)
0x12	查询当前 EQ	0-5 (NO\POP\ROCK\JAZZ\CLASSIC\BASS)
0x13	查询当前播放模式	0-4(ALL\FOLDER\ONE\RANDOM\ONE_STOP) (开机默认单曲播放)
0x14	查询版本号	1.0
0x15	查询 SD 卡的总文件数	1-65535
0x16	查询 UDISK 总文件数	1-65535
0x17	查询 FLASH 的总文件数	1-65535
0x18	查询当前播放设备	0:USB 1:SD
0x19	查询 TF 卡的当前曲目	1-65536(如外接 EPPROM 断电记忆)
0x1A	查询 UDISK 的当前曲目	1-65536(如外接 EPPROM 断电记忆)
0x1B	查询 FLASH 的当前曲目	1-200(如外接 EPPROM 断电记忆)
0x1C	查询当前播放歌曲的时间	返回时间(秒)
0x1D	查询当前播放歌曲总时间	返回时间(秒)
0x1E	查询当前播放歌曲歌名	返回歌曲名(SPI内部歌曲无法返回)
0x1F	查询当前播放文件夹内总数量	0-65536

例:读取音量大小发送【7E 02 11 EF】 则直接返回音量大小(十六位)

注: 1. 当为单曲播放时,放完一曲停止,并返回"STOP",全盘播放时会一直播放,放完最后一曲,播放第一曲,单曲和全盘播时断电均有记忆,(音量,曲目,播放模式) 默认最大声音和单曲播放。

- 2. 支持摇控器控制,码值00FF
- 3. 返回"err"时表示指令无法识别
- 3、设置系统的参数(写入8位HEX),每发一条正确指令都会返回"OK"错误返回"err"

CMD详解(指令)	对应的功能	参数 (8 位 HEX)
0x31	设置音量	0-30
0x32	设置 EQ	0-5 (NO\POP\ROCK\JAZZ\CLASSIC\BASS)
0x33	设置循环模式	0-4(ALL\FOLDER\ONE\RANDOM\ONE_STOP) (开机 默认单曲播放)
0x34	文件夹切换	1 下一个文件夹 0 上一个文件夹

0x35	设备切换	0-4 (U/TF/AUX/IDLE/FLASH)
0x36	ADK 软件加上拉	1 开上接, 0 关上拉, (默认为 0)
0x37	ADK 使能	1 开起, 0 关闭(默认为1)
0x38	静音电平切换	1 为高电平静音, 0 为低电平静音(默认为 1)

#### (8位设定)

例如,选音量大小,发送:7E 03 31 1E EF 7E起始地址 03位长度,31指令,1E 为 30,EF 结束地址 音量设定30

#### 4、文件选择(写入16位HEX),每发一条正确指令都会返回"OK"错误返回"err"

CMD 详解	对应的功能	参数(16 位 HEX)
(指令)		
0x41	选择播放曲目	1-最大曲目
0x42	指定文件夹曲目播放	高八位为文件夹号, 低八位为歌曲名字
0x43	选择插播曲目	1-最大曲目(插播指定曲目完后继续播放当前歌曲)
0x44	选择插播指定文件夹	1-最大曲目(插播指定曲目完后继续播放当前歌曲)
	指定歌曲名	

#### (16位设定)

例如,选指定歌曲,发送:7E 04 41 00 08 EF 7E起始地址 04位长度,41指令,00 08 第8曲,EF 结束地址连续播放,发送:

7E 04 41 00 01 EF

7E 04 41 00 02 EF

7E 04 41 00 03 EF

7E 04 41 00 04 EF

播放第1,2,3,4曲,最多连续播放10曲。

指定文件夹播放,文件夹名必须为01-99文件号,内总曲目名字必须改为1-255.MP3/WAV 开机后发播放,上一曲,下一曲,都可以播放,默认播放SPI FLASH,没带SPI FLASH 播放以有设备,开机后,后插入设置,系统会自动转为所插设置模式,发播放指令或按键可 以播放

#### 如图,指定文件夹名字:




如果,文件夹内文件名:



插播指定文件夹内文件名也是如此,如:插播010十楼到了.MP3 发送:7E 04 44 01 0A EF 如:插播001一楼到了.MP3 发送:7E 04 44 01 01 EF

# 4. 原理图



# 5. 芯片封装

1. 模块6PIN 2. 54mm(宽)

