



ROS理论与实践

—— 第7讲: 机器视觉处理



主讲人 胡春旭



机器人博客"古月居"博主 《ROS机器人开发实践》作者 武汉精锋微控科技有限公司 联合创始人 华中科技大学 人工智能与自动化学院 硕士







2. 摄像头参数标定

- 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例
- **○** 4. ROS+Tensorflow物体识别方法及案例























\$ sudo apt-get install ros-melodic-usb-cam \$ roslaunch usb_cam usb_cam-test.launch \$ rqt_image_view



usb_cam功能包中的话题

	名称	类型	描述
Topic发布	~ <camera_name>/image</camera_name>	sensor_msgs/Image	发布图像数据

usb_cam功能包中的参数

参数	类型	默认值	描述	
~video_device	string	"/dev/video0"	摄像头设备号	
~image_width	int	640	图像横向分辨率	
~image_height	int	480	图像纵向分辨率	
~pixel_format	string	"mjpeg"	像素编码,可选值:mjpeg,yuyv, uyvy	
~io_method	string	"mmap"	IO通道,可选值: mmap, read, userptr	
~camera_frame_id	string	"head_camera"	摄像头坐标系	
~framerate	int	30	帧率	
~brightness	int	32	亮度,0~255	
~saturation	int	32	饱和度,0~255	
~contrast	int	32	对比度,0~255	
~sharpness	int	22	清晰度,0~255	
~autofocus	bool	false	自动对焦	
~focus	int	51	焦点(非自动对焦状态下有效)	
~camera_info_url	string	-	摄像头校准文件路径	
~camera_name	string	"head_camera"	摄像头名称	







- Header: 消息头,包含消息序号,时间戳和绑定坐标系;
- ➤ height: 图像的纵向分辨率;
- ➤ width: 图像的横向分辨率;
- encoding: 图像的编码格式,包含RGB、YUV等常用格式, 不涉及图像压缩编码;
- ➤ is_bigendian: 图像数据的大小端存储模式;
- > step: 一行图像数据的字节数量,作为数据的步长参数;
- > data:存储图像数据的数组,大小为step*height个字节

```
→ ~ rosmsg show sensor_msgs/Image
std_msgs/Header header
  uint32 seq
  time stamp
  string frame_id
uint32 height
uint32 width
string encoding
uint8 is_bigendian
uint32 step
uint8[] data
```



压缩图像消息

```
→ rosmsg show sensor msgs/CompressedImage
std_msgs/Header header
 uint32 seq
  time stamp
  string frame id
string format
uint8[] data
```

- ➤ format: 图像的压缩编码格式(jpeg、png、bmp)
- ➤ data: 存储图像数据数组







> 安装驱动

\$ sudo apt-get install ros-melodic-freenect-*

\$ git clone https://github.com/avin2/SensorKinect.git

\$ cd SensorKinect/Bin

\$ tar xvf SensorKinect093-Bin-Linux-x64-v5.1.2.1.tar.bz2

\$ sudo ./install.sh (在解压出来的文件夹路径下)

运行

\$ roslaunch freenect_launch freenect.launch

freenect_camera功能包中的话题和服务

	名称	类型	描述
	rgb/camera_info	sensor_msgs/Camer aInfo	RGB相机校准信 息
	rgb/image_raw	sensor_msgs/Image	RGB相机图像数 据
	depth/camera_info	sensor msgs/Camer alnfo	深度相机校准信 息
	depth/image_raw	sensor msgs/Image	深度相机数据
Торіс	depth_registered/ca mera_info	sensor msgs/Camer alnfo	配准后的深度相 机校准信息
发布	depth_registered/im age_raw	sensor msgs/Image	配准后的深度相 机数据
	ir/camera_info	sensor msgs/Camer aInfo	红外相机校准信 息
	ir/image_raw	sensor msgs/Image	红外相机数据
	projector/camera_in fo	sensor msgs/Camer alnfo	深度相机校准信 息
	/diagnostics	diagnostic msgs/Dia gnosticArray	传感器诊断信息
Services	rgb/set_camera_info	sensor_msgs/SetCa meraInfo	设置RGB相机的 校准信息
Services	ir/set_camera_info	sensor msgs/SetCa meraInfo	设置红外相机的 校准信息





```
<launch>
   <!-- 启动freenect驱动 -->
   <include file="$(find freenect launch)/launch/freenect.launch">
       <arq name="publish tf"</pre>
                                                    value="false" />
       <arg name="depth registration"</pre>
                                                    value="true" />
       <arg name="rgb processing"</pre>
                                                    value="true" />
       <arg name="ir processing"</pre>
                                                    value="false" />
       <arg name="depth processing"</pre>
                                                    value="false" />
       <arg name="depth registered processing" value="true" />
       <arg name="disparity processing"</pre>
                                                value="false" />
       <arg name="disparity registered processing" value="false" />
       <arg name="sw_registered_processing" value="false" />
       <arg name="hw registered processing" value="true" />
   </include>
</launch>
```





- ▶ height: 点云图像的纵向分辨率;
- ▶ width:点云图像的横向分辨率;
- ➤ fields:每个点的数据类型;
- is_bigendian:数据的大小端存储模式;
- point_step: 单点的数据字节步长;
- ➤ row_step: 一列数据的字节步长;
- ▶ data: 点云数据的存储数组,总字节大小为 row_step* height;
- ➢ is_dense: 是否有无效点。

```
→ ~ rosmsg show sensor msgs/PointCloud2
std msgs/Header header
  uint32 seq
  time stamp
  string frame id
uint32 height
uint32 width
sensor msgs/PointField[] fields
  uint8 INT8=1
  uint8 UINT8=2
  uint8 INT16=3
  uint8 UINT16=4
  uint8 INT32=5
  uint8 UINT32=6
  uint8 FLOAT32=7
  uint8 FLOAT64=8
  string name
  uint32 offset
  uint8 datatype
  uint32 count
bool is bigendian
uint32 point step
uint32 row step
uint8[] data
bool is dense
```





> 安装SDK (https://github.com/intel-ros/realsense/releases)

\$ mkdir build

\$ cd build

\$ cmake ..

\$ make

\$ sudo make install



> 安装ROS驱动(https://github.com/IntelRealSense/librealsense/releases)

\$ catkin_make -DCATKIN_ENABLE_TESTING=False -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

\$ catkin_make install


\$ echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrcsource ~/.bashrc

参考链接:

https://github.com/IntelRealSense/librealsense/blob/master/doc/installation.md https://blog.csdn.net/u012926144/article/details/80761342







\$ roslaunch realsense2_camera rs_rgbd.launch \$ rosrun rviz rviz










> 摄像头为什么要标定?

摄像头这种精密仪器对光学器件的要求较高,由于摄像头内部与外部的一些原因,生成的物体图像 往往会发生畸变,为避免数据源造成的误差,需要针对摄像头的参数进行标定。

安装标定功能包

\$ sudo apt-get install ros-melodic-camera-calibration



棋盘格标定靶



摄像头标定流程

> 启动摄像头

\$ roslaunch robot_vision usb_cam.launch

> 启动标定包


\$ rosrun camera_calibration cameracalibrator.py --size 8x6 --square 0.024 image:=/usb_cam/image_raw camera:=/usb_cam

- 1. size: 标定棋盘格的内部角点个数,这里使用的棋盘一共有六行,每行有8个内部角点;
- 2. square:这个参数对应每个棋盘格的边长,单位是米;
- 3. image和camera:设置摄像头发布的图像话题。





- > X: 标定靶在摄像头视野中 的左右移动;
- > Y: 标定靶在摄像头视野中 的上下移动;
- > Size: 标定靶在摄像头视野 中的前后移动;
- > Skew: 标定靶在摄像头视 野中的倾斜转动。



标定过程





Kinect标定流程

▶ 启动Kinect

\$ roslaunch robot_vision freenect.launch

> 启动彩色摄像头

\$ rosrun camera_calibration cameracalibrator.py image:=/camera/rgb/image_raw camera:=/camera/rgb --size 8x6 --square 0.024

标定红外摄像头

\$ rosrun camera_calibration cameracalibrator.py image:=/camera/ir/image_raw camera:=/camera/ir --size 8x6 --square 0.024





⇒ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例



⇒ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例



OpenCV是什么?

- > Open Source Computer Vision Library;
- ➤ 基于BSD许可发行的跨平台开源计算机视觉库 (Linux、Windows和Mac OS等);
- ▶ 由一系列C函数和少量C++类构成,同时提供C++、 Python、Ruby、MATLAB等语言的接口;
- 实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法, 而且对非商业应用和商业应用都是免费的;
- ▶ 可以直接访问硬件摄像头,并且还提供了一个简单 的 GUI系统——highgui。






\$\square\$ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例



安装OpenCV

\$ sudo apt-get install ros-melodic-vision-opency libopency-dev python-opency



ROS与OpenCV的集成框架



\$\square\$ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例




测试例程

\$ roslaunch robot_vision usb_cam.launch

\$ rosrun robot_vision cv_bridge_test.py

\$ rqt_image_view





\$ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例



- ➤ imgmsg_to_cv2(): 将ROS图像消 息转换成OpenCV图像数据;
- cv2_to_imgmsg(): 将OpenCV格 式的图像数据转换成ROS图像消息;


- * 输入参数:
- 1. 图像消息流
- 2. 转换的图像数据格式

```
import rospy
import cv2
from cv bridge import CvBridge, CvBridgeError
from sensor msgs.msg import Image
class image converter:
   def init (self):
       # 创建cv bridge, 声明图像的发布者和订阅者
       self.image pub = rospy.Publisher("cv bridge image", Image, queue size=1)
       self.bridge = CvBridge()
       self.image sub = rospy.Subscriber("/usb cam/image raw", Image, self.callback)
    def callback(self,data):
       # 使用cv bridge将ROS的图像数据转换成OpenCV的图像格式
       try:
           cv image = self.bridge.imgmsg to cv2(data, "bgr8")
       except CvBridgeError as e:
           print e
       # 在opencv的显示窗口中绘制一个圆,作为标记
       (rows, cols, channels) = cv image.shape
       if cols > 60 and rows > 60:
           cv2.circle(cv image, (60, 60), 30, (0,0,255), -1)
       # 显示Opencv格式的图像
       cv2.imshow("Image window", cv image)
       cv2.waitKey(3)
       # 再将opencv格式额数据转换成ros image格式的数据发布
       try:
           self.image pub.publish(self.bridge.cv2 to imgmsq(cv image, "bgr8"))
       except CvBridgeError as e:
           print e
if __name__ == '__main__':
    try:
       # 初始化ros节点
       rospy.init node("cv bridge test")
       rospy.loginfo("Starting cv bridge test node")
       image converter()
       rospy.spin()
    except KeyboardInterrupt:
       print "Shutting down cv bridge test node."
       cv2.destroyAllWindows()
```



⇒ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例





基于Haar特征的级联分类器对象检测算法



\$\square\$ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例




启动人脸识别实例

\$ roslaunch robot_vision usb_cam.launch

\$ roslaunch robot_vision face_detector.launch

\$ rqt_image_view



人脸识别效果



\$ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例



> 初始化部分:

完成ROS节点、图像、识别参数的设置。

▶ 回调函数:

将图像转换成OpenCV的数据格式,然后预处理之后开始调 用人脸识别的功能函数,最后把识别结果发布。

> 人脸识别

调用OpenCV提供的人脸识别接口,与数据库中的人脸特征 进行匹配。


robot_vision/script/face_detector.py

```
def image callback(self, data):
   # 使用cv bridge将ROS的图像数据转换成OpenCV的图像格式
       cv image = self.bridge.imgmsg to cv2(data, "bgr8")
       frame = np.array(cv_image, dtype=np.uint8)
   except CvBridgeError, e:
       print e
   # 创建灰度图像
   grey image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR BGR2GRAY)
   # 创建平衡直方图,减少光线影响
   grey image = cv2.equalizeHist(grey image)
   # 尝试检测人脸
   faces_result = self.detect_face(grey_image)
   # 在opencv的窗口中框出所有人脸区域
   if len(faces result)>0:
       for face in faces result:
          x, y, w, h = face
           cv2.rectangle(cv image, (x, y), (x+w, y+h), self.color, 2)
   # 将识别后的图像转换成ROS消息并发布
   self.image pub.publish(self.bridge.cv2 to imgmsg(cv image, "bgr8"))
def detect face(self, input image):
   # 首先匹配正面人脸的模型
   if self.cascade 1:
       faces = self.cascade 1.detectMultiScale(input image,
               self.haar scaleFactor,
               self.haar minNeighbors,
              cv2.CASCADE SCALE IMAGE,
               (self.haar minSize, self.haar maxSize))
   # 如果正面人脸匹配失败,那么就尝试匹配侧面人脸的模型
   if len(faces) == 0 and self.cascade 2:
       faces = self.cascade 2.detectMultiScale(input image,
              self.haar scaleFactor,
              self.haar minNeighbors,
              cv2.CASCADE SCALE IMAGE,
               (self.haar minSize, self.haar maxSize))
   return faces
```



\$\square\$ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例





跟踪物体的特征点



\$\square\$ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例




启动物体跟踪实例

\$ roslaunch robot_vision usb_cam.launch

\$ roslaunch robot_vision motion_detector.launch

\$ rqt_image_view



物体跟踪效果



◆ 3. ROS+OpenCV图像处理方法及案例



> 初始化部分:

完成ROS节点、图像、识别参数的设置。

> 图像处理:

将图像转换成OpenCV格式;完成图像 预处理之后开始针对两帧图像进行比较, 基于图像差异识别到运动的物体,最后 标识识别结果并发布。

```
def image callback(self, data):
   # 使用cv bridge将ROS的图像数据转换成OpenCV的图像格式
       cv image = self.bridge.imgmsg to cv2(data, "bgr8")
       frame = np.array(cv_image, dtype=np.uint8)
   except CvBridgeError, e:
       print e
   # 创建灰度图像
   gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR BGR2GRAY)
   gray = cv2.GaussianBlur(gray, (21, 21), 0)
   # 使用两帧图像做比较,检测移动物体的区域
   if self.firstFrame is None:
       self.firstFrame = gray
   frameDelta = cv2.absdiff(self.firstFrame, gray)
   thresh = cv2.threshold(frameDelta, self.threshold, 255, cv2.THRESH BINARY)[1]
   thresh = cv2.dilate(thresh, None, iterations=2)
   binary, cnts, hierarchy= cv2.findContours(thresh.copy(), cv2.RETR EXTERNAL, cv2.CHAIN APPROX SIMPLE)
   for c in cnts:
       # 如果检测到的区域小于设置值,则忽略
       if cv2.contourArea(c) < self.minArea:</pre>
          continue
       # 在输出画面上框出识别到的物体
       (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(c)
       cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (50, 255, 50), 2)
       self.text = "Occupied"
   # 在输出画面上打当前状态和时间戳信息
   cv2.putText(frame, "Status: {}".format(self.text), (10, 20),
       cv2.FONT HERSHEY SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2)
   # 将识别后的图像转换成ROS消息并发布
   self.image pub.publish(self.bridge.cv2 to imgmsg(frame, "bgr8"))
```

robot_vision/script/face_detector.py/motion_detector.py










TensorFlow 是一个用于人工智能的开源神器

TensorFlow是什么?

- 采用数据流图,用于数值计算的开源软件库。
- 节点在图中表示数学操作,线表示在节点间相互联系的多 维数据数组,即张量(tensor)。
- 架构灵活,可以在多种平台上展开计算。
- 最初由Google大脑小组(隶属于Google机器智能研究机 构)的研究员和工程师们开发出来,用于机器学习和深度 神经网络方面的研究,但这个系统的通用性使其也可广泛 用于其他计算领域。







➤ 安装Tensorflow

\$ sudo apt-get install python-pip python-dev python-virtualenv

\$ virtualenv --system-site-packages ~/tensorflow

\$ source ~/tensorflow/bin/activate

\$ easy_install -U pip

\$ pip install --upgrade tensorflow

> 安装功能包


\$ cd ~/catkin_ws/src


\$ git clone https://github.com/Kukanani/vision_msgs.git

\$ git clone https://github.com/osrf/tensorflow_object_detector.git

编译功能包


\$ cd ~/catkin_ws && catkin_make











物体识别 \$ roslaunch tensorflow_object_detector usb_cam_detector.launch







基于深度学习的视觉分拣



基于深度学习的字符排序分拣

关注"古月居"微信公众号,后台回复"anno"查看详情




ROS摄像头驱动及数据接口

- RGB摄像头: sensor_msgs/Image
- RGBD摄像头: sensor_msgs/PointCloud2

摄像头参数标定

camera_calibration

ROS+OpenCV 图像处理方法及案例



ROS+Tensorflow 物体识别方法及案例

tensorflow_object_detector





1. 使用人脸识别的方式实现以下场景:

- 通过人脸识别的方式,发布速度控制命令,控制上讲作业中实现的仿真机器人运动;
- 例如:人脸向左移动,小车向左转,人脸向前移动,小车前进等。

2. 按照本讲第四节的内容,复现tensorflow物体识别的案例,并实现以下跟随场景:

• 识别一个杯子及其在图像中的位置;

• 根据杯子的识别结果,发布速度控制命令,控制上讲作业中实现的仿真机器人运动;

• 例如: 杯子远离摄像头, 小车前进, 杯子在图像中向左运动, 小车左转等。





- ROS cv_bridge wiki http://wiki.ros.org/cv_bridge
- ROS opencv_appshttp://wiki.ros.org/opencv_apps
- OpenCV教程 https://www.w3cschool.cn/opencv/opencv-2gnx28u3.html
- tensorflow_object_detector https://github.com/osrf/tensorflow_object_detector.git
- TensorFlow Tutorialshttps://tensorflow.google.cn/tutorials/





Thank You

怕什么真理无穷,进一寸有一寸的欢喜

更多精彩,欢迎关注

