	缩略图	料号	属性					
元器件名称			输入/	/ 接头	接头针	NPN/PN	额定	对应电缆
			输出	尺寸	脚数	P	电流 mA	
φ 16 急停按钮盒		BB-D16S-A L/E	输入	M8	4	NPN/PNP		M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4M- <sub>V</sub> -XXX (XXX=010、020、030、050)
φ <sup>22</sup> 急停按钮盒	d o	BB-D22S-A L/E	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4M-V-XXX
φ 16 启停按钮盒		BB-D16D-A L/RG	输入	M8	4	NPN/PNP	100	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4M-V-XXX
φ 16 <b>双位指示</b> 灯		BB-D16D-A L/RGL	输出	M8	4	NPN/PNP	100	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4M-V-XXX
φ22 启停按钮盒		BB-D22D-A L/RG	输入	M8	4	NPN/PNP	20	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4M-V-XXX
φ <sup>22</sup> 停止按钮盒		BB-D22S-A L/R	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N-</sub> 0803_S4M <sub>-</sub> V-XXX
φ <sup>22</sup> 复位按钮		BB-D22S-A L/Y	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4M-V-XXX
φ <sup>22</sup> 启动按钮		BB-D22S-A L/G	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4M-V-XXX
拨动开关	70-50	PAS-HL5300	输入	M8	3	NPN/PNP	10	M8 三芯双端预注线缆 CN-0803-SN-V-XXX
猪尾式接近传感 器		定购代 码:N001、 N002	输入	M8	3	<sub>N</sub> P <sub>N</sub> /P <sub>N</sub> P	30	M8 三芯双端预注线缆/M8 3 针直头转 3 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S <sub>N</sub> -V-XXX

M8 自反式光电 传感器		定购代 码:N <sup>001</sup> 、 N <sup>003</sup>	输入	M8	4	NPN/PNP	20	M8 3 针直头转 4 孔直头双端预注线缆 /M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4 <sub>N-V-</sub> XXX/C <sub>N</sub> -0803-S4M-V- XXX
M8 对射式光电 传感器	DI	定购代 码:N <sup>002</sup> 、 N <sup>004</sup>	输入	M8	4	NPN/PNP	20	M8 3 针直头转 4 孔直头双端预注线缆 /M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S4 <sub>N-V-</sub> XXX/C <sub>N</sub> -0803-S4M-V- XXX
M8 方形接近传 感器	***	定购代 码:N <sup>007</sup> 、 N <sup>005</sup>	输入	M8	3	NPN/PNP	10	M8 三芯双端预注线缆/M8 3 针直头转 3 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S <sub>N-V-</sub> XXX/C <sub>N</sub> -0803-SM-V-X XX
M8 圆柱形接近 传感器		定购代 码:N <sup>008</sup> 、 N <sup>006</sup>	输入	M8	3	NPN/PNP	10	M8 三芯双端预注线缆/M8 3 针直头转 3 孔弯头双端预注线缆 C <sub>N</sub> -0803-S <sub>N</sub> -V-XXX/C <sub>N</sub> -0803-SM-V-X XX