			属性					
元器件名称	缩略图	料号	输入/输出	接头尺寸	接头针脚数	NPN/PN P	额定 电流 mA	对应电缆
$_{\phi}$ 16 急停按钮盒		BB-D16S-A L/E	输入	M8	4	_N P _N /P _N P	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C _{N-} 0803_S4M ₋ V-XXX (XXX=010、020、030、050)
φ ²² 急停按钮盒		BB-D22S-A L/E	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C _N -0803-S4M-V-XXX
φ 16 启停按钮盒		BB-D16D-A L/RG	输入	M8	4	NPN/PNP	100	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C _N -0803-S4M- _V -XXX
φ ¹⁶ 双位指示灯		BB-D16D-A L/RGL	输出	M8	4	NPN/PNP	100	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C _N -0803-S4M- _V -XXX
φ ²² 启停按钮盒	30	BB-D22D-A L/RG	输入	M8	4	NPN/PNP	20	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C _{N-} 0803-S4M-V-XXX
φ ²² 停止按钮盒		BB-D22S-A L/R	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C _{N-} 0803-S4M-V-XXX
φ ²² 复位按钮		BB-D22S-A L/Y	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C _{N-} 0803-S4M-V-XXX
φ ²² 启动按钮		BB-D22S-A L/G	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 C _N -0803-S4M-V-XXX