부트로더 동작원리 분석

단국대학교

컴퓨터학과

2009

백승재

baeksj@dankook.ac.kr

http://embedded.dankook.ac.kr/~baeksj

Target Board가 생기면...

- Schematic
- Chip manual
- Bootloader
 - ✓ blob, u-boot, ...
- Kernel
- Rootfs
 - ✓ ramdisk, cramfs, jffs, ...


강의 목표

- Linux의 부팅 과정 이해
- 실행 파일과 링커 스크립트 관계 이해
- 부트로더 구조 및 원리 파악
- Blob을 통한 부트로더 소스 분석


Booting의 의미

- Booting의 정의
 - ✓ Kernel이 메모리에 올려지고 하드웨어가 초기화 되어 바로 사용 가능한 상태로 만드는 과정을 부팅이라고 한다.
- Booting의 목적
 - ✓ processor 초기화
 - ✓ memory 점검 및 초기화
 - ✓ 각종 하드웨어 점검 및 초기화
 - √ kernel loading
 - ✓ kernel 자료구조 등록 및 초기화
 - ✓ 사용환경 조성

부팅 과정 도식도(1/5)




부팅 과정 도식도(2/5)




부팅 과정 도식도(3/5)

초기화 code 수행 start_kernel() { Architecture 의존적인 설정 trap에 대한 초기화 Interrupt에 대한 초기화 Scheduler에 대한 초기화 init kernel thread softirg에 대한 초기화 Timer 초기화 Console 초기화 kernel module 사용을 위한 초기화 각종 interface 장치 초기화 kernel cache에 대한 초기 설정 network interface 초기화 Clock tick과 BogoMIPS를 구함 initrd 로딩 및 '/' mount buddy system 사용을 위한 free memory 재 계산 memory 초기화 console open kernel cache에 대한 초기화 /sbin/init process 수행 fork에 관한 초기화 (max threads) 각종 kernel cache 및 buffer에 대한 생성 및 초기화 /proc 디렉토리에 대한 초기화 IPC에 대한 초기화 SMP에 대한 초기화 init kernel thread 시작 kernel idle

부팅 과정 도식도(4/5)



부팅 과정 도식도(5/5)




Bootloader의 역할과 종류

- Boot Loader의 역할
 - ✓ Kernel을 memory에 적재하고 제어를 kernel로 옮김
 - ✓ OS의 선택적 부팅
 - ✓ Kernel 다운로드를 제공하기도 한다
 - ✓ Embedded system을 위한 boot loader는 BIOS에서 해주는 하드웨어 초기화 작업 담당
- Boot Loader의 종류
 - ✓ LILO
 - 전통적인 linux boot loader이다. 일반적인 boot loader가 그렇듯 assembly로 짜여져 있고 크게 MBR에 들어가는 first.S와 /boot/boot.b로 만들어지는 second.S 두 부분으로 이루어져 있다
 - ✓ GRUB
 - 최근에 주목 받고 있는 boot loader로서 기능과 유연성 면에서 LILO보다 앞선다. GNU에서 만들었으며 뛰어난 shell interface를 제공한다
 - ✓ Blob
 - http://sourceforge.net/projects/blob
 - ARM SA-11x0 architecture에서 사용하는 대표적인 boot loader로서 GNU GPL이여서 사용에 제한이 없고 serial을 통한 다운로드를 지원한다
 - ✓ u-boot
 - http://www.denx.de/wiki/U-Boot


Blob

Entry point 확인

~/src/blob/start-ld-script




Memory 구성도



0x 0000 0000

_start 레이블



Interrupt Controller Registers		
0h 9005 0000	ICIP	Interrupt controller irq pending register.
0h 9005 0004	ICMR	Interrupt controller mask register.
0h 9005 0008	ICLR	Interrupt controller FIQ level register.
0h 9005 000C	ICCR	Interrupt controller control register.
0h 9005 0010	ICFP	Interrupt controller FIQ pending register.
0h 9005 0020	ICPR	Interrupt controller pending register.

```
PWR_BASE:
                             0x90020000
                   .word
#define PSPR
                   80x0
#define PPCR
                   0x14
         /* switch CPU to correct speed */
                   r0, PWR_BASE
         ldr
                                                  CPU clock speed 설정
         LDR
                   r1, cpuspeed
                   r1, [r0, #PPCR]
         str
         /* setup memory */
         bl
                   memsetup
         /* init LED */
                   ledinit
```

Power Manager Registers		
0h 9002 0000	PMCR	Power manager control register.
0h 9002 0004	PSSR	Power manager sleep status register.
0h 9002 0008	PSPR	Power manager scratchpad register.
0h 9002 000C	PWER	Power manager wakeup enable register.
0h 9002 0010	PCFR	Power manager configuration register.
0h 9002 0014	PPCR	Power manager PLL configuration register.
0h 9002 0018	PGSR	Power manager GPIO sleep state register.
0h 9002 001C	POSR	Power manager oscillator status register.

~/src/blob/start.S

```
/* The initial CPU speed. Note that the SA11x0 CPUs can be safely overclocked:
* 190 MHz CPUs are able to run at 221 MHz, 133 MHz CPUs can do 206 Mhz.
*/
#if (defined ASSABET) | | (defined CLART) | | (defined LART) \
           | | (defined NESA) | | (defined NESA)
                                                               CCF 4:0
                                                                                                 Core Clock Fre
cpuspeed: .long
                      0x0b
                                 /* 221 MHz */
#elif defined SHANNON
                                                                                3.6864-MHz Crystal Oscillator
cpuspeed: .long
                     0x09 /* 191.7 MHz */
                                                            00000
                                                                           59.0
#else
                                                           00001
                                                                           73.7
#warning "FIXME: Include code to use the correct clock spe
                                                                           88.5
                      0x05
                                 /* safe 133 MHz speed */ 00010
cpuspeed: .long
#endif
                                                            00011
                                                                           103.2
                                                            00100
                                                                           118.0
                                                            00101
                                                                           132.7
                                                            00110
                                                                           147.5
                                                            00111
                                                                           162.2
                                                            01000
                                                                           176.9
                                                            01001
                                                                           191.7
                                                            01010
                                                                           206.4
                                                            01011
                                                                           221.2
                                                            01100-11111
                                                                           Not supported.
```

단국대학교 백승재

ledinit 레이블

~/src/blob/ledasm.S

```
.text
LED:
                    .long LED_GPIO
GPIO_BASE:
                    .long 0x90040000
#define
         GPDR
                   0x00000004
#define GPSR
                    0x00000008
                                                LED 점등후 원래 루틴으로 복귀
#define GPCR
                   0x000000c
.globl ledinit
          /* initialise LED GPIO and turn LED on.
          * clobbers r0 and r1
ledinit:
                   r0, GPIO_BASE
          ldr
                   r1, LED
          ldr
                                        /* LED GPIO is output */
                   r1, [r0, #GPDR]
          str
                   r1, [r0, #GPSR]
                                        /* turn LED on */
          str
                    pc, Ir
          mov
```

~/src/blob/start.S

```
RST_BASE: .word 0x90030000
#define RCSR 0x04

/* check if this is a wake-up from sleep */
    Idr r0, RST_BASE
    Idr r1, [r0, #RCSR]
    and r1, r1, #0x0f
    teq r1, #0x08
    bne normal_boot /* no, continue booting */
```

SA11X0엔 H/W reset, S/W reset, Watchdog reset, Sleep reset 네 가지의 reset이 존재한다.

RCSR register는 어떤 이유로 reset 인터럽트가 발생했는가를 나타내며, RSSR register는 S/W reset을 발생시키는 register이다. 따라서 Blob에선 RCSR register의 값을 읽어서 하위 네 비트 값을 통해 어떤 이유로 reset되었는지를 살펴 본뒤,

> Sleep reset인 경우엔 대응하는 비트를 클리어 한뒤, PSPR register값을 읽어 r1에 넣어주고, 이 값으로 jump함으로써 이전 상태로 복원하게 되며, 정상적인 H/W reset인 경우라면 normal_boot 레이블로 이동하게 된다.

Sleep mode reset.

Reserved

3

31..4

SMR

1 - Watchdog reset has occurred since the last time the CPU cleared this bit.

0 – Sleep mode reset has not occurred since the last time the CPU cleared this bit.
 1 – Sleep mode reset has occurred since the last time the CPU cleared this bit.

normal_boot 레이블

```
normal_boot:
     /* check the first 1MB of BLOB_START in increments of 4k */
            r7, #0x1000
     mov
           r6, r7, |s| \#8 /* 4k << 2^8 = 1MB */
     mov
     ldr r5, BLOB_START
mem_test_loop:
     mov r0, r5
          testram
     bl
     teq r0, #1
     beg badram
     add r5, r5, r7
     subs r6, r6, r7
           mem_test_loop
     bne
```

```
메모리 시작 번지로 부터 1MB를 테스트 한다.
r7에 0x1000을 넣고
좌로 8번 shift연산을 수행하여 r6에 1M를 넣은 후,
메모리의 시작 번지 주소인 0xc000 0000 을 r5 register에 넣는다.
```


normal_boot 레이블

~/src/blob/start.S

```
relocate:
           r0, _start
     adr
     /* relocate the second stage loader */
            r2, r0, #(64 * 1024) /* blob maximum size is 64kB */
     add
     add r0, r0, #0x400 /* skip first 1024 bytes */
     ldr r1, BLOB_START
     /* r0 = source address
      * r1 = target address
      * r2 = source end address
      */
copy_loop:
     Idmia r0!, {r3-r10}
     stmia r1!, {r3-r10}
            r0. r2
     cmp
     ble copy_loop
     bl led_off
     /* blob is copied to ram, so jump to it */
     ldr
          r0, BLOB_START
     mov
            pc, r0
```

Blob을 RAM상으로 복사한 뒤, 해당 주소로 점프

rest-Id-script



Memory 구성도

start.S rest(trampoline.S, main.c ...)

0x 0000 0000

0x c000 0400

_trampoline 레이블

~/src/blob/trampoline.S

```
.text
.globl _trampoline
_trampoline:
     /* clear the BSS section */
           r1, bss_start
           r0, bss_end
     ldr
     sub r0, r0, r1
     /* r1 = start address */
     /* r0 = #number of bytes */
             r2. #0
     mov
clear_bss:
     stmia r1!, {r2}
     subs
           r0, r0, #4
            clear_bss
     bne
     /* setup the stack pointer */
     ldr
           r0, stack_end
     sub sp, r0, #4
     /* jump to C code */
           main
     /* if main ever returns we just call it again */
            _trampoline
```

BSS 영역 clear 후, stack pointer 설정하고,

C로 작성된 main 함수로 제어를 넘김

main 함수

~/src/blob/main.c

```
int main(void)
     int numRead = 0:
     char commandline[MAX_COMMANDLINE_LENGTH];
     int i;
     int retval = 0;
#ifdef PARAM_START
     u32 conf;
#endif
     /* call subsystems */
     init_subsystems();
     /* initialise status */
     blob_status.paramType = fromFlash;
     blob_status.kernelType = fromFlash;
     blob_status.ramdiskType = fromFlash;
     blob_status.downloadSpeed = baud_115200;
                                                      시리얼 포트를 초기화한 뒤
     blob_status.terminalSpeed = baud_9600;
     blob_status.load_ramdisk = 1;
     blob_status.cmdline[0] = \frac{W}{V}
                                                      blob_status 구조체에 변수를 초기화 함
     blob_status.boot_delay = 10;
     /* call serial_init() because the default 9k6 speed might not
       be what the user requested */
#if defined(H3600) | defined(SHANNON) | defined(IDR) | defined(BADGE4) | defined(JORNADA720)
     blob_status.terminalSpeed = baud_115200; /* DEBUG */
#endif
#if defined(PT_SYSTEM3)
     blob_status.terminalSpeed = baud_38400;
#endif
     serial_init(blob_status.terminalSpeed);
                                                                                                 |단국대학교 백승재|
```

main 함수

~/src/blob/main.c

```
/* Print the required GPL string */
     SerialOutputString("₩nConsider yourself LARTed!₩n₩n");
     SerialOutputString(version_str);
     SerialOutputString("Copyright (C) 1999 2000 2001 "
                   "Jan-Derk Bakker and Erik Mouw₩n");
     SerialOutputString(PACKAGE " comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; "
                   "read the GNU GPL for details.\(\forall n\);
     SerialOutputString("This is free software, and you are welcome "
                  "to redistribute it\\n");
     SerialOutputString("under certain conditions; "
                   "read the GNU GPL for details.\(\forall n\);
     /* get the amount of memory */
     get_memory_map();
     print elf sections();
     /* Parse all the tags in the paramater block */
#ifdef PARAM_START
     parse_ptags((void *) PARAM_START, &conf);
#endif
```

get_memory_map()함수를 호출하여 시스템의 메모리 양을 결정하고 blob_status 구조체에 변수를 초기화 함

blob_status 구조체 설명

```
typedef enum {
    from Flash = 0,
    fromDownload = 1
} block_source_t;
typedef struct {
    int kernelSize;
                                      커널 이미지의 크기
    block_source_t kernelType;
                                       커널을 어디서 가져오는 지를 정의
    u32 kernel_md5_digest[4];
    int paramSize;
    block_source_t paramType;
    u32 param_md5_digest[4];
    int ramdiskSize;
                                       Ramdisk의 크기
    block_source_t ramdiskType;
                                       Ramdisk를 어디서 가져오는 지를 정의
    u32 ramdisk_md5_digest[4];
    int blobSize;
                                       Blob 자체의 크기
    block_source_t blobType;
                                       Blob를 어디서 가져오는 지를 정의
    u32 blob_md5_digest[4];
    serial_baud_t downloadSpeed;
    serial_baud_t terminalSpeed;
    int load_ramdisk;
    int boot_delay;
    char cmdline[COMMAND_LINE_SIZE];
} blob_status_t;
blob_status_t blob_status;
```

main 함수

~/src/blob/main.c

```
do_reload("blob");
                                                  do_reload()함수를 이용하여 blob, kernel, ramdisk를 메인 메모리로 끌고 올라옴
do_reload("kernel");
if(blob_status.load_ramdisk)
     do reload("ramdisk");
/* wait 10 seconds before starting autoboot */
SerialOutputString("Autoboot in progress, press any key to stop ");
for(i = 0; i < blob_status.boot_delay; i++) {</pre>
     serial_write('.');
     retval = SerialInputBlock(commandline, 1, 1);
     if(retval > 0)
           break;
/* no key was pressed, so proceed booting the kernel */
if(retval == 0) {
     commandline[0] = 'W0';
                                                  do_reload()함수를 이용하여 blob, kernel, ramdisk를 메인 메모리로 끌고 올라옴
     parse_command("boot");
```

Reload 함수

~/src/blob/main.c

```
void do reload(char *commandline)
     u32 * src = 0:
     u32 * dst = 0;
     int numWords;
     if(MyStrNCmp(commandline, "blob", 4) == 0) {
          src = (u32 *)BLOB_RAM_BASE;
          dst = (u32 *)BLOB_START;
          numWords = BLOB_LEN / 4;
          blob status.blobSize = 0;
          blob_status.blobType = fromFlash;
          SerialOutputString("Loading blob from flash ");
     } else if(MyStrNCmp(commandline, "kernel", 6) == 0) {
          src = (u32 *)KERNEL_RAM_BASE;
          dst = (u32 *)KERNEL_START;
          numWords = KERNEL LEN / 4;
          blob status.kernelSize = 0;
          blob_status.kernelType = fromFlash;
          SerialOutputString("Loading kernel from flash ");
     } else if(MyStrNCmp(commandline, "ramdisk", 7) == 0) {
          src = (u32 *)RAMDISK_RAM_BASE;
          dst = (u32 *)INITRD_START;
          numWords = INITRD LEN / 4;
          blob_status.ramdiskSize = 0;
          blob_status.ramdiskType = fromFlash;
          SerialOutputString("Loading ramdisk from flash ");
     } else {
          SerialOutputString("*** Don't know how to reload ₩"");
          SerialOutputString(commandline);
          SerialOutputString("\w"\wn");
          return;
     MyMemCpy(src, dst, numWords);
     SerialOutputString(" done\( \text{W}\)n");
```

MyStrNCmp()함수를 이용하여 인자로 넘어온 이미지를 Blob인 경우 0xc100 0000 번지에 Kernel인 경우 0xc000 8000 번지에 Ramdisk인 경우 0xc080 0000 번지에 올린다.

Memory 구성도

0x 0000 0000 start.S 0x c000 0400 rest(trampoline.S, main.c ...) 0x c000 8000 **Kernel** 0x c080 0000 Ramdisk 0x c100 0000 **Blob**

main 함수

~/src/blob/main.c

```
static int boot_linux(int argc, char *argv[])
     void (*theKernel)(int zero, int arch) = (void (*)(int, int))KERNEL_RAM_BASE
     setup_start_tag();
                                                                                 커널이 사용할 BOOT_PARAMS를 채워서
메모리 0xc000 0100에 올려놓고
     setup_memory_tags();
     setup_commandline_tag(argc, argv);
     setup_initrd_tag();
     setup_ramdisk_tag();
     setup_end_tag();
     /* we assume that the kernel is in place */
     SerialOutputString("\text{\text{\psi}}nStarting kernel ...\text{\text{\psi}}n\text{\psi}n");
     serial_flush_output();
     /* disable subsystems that want to be disabled before kernel boot */
     exit_subsystems();
     /* start kernel */
     theKernel(0, ARCH_NUMBER);
                                                                                 첫번째 arg에는 0을
     SerialOutputString("Hey, the kernel returned! This should not happen.₩n");
                                                                                 두번째 arg에는 ARCH_NUMBER를 넣고
                                                                                 제어를 넘긴다.
     return 0;
}
```

tag구조체

linux/include/asm-arm/setup.h

```
struct tag_header {
    u32 size;
    u32 tag;
};
struct tag {
                                                tag의 크기와 magic number
    struct tag_header hdr;
    union {
          struct tag_core
                             core;
                                                메모리의 크기와 시작 주소
          struct tag_mem32
                               mem;
                                                비디오 램의 위치와 resolution
          struct tag_videotext
                              videotext;
          struct tag_ramdisk
                              ramdisk;
                                                ramdisk의 옵션, 크기 및 시작 주소
          struct tag_initrd
                                                Initial RAM disk의 크기와 시작 주소
                            initrd;
          struct tag_serialnr
                             serialnr;
                                                 Serial의 개수
                             revision;
                                                Revision 번호
          struct tag_revision
                                                Video Frame Buffer의 설정 사항
                             videolfb;
          struct tag_videolfb
          struct tag_cmdline
                              cmdline;
          * Acorn specific
          struct tag_acorn
                              acorn;
          * DC21285 specific
          struct tag_memclk
                               memclk;
    } u;
};
```

Memory 구성도

0x 0000 0000 start.S 0x c000 0100 **BOOT_PARAMS** 0x c000 0400 rest(trampoline.S, main.c ...) 0x c000 8000 **Kernel** 0x c080 0000 Ramdisk 0x c100 0000 **Blob**