

BL602 AT 指令集

与使用示例

版本: 1.5

版权 @ 2020

www.bouffalolab.com

Contents

1	简介		3
2	基础 AT 指	6令	4
2	2.1 基础	AT 指令总览	4
2	2.2 基础	AT 指令描述	4
	2.2.1	AT	4
	2.2.2	AT+UART	5
	2.2.3	AT+UARTE	5
	2.2.4	AT+GMR	6
	2.2.5	AT+RST	6
	2.2.6	AT+RESTORE	6
	2.2.7	AT+S.HELP	6
	2.2.8	AT+GSLP	6
3	Wi-Fi 功能	AT 指令	8
3	8.1 基础	AT 指令描述	8
	3.1.1	AT+WIFISP	8
	3.1.2	AT+CWMODE	9
	3.1.3	AT+CWLAP	9
	3.1.4	AT+CWAUTOCONN	9
	3.1.5	AT+CWJAP	10
	3.1.6	AT+CWQAP	10
	3.1.7	AT+SOFTAP	11
	3.1.8	AT+DNSRES	11
	3.1.9	AT+CWLAPOPT	11
	3.1.10	AT+WIPS	12



3.1.11	AT+WEVT	. 12
3.1.12	AT+CWJAPS	12
3.1.13	AT+CWSTARTSMART	13
4 TCP/IP 相	B关 AT 指令	14
4.1 基础	AT 指令描述	14
4.1.1	AT+BASESTA	14
4.1.2	AT+CIPSTART	15
4.1.3	AT+CIPCLOSE	15
4.1.4	AT+CIPSERVER	16
4.1.5	AT+CIPSTA	16
4.1.6	AT+CIPSEND	16
4.1.7	+IPD	17
4.1.8	+IPS	. 17
4.1.9	AT+CIPSSLCCONF.PATH	17
4.1.10	AT+CIPSSLCSNI	18
4.1.11	AT+CIPRECV	. 18
4.1.12	AT+CIPRECVCFG	18
4.1.13	AT+CIPRECVBUF	19
4.1.14	AT+CIPSTATUS	19
5 BLE 相关	AT 指令	20
5.1 基础	AT 指令描述	21
5.1.1	AT+BLEINIT	21
5.1.2	AT+BLENAME	21
5.1.3	AT+BLESCANPARAM	22
5.1.4	AT+BLESCAN	22
5.1.5	AT+BLESCANRSPDATA	23
5.1.6	AT+BLEADVPARAM	24
5.1.7	AT+BLEADVDATA	25
5.1.8	AT+BLEADVSTART	26
5.1.9	AT+BLEADVSTOP	27
5.1.10	AT+BLECONN	27
5.1.11	AT+BLECONNPARAM	27
5.1.12	AT+BLEDISCONN	28
5.1.13	AT+BLEDATALEN	28
5.1.14	AT+BLECFGMTU	28



	5.1.15	AT+BLEGATTSNTFY	29
	5.1.16	AT+BLEGATTSIND	29
	5.1.17	AT+BLEDISCOVERY	29
	5.1.18	AT+BLEGATTCRD	31
	5.1.19	AT+BLEGATTCWR	32
	5.1.20	AT+BLESECPARAM?	32
	5.1.21	AT+BLESECPARAM	33
	5.1.22	AT+BLEENC	34
	5.1.23	AT+BLECONFREPLY	34
	5.1.24	AT+BLEKEYCONREPLY	35
	5.1.25	AT+BLEKEYREPLY	35
	5.1.26	AT+BLEENCDEV	35
	5.1.27	AT+BLEENCCLEAR	35
6	HTTP 相关	EAT 指令	37
6	.1 基础	AT 指令描述	37
	6.1.1	AT+HTTPC	37

简介

本文主要介绍博流 AT 指令集以及使用方法。指令集包含:基础 AT 指令、Wi-Fi 功能 AT 指令、TCP/IP 工具箱 AT 指令、BLE 相关 AT 指令。

表 1.1: 指令类型

类型	格式	描述
查询指令	AT+ <x>?</x>	该指令用于返回当前参数的值
设置指令	AT+ <x>=< ••• ></x>	该指令用于设置用户自定义的参数
执行指令	AT+ <x></x>	该指令用于执行模块内部变参数不可变的功能

多型 AT 指令

2.1 基础 AT 指令总览

表 2.1: 指令列表

指令	描述
AT	测试 AT 启动
AT+UART	查询/设置波特率
AT+UARTE	开关串口回显
AT+GMR	查看版本信息
AT+S.HELP	查看 AT 帮助信息
AT+RST	重启模块
AT+RESTORE	恢复出厂设置
AT+GSLP	模块休眠和唤醒

2.2 基础 AT 指令描述

2.2.1 AT

功能:测试 AT 启动。

执行指令	AT
响应	ОК



2.2.2 AT+UART

功能: 查询/设置波特率。

指令	查询指令 AT+UART?	设置指令 AT+UART= <baud_rate>,<data_bits>,<stop bit>,<parity>,<flow_control></flow_control></parity></stop </data_bits></baud_rate>
响应	+UART: <baud_rate>,<data_bits>,<stop bit="">,<parity>,<flow_control> OK</flow_control></parity></stop></data_bits></baud_rate>	ОК
参数说明	 	9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200,

2.2.3 AT+UARTE

功能: 开关串口回显。

#K A	查询指令	设置指令
指令	AT+UARTE?	AT+UARTE= <option></option>
响应	+UARTE: <option> OK</option>	ОК
参数说明	• <option>: 1: 表示开启回显功能; 0: 表示关闭回</option>	显功能



2.2.4 AT+GMR

功能: 查看版本信息。

执行指令	AT+GMR
响 <u>应</u>	+GMR:fw: <at info="" version=""> +GMR:sdk:<sdk info="" version=""> +GMR:tm:<compile time=""> OK</compile></sdk></at>
参数说明	 <at info="" version="">: AT 版本信息</at> <sdk info="" version="">: SDK 版本信息</sdk> <compile time="">: 编译生成时间</compile>

2.2.5 AT+RST

功能: 重启模块。

执行指令	AT+RST
响应	ОК

2.2.6 AT+RESTORE

功能:恢复出厂设置。

执行指令	AT+RESTORE
响应	ОК

2.2.7 AT+S.HELP

功能: 查看 AT 帮助信息。

执行指令	AT+S.HELP
响应	ОК

2.2.8 AT+GSLP

功能: 模块休眠和唤醒。



指令	设置指令: AT+GSLP= <sleep_time>,<weakup_pin></weakup_pin></sleep_time>
响应	OK
参数说明	 <sleep_time>: 设置 BL602 的睡眠时长,单位: 秒。BL602 会在休眠设定时长后唤醒,当 sleeptime=0 时,表示不使用定时唤醒</sleep_time> <weakup_pin>: 唤醒引脚 (低电平触发), pin 只能是 7 脚</weakup_pin>

Wi-Fi 功能 AT 指令

表 3.1: 指令列表

指令	描述
AT+WIFISP	检测是否支持 WIFI
AT+CWMODE	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP)
AT+CWLAP	扫描附近 AP
AT+CWJAP	连接 AP
AT+CWQAP	断开 AP
AT+CWAUTOCONN	设置自动重连
AT+SOFTAP	开启 AP
AT+DNSRES	域名解释
AT+CWLAPOPT	设置 AT+CWLAP 指令扫描结果的属性
AT+WIPS	开启或关闭以 +IPS 为前缀的事件消息通知
AT+WEVT	开启或关闭以 +EVT 为前缀的事件消息通知
AT+CWJAPS	查看当前 Station 模式的连接状态
AT+CWSTARTSMART	开启 smartconfig 配网

3.1 基础 AT 指令描述

3.1.1 AT+WIFISP

功能: 检测是否支持 WIFI。

执行指令	AT+WIFISP
------	-----------



响应	ОК
参数说明	OK 表示支持 Wi-Fi

3.1.2 AT+CWMODE

功能: 查询/设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP)。

指令	查询指令 AT+CWMODE?	设置指令 AT+CWMODE= <mode></mode>
响应	+CWMODE: <mode></mode>	ОК
参数说明	 <mode>:</mode> 0: 无 Wi-Fi 模式,并且关闭 Wi-Fi RF 1: Station 模式 2: SoftAP 模式 3: SoftAP+Station 模式 	

3.1.3 AT+CWLAP

功能:扫描附近的 AP 热点。

指令	执行指令 AT+CWLAP
响应	+CWLAP: <number> <ssid>,[bssid],[en],[channel],<rssi> OK</rssi></ssid></number>
响应说明	 <number>: 扫描到的 AP 的数目</number> <ssid>: 扫描到的 AP 的 SSID</ssid> <bssid>: 扫描到的 AP 的 BSSID</bssid> <en>: 扫描到的 AP 的加密方式</en> <channel>: 扫描到的 AP 的信道</channel> <rssi>: 扫描到的 AP 的信号强度</rssi>

3.1.4 AT+CWAUTOCONN

功能:设置自动重连。



指令	查询指令 AT+CWAUTOCONN?	设置指令 AT+CWAUTOCONN= <auto_connect></auto_connect>
响应	+CWAUTOCONN: <mode></mode>	ОК
参数说明	 <auto_connect>:</auto_connect> 0: 当 WiFi 模式变成 Station 或 SoftAP+Station 式 SoftAP+Station 或 SoftAP+Station 和 SoftAP+Station 或 SoftAP+Station 和 SoftAP+Station	

3.1.5 AT+CWJAP

功能:查询已连接的 AP 信息/设置需连接的 AP。

指令	查询指令 AT+CWJAP?	设置指令 AT+CWJAP= <ssid>,<pwd></pwd></ssid>
响应	+CWJAP: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>OK</rssi></channel></bssid></ssid>	OK +EVT:0:wifi connected
参数说明	 <ssid>: 字符串串参数, AP 的 SSID</ssid> <bssid>: 已连接的目标 AP 的 BSSID</bssid> <channel>: 已连接的 AP 的信道号</channel> <rssi>: 已连接的 AP 的信号强度</rssi> 	 <ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid> <pwd>: 目标 AP 的密码</pwd> 注: 该指令配置信息会保存到 flash,当无 <ssid>和 <pdw> 参数时,若 flash 中已</pdw></ssid> 经配置,则连接 flash 中配置的 wifi
响应事件	无	wifi 连接成功: +EVT:0:wifi connected wifi 密码错误: +EVT:2:wifi pask error 没有找到热点: +EVT:3:wifi no ap found wifi 连接断开: +EVT:4:wifi disconnect

3.1.6 AT+CWQAP

功能:断开AP。

执行指令	AT+CWQAP
响应	OK
说明	STA 模式下,断开当前连接的 wifi

3.1.7 AT+SOFTAP

功能: 查看开启的 AP 热点信息/开启一个 AP 热点。



指令	查询指令 AT+SOFTAP?	设置指令 AT+SOFTAP= <ssid>,[pwd]</ssid>
响应	+SOFTAP: <ip>,<bssid> +STA:<idx>,<bssid>,<rssi> ••• OK</rssi></bssid></idx></bssid></ip>	OK
参数说明	 <ip>: 开启的 AP 热点的 IP 地址</ip> 	 <ssid>: 设置 AP 的 SSID</ssid> [pwd]: 设置 AP 的密码,若没有此参数,则该 AP 为开放式 AP 若 SSID 或密码包含任何特殊字符,例如" 或者,则需要转义

3.1.8 AT+DNSRES

功能:域名解释。

设置指令	AT+DNSRES= <domain></domain>
响 <u>应</u>	+DNSRES: <number> <ip>OK</ip></number>
参数说明	<number>: IP 地址的个数 <ip>: IP 地址</ip></number>

3.1.9 AT+CWLAPOPT

功能:设置 AT+CWLAP 指令扫描结果的属性。

设置指令	AT+CWLAPOPT= <sort_enable>,<mask></mask></sort_enable>
响应	OK



参数说明	 <sort_enable>: 指令 AT+CWLAP 的扫描结果是否按照信号强度 RSSI 值排序: 0: 不排序 1: 为根据 RSSI 排序 </sort_enable> <mask>: 对应 bit 若为 1,则指令 AT+CWLAP 的扫描结果显示相关属性,对应 bit 若为 0,则不显示。具体如下: bit0: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <ecn></ecn> bit1: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rsio></rsio> bit2: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rsi></rsi> bit3: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <mac></mac> bit4: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <channel></channel> </mask>
示例	AT+CWLAPOPT=1,31 第一个参数为 1,表示后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将按照信号强度 RSSI 值排序 第二个参数为 31,即 0x1F,表示 <mask> 的相关 bit 全部置为 1,后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将显示所有参数</mask>

3.1.10 AT+WIPS

功能: 开启或关闭以 +IPS 为前缀的事件消息通知

指令	查询指令 AT+WIPS?	设置指令 AT+WIPS= <state></state>
响应	+WIPS= <state></state>	OK
参数说明	• <state>: 1: 表示开启通知功能; 0: 表示关闭通知功能</state>	

3.1.11 AT+WEVT

功能: 开启或关闭以 +EVT 为前缀的事件消息通知。

指令	查询指令 AT+WEVT?	设置指令 AT+WEVT= <state></state>
响应	+WEVT= <state></state>	ОК
参数说明	• <state>: 1: 表示开启通知功能; 0: 表示关闭通知功能</state>	

3.1.12 AT+CWJAPS

功能: 查看当前 Station 模式的连接状态。



执行指令	AT+CWJAPS
响应	+CWJAPS: <state> OK</state>
参数说明	<state>: STATION_UP, 表示成功连接 AP; STATION_DOWN, 表示连接 AP 失败; CONNECTING, 表示正在连接中注意: 当未连接成功时,返回错误码。0: 代表正常; 1: 代表密码错误; 2: 代表找不到 SSID; 3: 代表未知的错误</state>
响应事件	wifi 连接成功: +EVT:0:wifi connected wifi 密码错误: +EVT:2:wifi pask error 没有找到热点: +EVT:3:wifi no ap found

3.1.13 AT+CWSTARTSMART

功能: 开启 smartconfig 配网。

设置指令	AT+CWSTARTSMART= <type></type>
响应	OK
参数说明	• <type>: - 0: smartconfig 配网关闭 - 1: touch 配网 - 2: airkiss</type>
响应事件	SMARTCONFIG 配网通知事件: +CWSTARTSMART: <type>,<ssid>,<psk>type: 配网类型 ssid: 配网成功后获取到的 wifi 的 ssid psk: 配网成功后获取到的 wifi 的 psk 说明: STARTSMART 配网成功后的 ssid 和密钥会保存到 flash 中</psk></ssid></type>

4

TCP/IP 相关 AT 指令

表 4.1: 指令列表

指令	描述
AT+BASESTA	基站信息获取
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接,UDP 传输
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP 连接,UDP 传输
AT+CIPSERVER	删除或创建 TCP 服务器
AT+CIPSTA	设置静态 IP,MASK,GW 以及 DNS
AT+CIPSEND	发送 TCP/IP 数据
+IPD	收到 TCP/IP 数据
+IPS	TCP 状态
AT+CIPSSLCCONF.PATH	设置 SSL/TLS 客户端证书配置
AT+CIPSSLCSNI	设置 SSL/TLS 握手请求的 SNI 参数
AT+CIPRECV	接收 WiFi 数据至用户串口
AT+CIPRECVCFG	查询/设置 WiFi 数据发送至用户串口的配置参数
AT+CIPRECVBUF	设置 TCP/UDP 缓存大小(单位: bytes)
AT+CIPSTATUS	查询指定 id 的连接状态

4.1 基础 AT 指令描述

4.1.1 AT+BASESTA

功能:基站信息获取。



执行指令	AT+BASESTA
响应	+BASESTA: <state>,<ip>,<locate info=""></locate></ip></state>
参数说明	<state>: 查询状态 <ip>: 模块外网 ip <locate info="">:IP 定位信息</locate></ip></state>

4.1.2 AT+CIPSTART

功能:建立 TCP 连接, UDP 传输。

建立 TCP/UDP 连接

指令	查询指令 AT+CIPSTART?	设置指令 AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote IP>,<remote port=""></remote></remote </type>
响应	k id1>,<type>,<remote ip="">,<remote port=""></remote></remote></type>k id2>,<type>,<remote ip="">,<remote port=""></remote></remote></type>OK	ОК
参数说明	 <type>: 字符串参数,连接类型, "TCP", "UDP", "SSL"</type> <remote ip="">: 字符串参数,远端 IP 地址</remote> <remote port="">: 远端端口号</remote> 	
响应事件	无	连接事件: +IPS: <link_id>,CONNECTED 断开事件: +IPS:<link_id>,CLOSED</link_id></link_id>

4.1.3 AT+CIPCLOSE

功能:关闭 TCP 连接, UDP 传输。

指令	设置指令: AT+CIPCLOSE= <link id=""/>
响应	OK
参数说明	k id>: 需要关闭的 ID



4.1.4 AT+CIPSERVER

功能:删除或创建 TCP 服务器。

指令	设置指令: AT+CIPSERVER= <mode>[,<port>]</port></mode>
响应	OK
参数说明	 <mode>:</mode> — 0: 关闭服务器 — 1: 建立服务器 <port>: 端口号,默认为 333</port>
示例	// 建立 TCP 服务器 AT+CIPSERVER=1,80

4.1.5 AT+CIPSTA

功能:设置静态 IP, MASK, GW 以及 DNS。

指令	查询指令 AT+CIPSTA? • 如果是 DHCP, 就返回当前获取到的 IP 地址相关信息 • 如果是 STATIC, 就返回设置的 IP 地址信息 • 此接口只有在 STA 连接到 AP 的时候才会有作用	设置指令 AT+CIPSTA= <ip>,[getway],[netmask], [dns1],[dns2]</ip>
响应	+CIPSTA= <ip>,<getway>,<netmask>,<dns1>,<dns2></dns2></dns1></netmask></getway></ip>	ОК
参数说明	 <ip>: 需要设置的静态 IP</ip> <getway>:需要设置的网关地址</getway> <netmask>:需要设置的子网掩码</netmask> <dns1>:需要设置的 DNS1</dns1> <dns2>:需要设置的 DNS2</dns2> 	
响应事件	无	IP 信息变动事件: +CIPSTA= <ip>,<getway>,<netmask>, <dns1>,<dns2></dns2></dns1></netmask></getway></ip>

4.1.6 AT+CIPSEND

功能:发送 TCP/IP 数据。



指令	设置指令: AT+CIPSEND= <link id=""/> , <data len=""> <data> • • •</data></data>
响应	OK
参数说明	 é E
示例	AT+CIPSEND=0,20 表示即将向 id 为 0 的连接发送 20 字节的数据

4.1.7 +IPD

功能:收到 TCP/IP 数据。

说明	+IPD 为收到 TCP/UDP 对端连接数据时的响应 +IPD: <link id=""/> , <data len=""> <data></data></data>
参数说明	 data len>: 即将接收的数据长度(单位: byte) <data>: 接收数据</data>

4.1.8 +IPS

功能: TCP 状态。

说明	+IPS: <status></status>
参数说明	<status>: 如 SEND DONE、CLOSED、CONNECTED、FAILED 等</status>

4.1.9 AT+CIPSSLCCONF.PATH

功能:设置 SSL/TLS 客户端证书配置。

指令	设置指令: AT+CIPSSLCCONF.PATH= <link id=""/> , <auth_mode>,<key_path>,<cert_path>,<ca_path></ca_path></cert_path></key_path></auth_mode>
响应	OK



	• Ink ID>: 要设置的连接 ID
	• <auth_mode>: 认证模式:</auth_mode>
	- 0 : 无认证模式
参数说明	- 2: 客户端加载 CA 证书来验证服务器端证书
	• <key_path>:romfs 中客户端证书路径,DER 格式</key_path>
	• <cert_path>:romfs 中客户端证书对应私钥路径</cert_path>
	• <ca_path>:romfs 中验证服务器证书的 CA 格式,DER 格式</ca_path>
	注:目前 auth_mode 只支持模式 2

4.1.10 AT+CIPSSLCSNI

功能:设置 SSL/TLS 握手请求的 SNI 参数。

指令	设置指令: AT+CIPSSLCSNI= <link id=""/> , <sni></sni>
响应	ОК
参数说明	• + + + <sni>:ClientHello 中 TLS extension servername 字段</sni>

4.1.11 AT+CIPRECV

功能:接收 WiFi 数据至用户串口。

指令	设置指令: AT+CIPRECV= <linkid>,<len></len></linkid>
响应	+CIPRECV= <len>,<data> OK</data></len>
参数说明	 * * / 指定 id 号的连接 * <le><le><le>: 指定的数据接收长度,单位: byte 字节</le></le></le> * <data>: 数据</data> 说明: 默认的缓存大小为 1024bytes

4.1.12 AT+CIPRECVCFG

功能: 查询/设置 WiFi 数据发送至用户串口的配置参数。



指令	设置指令: AT+CIPRECVCFG= <recv mode=""></recv>
响应	ОК
参数说明	 <recv mode="">: 0:表示 cmd 指令模式,需通过指令 AT+CIPRECV 接收 1:表示自动接收数据 说明:默认的配置为 1 </recv>

4.1.13 AT+CIPRECVBUF

功能:设置 TCP/UDP 缓存大小(单位: bytes)。

指令	设置指令: AT+CIPRECVBUF= <linkid>,<size></size></linkid>
响应	ОК
参数说明	 <size>: 缓存的大小(0~6K)</size> 说明:需要在一个 link id 连接之前进行设置

4.1.14 AT+CIPSTATUS

功能: 查询指定 id 的连接状态。

指令	设置指令: AT+CIPSTATUS= <id></id>
响应	+CIPSTATUS: <type>,<status> OK</status></type>
参数说明	 <type>: 指定 id 的连接类型,包括: TCP,UDP,SSL</type> <status>: LISTENING,端口监听中; CONNECTED,已经连接; DISCONNECTED,断开连接; CONNECTING,正在连接</status>

5

BLE 相关 AT 指令

表 5.1: 指令列表

指令	描述
AT+BLEINIT	初始化 BLE
AT+BLENAME	设置 BLE 设备名称
AT+BLESCANPARAM	设置 BLE 扫描参数
AT+BLESCAN	使能 BLE 扫描
AT+BLESCANRSPDATA	设置 BLE SCAN Response 数据
AT+BLEADVPARAM	设置 BLE 广播参数
AT+BLEADVDATA	设置 BLE 广播数据
AT+BLEADVSTART	开启 BLE 广播
AT+BLEADVSTOP	停止 BLE 广播
AT+BLECONN	建立 BLE 连接
AT+BLECONNPARAM	更新 BLE 连接参数
AT+BLEDISCONN	结束 BLE 连接
AT+BLEDATALEN	设置 BLE 数据包长度
AT+BLECFGMTU	设置 BLE MTU 的大小
AT+BLEGATTSNTFY	发起 GATTS notify 请求
AT+BLEGATTSIND	发起 GATTS Indication 请求
AT+BLEDISCOVERY	GATTC 发起 Discovery
AT+BLEGATTCRD	GATTC 读取特征值



表 5.1: 指令列表

指令	描述
AT+BLEGATTCWR	GATTC 写特征值
AT+BLESECPARAM?	获取 BLE 加密参数
AT+BLESECPARAM	设置 BLE 加密参数
AT+BLEENC	发起 BLE 加密请求
AT+BLECONFREPLY	回复确认值给对端设备在 lagecy 连接阶段
AT+BLEKEYCONREPLY	回复键值显示正确,在 lagecy 连接阶段
AT+BLEKEYREPLY	将键值回复给对等设备在 lagecy 连接阶段
AT+BLEENCDEV	查询 BLE 已配对设备列表
AT+BLEENCCLEAR	清除 BLE 已配对设备列表

5.1 基础 AT 指令描述

5.1.1 AT+BLEINIT

功能:初始化 BLE。

指令	设置指令: AT+BLEINIT= <init></init>
响应	OK
参数说明	<init>:</init>- 0: Initialize BLE- 1: Deinit BLE

5.1.2 AT+BLENAME

功能:设置 BLE 设备名称。

指令	设置指令: AT+BLENAME= <device_name></device_name>
响应	OK
参数说明	<device_name>: the BLE device name</device_name>



5.1.3 AT+BLESCANPARAM

功能:设置 BLE 扫描参数。

指令	设置指令: AT+BLESCANPARAM= <scan_type>,<filter_policy>,<scan_interval>,<scan_window></scan_window></scan_interval></filter_policy></scan_type>
响应	OK
参数说明	 <scan_type>: 0: passive scan 1: active scan</scan_type> <filter_policy>: 0: BT_LE_SCAN_FILTER_DUPLICATE 1: BT_LE_SCAN_FILTER_WHITELIST 2: BT_LE_SCAN_FILTER_EXTENDED </filter_policy> <scan_interval>: scan interval</scan_interval> <scan_window>: scan window</scan_window>

5.1.4 AT+BLESCAN

功能: 使能 BLE 扫描。

指令	设置指令: AT+BLESCAN= <enable>[,<interval>][,<filter_type>,<filter_param>]</filter_param></filter_type></interval></enable>
响应	+BLESCAN: <addr>,<event type="">,<rssi>,<name> OK</name></rssi></event></addr>
参数说明	 <enable>: 1: disable continuous scanning 0: enable continuous scanning</enable> [<interval>]: optional parameter, unit: second When disabling the scanning, this parameter should be omitted When enabling the scanning, and the <interval> is 0, it means that scanning is continuous When enabling the scanning, and the <interval> is NOT 0, for example, command AT+BLESCAN=0,3, it means that scanning should last for 3 seconds and then stop automatically, so that the scanning results be returned</interval></interval></interval> <filter_type>: Filtering option, 1:MAC or 2:"NAME".</filter_type>



示例	AT+BLEINIT=0 AT+BLESCANPARAM=0,0,0x80,0x50 AT+BLESCAN=0,0x300,2,TY Response: +BLESCAN: <addr>,<event type="">,<rssi>,<name> OK</name></rssi></event></addr>
响应事件	 <addr>: BLE address</addr> <addr_type>: address type</addr_type> <event type="">: event type</event> <rssi>: signal strength</rssi>

5.1.5 AT+BLESCANRSPDATA

功能:设置 BLE SCAN Response 数据。

指令	设置指令: AT+BLESCANRSPDATA= <type>,<data_len>,<scan_rsp_data></scan_rsp_data></data_len></type>
响应	ОК



	daman Data tama
	• <type>: Data type</type>
	BT_DATA_FLAGS 0x01 /* AD flags */
	BT_DATA_UUID16_SOME 0x02 /* 16-bit UUID, more available */
	BT_DATA_UUID16_ALL 0x03 /* 16-bit UUID, all listed */
	BT_DATA_UUID32_SOME 0x04 /* 32-bit UUID, more available */
	BT_DATA_UUID32_ALL 0x05 /* 32-bit UUID, all listed */
	BT_DATA_UUID128_SOME 0x06 /* 128-bit UUID, more available */
	BT_DATA_UUID128_ALL 0x07 /* 128-bit UUID, all listed */
	BT_DATA_NAME_SHORTENED 0x08 /* Shortened name */
	BT_DATA_NAME_COMPLETE 0x09 /* Complete name */
	BT_DATA_TX_POWER 0x0a /* Tx Power */
	BT_DATA_SM_TK_VALUE 0x10 /* Security Manager TK Value */
	BT_DATA_SM_OOB_FLAGS 0x11 /* Security Manager OOB Flags */
参数说明	BT_DATA_SOLICIT16 0x14 /* Solicit UUIDs, 16-bit */
2 200 70	BT_DATA_SOLICIT128 0x15 /* Solicit UUIDs, 128-bit */
	BT_DATA_SVC_DATA16 0x16 /* Service data, 16-bit UUID */
	BT_DATA_GAP_APPEARANCE 0x19 /* GAP appearance */
	BT_DATA_LE_BT_DEVICE_ADDRESS 0x1b /* LE Bluetooth Device Address */
	BT_DATA_LE_ROLE 0x1c /* LE Role */
	BT_DATA_SOLICIT32 0x1f /* Solicit UUIDs, 32-bit */
	BT_DATA_SVC_DATA32 0x20 /* Service data, 32-bit UUID */
	BT_DATA_SVC_DATA128 0x21 /* Service data, 128-bit UUID */
	BT_DATA_LE_SC_CONFIRM_VALUE 0x22 /* LE SC Confirmation Value */
	BT_DATA_LE_SC_RANDOM_VALUE 0x23 /* LE SC Random Value */
	BT_DATA_URI 0x24 /* URI */
	BT_DATA_MESH_PROV 0x29 /* Mesh Provisioning PDU */
	BT_DATA_MESH_MESSAGE 0x2a /* Mesh Networking PDU */
	BT_DATA_MESH_BEACON 0x2b /* Mesh Beacon */
	BT_DATA_MANUFACTURER_DATA 0xFF /* Manufacturer Specific Data */
	 <data_len>: scan response data length</data_len>
	 <scan_rsp_data>: scan response data is a HEX string.</scan_rsp_data>
	eg: 123445 == 0x12,0x34,0x45
	AT+BLEINIT=0
示例	AT+BLESCANRSPDATA=0x1,0x2,1234
ויעי	AT+BLEADVSTART

5.1.6 AT+BLEADVPARAM

功能:设置 BLE 广播参数。



指令	设置指令: AT+BLEADVPARAM= <adv_type>,<adv_mode>,<adv_int_min>,<adv_int_max></adv_int_max></adv_int_min></adv_mode></adv_type>
响应	ОК
参数说明	 <adv_int_min>: minimum value of advertising interval; range: 0x0020 ~ 0x4000</adv_int_min> <adv_int_max>: maximum value of advertising interval; range: 0x0020 ~ 0x4000</adv_int_max> <adv_type>:</adv_type>
示例	AT+BLEINIT=0 AT+BLEADVPARAM=0,0,0xa0,0xa0 AT+BLEADVSTART

5.1.7 AT+BLEADVDATA

功能:设置 BLE 广播数据。

指令	设置指令: AT+BLEADVDATA= <type>,<data_len>,<adv_data></adv_data></data_len></type>
响应	OK



	Amora Data tana
	• <type>: Data type</type>
	BT_DATA_FLAGS 0x01 /* AD flags */
	BT_DATA_UUID16_SOME 0x02 /* 16-bit UUID, more available*/
	BT_DATA_UUID16_ALL 0x03 /* 16-bit UUID, all listed */
	BT_DATA_UUID32_SOME 0x04 /* 32-bit UUID, more available */
	BT_DATA_UUID32_ALL 0x05 /* 32-bit UUID, all listed */
	BT_DATA_UUID128_SOME 0x06 /* 128-bit UUID, more available */
	BT_DATA_UUID128_ALL 0x07 /* 128-bit UUID, all listed */
	BT_DATA_NAME_SHORTENED 0x08 /* Shortened name */
	BT_DATA_NAME_COMPLETE 0x09 /* Complete name */
	BT_DATA_TX_POWER 0x0a /* Tx Power */
	BT_DATA_SM_TK_VALUE 0x10 /* Security Manager TK Value */
参数说明	BT_DATA_SM_OOB_FLAGS 0x11 /* Security Manager OOB Flags */
	BT_DATA_SOLICIT16 0x14 /* Solicit UUIDs, 16-bit */
	BT_DATA_SOLICIT128 0x15 /* Solicit UUIDs, 128-bit */
	BT_DATA_SVC_DATA16 0x16 /* Service data, 16-bit UUID */
	BT_DATA_GAP_APPEARANCE 0x19 /* GAP appearance */
	BT_DATA_LE_BT_DEVICE_ADDRESS 0x1b /* LE Bluetooth Device Address */
	BT_DATA_LE_ROLE 0x1c /* LE Role */
	BT_DATA_SOLICIT32 0x1f /* Solicit UUIDs, 32-bit */
	BT_DATA_SVC_DATA32 0x20 /* Service data, 32-bit UUID */
	BT_DATA_SVC_DATA128 0x21 /* Service data, 128-bit UUID */
	BT_DATA_LE_SC_CONFIRM_VALUE 0x22 /* LE SC Confirmation Value */
	BT_DATA_LE_SC_RANDOM_VALUE 0x23 /* LE SC Random Value */
	BT_DATA_URI 0x24 /* URI */
	BT_DATA_MESH_PROV 0x29 /* Mesh Provisioning PDU */
	BT_DATA_MESH_MESSAGE 0x2a /* Mesh Networking PDU */
	BT_DATA_MESH_BEACON 0x2b /* Mesh Beacon */
	BT_DATA_MANUFACTURER_DATA 0xFF /* Manufacturer Specific Data */
	 <data_len>:advertising data length</data_len>
	 <adv_data>: advertising data; this is a HEX string</adv_data>
	eg: 123445 == 0x12,0x34,0x45
	AT+BLEINIT=0
示例	AT+BLEADVDATA=0x1,0x1,3
71, 17.1	AT+BLEADVSTART

5.1.8 AT+BLEADVSTART

功能:开启BLE广播。



执行指令	AT+BLEADVSTART
响应	ОК
示例	AT+BLEADVSTART

5.1.9 AT+BLEADVSTOP

功能:停止BLE广播。

执行指令	AT+BLEADVSTOP
响应	ОК
示例	AT+BLEADVSTOP

5.1.10 AT+BLECONN

功能:建立 BLE 连接。

指令	设置指令: AT+BLECONN= <addr_type>,<remote_address>,<timeout></timeout></remote_address></addr_type>
响应	OK
参数说明	 <addr_type>: the address type of broadcasters</addr_type> 0: ADDR_PUBLIC /* Public BD address */ 1: ADDR_RAND /*Random BD Address */ 2:ADDR_RPA_OR_PUBLIC /*Controller generates Resolvable Private Address based on the local IRK from resolving list. If resolving list contains no matching entry, use public address.*/ 3:ADDR_RPA_OR_RAND /*Controller generates Resolvable Private Address based on the local IRK from resolving list. If resolving list contains no matching entry, use random address.*/ <remote_address>: remote BLE address</remote_address> <ti><ti><ti>Connect time (ms) , hex string</ti></ti></ti>
示例	AT+BLECONN=0,18B905DE97CA,0x3000

5.1.11 AT+BLECONNPARAM

功能: 更新 BLE 连接参数。



指令	设置指令: AT+BLECONNPARAM= <conn_index>,<min_interval>,<max_interval>,<latency>,<timeout></timeout></latency></max_interval></min_interval></conn_index>
响应	OK
参数说明	 <conn_index>: index of BLE connection, range [0~10]</conn_index> <min_interval>: minimum value of connecting interval; range: 0x0006 ~ 0x0C80</min_interval> <max_interval>: maximum value of connecting interval; range: 0x0006 ~ 0x0C80</max_interval> <latency>: latency; range: 0x0000 ~ 0x01F3</latency> <timeout>: timeout; range: 0x0000A ~ 0x0C80</timeout>
示例	AT+BLECONNPARAM=0x0,0xa,0xa,0x0,0x1f4

5.1.12 AT+BLEDISCONN

功能:结束BLE连接。

指令	设置指令: AT+BLEDISCONN= <addr_type>,<addr></addr></addr_type>
响应	ОК
参数说明	<remote_address>: remote BLE address</remote_address><addr_type>: the address type of broadcasters</addr_type>
示例	AT+BLECONN=0,18B905DE97CA

5.1.13 AT+BLEDATALEN

功能:设置 BLE 数据包长度。

指令	设置指令: AT+BLEDATALEN= <conn_index>,<pkt_data_len></pkt_data_len></conn_index>
响应	ОК
参数说明	 <conn_index>: index of BLE connection, range [0~10]</conn_index> <pkt_data_len>: data packet' s length; range: 0x001b ~ 0x00fb</pkt_data_len>
示例	AT+BLEDATALEN=0,0x003b

5.1.14 AT+BLECFGMTU

功能:设置 BLE MTU 的大小。



指令	设置指令:
	AT+BLECFGMTU= <conn_index>,<mtu_size></mtu_size></conn_index>
响应	ОК
参数说明	 <conn_index>: index of BLE connection, range [0~10]</conn_index>
多奴见为	<mtu_size>: MTU length . (hex string)</mtu_size>
示例	AT+BLECFGMTU=0,0x1f

5.1.15 AT+BLEGATTSNTFY

功能:发起 GATTS notifies of characteristics 请求。

指令	设置指令: AT+BLEGATTSNTFY= <conn_index>,<data_len>,<data></data></data_len></conn_index>
响应	ОК
参数说明	 <conn_index>: index of BLE connection, range [0~10]</conn_index> <length>: data length</length> <data>: hex string</data>
示例	AT+BLEGATTSNTFY=0,0x2,1234\r

5.1.16 AT+BLEGATTSIND

功能:发起 GATTS Indication 请求。

指令	设置指令: AT+BLEGATTSIND= <conn_index>,<data_len>,<data></data></data_len></conn_index>
响应	OK
参数说明	 <conn_index>: index of BLE connection, range [0~10]</conn_index> <length>: data length</length> <data>: hex string</data>
示例	AT+BLEGATTSNTFY=0,0x2,1234\r

5.1.17 AT+BLEDISCOVERY

功能: GATTC 发起 Discovery。



指令	设置指令: AT+BLEDISCOVERY= <conn_index>,<type></type></conn_index>
响应	+BLEDISCOVERY:'service' <uuid>,<start_handl>,<end_handl> OK or +BLEDISCOVERY:'characteristic' <uuid>,<attr_handle>,<chr_handle>,<chr_prop> OK or +BLEDISCOVERY:'descriptor' <uuid>,<handle> OK OK OK OR OK OK OR OK OK OK OR OK OK</handle></uuid></chr_prop></chr_handle></attr_handle></uuid></end_handl></start_handl></uuid>
参数说明	 <conn_index>: index of BLE connection, the range [0-10]value is configured by user CFG_CON</conn_index> <type>: 0:BT_GATT_DISCOVER_PRIMARY 1:BT_GATT_DISCOVER_SECONDARY 2:BT_GATT_DISCOVER_INCLUDE 3:BT_GATT_DISCOVER_CHARACTERISTIC 4:BT_GATT_DISCOVER_DESCRIPTOR 5:BT_GATT_DISCOVER_ATTRIBUTE 5:BT_GATT_DISCOVER_ATTRIBUTE < < < < < < < < <</type>
示例	Set Command: AT+BLEDISCOVERY=0,0 Function: to set the parameters of BLE smp. Response: +BLEDISCOVERY:'service'<1801>,<0x1>,<0x3> OK



	BLEDISCOVERY:'service' <uuid>,<start_handl>,<end_handl></end_handl></start_handl></uuid>
	• <uuid>:service's uuid</uuid>
	<start_handl>: start handle</start_handl>
	<end_handl>:end handle</end_handl>
	or
	+BLEDISCOVERY:'characteristic' <uuid>,<attr_handle>,<chr_handle>,<chr_prop></chr_prop></chr_handle></attr_handle></uuid>
	<uuid>: characteristic' uuid</uuid>
	<attr_handle>: attribution handle.</attr_handle>
	<chr_handle>: characteristic handle.</chr_handle>
	<chr_prop>: characteristic properties</chr_prop>
响应事件	- 0x1:BT_GATT_CHRC_BROADCAST
	- 0x2:BT_GATT_CHRC_READ
	- 0x4:BT_GATT_CHRC_WRITE_WITHOUT_RESP
	- 0x8:BT_GATT_CHRC_WRITE
	- 0x10:BT_GATT_CHRC_NOTIFY
	- 0x20:BT_GATT_CHRC_INDICATE
	- 0x40:BT_GATT_CHRC_AUTH
	- 0x80:BT_GATT_CHRC_EXT_PROP
	or
	+BLEDISCOVERY:'descriptor' <uuid>,<handle></handle></uuid>
	<uuid>:descriptor's uuid</uuid>
	<handle>: handle</handle>

5.1.18 AT+BLEGATTCRD

功能: GATTC 读取特征值。

指令	设置指令: AT+BLEGATTCRD= <conn_index>,<handle>,<offset></offset></handle></conn_index>
响应	+BLEGATTCRD: <value> OK</value>
参数说明	 <conn_index>: index of BLE connection, range [0~10]</conn_index> <handle>:charateric's handle, it can be fetched with command AT+BLEDISCOVERY</handle> <offset>:offset value,default 0</offset>
示例	AT+BLEGATTCRD=0,0x1c,0



5.1.19 AT+BLEGATTCWR

功能: GATTC 写特征值。

指令	设置指令: AT+BLEGATTCWR= <conn_index>,<handle>,<offset>,<data_len>,<data></data></data_len></offset></handle></conn_index>
响应	OK
参数说明	 <conn_index>:index of BLE connection, range [0~10].</conn_index> <handle>:charateric's handle,it can be fetched with command AT+BLEDISCOVERY</handle> <offset>:offset value,default 0</offset> <data_len>:the length of data</data_len> <data>:data is hex string</data>
示例	AT+BLEGATTCRD=0,0x1c,0,0x2,1234

5.1.20 AT+BLESECPARAM?

功能: 获取 BLE 加密参数。

指令	查询指令: AT+BLESECPARAM?
响应	+BLESECPARAM: <auth_req>,<iocap>,<key_size>,<init_key>,<rsp_key> OK</rsp_key></init_key></key_size></iocap></auth_req>
参数说明	 <auth_req>: 0: NO_BOND 1: BOND 4: MITM 8: SC_ONLY 9: SC_BOND 12: SC_MITM 13: SC_MITM_BOND <iocap>: 0: DisplayOnly 1: DisplayYesNo 2: KeyboardOnly 3: NoInputNoOutput 4: Keyboard displa <key_size>: the key size should be 7~16 bytes.</key_size> <init_key>: combination of the bit pattern.</init_key> <rsp_key>: combination of the bit pattern.</rsp_key> </iocap> </auth_req>



示例	AT+BLESECPARAM?
	Response:
	+BLESECPARAM: <auth_req>,<iocap>,<key_size>,<init_key>,<rsp_key></rsp_key></init_key></key_size></iocap></auth_req>

5.1.21 AT+BLESECPARAM

功能:设置 BLE 加密参数。

指令	设置指令: AT+BLESECPARAM= <auth_req>,<iocap>,<key_size>,<init_key>,<rsp_key></rsp_key></init_key></key_size></iocap></auth_req>
响应	ок
参数说明	 <auth_req>:</auth_req> 0: NO_BOND 1: BOND 4: MITM 8: SC_ONLY 9: SC_BOND 12: SC_MITM 13: SC_MITM_BOND <iocap>:</iocap> 0: DisplayOnly 1: DisplayYesNo 2: KeyboardOnly 3: NoInputNoOutput 4: Keyboard displa <key_size>: the key size should be 7~16 bytes.</key_size> <init_key>: combination of the bit pattern.</init_key> <rsp_key>: combination of the bit pattern.</rsp_key>



	Query Command:
	AT+BLESECPARAM?
	Function: to get the parameters of BLE smp.
	Response:
	+BLESECPARAM: <auth_req>,<iocap>,<key_size>,<init_key>,<rsp_key></rsp_key></init_key></key_size></iocap></auth_req>
示例	OK
	Set Command:
	AT+BLESECPARAM= <auth_req>,<iocap>,<key_size>,<init_key>,<rsp_key></rsp_key></init_key></key_size></iocap></auth_req>
	Function: to set the parameters of BLE smp.
	Response:
	OK

5.1.22 AT+BLEENC

功能:发起BLE加密请求。

指令	设置指令: AT+BLEENC= <conn_index>,<sec_act></sec_act></conn_index>
响应	ОК
参数说明	 <conn_index>: index of BLE connection, range [0~10].</conn_index> <sec_act>: 1: SEC_NONE 2: SEC_ENCRYPT 3: SEC_ENCRYPT_NO_MITM 4: SEC_ENCRYPT_MITM </sec_act>
示例	AT+BLESECPARAM=0x1,0x4,0x10,0x3,0x5 AT+BLEENC=0,0x2

5.1.23 AT+BLECONFREPLY

功能: 回复确认值给对端设备在 lagecy 连接阶段。

指令	设置指令: AT+BLECONFREPLY= <conn_index></conn_index>
响应	OK
参数说明	<pre><conn_index>: index of BLE connection, range [0~10].</conn_index></pre>
示例	AT+BLECONFREPLY=0



5.1.24 AT+BLEKEYCONREPLY

功能: 回复键值显示正确,在 lagecy 连接阶段。

指令	设置指令: AT+BLEKEYCONREPLY= <conn_index></conn_index>	
响应	OK	
参数说明	<conn_index>: index of BLE connection, range [0~10].</conn_index>	
示例	AT+BLEKEYCONREPLY=0	

5.1.25 AT+BLEKEYREPLY

功能:将键值回复给对等设备在 lagecy 连接阶段。

指令	设置指令: AT+BLEKEYREPLY= <conn_index>,<key></key></conn_index>
响应	OK
参数说明	<conn_index>: index of BLE connection, range [0~10].</conn_index><key>: pairing key</key>
示例	AT+BLEKEYREPLY=0,649784

5.1.26 AT+BLEENCDEV

功能: 查询 BLE 已配对设备列表。

指令	查询指令: AT+BLEENCDEV?
响应	OK
示例	AT+BLEENCDEV?

5.1.27 AT+BLEENCCLEAR

功能:清除 BLE 已配对设备列表。

4K. A	设置指令:
指令	AT+BLEENCCLEAR= <type>,<address></address></type>

BL602 AT 指令集与使用示例 37/ 39 @2020 Bouffalo Lab



响应	<address type="">:address type</address><address>: address, if set to 0 , clear all paried devices</address>	
示例	AT+BLEENCCLEAR=0,0 Function: remove all devices from the security database.	
	Of AT - DI FENOCI FAD - 0.004057007040	
	AT+BLEENCCLEAR=0,C84357827342	
	Function: remove the pairing record for the specified address	

HTTP 相关 AT 指令

表 6.1: 指令列表

指令	描述
AT+HTTPC	发起 HTTP 请求

6.1 基础 AT 指令描述

6.1.1 AT+HTTPC

功能:发起 HTTP 请求。

指令	设置指令: AT+HTTPC= <opt>,<content-type>,<url>,[<data>]</data></url></content-type></opt>	
响应	+HTTPC: <size>,<data></data></size>	
参数说明	 <opt>: HTTP 客户端请求方法</opt> 0: GET 1: POST <content-type>: HTTP 客户端请求的数据类型</content-type> 0: application/x-www-form-urlencoded 1: application/json 2: multipart/form-data 3: text/xml <url>: HTTP url 地址</url> <data>: 可选参数,当它是 POST 请求时,<data> 是发送到 HTTP 服务器的用户数据</data></data> 	