











蜂鸟L芯片 GPIO 功能说明			
序号	管脚名	功能	说明
1	GPI0_00	PWM	用于控制LED
2	GPI0_01	GPIO_01	用于控制功放MUTE脚
3	GPIO_02	GPIO_02	预留GPIO
4	GPI0_03	I2CO_SDA	I2C接口, 用于和其他芯片通信或控制
5	GPIO 04	I2CO SCL	1201女口,用 1 作兴他心广思旧线注响
6	GPIO_05	DAC_OUTL/ UARTO_TX	声音播放输出PWM信号,滤波后接功放输入或 UARTO用于下载、Debug、通信
7	GPI0_06	PWM/UARTO_RX	用于控制蜂鸣器或UARTO用于下载、Debug、通信
8	GPIO_07	SPI_SCLK	SPI接口时钟信号,接外部SPI flash
9	GPI0_08	SPI_MOSI	SPI接口数据输出,接外部SPI flash
10	GPI0_09	SPI_CSN	SPI接口片选信号,接外部SPI flash
11	GPI0_10	SPI_MISO	SPI接口数据输入,接外部SPI flash
12	GPIO_11	UART1_TX	UART1用于下载、Debug或通信
13	GPIO 12	UART1 RX	

