# PFS154 - intelligenter Textdisplayadatapter v0.2

# für HD44780 kompatible Displays

Der Textdisplayadapter ist entstanden, um beim Experimentieren auf einem Steckbrett eine sehr einfache Möglichkeit zu haben, Text und Zahlen auszugeben.

Im Gegensatz zu bekannten Adaptern, die ein I<sup>2</sup>C Protokoll (welches 2 Kommunikationsleitungen, SDA und SCL benötigt) in parallele Daten wandelt, aber keinerlei Steuerung des Displays vornimmt, wird diesem Entwurf nur mittels einer einzigen Datenleitung die Steuerung des Displays durchgeführt.

Bei dem hier vorgestellten Adapter wird das Ansteuern des Displays mittels einem (minimalistischen und äußerst preiswertem / billigem) Mikrocontroller PFS154 von Padauk vorgenommen.


Um möglichen Einsatzszenarien eines Textdisplays gerecht zu werden, wurde der Adapter bezüglich der Übertragung der Displaydaten in 2 unterschiedlichen Versionen realisiert.

- 8N1 UART Übertragung mit 9600 Bd, bei der nur der TxD des Masters verwendet wird
- ein proprietäres Datenformat, welches letztendlich eine Pulsweitenmodulation (PWM) darstellt, nimmt die Steuerbefehle entgegen und setzt diese in die Kommandos des Displays um.

Die Hardware für beide Versionen ist dieselbe. Nach welcher Version (UART oder PWM) die Displaydaten entgegen genommen werden, ist nur von der Firmware des Adapters abhängig.

Im Gegensatz zur ersten Version des Adapters wird die Kontrastspannung des Displays nicht mehr mittels Trimmpotentiometer eingestellt, sondern über eine vom PFS154 Controller erzeugte PWM generiert, die über Kommandos an den Adapter eingestellt werden kann.

Der Vorwiderstand zur Beleuchtungs-LED hängt vom Display ab, bei einigen Displays ist kein Vorwiderstand notwendig, da dieser bereits auf dem Display integriert ist.



\* aufgrund unterschiedlicher Pinbelegungen der Textdisplays, bei denen die Pins der Beleuchtungsdioden rechts oder links der "regulären" Pins angeordnet sein können und auch hier keine einheitliche Zuordnung von Anode und Kathode gegeben ist, können diese Anschlüsse mittels der Lötbrücken BR1 bis BR4 konfiguriert werden.

Das Display wird mittels des PFS154 Controllers im 4-Bit Modus betrieben. Die Dateneingangsleitung Pin 10 (PWM oder UART) ist der GPIO-Port PA4.


# Datenframe der proprietären PWM-Version

Im Ruhezustand (es wird nichts gesendet) muß die Datenleitung auf high gehalten werden. Ein Wechsel von high nach low stellt das Startbit dar. Nachdem das Startbit gesendet wurde muß innerhalb von 500µs mit dem Senden von insgesamt 12 Datenbits begonnen werden.

Ein einzelnes Datenbit besteht aus einer PWM. Eine Pulsdauer von weniger als 40µs repräsentiert eine logische 0, eine Pulsdauer von mehr als 40µs, höchstens 500µs repräsentiert eine logische 1.

Ein Datenframe besteht aus insgesamt 12 Bits, 4 Bits für ein Displaykommando und 8 Datenbits für einen Datenwert.

#### 12-Bit Datenframe




Command 0h mit Wert 65h schreibt ein kleines "a" (Ascii-Code 65h) auf das Display an der aktuellen Ausgabeposition

Nebenstehendes Impulsdiagramm zeigt ein Datenframe, das auf dem Display den Buchstaben "a" anzeigt.

Die höherwertigen 4 Bits beinhalten das Displaykommando, in diesem Fall das Kommando 0 (für Ausgabe Ascii-Zeichen) und den unteren 8 Bits, die den Dateninhalt, das Ascii-Zeichen selbst darstellen (hier der Buchstabe "a").

#### 8-Bit Datenframe



Einen Sonderfall stellt das Displaykommando 4 (set user char) dar. Diesem Kommando müssen weitere 8 Datenwerte folgen, die das Bitmap des zu setzenden Zeichens enthalten. Hier erwartet der Adapter dann ein Datenframe von nur 8 anstelle 12 Bits (siehe nebenstehendes Impulsdiagramm).

# **Steuerkommandos PWM-Version**

| gotoxy legt die Position für das nächste auszugebende Zeichen fest.  Bit 7:5 y-Position Bit 4:0 x-Position Position 1,1 ist links oben  clrscr löscht den Inhalt des Displays durch erneutes Initialisieren.  set additional char Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinier Zeichen) Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Geichen abgerufen werden kann  set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Geichen dargestellt werden kann   | Bit            | 11   | 10    | 9                                     | 8   | 7  | 6                    | 5                  | 4       | 3                   | 2       | 1       | 0  |
|---|----------------|------|-------|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|---------|---------------------|---------|---------|----|
| gibt ein Ascii-Zeichen mit dem Wert in value an der aktuellen Position aus.  gotoxy legt die Position für das nächste auszugebende Zeichen fest.  Bit 7:5 y-Position Bit 4:0 x-Position Position 1,1 ist links oben  clrscr löscht den Inhalt des Displays durch erneutes Initialisieren.  set additional char  Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinier Zeichen) Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der den Zeichen abgerufen werden kann  set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der der Zeichen dargestellt werden kann | command-nibble |      |       |                                       | value   |  |                      |                    |         |                     |         |         |    |
| gibt ein Ascii-Zeichen mit dem Wert in value an der aktuellen Position aus.  gotoxy legt die Position für das nächste auszugebende Zeichen fest.  8it 7:5 y-Position Bit 4:0 x-Position Position 1,1 ist links oben  clrscr löscht den Inhalt des Displays durch erneutes Initialisieren.  set additional char Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können.  8x03  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinierizeichens im Array (siehe vordefinierizeichen) Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der der Zeichen sabgerufen werden kann  set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitmad dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  8x04  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der dem Zeichen dargestellt werden kann                                | 0×00           |      |       |                                       | Bedeutung   |  |                      |                    |         |                     |         |         |    |
| legt die Position für das nächste auszugebende Zeichen fest.  Bit 7:5 y-Position Bit 4:0 x-Position Position 1,1 ist links oben  clrscr  löscht den Inhalt des Displays durch erneutes Initialisieren.  set additional char  Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinier Zeichens im Array (siehe vordefinier Zeichen)  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Geichen abgerufen werden kann  set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Geichen dargestellt werden kann  |                |      |       |                                       | gibt ein Ascii-Zeichen mit dem Wert in value an   |  |                      |                    |         |                     |         |         |    |
| Bit 4:0 x-Position  Position 1,1 ist links oben  clrscr löscht den Inhalt des Displays durch erneutes Initialisieren.  set additional char  Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinier Zeichens im Array (siehe vordefinier Zeichens)  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der G Zeichen abgerufen werden kann  set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der G Zeichen dargestellt werden kann  |                |      | 0.404 |                                       |   | legt<br>Zeich  | die Po<br>en fe:     | st.                |         | s näch:             | ste aus | zugeben | de |
| Clrscr löscht den Inhalt des Displays durch erneutes Initialisieren.  set additional char  Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinieri Zeichens im Array (siehe vordefinieri Zeichen) Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der G Zeichen abgerufen werden kann  set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der G Zeichen dargestellt werden kann   |                |      | OXOI  |                                       |   |  |                      |                    |         |                     |         |         |    |
| clrscr löscht den Inhalt des Displays durch erneutes Initialisieren.  set additional char  Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinier Zeichens im Array (siehe vordefinier Zeichens im Array (siehe vordefinier Zeichen)  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Gezichen abgerufen werden kann  set user char  erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Gezichen dargestellt werden kann  |                |      |       |                                       |   | Bit 4  | 1:0                  | x-Positi           | .on     |                     |         |         |    |
| löscht den Inhalt des Displays durch erneutes Initialisieren.  set additional char  Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinier Zeichens im Array (siehe vordefinier Zeichens)  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Gzeichen abgerufen werden kann  set user char  erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Gzeichen dargestellt werden kann   |                |      |       |                                       |   | Posit.   | ion 1                | ,1 ist l           | inks ob | en                  |         |         |    |
| Im Programmcode des Displayadapters sind in ein Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinier Zeichens im Array (siehe vordefinier Zeichen)  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der GZeichen abgerufen werden kann  set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der GZeichen dargestellt werden kann   |                | 0×02 |       |                                       |   | löscht den Inhalt des Displays durch erneutes  |                      |                    |         |                     |         |         |    |
| Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinier Zeichens im Array (siehe vordefinier Zeichen)  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Geichen abgerufen werden kann  set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  0x04  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der Geichen dargestellt werden kann  |                |      |       |                                       |   | Im Programmcode des Displayadapters sind in einem Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Diese Zeichen können unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht |                      |                    |         |                     |         |         |    |
| set user char erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der o Zeichen dargestellt werden kann  |                |      | 0.00  | Zeichens im Array (siehe vordefiniert |   |  |                      |                    |         |                     |         |         |    |
| erwartet im Anschluss an dieses Kommando weiter 8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitma dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.  0x04  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der o Zeichen dargestellt werden kann  |                |      |       | Bit :                                 |   |  |                      |                    |         |                     | er das  |         |    |
| Zeichen dargestellt werden kann   |                |      |       |                                       | erwar<br>8 Dat  | tet i<br>enbyt   | m Anschl<br>es, die  | als ber            | nutzer  | definie             | rtes Bi | tmap    |    |
| Die nachfolgend zu sendenden Zeichen haben  |                | 0×04 |       |                                       | Bit 2   |  | scii-Cod<br>eichen d | le (0x0<br>largest | 0 (     | 0x07) u<br>verden k | nter de | r das   |    |
|   |                |      |       |                                       | Die nachfolgend zu sendenden Zeichen haben<br>dasselbe Timing wie das Datenframe, es dürfen per<br>Frame jedoch nur 8 Bits gesendet werden. |  |                      |                    |         |                     |         |         |    |

| 0×05 | display shift left  verschiebt das Display um eine Anzahl Zeichen nach links  Bit 7:0 Anzahl der Zeichen, um die der Textinhalt nach links verschoben wird    |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 0×06 | display shift right  verschiebt das Display um eine Anzahl Zeichen nach rechts  Bit 7:0 Anzahl der Zeichen, um die der Textinhalt nach rechts verschoben wird |  |  |  |
| 0x07 | set contrast  erlaubte Werte sind 0x00 0xFF. 0x00 repräsentiert 0V (max. Kontrast), 0xFF repräsentiert Vcc (min. Kontrast, Text meistens nicht mehr lesbar)   |  |  |  |

# **Steuerkommandos UART-Version**

| Byte 0: Kommandobyte   | Byte 1: Datenbyte   |  |  |
|--|---|--|--|
| 0x00<br>set char   | auszugebendes Ascii-Zeichen  Erlaubte Werte sind 0127, da Bit 7 in der UART- Version die Kennung eines Kommandos ist. Somit sind die Zeichen von 128255 nicht erreichbar, die jedoch bei den meisten Displays chinesische oder japanische Zeichen beinhalte   |  |  |
| 0x01<br>gotoxy   | gotoxy  legt die Position für das nächste auszugebende Zeichen fest.  Bit 7:5 y-Position  Bit 4:0 x-Position  Position 1,1 ist links oben   |  |  |
| 0x02<br>clrscr<br>(löscht den Displayinhalt<br>durch erneutes Initialiseren) | dem Kommandobyte 0x02 folgt kein weiteres Byte  |  |  |
| 0x03<br>set additional char  | set additional char  Im Programmcode des Displayadapters sind in einem Array definierte Bitmaps für Benutzerzeichen hinterlegt, die im Display dem Zeichensatz hinzugefügt werden können. Gleichzeitig können 8 verschiedene Zeichen hinzugefügt werden, die unter Ascii-Code 07 auf das Display gebracht werden können.  Bit 7:3 Nummer (Element) des vordefinierten Zeichens im Array (siehe vordefinierte Zeichen)  Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der das Zeichen abgerufen werden kann |  |  |
| 0x04<br>set user char  | erwartet im Anschluss an dieses Kommando weitere<br>8 Datenbytes, die als benutzerdefiniertes Bitmap<br>dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.<br>Bit 2:0 Ascii-Code (0x00 0x07) unter der das<br>Zeichen dargestellt werden kann   |  |  |

| 0x05<br>display shift left  | verschiebt das Display um eine Anzahl Zeichen nach links  Bit 7:0 Anzahl der Zeichen, um die der Textinhalt nach links verschoben wird        |
|-----------------------------|---|
| 0x06<br>display shift right | verschiebt das Display um eine Anzahl Zeichen nach rechts  Bit 7:0 Anzahl der Zeichen, um die der Textinhalt nach rechts verschoben wird      |
| 0x07<br>set contrast        | erlaubte Werte sind 0x00 0xFF. 0x00 repräsentiert 0V (max. Kontrast), 0xFF repräsentiert Vcc (min. Kontrast, Text meistens nicht mehr lesbar) |

# Steuerzeichen

Wie bei einem Terminal interpretiert der Displayadapter besondere Ascii-Zeichen als Steuerzeichen für das Displays


| Dez | Hex  | С  | ISO | Bedeutung  |
|-----|------|----|-----|--|
|     |      |    |     |  |
| 8   | 0x08 | \b | BS  | backspace: setzt die Ausgabeposition für das nächste Zeichen um eine Stelle nach links   |
| 9   | 0x09 | \t | НТ  | horizontal tab: setzt die Ausgabeposition für das nächste<br>Zeichen auf die nächste vordefinierte Stelle in der aktuellen<br>Zeile (Tabulatorstop, hier alle 4 Zeichen  |
| 10  | 0x0A | \n | LF  | line feed: setzt die Ausgabeposition für das nächste Zeichen auf die Zeile unter der aktuellen Zeile. Ist die aktuelle Zeile die unterste Zeile des Displays, wird diese Zeile um eine Position nach oben gescrollt. Die X-Ausgabeposition bleibt erhalten |
| 13  | 0x0D | \r | CR  | carriage return: setzt die Ausgabeposition für das nächste<br>Zeichen auf den Zeilenanfang der aktuellen Zeile   |
| 14  | 0x0E |    | S0  | hier: blinkenden Cursor an   |
| 15  | 0x0F |    | SI  | hier: blinkenden Cursor aus  |

Hinweis: die Verwendung des Textdisplayadapters als Terminalanzeige ist nur bedingt, mit eigener Ausgabe jedoch sehr gut, verwendbar, da zwischen dem Senden einzelner Zeichen grundsätzlich eine 3 Millisekunden Zeitabstand eingehalten werden muß (diese Zeit wird benötigt, um das Zeichen zu verarbeiten und darzustellen).

Für das Verarbeiten eines Zeilenvorschubs "line feed" darf das nächste Zeichen erst nach 12 Millisekunden erfolgen. Diese Zeit wird benötigt, um ein evtl. notwendiges scrollen nach oben durchführen zu können.

# Vordefinierte Zeichen im Array < additional\_chars >

Bitmaps und deren "Aussehen", die im Array < additional\_chars > definiert sind



# Software des Textdisplayadapters

Sämtliche Software ist unter Linux entstanden und deshalb beziehen sich hier alle Angaben zum Compilieren und Linken auf Linux.

Die Firmware des Displayadapters findet sich im Archiv in folgenden Verzeichnissen

PWM-Version: ./stxlcd/pfs154/stxlcd\_recv UART-Version: ./stxlcd/pfs154/stxlcd\_recv\_uart

Innerhalb dieser Verzeichnisse kann die Firmware des Textdisplaysadapter mit einem einfachen

make

übersetzt und gelinkt werden. Vorraussetzung hierfür ist ein Systemweit installierter Compiler SDCC ab Version 4.1 Es wird eine Binärdatei stxlcd\_recv\_ihx / stxlcd\_recv\_uart.ihx erzeugt, die mittels

make flash

in den Controller geflasht werden kann. Im Makefile ist hier einzustellen, welcher Programmer zu verwenden ist, zur Auswahl stehen der < easypdkprogrammer > oder der im Forum www.mikrocontroller.net veröffentlichte Arduino basierender Programmer.

Links:

easypdkprogrammer: <a href="https://github.com/free-pdk/easy-pdk-programmer-hardware">https://github.com/free-pdk/easy-pdk-programmer-hardware</a>

Arduino basierender Programmer: <a href="https://www.mikrocontroller.net/topic/508930">https://www.mikrocontroller.net/topic/508930</a>

Sämtliche zur Übersetzung und zum Flashen notwendigen Dateien befinden sich in den entsprechenden Unterverzeichnissen (siehe auch Anhang "Verzeichnissstruktur der Dateien im Archiv").

#### **Transmittersoftware**

Um den Textdisplayadapter ansteuern zu können, stehen Quelldateien für folgende Mikrocontrollerfamilien zur Verfügung:

# Controllerfamilie STM8 ./stxlcd/stm8\_pwm ./stxlcd/stm8\_uart AVR ./stxlcd/avr\_pwm ./stxlcd/avr\_uart Padauk PFS154 ./stxlcd/pfs154/stx\_lcd\_transmit STM32F0 ./stxlcd/stm32f0

Auch hier gilt: Die Software ist unter Linux entstanden und ein einfacher Aufrufe von -- make -- im entsprechenden Archiv generiert ein flashbares Hex-Demoprogramm.

Hier wird vorrausgesetzt, dass die entsprechenden Compiler systemweit installiert sind:

für PFS154 und STM8: sdcc 4.1 oder höher für AVR: avr-gcc 7.3.0 oder höher

für STM32F0: arm-none-eabi-gcc 6.2.1 oder höher

#### Steuerungspins der Controller:

STM8: PA3, bei einem Controller im TSSOP-20 Gehäuse ist das der Pin 10
 AVR: PD2, bei einem ATmegaxx8 im 28 pol. Gehäuse ist das der Pin 2
 PFS154: PA4, bei einem 16 pol. Gehäuse Pin 10, bei einem 8 pol. Gehäuse Pin 6
 STM32F030: PA9 (USART1\_TX), bei einem Controller im TSSOP-20 Gehäuse ist das der Pin 17

Für alle 4 Mikrocontrollerfamilien sind in den entsprechenden Verzeichnissen in den Unterordnern <include> und <src> die Quellcodes zur Steuerung des Displayadapers enthalten:

- stxlcd.h oder stxlcd\_uart.h in < include>
- stxlcd.c oder stxlcd\_uart.c in < src >

## Funktionen, Variable und Makros von stxlcd.c und stxlcd\_uart.c

Für alle genannten Controller existieren folgende C-Funktionen im Quellcode. Diese Funktionen sind für beide Versionen, PWM oder UART, gleichermaßen verfügbar.

#### stxt\_init();

initialisiert die Ausgabepins des Controllers und, je nach Version ggf. einen UART-Port, der für das Senden zuständig ist.

#### stxt\_contrast(uint8\_t val);

setzt die Kontrastspannung für das Textdisplay. Der Textdisplayadapter wird diesen Wert in eine PWM umsetzen.

Übergabe:

val:

Kontrastwert des Displays. Erlaubte Werte sind im Bereich von 0..255. Hier entspricht 0 dem maximalen Kontrast und 255 minimalem Kontrast (die meistens Displays sind bei diesem Wert nicht mehr ableßbar. Für mehrere Displays haben sich gute Werte von 15 bis 40 herauskristalisiert.

#### stxt\_clrscr();

sendet das Kommando zum Neuinitialisieren des Displays und löscht somit den Textinhalt

#### stxt\_sendval(uint16\_t val); (nur PWM-Version)

sendet einen 12-Bit Wert an den Displayadapter. Protokoll siehe auch "Datenframe der proprietären PWM-Version"

Übergabe:

val: zu sendender 12-Bit Wert

## stxt\_putchar(uint8\_t ch);

sendet ein Ascii-Zeichen und gibt dieses an der aktuellen Ausgabeposition auf dem Display aus.

Übergabe:

ch: auszugebendes Zeichen (ch = Ascii-Code des Zeichens)

#### gotoxy(uint8\_t x, uint8\_t y);

Positioniert die Ausgabeposition (x-y Koordinate), an der das nächste Zeichen ausgegeben wird. Die Koordinate 1,1 bezeichnet die linke obere Ecke.

#### Übergabe:

x, y: Koordinate, auf die die Ausgabeposition gesetzt wird.

#### stxt\_senduserchar(uint8\_t nr, const uint8\_t \*userch);

sendet das Bitmap eines Benutzerzeichens, das dem Zeichensatz des Displays hinzugefügt wird.

## Übergabe:

nr: Ascii-Code Nummer unter der das Zeichen aufgerufen werden kann.

\*userch: Zeiger auf ein Array, das das Bitmap des Zeichens enthält

#### Beispiel:

```
// Bitmap des Eurozeichens
const uint8_t userchar[8] = { 0x07, 0x08, 0x1e, 0x08, 0x1e, 0x08, 0x07, 0x00 };
stxt_senduserchar(1, &userchar[0]);
gotoxy(1,2); stxt_putchar(1);
```

#### stxt\_addch(uint8\_t ch, uint8\_t pos);

setzt ein Bitmap aus dem Array < additional\_chars > im Zeichensatz des Displays ein

#### Übergabe:

ch: Zeichennummer (Element) des Arrays (siehe Vordefinierte Zeichen im

Array < additional\_chars >

pos: Ascii-Code Nummer unter der das Zeichen aufgerufen werden kann

#### Beispiel:

```
// Zeichen 15 im Array ist Quadratzeichen im Array und wird als
// Ascii-Code 1 dem Zeichensatz hinzugefügt
uint8_t z= 9;
stxt_addch(15, 1);
stxt_printf("%d%c= %d",z, 1, z*z);
// Auf dem Display wird angezeigt: 9²= 81
```

## stxt\_shiftleft(uint8\_t anz);

verschiebt den Inhalt des Textdisplays um Anzahl < anz > Stellen nach links

#### Übergabe:

anz: Anzahl der Stellen, um die der Inhalt des Displays nach links verschoben wird

#### stxt\_shiftright(uint8\_t anz);

verschiebt den Inhalt des Textdisplays um Anzahl < anz > Stellen nach rechts

Übergabe:

anz: Anzahl der Stellen, um die der Inhalt des Displays nach rechts verschoben wird

## stxt\_printf(const uint8\_t \*s,...)

Um den Displayadapter einfach ansteuern zu können, wurden für die MCU-Familien AVR, STM8 und STM32F0 eine eigene, *printf* Funktion implementiert. Dieses *printf* ist zum einen abgespeckt worden (bspw. fehlt die Ausgabe von float-Werten), zum anderen jedoch für die Benutzung in Verbindung mit dem Adapter erweitert.

Grundsätzlich ist es mit dieser printf Funktion möglich, das Display komplett zu steuern, auch wenn es hierbei zu einem "kryptischen" Aussehen kommen kann.

Aufgrund des sehr geringen Flash-Speichers und des noch geringeren RAM eines PFS154 (2 kWord Flash / 128 Byte Ram) ist stx print für einen PFS154 **NICHT** definiert.

Folgende Platzhalter / Umwandlungszeichen sind in stx\_printf implementiert:

| %s | Ausgabe eines Textstrings  |
|----|--|
| %d | Ausgabe eines dezimalen Zahlenwertes. Die Ausgabe ist auf einen int16_t begrenzt   |
| %x | Hexadezimale Ausgabe eines uint16_t Wertes. Ist der Wert größer 0xFF erfolgt die Ausgabe 4-stellig, ist der Wert kleiner-gleich 0xFF erfolgt die Ausgabe 2-stellig |
| %k | Ausgabe einer "Festkommazahl". Die globale Variable <i>printfkomma</i> bestimmt die Kommaposition der Ausgabe. Für printfkomma == 1 erfolgt für                    |
|    | stx_printf("Wert: %k",876);<br>die Anzeige: Wert: 87.6   |
| %с | Ausgabe eines Ascii-Zeichens. Auch und vor allem anwendbar für benutzerdefinierte<br>Zeichen   |
| %р | setzt die X-Koordinate für die Ausgabe des nächsten Zeichens in der aktuellen<br>Zeile   |
| %P | setzt die Y-Koordinate für die Ausgabe des nächsten Zeichens in der aktuellen<br>Spalte  |
| %1 | löscht den Inhalt der aktuellen Zeile und geht zu X-Position 1 für die Ausgabe<br>des nächsten Zeichens  |

Grundsätzlich können die Steuerzeichen \n , \r, \t, \b in Verbindung mit **stxt\_printf** verwendet werden.

Zum einfacheren Umgang mit stxt\_printf kann es sinnvoll sein, zu Beginn eines Programms diese Funktion auf ein printf im Programm mittels #define umzuleiten. Hier sollte dann im Programm die Bibliothek <stdio.h> **NICHT** eingebunden sein.

#define printf stxt\_printf

Fortan kann dann mit printf Ausgaben auf das Display erfolgen

Beispiele:

Natürlich können die Anweisungen auch innerhalb eines einzigen printf-Aufrufs erfolgen:

```
printf("%P%l%P%lHallo\n\r\Welt",2,1);
```

Die Anweisungen

```
printf("%P%1%P%1%pHallo Welt",2,1,3);
```

positioniert die Ausgabe "Hallo Welt" ab der 3 Spalte in Zeile 1

Obige Ausgabe kann natürlich (lesbarer) auch erreicht werden mittels:

```
stxt_clrscr();  // Display löschen
gotoxy(3,1);
printf("Hallo Welt");
```

Verwendung von printf mit Tabulator und Festkommazahlen:

```
uint16_t w1, w2;

stxt_clrscr();
printfkomma= 2;
w1= 1634;
w2= 7631;
gotoxy(1,1);
printf("Wert 1\tWert 2");
printf("\n\r%k\t%k", w1, w2);
```

Anzeige auf dem Display:

```
Wert 1 Wert 2
16.34 76.31
```

## Ausgabefunktion für Padauk PFS154

Aufgrund des Speichermangels (insbesondere den nur 128 Byte großen RAM) wurde auf ein *printf* für den PFS154 verzichtet.

Stattdessen stehen für die Ausgabe die Funktion **stxt\_puts** und ein Integer to String-Konverter **stxt\_itoa** zur Verfügung.

```
puts(char *p);
```

gibt einen Ascii-Z String aus. Um Benutzerdefinierte Zeichen, das Anführungszeichen und das Prozentzeichen ausgeben zu können, nimmt das Prozentzeichen < % > ähnlich einem *printf* eine Ersetzung bei der Ausgabe durch.

%0 bis %7 wird durch ein Benutzerdefiniertes Zeichen mit dem Ascii-Code 0 .. 7 ersetzt.

%% gibt das Prozentzeichen aus %a gibt Anführungsstriche aus

Übergabe:

```
*p : Zeiger auf String
```

#### Beispiel:

#### stxt\_itoa(int i, char komma, char \*puffer);

#### itoa = "Integer To Ascii"

konvertiert einen 16-Bit Integerwert zu einem AsciiZ-String. Da stxt\_itoa ebenfalls Festkommazahlen durch Einfügen eines Kommas an einer vom Benutzer wählbaren Position wandeln kann, kann ein erzeugter String max. 5 Ziffern, ein Kommazeichen sowie ein Minus-Vorzeichen enthalten. Zusammen mit einem abschließenden Zerobyte als Endekennung muß ein Pufferspeicher deshalb 8 Zeichen aufnehmen können.

#### Übergabe:

i: zu konvertierender Integerwert

komma: Position, an der ein Kommazeichen eingefügt werden soll \*puffer: Zeiger auf einen Speicherbereich, der den String aufnehmen soll.

# Beispiel:

Auf dem Display wird: "Wert: -132.78" ausgegeben.

Für den, der den Textadapter brauchen kann: viel Spaß damit

## **Anhang**

### Verzeichnissstruktur der Dateien im Zip-Archiv

```
+-- /avr_pwm
                               // Demo zum Ansteuern des Adapters PWM Version
     +-- Makefile
                              // Makefile zum Uebersetzen des Demoprogramms
                            // wird von Makefile eingebunden
     +-- makefile.mk
     +-- avr_gpio.h
                             // Deklarationen zum Ansteuern der Portpins
     +-- stxlcd.c
                              // Sourcecode zum Ansteuern des Displayadapters
     +-- stxlcd.h
                              // Header zu stxlcd.c
                              // Demoprogramm
      +-- stxlcd_demo.c
     +-- stxlcd demo.hex
                               // flashbare Binaerdatei im Hex-Format
+-- /avr_uart
                               // Demo zum Ansteuern des Adapters PWM Version
     +-- Makefile
                              // Makefile zum Uebersetzen des Demoprogramms
                            // wird von Makefile eingebunden
     +-- makefile.mk
     +-- avr_gpio.h
                             // Deklarationen zum Ansteuern der Portpins
                             // Sourcecode fuer softwarerealisiertes UART-Interface
     +-- softuart.c
                            // Header zu softuart.h
     +-- softuart.h
                            // Sourcecode zum Ansteuern des Displayadapters
      +-- stxlcd uart.c
     +-- stxlcd_uart.h
                              // Header zu stxlcd_uart.c
     +-- stxlcd demo uart.c
                              // Demoprogramm
     +-- stxlcd demo uart.hex
                              // flashbare Binaerdatei im Hex-Format
+-- /doku
     +-- txtlcd adapter v2.pdf // PDF-Dokumentation
+-- /pfs154
     +-- /stxlcd_recv
                                       // Firmware PWM-Version
                +-- /include
                      +-- /easy-pdk // Verzeichnis, enthaelt Konfiguration fuer PFS und Programmer
                                        // Verzeichnis, enthaelt Deklarationen (u.a. Adressen der Peripherie // lt. Datenblatt)
                      +-- /pdk
                      +-- delay.h
                                       // Header fuer Programmverzoegerungen
                      +-- pdk init.h
                                       // Header zur Initialisierung des Systems
                      +-- pfs1xx gpio.h // Header zum Ansprechen der Portpins des PFS154
                +-- /src
                    +-- delav.c
                                       // Sourcecode fuer Programmverzoegerungen
                 -- /tools
                     +-- easypdkprog // Flashsoftware fuer EasyPdkProgrammer (Linux 64)
                                      // Flashsoftware fuer Arduino basierenden Programm (Linux 64)
                     +-- pfsprog
                     +-- pfsreadhex
                                       // liest aus einer *.ihx Datei den Speicherbedarf
                                       // Makefile zum Uebersetzen der Firmware PWM-Version
                +-- Makefile
                +-- makefile.mk
                                       // wird von Makefile eingebunden
                +-- stxlcd recv.c
                                       // Firmware PWM-Version
                +-- stxlcd_recv.ihx
                                       // flashbare Binaerdatei im Hex-Format
```

```
+.. userchars.txt
                                    // Entwurf der Benutzerbitmaps als Ascii-Text-Datei
                                     // Firmware UART-Version
    +-- /stxlcd_recv_uart
              +-- /include
                    +-- /easy-pdk
                                     // Verzeichnis, enthaelt Konfiguration fuer PFS und Programmer
                     +-- /pdk
                                     // Verzeichnis, enthaelt Deklarationen (u.a. Adressen der Peripherie // lt. Datenblatt)
                                     // Header fuer Programmverzoegerungen
                    +-- delay.h
                      --- pdk_init.h // Header zur Initialisierung des Systems
                     +-- pfslxx_gpio.h // Header zum Ansprechen der Portpins des PFS154
                     +-- uart 2.h
                                     // Header fuer softwarebasierendes UART-Interface
              +-- /src
                  +-- delay.c
                                     // Sourcecode fuer Programmverzoegerungen
                   +-- uart 2.c
                                     // Sourcecode fuer softwarebasierendes UART-Interface
               +-- /tools
                    +-- easypdkprog // Flashsoftware fuer EasyPdkProgrammer (Linux 64)
                    +-- pfsprog // Flashsoftware fuer Arduino basierenden Programm (Linux 64)
                    +-- pfsreadhex
                                     // liest aus einer *.ihx Datei den Speicherbedarf
              +-- Makefile
                                     // Makefile zum Uebersetzen der Firmware PWM-Version
              +-- makefile.mk
                                     // wird von Makefile eingebunden
              +-- stxlcd_recv_uart.c // Firmware PWM-Version
              +-- stxlcd_recv_uart.ihx // flashbare Binaerdatei im Hex-Format
              +.. userchars.txt
                                     // Entwurf der Benutzerbitmaps als Ascii-Text-Datei
    +-- /stxlcd_transmit
                                     // Demo zum Ansteuern des Adapters PWM Version
              +-- /include
                    +-- /easy-pdk // Verzeichnis, enthaelt Konfiguration fuer PFS und Programmer
                                     // Verzeichnis, enthaelt Deklarationen (u.a. Adressen der Peripherie
                                      // lt. Datenblatt)
                    +-- delay.h
                                     // Header fuer Programmverzoegerungen
                     +-- pdk init.h // Header zur Initialisierung des Systems
                     +-- pfslxx_gpio.h // Header zum Ansprechen der Portpins des PFS154
                     +-- stxlcd.h
                                     // Header fuer die Ansteuersoftware
              +-- /src
                   +-- delay.c
                                     // Sourcecode fuer Programmverzoegerungen
                   +-- stxlcd.c
                                     // Sourcecode zum Steuern des Displayadapters
               -- /tools
                   +-- easypdkprog // Flashsoftware fuer EasyPdkProgrammer (Linux 64)
                   +-- pfsprog // Flashsoftware fuer Arduino basierenden Programm (Linux 64)
                   +-- pfsreadhex
                                     // liest aus einer *.ihx Datei den Speicherbedarf
              +-- Makefile
                                     // Makefile zum Uebersetzen der Firmware PWM-Version
                                     // wird von Makefile eingebunden
              +-- makefile.mk
              +-- stxlcd demo.c
                                     // Demoprogramm
              +-- stxlcd demo.ihx
                                     // flashbare Binaerdatei im Hex-Format
/stm8 pwm
    +-- /include
          +-- stm8_gpio.h // Header zum Ansprechen der Portpins des STM8
```

```
// Deklarationen zur Peripherie des STM8 (unvollstaendig)
          +-- stxlcd.h
                                   // Header fuer Ansteuersoftware stxlcd.c
     +-- /src
        +-- stm8_init.c
        +-- stxlcd.c
                                    // Sourcecode zum Ansteuern des Displayadapters
     +-- /tools
          +-- stm8flash
                                   // Programersoftware zum Flashen von STM8 (Linux64)
         |
+-- st8readihx
                                   // liest aus einer *.ihx Datei den Speicherbedarf
     +-- Makefile
                                    // Makefile zum Uebersetzen des Demoprogramms
     +-- makefile.mk
                                   // wird vom Makefile eingebunden
     +-- stxlcd_demo.c
                                   // Demoprogramm
     +-- stxlcd_demo.ihx
                                    // flashbare Binaerdatei im Hex-Format
+-- /stm8_uart
      +-- /include
           |
+-- stm8_gpio.h
                             // Header zum Ansprechen der Portpins des STM8
            +-- stxlcd_uart.h
|
+-- uart.h
                                 // Header fuer Ansteuersoftware stxlcd_uart.c
                                       // Header fuer UART-Interface
       +-- /src
          +-- stm8 init.c
           +-- stxlcd_uart.c
                                     // Sourcecode zum Ansteuern des Displayadapters
          +-- uart.c
                                      // Sourcecode fuer UART-Interface
       --- /tools
           --- stm8flash // Programersoftware zum Flashen von STM8 (Linux64)
--- st8readihx // liest aus einer *.ihx Datei den Speicherbedarf
       +-- Makefile
                                     // Makefile zum Uebersetzen des Demoprogramms
      +-- makefile.mk
|
+-- stxlcd_demo_uart.c
                                     // wird vom Makefile eingebunden
                                     // Demoprogramm
       +-- stxlcd_demo_uart.ihx
                                       // flashbare Binaerdatei im Hex-Format
+-- /stm32f0
      |
+-- /include
          |
+-- stxlcd_uart.h
|
+-- sysf0xx_init.h
                                 // Header fuer Ansteuersoftware stxlcd_uart.c
// Header zum Initialisieren eines STM32F0 Systems
           +-- uart.h
                                      // Header fuer UART-Interface
      +-- /lib
                                      // Verzeichnis: libopencm3 Library
      +-- /src
         // Sourcecode zur Initialisierung von STM32F0 Systemen
                                      // Sourcecode fuer UART-Interface
         +.. uart.c
      +-- /tools
          |
+-- stlink
                                      // Verzeichnis, |uellcode fuer ST-Linkprogrammer (open source)
          +-- dfu-util
                                       // DFU-Programmer Software (Linux 64)
```