

YDLIDAR X2 开发手册





目录

1	工作机制	1
	采样测距	
	上电信息	
4	数据协议	2
5	速度控制	5
6	修订	6



1 工作机制

X2 上电后, 系统自动启动测距, 以下是 X2 系统的工作流程:




图 1 YDLIDAR X2 系统工作流程

2 采样测距

在上电后,系统会自动启动测距,同时会向串口输出一次启动扫描的报文数据: A5 5A 05 00 00 40 81。该报文具体含义如下:




图 2 YDLIDAR X2 启动扫描报文说明

- ▶ **起始标志:** X2 的报文标志统一为 0xA55A;
- ▶ 应答长度: 应答长度表示的是应答内容的长度,但当应答模式为持续应答时,长度应为 无限大,因此该值失效,启动扫描的报文应答长度为无限大;
- ▶ **应答模式:** 该位只有 2bits,表示本次报文是单次应答或持续应答,启动扫描的应答模式 为 1,其取值和对应的模式如下:

表 1 X2 应答模式取值和对应应答模式

应答模式取值	0x0	0x1	0x2	0x3
应答模式	单次应答	持续	未定	巨义

- ▶ 类型码: 启动扫描报文的类型码为 0x81;
- ▶ 应答内容: 扫描数据,详见数据协议。



3 上电信息

在上电后,系统会输出一次上电信息,会反馈设备的型号、固件版本和硬件版本,以及设备出厂序列号。其应答报文为:



图 3 YDLIDAR X2 设备信息报文示意图

按照协议解析:应答长度 = 0x00000014,应答模式 = 0x0,类型码 = 0x04。

即应答内容字节数为 20;本次应答为单次应答,类型码为 04,该类型应答内容满足一下数据结构:



图 4 YDLIDAR X2 设备信息应答内容数据结构示意图

- ▶ 型号: 1 个字节设备机型,如 X2 的机型代号是 04;
- ▶ **固件版本:** 2 个字节, 低字节为主版本号, 高字节为次版本号:
- **▶ 硬件版本:** 1 个字节,代表硬件版本;
- **▶ 序列号:** 16 个字节, 唯一的出厂序列号。

4 数据协议

系统启动扫描后,会在随后的报文中输出扫描数据,其数据协议按照以下数据结构,以 16 进制向串口发送至外部设备。

字节偏移:



图 5 扫描命令应答内容数据结构示意图



表 2 扫描命令应答内容数据结构描述

内容	名称	描述
PH (2B)	数据包头	长度为 2B, 固定为 0x55AA, 低位在前, 高位在后
CT (1B)	包类型	表示当前数据包的类型,CT[bit(0)]=1 表示为一圈数据起始, CT[bit(0)]=0 表示为点云数据包,CT[bit(7:1)]为预留位
LSN (1B)	采样数量	表示当前数据包中包含的采样点数量;起始数据包中只有1个起始点的数据,该值为1
FSA (2B)	起始角	采样数据中第一个采样点对应的角度数据
LSA (2B)	结束角	采样数据中最后一个采样点对应的角度数据
CS (2B)	校验码	当前数据包的校验码,采用双字节异或对当前数据包进行校验
Si (2B)	采样数据	系统测试的采样数据,为采样点的距离数据,其中 Si 节点的 LSB 中还集成了干扰标志

▶ 起始位&扫描频率解析:

当检测到 CT[bit(0)]=0 时,表明该包数据为点云数据包;

当检测到 CT[bit(0)]=1 时,表明该包数据为起始数据包,该数据包中 LSN=1,即 Si 的数量为 1; 其距离、角度的具体值解析参见下文; 同时,起始数据包中,CT[bit(7:1)]扫描频率信息,F=CT[bit(7:1)]/10 (当 CT[bit(7:1)]=1 时)。

注: 当 CT[bit(7:1)] = 0 时, CT[bit(7:1)]为预留位,未来版本会用作其他用途,因此在解析 CT 过程中,只 需要对 bit(0)位做起始帧的判断。

▶ 距离解析:

距离解算公式: Distance_i = $\frac{Si}{4}$

其中, Si 为采样数据。设采样数据为 E5 6F,由于本系统是小端模式,所以本采样点 S = 0x6FE5,带入到距离解算公式,得 Distance = 7161.25mm。

▶ 角度解析:

角度数据保存在 FSA 和 LSA 中,每一个角度数据有如下的数据结构,C 是校验位,其值固定为 1。角度解析有两个等级:一级解析和二级解析。一级解析初步得到角度初值,二级解析对角度初值进行修正,具体过程如下:



一级解析:

起始角解算公式:
$$Angle_{FSA} = \frac{Rshiftbit(FSA,1)}{64}$$

Ang_q2[6:0] C LSB Ang_q2[14:7] MSB

结束角解算公式:
$$Angle_{LSA} = \frac{Rshiftbit(LSA,1)}{64}$$

中间角解算公式:
$$Angle_i = \frac{diff(Angle)}{LSN-1} * (i-1) + Angle_{FSA}$$
 $(i=2,3,...,LSN-1)$

Rshiftbit(data, 1)表示将数据 data 右移一位。diff(Angle)表示起始角(未修正值)到结束角(未修正值)的顺时针角度差,LSN表示本帧数据包采样数量。

二级解析:

角度修正公式:
$$Angle_i = Angle_i + AngCorrect_i$$
 $(i = 1,2,...,LSN)$

其中,AngCorrect为角度修正值,其计算公式如下,tand⁻¹为反三角函数,返回角度值:

ELSE AngCorrect_i =
$$tand^{-1}(21.8 * \frac{155.3 - Distance_i}{155.3 * Distance_i})$$

设数据包中,第 4^{8} 字节为 28 E5 6F BD 79,所以 LSN = 0x28 = 40(dec),FSA = 0x6FE5,LSA = 0x79BD,带入一级解算公式,得:

$$Angle_{FSA} = 223.78^{\circ}$$
, $Angle_{LSA} = 243.47^{\circ}$, $diff(Angle) = 19.69^{\circ}$

$$Angle_i = \frac{19.69^{\circ}}{39} * (i-1) + 223.78^{\circ}$$
 $(i = 2,3,...,39)$

假设该帧数据中,Distance₁ = 1000,Distance_{LSN} = 8000,带入二级解算公式,得:

AngCorrect₁ =
$$-6.7622^{\circ}$$
, AngCorrect_{LSN} = -7.8374° , 所以:

$$Angle_{FSA} = Angle_1 + AngCorrect_1 = 217.0178^{\circ}$$

$$Angle_{LSA} = Angle_{LSA} + AngCorrect_{LSA} = 235.6326^{\circ}$$

同理,
$$Angle_i$$
 ($i = 2,3,...,LSN - 1$), 可以依次求出。

校验码解析:



校验码采用双字节异或,对当前数据包进行校验,其本身不参与异或运算,且异或顺序不是严格按照字节顺序,其异或顺序如图所示,因此,校验码解算公式为:

$$CS = XOR_1^{end}(C_i)$$
 $i = 1, 2, ..., end$




图 7 CS 异或顺序示意图

XOR^{end} 为异或公式,表示将元素中从下标 1 到 end 的数 进行异或。但异或满足交换律,实际解算中可以无需按照本文异或顺序。

5 速度控制

同时,用户可以根据实际需要,改变扫描频率来满足需求。通过改变 M_SCTP 管脚输入电压,或改变输入的 PWM 信号的占空比,来调控电机转速(具体控制方法,请参考数据手册)。



6 修订

日期	版本	修订内容
2019-04-24	1.0	初撰
2021-07-30	1.1	优化 CT 信息