

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

ROCKCHIP_ANDROID_9.0_BT 配置说明

(技术部,第二系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	林龙坚
[√] 正式发布	完成日期:	2018-11-16
	审核:	
	完成日期:	

福州瑞芯微电子股份有限公司

 $Fuzhou \quad Rockchips \quad Semiconductor \quad Co.\,, Ltd$

(版本所有,翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	LLJ	2018-11-16	发布初稿	



目 录

1	目自	的	. 1
	1.1	KERNEL 注意事项	. 1
	1.2	ANDROID 注意事项	. 2
2	ВТ	问题排查	. 4
	2.1	BT 无法打开	. 4
	2.2	蓝牙音乐卡顿	. 4



1 目的

明确 android 8.1 平台上 BT 自动兼容原理和注意事项,按照本文档 BT 提供的完全自动兼容说明生成固件后,即可支持相应的 BT 模块,并且一套固件可以支持多个 BT 模块。

1.1 Kernel 注意事项

1. 首先配置 wifi_chip_type,系统会根据不同的 chip_type 加载不同的 libbt 库。 wireless-wlan {

```
compatible = "wlan-platdata";

wifi_chip_type ="ap6255"; //或者如"rtl8723ds";

WIFI,host_wake_irq = <&gpio0 GPIO_D4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

status = "okay";

};
```

2. BT 部分 DTS 配置

```
wireless-bluetooth {
    compatible = "bluetooth-platdata";
    clocks = <&rk808 1>;
    clock-names = "ext_clock";
    //wifi-bt-power-toggle;
    uart_rts_gpios = <&gpio2 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-names = "default", "rts_gpio";
    pinctrl-0 = <&uart0_rts>;
    pinctrl-1 = <&uart0_gpios>;
    //BT,power_gpio = <&gpio3 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    BT,reset_gpio = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    BT,wake_gpio = <&gpio2 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
```

1



上面部分内容是 BT 的 DTS 配置内容,主要包括电源控制、中断等功能脚的配置,具体根据实际硬件原理图修改相应的配置。

3. BT 电源控制驱动位于: net/rfkill/rfkill-bt.c , 代码会生成节点/sys/class/rfkill/rfkill0/state。

执行 echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state 可以手动给蓝牙模块上电; echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state 可以手动给蓝牙模块下电。 系统在打开蓝牙时候,会自动执行上电过程。

1.2 Android 注意事项

1. Libbt

Libbt 负责蓝牙芯片的初始化,如加载蓝牙 firmware 等操作,不同蓝牙芯片使用不同的 libbt,libbt 一般都由芯片厂家提供。目前主要使用的是 broadcom 和 realtek,源码分别位于 hardware/broadcom/libbt 和 hardware/realtek/rtkbt/code/libbt-vendor。Libbt 一般都不需要做什么修改,只需要配置一下蓝牙模组使用的端口以及蓝牙 firmware 的路径即可,broadcom和 realtek 模组的配置并不相同,分别位于 hardware/broadcom/libbt/conf/rockchip/rks



dk/bt_vendor.conf 和 hardware/realtek/rtkbt/code/vendor/etc/bluetooth/rtkbt.conf

2. bluedroid

Bluedroid 源码在 system/bt 下面,从 android9.0 开始,bluedroid 编译出来的库是 libbluetooth.so . bluedroid 以 放 在 有 些 可 配 置 的 宏 可 以 device/rockchip/rk3368/bluetooth/bdroid_buildcfg.h 下面来配置。

可以通过修改机器中/system/etc/bt_stack.conf 来修改 bluedroid 中各部分的 log 输出级别。

可以通过设置"persist.bluetooth.btsnoopenable"来控制是否输出 snoop log;设置"persist.bluetooth.btsnooppath"修改 snoop log 的保存路径,系统默认为"/data/misc/bluetooth/logs/btsnoop_hci.log";可以修改"persist.bluetooth.btsnoopsize"来设置 snoop log 文件的大小。

3. pcba bt 测试

Pcba 的 bt 测试代码默认蓝牙模组使用的端口是/dev/ttyS0,如果有需要修改端口号,可以通过修改/system/etc/bt_stack.conf 来配置。



2 BT 问题排查

2.1 BT 无法打开

1. 硬件问题

- (1) 测量 bt 上电时序是否正确;
- (2) 测量 32k 时钟是否正常供给;
- (3) 测量串口数据通信是否正常;

2. 软件问题

- (1) 确认蓝牙模组跟主控 cpu 通信端口是否配置正确;
- (2) 确认内核 dts 配置是否符合硬件设计;
- (3) 确认蓝牙模组使用的 firmware 是否跟模组匹配;
- 3. 由于 android8.0 以后的蓝牙协议栈默认需要 BLE 功能,所以必须使用具备 ble 功能的蓝牙模组,否则蓝牙无法启动。

2.2 蓝牙音乐卡顿

1. 硬件问题

- (1) 检查 bt 天线是否焊接正常;
- (2) 测量 bt 射频指标是否满足要求:

2. 软件问题

音乐卡顿很多情况都是硬件的问题引起。Wifi 和 bt 的共存问题也会引起蓝牙音乐卡顿,所以首先要保证 wifi 驱动更新到最新。另外很多低端的 wifi 和 bt 二合一模块,在 wifi 扫描或者 bt 扫描时候,都可能引起蓝牙音乐卡顿。