Rockchip Android Q 安全启动方案 使用指南

发布版本:1.01

日期:2019.11

前言

概述

本文档主要介绍基于 Rockchip Android 10.0 的 Box 平台,所配套的完整安全启动方案(RK secure boot +AVB)工作原理,流程以及配置使用方法。

产品版本

芯片名称	内核版本	Uboot 版本
RK3128H	4.4	next-dev
RK3229	4.4	next-dev
RK3328	4.4	next-dev
RK3328	4.19	next-dev

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2018.12.24	V1.00	huangjc	初始版本
2019.11.15	V1.01	Alex.wang	更改版本为 10.0

目录

1	安全启	号动方案说明	1
		概述	
		安全启动	
		7法	
		概述	
		Rockchip Secure Boot 配置	
		·	
	2.3	AVB 2.0 配置	4

插图目录

图 1	1	安全启动流程	错误!	未定义书签。	-2
图 1	2	Rockchip Secure Boot Application 流程		1	1-3
图 2	2-1	Rockchip Secure Boot 使用流程			2-4

1 安全启动方案说明

1.1 概述

Rockchip 安全启动方案基于 RK 芯片提供的硬件保护机制,对机顶盒的引导程序 loader, uboot, trust 镜像以及 Android 系统(boot(含 kernel), recovery、system、vendor、oem 等镜像)提供可靠的安全保护。对于机顶盒产品可用于保护机顶盒系统安全,防止机顶盒被刷机或业务相关应用被篡改等。

具体开发指导细节,请参考《Rockchip Secure Boot Application Note》和《Rockchip Android Pie AVB HOWTO》。

RK 安全启动方案的特性:

- 支持 Secure Boot Rom
- 支持 SHA256 或者 SHA160
- 支持 RSA2048 或者 RSA 1024
- 支持 efuse/OTP 验证 RSA Public Key
- 支持 Secure Boot Rockusb 升级固件
- 支持 Google AVB 2.0

1.2 安全启动

1.2.1 基本原理

名词介绍:

- BL1: Bootloader 1
- OBM code: 需要被保护的代码,如 Bootloader, Uboot
- OTP: one time program 器件,芯片内存储器件,只允许写一次,RK 部分 芯片使用 EFUSE 实现
- SHA256: Secure Hash Algorithm,结果为 256bit 的哈希值
- RSA2048: 一种非对称算法, 秘钥长度为 2048bit
- Data storge: 只用于存储 boot 数据的 memory, 如 flash, EMMC 等
- Data generate: 数据的产生过程
- Data process in Bootrom: Bootrom 程序对安全数据的校验过程
- AVB: android verify boot, android 9.0 上支持的启动校验功能,主要用来验证各分区数据的完整性。

RK Android 10.0 平台上安全启动主要有两个部分组成:引导程序(uboot)的安全启动和 AVB;在安全启动开启后,Boot ROM 作只读代码 BL1,是可信的,BL1 会验签 loader,loader 会验签 uboot 和 trust,后续采用逐级验签的方式验证加载的每个字节是否篡改。基本流程框图如下:

Non-A/B system:

AVB 2.0




图 1-1 安全启动流程

步骤 1:

芯片上电后,片内 Boot ROM 判断 OTP 中的高安启动标志是否打开,若打开使用 OTP 中的 pubkey 对 Flash 中 Miniloader 内存储的签名进校验;

步骤 2:

若校验通过, Miniloader 开始加载并校验 Uboot 和 trust 镜像及签名, 如果校验通过则执行下一步操作, 否则系统复位:

步骤 3:

Uboot 校验通过后,开始执行 Vbmeta 元数据分区的校验,Vbmeta 校验通过后,Uboot 开始加载并对比 Vbmeata 中对应元数据分别校验 Boot、recovery 镜像分区,如果校验通过则执行下一步操作,否则系统复位;

步骤 **4**:

Boot 校验完成后,内核启动挂载 system 分区,开始对比 Vbmeata 中对应元数据分别校验 system 分区和 vendor 分区数据是否完整,若检测到不完整,系统复位。

----结束

1.2.2 引导程序的安全启动

引导程序的安全启动由 Rockchip Secure Boot Application 方案保证,基于 RK 芯片提供的硬件保护机制 (OTP),基本原理如下图,细节可参考《Rockchip Secure Boot Application Note》。




图 1-2Rockchip Secure Boot Application 流程

1.2.3 Android Verify Boot 2.0

AVB2.0(Android Verified Boot2.0)是 google 新设计的 verified boot 流程用于保护 boot/recovery/system/vendor 等一些受保护分区的完整性的功能。完整性相关的元数据放在 vbmeta 分区,只有验证了 vbmeta 的签名,AVB 才是有效的,vbmeta 签名验证在 U-Boot 中。

具体细节请参考《Rockchip Android Q AVB HOWTO》和谷歌开发官网:

https://source.android.google.cn/security/verifiedboot/verified-boot

2 配置方法

2.1 概述

本节主要说明 Rockchip 安全启动方案使用与配置方式,方便客户快速集成。

2.2 AVB 2.0 配置

AVB 2.0 功能开关只需要在源码对应产品目录下将宏 BOARD_AVB_ENABLE 开启重新编译即可,如rk3328 box 产品平台下:

```
huangic@tv-server:~/aosp rk3328 android O/device/rockchip/rk3328$ git diff.
diff --git a/rk3328_box/BoardConfig.mk b/rk3328_box/BoardConfig.mk
index 1425e95..5d242b5 100755
--- a/rk3328 box/BoardConfig.mk
+++ b/rk3328_box/BoardConfig.mk
@@ -36,7 +36,7 @@ TARGET_2ND_CPU_VARIANT := cortex-a53
TARGET_PREBUILT_KERNEL := kernel/arch/arm64/boot/Image
BOARD CACHEIMAGE FILE SYSTEM TYPE := ext4
-BOARD AVB ENABLE := false
+BOARD_AVB_ENABLE := true
ifneq ($(filter true, $(BOARD_AVB_ENABLE)), )
BOARD KERNEL CMDLINE := console=ttyFIQ0 androidboot.baseband=N/A
androidboot.selinux=permissive androidboot.wificountrycode=US
androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0
firmware_class.path=/vendor/etc/firmware init=/init rootwait ro init=/init
else
```

其它如 OEM boot key 生成、替换、fastboot 设备锁定等配置方法,请参考文档《Rockchip Android Pie AVB HOWTO》。

注意, 要支持 AVB 2.0 相关功能, 需要确认代码是否已更新如下提交: rk3328 u-boot 目录:

```
Commit ebc4f4b2f33d7731845c4ebd29c0af650a4ce1a4
Author: Zhangbin Tong <zebulun.tong@rock-chips.com>
Date: Thu Dec 13 10:57:49 2018 +0800

FROMRKLIST: android: avb: Fix AvbSlotVerifyData null pointer error

AvbSlotVerifyData is empty when public key verification fails, and cannot access AvbSlotVerifyData.

Change-Id: I0087891280dbce0d372a546ecccfd1c407e2bb1c
Signed-off-by: Zhangbin Tong <zebulun.tong@rock-chips.com>
(Cherry picked from commit e61ad5cfca8ae28b34bef8829ab3eac3569f6289)
Signed-off-by: Zhangbin Tong <zebulun.tong@rock-chips.com>
```

rk3229 u-boot 目录:

```
Commit 747b7b4af6116a87422e0481b664d31be2ed8120
Author: Zhangbin Tong <zebulun.tong@rock-chips.com>
Date: Fri Dec 14 11:09:54 2018 +0800

FROMRKLOCAL: configs: rk322x_defconfig: enable embedded public key verify
Change-Id: Ieed24814a63c4b1bc5b9946df12ee8b7e52b1de1
Signed-off-by: Zhangbin Tong <zebulun.tong@rock-chips.com>
```

Rk3128h u-boot 目录:

commit 9458472eba2d525c88c6d6a30785472c0996131b
Author: Zhangbin Tong <zebulun.tong@rock-chips.com>
Date: Mon Dec 24 13:45:00 2018 +0800

FROMRKLOCAL: configs: rk3128x_defconfig: enable embedded public key verify
Change-Id: If9635bc69d2cfa13d54ab8281c8c6e7f74a18fea
Signed-off-by: Zhangbin Tong <zebulun.tong@rock-chips.com>

2.3 Rockchip Secure Boot 配置

Rockchip Secure Boot 使用基本流程如下:

- 打包完整固件镜像 update.img
- 使用签名工具 SecureBootTool 签名固件(需要客户先生成自己的公私钥)
- 烧写 EFUSE
- 烧写签名后固件
- 验证安全启动开启




图 2-1 Rockchip Secure Boot 使用流程

详细请参考《Rockchip Secure Boot Application Note》文档中 4、5、6、7、8 章节中内容。

需要关注:

1. 若芯片平台只支持 efuse,需要确认机器硬件是否已支持 EFUSE 烧写,检查 efuse 供电等;

- 2. 若支持 OTP, 目前是在签名固件烧写阶段自动烧写 OTP, 无需额外 efuse 烧写步骤;
- 3. 若进行 OTA 包升级,在执行 make otapackage 生成对应 ota 包前,需要先对 u-boot 目录下编译生成的 loader、uboot、trust 镜像使用签名工具签名替换,否则升级会校验失败.

相关工具获取路径: SDK 源码根目录下 RKTools 目录中获取。

固件签名工具: SecureBootTool 工厂烧写工具: FactoryTool

Efuse 烧写工具: efuse_v1.xx.zip

注意事项

- Efuse/OTP 烧写不可逆,一旦写入数据错误,该芯片无法再次使用,需要更换芯片!
- RSA KEY 一定要备份,不然烧过 OTP机器可能变砖或者不能再次更新固件!