









L51、L52 は 調整用鉄芯を 抜いておく

R31 は電源を チェックした あとで実装 (BK4802 に 供給なし)