# URT-1 使用说明

# 多功能串口信号转换器《USB/URAT 转 SMS ( RS485 ) &SCS(TTL)》

#### 2017/10/8

#### 1. 功能概述

URT-1 多功能串口信号转换器,为了方便用户调试与复合使用飞特 SMS 与 SCS 系列串口舵机而设计。

URT-1 集成了 USB 转串口芯片,结合线性低压差稳压电路可以将 USB 信号方便地转成 5V 或 3V3 的串口信号电平。

在 URT-1 板中,串口信号经过信号转换电路分别转成两路不同电平的信号,其中 A 路-异步半双工 RS485 电平端口可以连接 SMS 系列舵机; B 路-异步半双工 TTL 电平单总线端口可以连接 SCS 系列舵机。

在 URT-1 板中串口信号的输出与输入采用异步分时利用硬件回路方式,硬件自动导流,无需采用额外的使能 IO 来进行控制,减轻占用 MCU 端口负担及代码编写简便。

USB 口采用 MINI 的 USB 接口; UART 接口采用通用的 2.54 间距排针; SMS 系列舵机接口采用 5264-4AW 接口可直连舵机; SCS 系列舵机接口采用 5264-3AW 接口可直连舵机。

由于飞特 SMS 与 SCS 系列舵机的工作电压不一样,复用时需要采用不同工作电压段,也可以从高压段 SMS 的供电中降压后再接入 SCS 的供电端口,从而使得系统中只用一个电源提供动力。

由于电源端口有过流限制,最大 6A,因此在实际需要串连接更多舵机的运用中需要额外做供电分配处理。URT-1 只作信号转换使用。

### 2. 功能特点

全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0

支持通讯波特率 50bps~1Mbps

5V与3V3 UART 串口信号电平可以自由切换

支持 32/64 位 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP, SERVER 2016/2012/2008/2003, 2000/ME/98 通过微软数字签名认证

SMS 与 SCS 系列舵机可共用一个串口进行控制

串口信号为异步半双工通讯方式,硬件自动导流无需采用额外的使能 IO

舵机接口采用防错连接方式可保证正确连接

UART 接口为通用插针方式,可作为 USB 转串口输出用,也可连接 MCU 的 UART 来控制舵机

带信号电平电源指示灯(D1), TX(D2)与RX(D3)指示灯方便查看数据状态

5V 电压取自 USB 供电, 否则需外置供 5V 电压

USB 供电带 500mA 过流保护及带过压保护

#### 3. 规格参数

重量: 12.5克

尺寸(L\*W\*H): 55.8 \* 36.6 \* 11.5 mm

安装尺寸: 48.8 \* 28.8 mm

USB 接口: MINI USB


UART 接口: 2.54 间距排针

SCS 舵机接口: 3PIN 5264-3AW

SMS 舵机接口: 4PIN 5264-4AW

舵机电源接口: 5.08 接线端子

## 4. 主板端口



## 5. 需配套使用清单

MINI USB 连接线 舵机供电电源与线 舵机与舵机连接线 杜邦线(可选)

## 6. 驱动安装

CH340C 驱动程序下载地址:

http://www.wch.cn/download/CH341SER EXE.html

下载后运行安装程序安装驱动

# ← CH341SER.EXE





点击安装后需要等待一段时间,没出现安装成功的提示前不要关闭安装程序。

成功安装后或之前有成功安装驱动,在 URT-1 连接电脑 USB 端口后,在电脑的设备管理器中可查看到相应的端口号。

# 7. 硬件连接

将相应舵机接入对应系列舵机接口 将正确电源接入舵机供电电源端口,特别要注意电源的正负极不能接反 用 MINI USB 线连接 URT-1 与 PC 机 下图是 SMS 系列与 SCS 系列舵机实物连接,如下所示:



# 8. 软件测试

用 FD 软件测试 用串口调试助手测试