T10读卡器配置工具 使用说明

版本: 1.0.0.1
更新日期: 2026-03-20

一、软件简介

本工具用于配置 T10 系列读卡器的射频参数，包括：

- 射频通信速率设置 (106K/212K/424K/848K)
- WTX (等待时间扩展) 次数设置
- 恢复设备默认参数

支持连接方式

- **USB 连接** (端口 100)
- **串口连接** (COM1-COM16, 波特率 9600-230400)

二、系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 7/8/10/11 (32位或64位)
运行库	无需额外安装运行库
硬件	T10 系列读卡器 (USB 或串口版本)

三、文件说明

文件名	说明
`T10SetTool.exe`	主程序 (版本 1.0.0.1)
`dcrf32.dll`	读卡器驱动库 (必须放在同目录)
`使用说明.md`	本文档

四、快速开始

1. 连接设备

- 将 T10 读卡器通过 USB 线或串口线连接到电脑
- 运行 `T10SetTool.exe`

2. 打开设备

在 **Connection Settings** 区域选择连接类型：

- **USB**: 选择 `USB (port=100)`
- **串口**: 选择 `Serial (COM)`，然后选择对应的 COM 口号和波特率

点击 **Connect** 按钮连接设备。连接成功后，**FW Ver** 框会显示固件版本号。

3. 配置射频参数

在 **RF User Attributes** 区域选择操作类型：

操作类型	说明
type=0x01 Set RF Rate	设置射频速率
type=0x02 Get RF Rate	读取当前射频速率
type=0x03 Set WTX Count	设置 WTX 次数
type=0x04 Get WTX Count	读取当前 WTX 次数

设置射频速率

1. Operation 选择 `type=0x01 Set RF Rate`
2. RF Rate 选择目标速率 (106K/212K/424K/848K)
3. 点击 **Set Param** 按钮

设置 WTX 次数

1. Operation 选择 `type=0x03 Set WTX Count`
2. 在 WTX Count 输入框输入数值 (建议 1-255)
3. 点击 **Set Param** 按钮

4. 恢复默认参数

点击 **Restore Default** 按钮，将所有射频参数恢复为出厂默认值。

5. 诊断设备支持的功能

点击 **Probe All** 按钮，工具会自动测试所有操作类型。测试结果会显示在日志区，可查看哪些功能被固件支持。

6. 断开连接

- 点击 **Disconnect** 按钮安全关闭设备
- 或直接关闭程序窗口

五、界面说明

```
┌─ Connection Settings ──────────────────────────────────────────────┐
│  Type: [USB/Serial▼]  COM: [COM1▼]  Baud: [115200▼]                 │
│  [Connect] [Disconnect]                                             │
│  FW Ver: [T10-MX1...          ]                                     │
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ RF User Attributes (dc_RfUserAttributes) ──────────────────────────┐
│  Operation: [type=0x01 Set RF Rate▼]  [Get] [Probe All] [Restore] │
│  RF Rate: [106K▼]  WTX Count: [10  ]  [Set Param]                  │
│                                                                     │
│  提示信息:                                                          │
│  - type: 0x01=设置速率 0x02=读取速率 0x03=设置WTX 0x04=读取WTX    │
│  - SetRate value: 0x00=106K 0x11=212K 0x33=424K 0x77=848K         │
│  - 注意: 参数设置后断电不保存                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Operation Log ──────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│  [日志显示区域...]                                                   │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                          [Clear Log]
```

六、日志信息说明

标记	含义
`[OK]`	操作成功
`[ERR]`	操作失败，请检查连接和参数
`[WARN]`	警告信息，操作可能部分成功或不被支持

常见错误码

- **ret=-2** - 该功能不被当前固件版本支持 (常见于 Get 操作)

七、注意事项

1. 参数保存

> ⚠ **重要**: 通过本工具设置的参数在设备断电后会丢失！
>
> 每次上电后需要重新配置，或在应用程序中设置。

2. 固件兼容性

部分 T10 固件版本可能不支持 Get 操作 (type=0x02/0x04)。如遇 `ret=-2` 错误，说明该功能不被支持，请使用 **Probe All** 检测。

3. 射频速率选择

速率	说明
106K	标准速率，兼容性最好
212K	较高速率
424K	高速率
848K	最高速率，部分卡片可能不支持

4. WTX 次数

- 用于延长卡片响应等待时间
- 一般保持默认值即可，仅在特殊卡片需要时调整

八、技术支持

项目	信息
软件版本	1.0.0.1
编译日期	2026-03-20

如有问题，请联系技术支持。

版权信息

版权所有 (C) 2026