

Sistema de Seguimiento PAF

Manual de instrucciones para el uso del sistema de seguimiento de Porcentaje de Avance Físico (PAF) del Hospital de Niños J.M. de los Ríos. Incluye 7 perfiles de usuario, sistema de aprobación secuencial de 3 niveles y flujo de objeción/subsanación.

Institución: Hospital de Niños J.M. de los Ríos

Proyecto: Recuperación Institucional

Fecha: Junio 2026

Clasificación: Uso Interno

v3.2

Contenido

1. Introduccion al Sistema PAF	3
Que es el PAF?	3
Perfiles de Usuario	3
2. Acceso al Sistema	4
Pagina de Inicio	4
Como Iniciar Sesion	4
Cambio de Contraseña Obligatorio	4
Cambiar Contraseña desde el Menu	5
Cerrar Sesion	5
3. Panel de Control (Dashboard)	5
Tarjetas de Indicadores (KPIs)	5
Mapa de Calor del Hospital	6
Grafico de PAF por Sector	6
Sub-pestanas del Dashboard	6
Actualizacion Automatica	7
4. Guia por Perfil de Usuario	7
Aprobacion en Cualquier Nivel	7
Gestion de Usuarios	8
Gestion de Tablas Catalogo	8
Consultar Alcances Planificados	8
Reportar un Avance de Obra	9
Declarar una Objecion como Subsanaada	9
Ver Detalles de un Avance	10
Filtrar Avances	10
Crear un Alcance Planificado	10
Editar un Alcance Planificado	11
Aprobar, Objetar o Rechazar en Nivel 2	11

Aprobar, Objetar o Rechazar en Nivel 1	12
Crear Avances	13
Dar Conformidad Final (Nivel 3)	13
Monitoreo del Avance	13
Seguimiento Tecnico	14
Consultar Informacion	15
5. Resumen Comparativo de Accesos	15
6. Flujo de Trabajo del Sistema	16
Flujo de Aprobacion Secuencial	16
Regla de Aprobacion Secuencial	17
Flujo de Objecion y Subsanacion	17
Prioridad de Estados de Aprobacion	17
7. Preguntas Frecuentes	18
8. Glosario de Terminos	19
9. Contacto y Soporte	20
7. Instituciones Participantes	21

1. Introduccion al Sistema PAF

El Sistema de Seguimiento de Porcentaje de Avance Fisico (PAF) es una plataforma web disenada para el Hospital de Ninos J.M. de los Rios, que permite monitorear en tiempo real el progreso de las obras de recuperacion institucional. El sistema implementa un flujo de aprobacion secuencial de 3 niveles y un mecanismo de objecion/subsanacion. Este manual le guiara en el uso del sistema segun su perfil de usuario.

Que es el PAF?

El PAF (Porcentaje de Avance Fisico) es un indicador que mide el progreso real de las obras respecto al planificado. Se calcula como un promedio ponderado donde cada frente de trabajo tiene un peso relativo asignado. El valor se expresa en porcentaje (0% a 100%) y se codifica por colores:

Rango	Color	Significado
0%	Gris	Sin avance registrado
Menos de 30%	Rojo	Avance critico - requiere atencion
30% - 70%	Amarillo	Avance intermedio - en progreso
Mas de 70%	Verde	Avance satisfactorio

Perfiles de Usuario

El sistema cuenta con siete perfiles operativos, cada uno con funciones especificas que se ajustan a su rol dentro del proyecto. Los avances pasan por un sistema de aprobacion secuencial de 3 niveles: Nivel 1 (Ingeniera Residente), Nivel 2 (Inspector MPPPOP) y Nivel 3 (Directivo Hospital). El Webmaster puede aprobar cualquier nivel sin seguir la secuencia.

Perfil	Funcion Principal
Webmaster	Administracion total del sistema, usuarios y aprobacion de cualquier nivel
Contratista	Reportar avances de obra, subir evidencia fotografica y declarar subsanaciones
Inspector	Crear alcances, aprobar en Nivel 2 (MPPPOP), objetar y crear avances
Ingeniera Residente	Declarar obra concluida en Nivel 1, crear avances y objetar
Directivo Hospital	Dar conformidad final en Nivel 3 y objetar

Ingenieria Hospital	Consulta de avance y alcance (solo lectura)
Visitante	Solo lectura en Dashboard, Alcance y Avance (sin acciones)

Consejo: Cada perfil tiene acceso solo a las funciones necesarias para su rol. Si necesita realizar una accion que no le esta disponible, contacte al Inspector o Webmaster del sistema.

2. Acceso al Sistema

Pagina de Inicio

Al ingresar a la direccion del sistema en su navegador web, vera la pagina de inicio (Landing Page) del proyecto. Esta pagina muestra informacion general del proyecto, instituciones participantes, estadisticas publicas y una galeria fotografica del avance de obras. No necesita iniciar sesion para ver esta informacion.

Como Iniciar Sesion

Para acceder a las funciones del sistema segun su perfil, debe iniciar sesion:

Paso 1: Haga clic en el boton "**Iniciar Sesion**" ubicado en la barra superior de la pagina, o en el boton "**Ver Avance de Obras en Tiempo Real**" de la seccion principal.

Paso 2: Se abrira una ventana modal donde debe ingresar su **correo electronico** y **contrasena** proporcionados por el Webmaster.

Paso 3: Haga clic en "**Iniciar Sesion**". Si los datos son correctos, ingresara al panel principal.

Importante: No intente registrarse por su cuenta. Los usuarios son creados exclusivamente por el Webmaster del sistema. Si no tiene credenciales, solicite su acceso al equipo de gestion.

Cambio de Contraseña Obligatorio

La primera vez que ingrese al sistema, se le solicitara cambiar su contraseña por razones de seguridad. Este proceso es obligatorio y no podra usar el sistema hasta completarlo.

Paso 1: Al iniciar sesion por primera vez, aparecera el formulario de cambio de contraseña.

Paso 2: Ingrese su **contraseña actual** (la proporcionada por el Webmaster).

Paso 3: Cree una **nueva contraseña** (minimo 8 caracteres, incluyendo mayuscula, minuscula, numero y caracter especial). No puede ser igual a la actual.

Paso 4: **Confirme la nueva contraseña** escribiendola nuevamente.

Paso 5: Haga clic en "**Cambiar Contraseña**".

Consejo: La contraseña debe cumplir los siguientes requisitos: mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. No comparta sus credenciales con terceros.

Cambiar Contraseña desde el Menu

En cualquier momento puede cambiar su contraseña de forma voluntaria desde dentro del sistema:

Paso 1: Haga clic en el menú desplegable con su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 2: Seleccione la opción "**Cambiar Contraseña**".

Paso 3: Se abrirá una ventana modal donde debe ingresar su **contraseña actual**, la **nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres, incluyendo mayúscula, minúscula, número y carácter especial) y **confirmar la nueva contraseña**.

Paso 4: Haga clic en "**Cambiar Contraseña**" para guardar los cambios.

Paso 5: Si el cambio es exitoso, verá un mensaje de confirmación verde y la ventana se cerrará automáticamente.

Consejo: Es recomendable cambiar su contraseña periódicamente por seguridad. Si olvida su contraseña, debe contactar al Webmaster del sistema para que la restablezca.

Cerrar Sesión

Para cerrar sesión, haga clic en el menú desplegable con su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione "**Cerrar Sesión**". Se recomienda cerrar sesión siempre que termine de usar el sistema, especialmente en equipos compartidos.

3. Panel de Control (Dashboard)

El Dashboard es la pantalla principal del sistema y está disponible para **todos los perfiles de usuario**. Muestra una visión general del estado del proyecto en tiempo real y se actualiza automáticamente cada 30 segundos.

Tarjetas de Indicadores (KPIs)

En la parte superior del Dashboard encontrará cuatro tarjetas con indicadores clave:

Indicador	Descripcion	Detalle
PAF Global	Porcentaje de avance fisico general	Promedio ponderado de todos los frentes activos. Incluye un indicador circular de color.
Frentes Activos	Cantidad de frentes de obra activos	Numero de alcances con estado "Activo" actualmente.
Alertas	Avances pendientes por aprobar	Cantidad de reportes de avance que estan en estado "Pendiente" de revision.
Especialidades	Numero de especialidades desplegadas	Cantidad de especialidades unicas con trabajo en ejecucion.

Mapa de Calor del Hospital

El mapa de calor es una representacion visual del avance por sectores y subsectores del hospital. Cada celda muestra el nombre del subsector y su porcentaje PAF, codificado por color:

- **Gris:** Sin avance (0%)
- **Rojo:** Avance critico (menos de 30%)
- **Amarillo:** Avance intermedio (30% - 70%)
- **Verde:** Avance satisfactorio (mas de 70%)

Al pasar el cursor sobre una celda, se muestra un cuadro informativo con: sector, especialidad, PAF%, cantidad planificada y cantidad ejecutada.

Grafico de PAF por Sector

Debajo del mapa de calor se muestra un grafico de barras horizontales que representa el PAF de cada sector, ordenado de mayor a menor avance. Las barras utilizan la misma codificacion de color (rojo, amarillo, verde) que el mapa de calor.

Sub-pestanas del Dashboard

El Dashboard se organiza en tres sub-pestanas que permiten diferentes vistas del avance:

Sub-pestana	Descripcion
Vista General	Muestra el resumen global del PAF con todos los indicadores, el mapa de calor y el grafico por sector. Es la vista por defecto.
Por Ejecutoras	Desglosa el PAF por Unidad Ejecutora, permitiendo comparar el avance entre los diferentes organismos responsables de la ejecucion de obras.

Por Macro Especialidades	Agrupa el PAF por macro especialidades, facilitando la comparacion entre grandes categorias de trabajo (ej: Infraestructura, Electricidad, Plomeria).
--------------------------	---

Actualizacion Automatica

Los datos del Dashboard se refrescan automaticamente cada 30 segundos. Tambien puede usar el boton de actualizacion manual ubicado en la parte superior para forzar la recarga de datos en cualquier momento.

URL del sistema: Puede acceder al sistema desde **obras.hospitaljmdelosrios.org.ve** en cualquier navegador web moderno.

4. Guia por Perfil de Usuario

En esta seccion encontrara instrucciones detalladas segun su perfil de usuario. Localice su perfil a continuacion y siga las indicaciones correspondientes. Los avances pasan por un sistema de **aprobacion secuencial de 3 niveles** con posibilidad de **objecion y subsanacion**.

WEBMASTER

El Webmaster es el **administrador integral del sistema**. Tiene acceso completo a todas las funcionalidades y es el unico perfil que puede gestionar usuarios, tablas catalogo y aprobar avances en cualquier nivel sin seguir la secuencia.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Completo	Crear, editar, eliminar y consultar alcances
Avance Ejecutado	Completo	Crear, editar, eliminar avances; aprobar cualquier nivel, objetar, declarar subsanada
Administracion	Exclusivo	Gestionar usuarios, tablas catalogo, logos de UE

Aprobacion en Cualquier Nivel

A diferencia de los demas roles, el Webmaster **no esta sujeto a la secuencia de aprobacion**. Puede aprobar el Nivel 1, 2 o 3 en cualquier orden, sin necesidad de que los niveles previos esten aprobados. Tambien puede **revertir cualquier nivel de aprobacion** de vuelta a estado "Pendiente" si se requiere

una revision.

Gestion de Usuarios

- Paso 1:** Haga clic en la pestana "**Administracion**" (solo visible para Webmaster).
- Paso 2:** Para crear un usuario: haga clic en "**Nuevo Usuario**", ingrese nombre, correo, perfil y contrasena temporal (minimo 8 caracteres, incluyendo mayuscula, minuscula, numero y caracter especial).
- Paso 3:** Para editar un usuario: haga clic en el icono de **lapiz** y modifique los campos necesarios.
- Paso 4:** Para restablecer una contrasena: seleccione la opcion de **reset** en el usuario correspondiente.

Gestion de Tablas Catalogo

Desde la pestana "Administracion", el Webmaster puede gestionar las tablas catalogo del sistema: especialidades, sectores, subsectores y unidades ejecutoras. Tambien puede subir logos para las unidades ejecutoras que se muestran en el Dashboard.

Precaucion: Los cambios en las tablas catalogo afectan a todos los usuarios del sistema. Elimine registros solo si esta seguro de que no estan siendo utilizados en alcances o avances existentes.

CONTRATISTA

El Contratista es el **principal responsable de reportar avances** en el sistema. Su funcion principal es ingresar los reportes de ejecucion, subir la evidencia fotografica de las obras realizadas y **declarar subsanaciones** cuando un avance ha sido objetado.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Solo lectura (su UE)	Consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Lectura + Creacion	Crear reportes, ver detalles, subir fotos, declarar subsanada

Consultar Alcances Planificados

Antes de reportar un avance, puede consultar los alcances planificados para conocer los frentes de trabajo activos:

Paso 1: Haga clic en la pestaña "**Alcance Planificado**" en la barra superior.

Paso 2: Se mostrara una lista de los alcances activos de su Unidad Ejecutora con su especialidad, sector, subsector y estado.

Paso 3: Use los **filtros superiores** para buscar por sector, especialidad o estado.

Paso 4: Haga clic en cualquier registro para ver sus detalles completos.

Nota: Como Contratista, usted **no puede crear ni editar** alcances planificados. Esta funcion es exclusiva del Inspector. Si necesita crear un nuevo alcance, contacte al Inspector asignado.

Reportar un Avance de Obra

Esta es su funcion principal en el sistema. Para reportar un avance:

Paso 1: Haga clic en la pestaña "**Avance Ejecutado**".

Paso 2: Haga clic en el boton "**Nuevo Avance**" (esquina superior derecha).

Paso 3: Seleccione el **Alcance Planificado** correspondiente al frente de trabajo. Solo se muestran los alcances con estado "Activo".

Paso 4: Ingrese la **Cantidad Reportada** (valor numerico de lo ejecutado).

Paso 5: Seleccione el **Tipo de Trabajo**: "Planificado" (si estaba programado) o "Imprevisto" (si fue un trabajo no contemplado).

Paso 6: Seleccione la **Fecha de Reporte** usando el calendario desplegable.

Paso 7: Suba **Fotos de Evidencia**: haga clic en el area de carga y seleccione las imagenes desde su dispositivo. Puede subir multiples fotos (maximo 10MB cada una). Las fotos son la prueba visual del trabajo realizado.

Paso 8: Opcionalmente, agregue **Notas** con observaciones o detalles adicionales.

Paso 9: Haga clic en "**Guardar**" para enviar el reporte.

Consejo importante: El reporte se creara con estado "**Pendiente**" y debera pasar por los 3 niveles de aprobacion: Nivel 1 (Ingeniera Residente), Nivel 2 (Inspector MPPOP) y Nivel 3 (Directivo Hospital). Asegurese de subir fotos claras y completas como evidencia.

Declarar una Objecion como Subsanada

Si un revisor objeta su avance, usted puede declarar la objecion como subsanada:

- Paso 1:** En la lista de avances, identifique los registros con estado "**Objetado**" (indicador naranja).
- Paso 2:** Haga clic en el boton "**Declarar Subsanada**" del avance objetado.
- Paso 3:** Ingrese las **notas de subsanacion** describiendo las correcciones realizadas.
- Paso 4:** Haga clic en "**Confirmar**". El estado cambiara a "**Subsanado**" (indicador azul).
- Paso 5:** El revisor podra entonces re-evaluar el avance (aprobar, objetar nuevamente o rechazar).

Ver Detalles de un Avance

- Paso 1:** En la lista de avances, haga clic en el icono de **ojo** (Ver detalles) del registro deseado.
- Paso 2:** Se abrira una vista detallada con toda la informacion del avance: datos del alcance, cantidad reportada, tipo de trabajo, fecha, estado de aprobacion por nivel, notas y galeria fotografica.
- Paso 3:** En la galeria puede ver las fotos de evidencia en tamano completo.

Filtrar Avances

Use los filtros disponibles en la parte superior de la lista de avances para buscar por estado de aprobacion (Pendiente, Aprobado, Rechazado, Objetado, Subsanado) y por fecha.

INSPECTOR

El Inspector tiene un rol multiple: **gestiona los alcances planificados**, **aprueba avances en el Nivel 2** en representacion del MPPOP, puede **objetar** avances y tambien **crear avances**. Es responsable de garantizar la calidad y veracidad de los datos en el sistema.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Lectura + Creacion + Edicion	Crear, editar, consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Lectura + Creacion + Aprobacion N2	Aprobar/objetar/rechazar en N2, crear avances, ver detalles, declarar subsanada

Crear un Alcance Planificado

- Paso 1:** Haga clic en la pestana "**Alcance Planificado**".
- Paso 2:** Haga clic en el boton "**Nuevo Alcance**" (esquina superior derecha).

Paso 3: Complete el formulario con los siguientes campos:

Campo	Obligatorio	Descripcion
Especialidad	Si	Tipo de especialidad del trabajo (ej: Electricidad, Plomeria)
Sector / Subsector	Si	Ubicacion dentro del hospital. Seleccione primero el sector, luego el subsector.
Descripcion	Si	Descripcion detallada del alcance del trabajo
Peso Relativo (%)	No	Ponderacion del frente en el calculo del PAF global
Unidad de Medida	Si	Unidad para cuantificar el trabajo (ej: m2, ml, unidades)
Cantidad Planificada	No	Cantidad total planificada para el frente
Unidad Ejecutora	No	Organismo responsable de la ejecucion

1. Haga clic en "**Guardar**" para crear el alcance. Se creara con estado "Activo" por defecto.

Editar un Alcance Planificado

Paso 1: En la lista de alcances, haga clic en el icono de **lapiz** (Editar) del registro deseado.

Paso 2: Modifique los campos necesarios. En modo edicion, tambien puede cambiar el **Estado** del alcance: Activo, Completado o Suspendido.

Paso 3: Haga clic en "**Guardar**" para confirmar los cambios.

Precaucion: Cambiar el estado de un alcance a "Completado" o "Suspendido" lo elimina del calculo del PAF de frentes activos. Solo el Webmaster puede eliminar alcances.

Aprobar, Objetar o Rechazar en Nivel 2

Como Inspector, usted aprueba avances en el **Nivel 2** (representando al MPPOP). Solo puede aprobar si el Nivel 1 ya fue aprobado por la Ingeniera Residente. Los avances pendientes de revision se reflejan como "Alertas" en el Dashboard.

Paso 1: Haga clic en la pestana "**Avance Ejecutado**".

Paso 2: Filtre por avances que tienen **Nivel 1 aprobado** y **Nivel 2 pendiente**.

Paso 3: Revise los detalles de cada avance: verifique la cantidad reportada, las fotos de evidencia y las notas.

Paso 4: Para **aprobar en Nivel 2**: haga clic en el icono de **check verde**. El Nivel 2 pasara a "Aprobado".

Paso 5: Para **objetar**: haga clic en el boton "**Objetar**". Debe ingresar una razon obligatoria. El avance pasara a estado "Objetado" (indicador naranja). El creador podra declararlo subsanado.

Paso 6: Para **rechazar**: haga clic en el icono de **X roja**. Se le solicitara una razon de rechazo. El avance pasara a estado "Rechazado" y no se contabilizara.

Recomendacion: Si tiene dudas sobre un avance pero no desea rechazarlo definitivamente, use la opcion de **Objetar**. Esto da la oportunidad al creador de corregir y declarar la subsanacion antes de una decision final.

INGENIERA RESIDENTE

La Ingeniera Residente tiene un rol activo en el flujo de aprobacion: es responsable de **declarar la obra concluida en el Nivel 1**. Tambien puede crear avances, objetar y declarar subsanaciones.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Solo lectura (su UE)	Consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Lectura + Creacion + Aprobacion N1	Declarar concluida (N1), crear avances, objetar, declarar subsanada

Aprobar, Objetar o Rechazar en Nivel 1

Como Ingeniera Residente, usted es la primera en la cadena de aprobacion. Su funcion es **declarar la obra como concluida** en el Nivel 1, verificando que el trabajo reportado corresponde a la realidad de la obra.

Paso 1: Haga clic en la pestana "**Avance Ejecutado**".

Paso 2: Filtre por avances con **Nivel 1 pendiente**.

Paso 3: Revise los detalles: cantidad reportada, fotos de evidencia y notas.

Paso 4: Para **aprobar en Nivel 1**: haga clic en el icono de **check verde** para declarar la obra concluida. El avance avanzara al Nivel 2 para revision del Inspector.

Paso 5: Para **objetar**: haga clic en "**Objetar**" con una razon obligatoria. El avance pasara a "Objetado".

Paso 6: Para **rechazar**: haga clic en **X roja** con una razon. El avance pasara a "Rechazado".

Crear Avances

Ademas de su rol de aprobacion, la Ingeniera Residente puede crear reportes de avance y declarar objeciones como subsanadas, siguiendo el mismo procedimiento descrito para el Contratista.

Nota: Su aprobacion en Nivel 1 es requisito para que el Inspector pueda aprobar el Nivel 2. Si objeta un avance, el creador debera subsanarlo antes de que usted pueda re-evaluar.

DIRECTIVO DE HOSPITAL

El Directivo de Hospital tiene un rol clave en el flujo de aprobacion: es responsable de **dar la conformidad final en el Nivel 3**. Solo puede aprobar avances que ya tengan los Niveles 1 y 2 aprobados. Tambien puede objetar avances.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	No disponible	Esta seccion no es visible para este perfil
Avance Ejecutado	Lectura + Aprobacion N3	Dar conformidad final (N3), objetar, ver detalles y fotos

Dar Conformidad Final (Nivel 3)

Como Directivo, usted da la conformidad final al avance. Solo puede aprobar si los Niveles 1 y 2 ya estan aprobados:

Paso 1: Haga clic en la pestana "**Avance Ejecutado**".

Paso 2: Filtre por avances con **Nivel 1 y 2 aprobados** y **Nivel 3 pendiente**.

Paso 3: Revise los detalles: cantidad reportada, fotos de evidencia y notas.

Paso 4: Para **dar conformidad**: haga clic en el icono de **check verde**. El avance quedara "**Aprobado**" en todos los niveles y se integrara al calculo del PAF.

Paso 5: Para **objetar**: haga clic en "**Objetar**" con una razon obligatoria. El avance pasara a estado "Objetado".

Paso 6: Para **rechazar**: haga clic en **X roja** con una razon. El avance pasara a "Rechazado".

Monitoreo del Avance

Desde el Dashboard, usted puede obtener una vision completa del estado del proyecto:

- **PAF Global:** El indicador principal muestra el porcentaje general de avance de todas las obras.
- **Mapa de Calor:** Identifique rapidamente que areas del hospital tienen avances criticos (rojo), intermedios (amarillo) o satisfactorios (verde).
- **Grafico por Sector:** Compare el avance entre los diferentes sectores del hospital.
- **Alertas:** La tarjeta de alertas indica cuantos avances estan pendientes de su conformidad final.

Consejo: Si observa que el PAF Global se mantiene en valores bajos o que hay muchas alertas pendientes, considere solicitar una reunion de seguimiento con el equipo tecnico. Use la opcion de **Objeter** si necesita que se corrijan detalles antes de dar conformidad final.

INGENIERIA DE HOSPITAL

El perfil de Ingenieria de Hospital tiene acceso de **solo lectura** a todas las secciones operativas del sistema. Su funcion es realizar seguimiento tecnico tanto de los alcances planificados como de los avances ejecutados.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Solo lectura	Consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Solo lectura	Ver lista, detalles y fotos de avances

Seguimiento Tecnico

Su perfil le permite realizar un seguimiento integral del proyecto:

- **Alcance Planificado:** Revise los frentes de trabajo planificados, sus especialidades, sectores, subsectores, unidades de medida y cantidades planificadas. Use los filtros para enfocarse en areas especificas.
- **Avance Ejecutado:** Consulte los reportes de avance con sus estados por nivel de aprobacion, evidencia fotografica y notas. Puede ver si un avance esta Pendiente, Objetado, Subsanoado, Aprobado o Rechazado.
- **Dashboard:** Utilice el mapa de calor y los graficos para identificar areas criticas que requieren atencion prioritaria.

Nota: Su perfil no permite crear, editar, aprobar, objetar ni eliminar registros. Si identifica situaciones que requieren accion, comuniquese con el Inspector o Webmaster.

VISITANTE

El Visitante tiene acceso de **solo lectura** a todas las secciones de consulta del sistema. No puede crear, editar, aprobar, objetar ni eliminar ningun tipo de registro. Es un perfil orientado a la transparencia y consulta publica.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Solo lectura	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Solo lectura	Consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Solo lectura	Ver lista, detalles y fotos de avances
Administracion	No disponible	Esta seccion no es visible para este perfil

Consultar Informacion

Como Visitante, usted puede navegar libremente por las secciones de consulta del sistema:

- **Dashboard:** Revise los indicadores clave, el mapa de calor por sectores, los graficos de PAF y las sub-pestanas (Vista General, Por Ejecutoras, Por Macro Especialidades).
- **Alcance Planificado:** Consulte los frentes de trabajo activos, sus especialidades y ubicaciones. Use los filtros para busquedas especificas.
- **Avance Ejecutado:** Vea los reportes de avance, sus estados (Pendiente, Objetado, Subsanoado, Aprobado, Rechazado) y la evidencia fotografica asociada.

Nota: Su perfil es exclusivamente de consulta. No puede realizar ninguna accion modificatoria en el sistema. Si necesita reportar un avance o solicitar una correccion, contacte al Contratista o Webmaster del sistema.

5. Resumen Comparativo de Accesos

La siguiente tabla resume las funcionalidades disponibles para cada perfil de usuario:

Funcionalidad	Webmaster	Contratista	Inspector	Ing. Residente	Directivo	Ing. Hospital	Visitante
Ver Dashboard	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Ver Alcance	Si	Si (su UE)	Si	Si (su UE)	No	Si	Si
Crear Alcance	Si	No	Si	No	No	No	No

Editar Alcance	Si	No	Si	No	No	No	No
Eliminar Alcance	Si	No	No	No	No	No	No
Crear Avance	Si	Si	Si	Si	No	No	No
Editar Avance	Si	Si	Si	Si	No	No	No
Aprobar Nivel 1 (Residente)	Si	No	No	Si	No	No	No
Aprobar Nivel 2 (Inspector)	Si	No	Si	No	No	No	No
Aprobar Nivel 3 (Directivo)	Si	No	No	No	Si	No	No
Rechazar (su nivel)	Si	No	Si	Si	Si	No	No
Objetar (su nivel)	Si	No	Si	Si	Si	No	No
Declarar Subsanada	Si	Si	Si	Si	No	No	No
Eliminar Avance	Si	No	No	No	No	No	No
Ver Detalles/Fotos	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Administracion	Si	No	No	No	No	No	No

6. Flujo de Trabajo del Sistema

El sistema sigue un flujo de trabajo con **aprobacion secuencial de 3 niveles** y un mecanismo de **objecion/subsanacion** que permite la correccion antes del rechazo definitivo. El Webmaster puede intervenir en cualquier nivel sin seguir la secuencia.

Flujo de Aprobacion Secuencial

Pas o	Responsable	Accion	Resultado
1	Inspector	Crea el Alcance Planificado con los datos del frente de trabajo	Alcance registrado con estado "Activo"
2	Contratista / Ing. Residente / Inspector	Reporta el Avance Ejecutado con cantidad, fotos y notas	Avance registrado con estado "Pendiente" en los 3 niveles
3	Ing. Residente (Nivel 1)	Declara la obra concluida: aprueba, objeta o rechaza en Nivel 1	Nivel 1: Aprobado, Objetado o Rechazado
4	Inspector MPPPOP (Nivel 2)	Revisa en representacion del ministerio: aprueba, objeta o rechaza en Nivel 2	Nivel 2: Aprobado, Objetado o Rechazado (requiere N1 aprobado)

5	Directivo Hospital (Nivel 3)	Da conformidad final: aprueba, objeta o rechaza en Nivel 3	Nivel 3: Aprobado, Objetado o Rechazado (requiere N2 aprobado)
6	Sistema	Los avances con los 3 niveles aprobados se integran al calculo del PAF	PAF Global y por sector actualizado

Regla de Aprobacion Secuencial

La aprobacion es estrictamente secuencial:

- **Nivel 2** solo puede aprobarse si el **Nivel 1** **esta aprobado**.
- **Nivel 3** solo puede aprobarse si el **Nivel 2** **esta aprobado**.
- Un avance se considera "**Aprobado**" solo cuando los 3 niveles estan aprobados.
- Si **cualquier nivel rechaza**, el status general es "**Rechazado**".
- El **Webmaster puede aprobar cualquier nivel** sin seguir la secuencia y puede revertir cualquier nivel de vuelta a "Pendiente".

Flujo de Objecion y Subsanacion

El mecanismo de objecion/subsanacion es un estado intermedio entre aprobar y rechazar que permite la correccion del avance:

Pas o	Accion	Descripcion	Indicador
1	Objetar	El revisor objeta el avance con una razon obligatoria. No es un rechazo definitivo sino una solicitud de correccion.	Naranja (Objetado)
2	Declarar Subsanada	El creador del avance declara que la objecion fue atendida, con notas explicativas de las correcciones.	Azul (Subsanado)
3	Re-evaluacion	El revisor re-evalua el avance: puede aprobar, objetar nuevamente o rechazar.	Segun decision

Prioridad de Estados de Aprobacion

El estado general de aprobacion (status_aprobacion) se calcula automaticamente con la siguiente prioridad:

1. **Rechazado** (prioridad maxima) - Si cualquier nivel rechaza.
2. **Objetado** - Si cualquier nivel objeta y no ha sido subsanado.
3. **Subsanado** - Si una objecion fue declarada subsanada y espera re-evaluacion.

4. Aprobado - Si los 3 niveles estan aprobados.

5. Pendiente (prioridad minima) - Si algun nivel aun no ha sido revisado.

Clave del exito: La comunicacion oportuna entre todos los actores es fundamental. Los creadores deben reportar avances con evidencia completa, los revisores deben evaluar en el menor tiempo posible, y el mecanismo de objecion/subsanacion debe usarse agilmente para mantener el PAF actualizado.

7. Preguntas Frecuentes

1. Olvide mi contraseña. Que puedo hacer?

Desde el menu de usuario, seleccione "**Cambiar Contraseña**" si aun recuerda su contraseña actual. Si la olvido completamente, comuniquese con el Webmaster del sistema para que restablezca su acceso. No hay funcion de recuperacion automatica de contraseña.

2. Por que no veo la pestana "Alcance Planificado"?

Si tiene el perfil de Directivo de Hospital o Visitante, esta pestana no esta disponible para su rol. Los demas perfiles pueden verla en la barra de navegacion superior.

3. Puedo crear un avance si no hay alcances activos?

No. Para reportar un avance, debe existir al menos un Alcance Planificado con estado "Activo". Solo puede seleccionar de la lista de alcances activos disponibles para su Unidad Ejecutora.

4. Que pasa si mi avance es objetado?

Si un revisor objeta su avance, recibira la razon de la objecion en las notas del registro. Puede revisar las observaciones y hacer clic en "**Declarar Subsanada**" con notas explicativas de las correcciones realizadas. El revisor entonces re-evaluara el avance y podra aprobar, objetar nuevamente o rechazar.

5. Que significa que un avance este "Objetado" o "Subsanado"?

Objetado (indicador naranja) significa que un revisor solicita correcciones antes de aprobar. No es un rechazo definitivo. **Subsanado** (indicador azul) significa que el creador declaro que las correcciones fueron realizadas y espera re-evaluacion del revisor.

6. Como se calcula el PAF Global?

El PAF Global es un promedio ponderado donde cada frente de trabajo contribuye segun su Peso Relativo. Solo se consideran los alcances con estado "Activo" y los avances con los 3 niveles de

aprobacion "Aprobados".

7. Puedo usar el sistema desde mi telefono movil?

Si, el sistema es responsive y se adapta a dispositivos moviles. Sin embargo, para una mejor experiencia al subir fotos y completar formularios, se recomienda usar una computadora o tablet.

8. Con que frecuencia se actualizan los datos del Dashboard?

Los datos se actualizan automaticamente cada 30 segundos. Tambien puede forzar la actualizacion usando el boton de recarga manual.

9. Puedo cambiar mi perfil de usuario?

No. Los perfiles son asignados por el Webmaster del sistema y no pueden ser modificados por el usuario. Si cree que su perfil es incorrecto, contacte al Webmaster.

10. Que puede hacer el perfil Visitante?

El Visitante tiene acceso de solo lectura a Dashboard, Alcance Planificado y Avance Ejecutado. No puede crear, editar, aprobar, objetar ni eliminar ningun registro. Tampoco puede acceder a la pestana de Administracion. Es un perfil orientado a la transparencia y consulta publica.

11. Cuales son los requisitos de contrasena?

La contrasena debe tener un minimo de 8 caracteres e incluir al menos: una letra mayuscula, una letra minuscula, un numero y un caracter especial. Esto aplica para el primer cambio de contrasena, cambio voluntario, creacion de nuevos usuarios y restablecimiento de contrasena.

8. Glosario de Terminos

Termino	Definicion
PAF	Porcentaje de Avance Fisico. Indicador que mide el progreso real respecto al planificado.
Alcance Planificado	Registro que define un frente de trabajo: que se hara, donde, cuanto se planea ejecutar y su peso relativo.
Avance Ejecutado	Reporte de la cantidad de trabajo realizada en un frente, con evidencia fotografica.
Peso Relativo	Porcentaje de ponderacion de un frente de trabajo en el calculo del PAF global.

Frente de Obra	Cada uno de los ambitos de trabajo definidos en los alcances planificados.
Especialidad	Tipo de trabajo tecnico (ej: Electricidad, Plomeria, Estructura).
Sector	Area del hospital donde se ejecuta el trabajo (ej: Emergencia, Hospitalizacion).
Subsector	Subdivision del sector que identifica la ubicacion especifica dentro del area.
Estado de Aprobacion	Estado de revision del avance reportado: Pendiente, Objetado, Subsanoado, Aprobado o Rechazado.
Objecion	Estado intermedio donde el revisor solicita correcciones al avance sin rechazarlo definitivamente. Indicador naranja.
Subsanacion	Declaracion del creador indicando que las objeciones fueron atendidas. Indicador azul. Requiere re-evaluacion del revisor.
Aprobacion Secuencial	Sistema de 3 niveles donde cada nivel requiere la aprobacion del nivel anterior: N1 (Residente), N2 (Inspector), N3 (Directivo).
Webmaster	Rol de administrador integral del sistema. Puede aprobar cualquier nivel sin seguir la secuencia, gestionar usuarios y tablas catalogo.
Visitante	Rol de solo lectura con acceso a Dashboard, Alcance y Avance. No puede realizar ninguna accion modificatoria.

9. Contacto y Soporte

Si tiene problemas tecos o consultas sobre el uso del sistema, puede comunicarse con:

- **Webmaster del Sistema:** Para problemas de acceso, cambio de credenciales, errores en la plataforma o gestion de usuarios.
- **Inspector Asignado:** Para consultas sobre alcances, aprobacion de avances o flujo de trabajo.
- **Equipo de Gestion del Proyecto:** Para consultas sobre el contenido de los datos o modificaciones en los frentes de trabajo.

Este manual fue preparado para el personal operativo del proyecto de recuperacion del Hospital de Ninos J.M. de los Rios. Para sugerencias de mejora del documento, contacte al equipo de gestion.

7. Instituciones Participantes

Las siguientes instituciones participan como Unidades Ejecutoras en las obras de recuperacion del Hospital de Ninos J.M. de los Rios:

Institucion	Siglas	Area
Vicepresidencia de Obras y Servicios Publicos	VSOPS	Coordinacion general del proyecto
Hospital de Ninos J.M. de los Rios	HJM	Institucion beneficiaria
Alcaldia del Municipio Libertador de Caracas	Alcaldia Caracas	Infraestructura civil y apoyo municipal
Alcaldia de Caracas (Gestion)	Alcaldia CCS	Gestion municipal y apoyo institucional
CORPOELEC Industrial	CORPOELE C Ind.	Sistema electrico y generacion
Fundacion para el Desarrollo Endogeno Energético y Habitacional	FUNDEEH	Desarrollo endógeno energético y habitacional
Hidrologia de Venezuela	Hidroven	Sistema hidrico y sanitario
Compania Anonima Nacional Telefonos de Venezuela	CANTv	Telecomunicaciones
Ministerio del Poder Popular para el Agua	Minaguas	Suministro y gestion del agua
Ministerio del Poder Popular para Obras Publicas	MPPOP	Obras publicas e infraestructura

Desarrollo y Soporte Tecnologico

Z.ai

IT Development by @libnimaster

Plataforma de seguimiento de obras desarrollada para el Hospital de Ninos J.M. de los Rios — Junio 2026