



ROUGH TERRAIN TELEHANDLERS

Model	Machine Status (on/off)	Machine Hours	Machine Location	Battery Level	Engine Parameters & Codes
XR619-A	Х	Х	Х	Х	Х
XR734-A	х	Х	Х	х	х
XR843-B	х	Х	Х	Х	х
XR944-B	х	Х	Х	Х	х
XR1044-B	Х	Х	Х	Х	Х
XR1055-B	х	Х	Х	Х	х
XR1147-B	Х	Х	Х	Х	Х
XR1247-B	Х	Х	Х	Х	х
XR1255-B	Х	Х	Х	Х	Х
XR1285-B	Х	Х	Х	Х	х
XR1347-C	Х	Х	Х	Х	Х
XR1547-C	х	Х	Х	Х	х
XR1555-C	Х	Х	Х	Х	Х
XR1570-C	х	Х	Х	Х	х
XR1734-C	Х	Х	Х	Х	х
XR2034-C	Х	Х	Х	Х	х
XR2042-C	Х	Х	Х	Х	Х
XR2045-C	Х	Х	Х	Х	х
XR2450-D	х	Х	Х	Х	х
XR2585-D	х	х	х	х	х
XR3034-D	х	Х	Х	Х	х
XR4030-E	х	х	х	х	х
XR7038-F	х	Х	Х	Х	х

E-Z LOADERS

Model	Machine Status (on/off)	Machine Hours	Machine Location	Battery Level	Engine Parameters & Codes
EZ12	-	-	Х	-	-
EZ18	-	-	Х	-	-
EZ24	-	-	Х	-	-