

¡ IMPORTANTE !

- LEA ESTO -

¡ LA SUCIEDAD PERJUDICA!

LA SUCIEDAD en las conexiones de su Consola NES, de su cartucho de juego o del Game Genie™ pueden causar problemas a la hora de utilizar su juego!

Si Vd. tiene alguno de los siguientes PROBLEMAS, limpiando las conexiones de la consola, del cartucho del juego y del Game Genie™ puede facilmente solucionarlos!

*** INTERRUPCION DEL JUEGO O IMAGEN FIJA EN PANTALLA.**

*** PANTALLA DEFORMADA O "PERTURBADA".**

Recomendamos el uso regular de un "KIT" DE LIMPIEZA tal como el NES Cleaning Kit. Siga las instrucciones que vienen con el Kit.

USE EL KIT PARA LIMPIAR LAS DOS

TERMINALES(Entrada y Salida) DEL GAME GENIE™.

Limpie la conexión negra utilizando el utensilio facilitado con el KIT de limpieza para limpiar la consola NES. Limpie la otra terminal utilizando el utensilio facilitado para limpiar el cartucho de juego.

MANTENGA SU GAME GENIE™ LIMPIO. GUARDELO SIEMPRE EN LA CAJA.

Consulte la Guía de Localización de averías en la página 11 del Libro de Códigos para más información.

NES y NES Cleaning Kit son marcas registradas de Nintendo Company Ltd.

Game Genie es una marca registrada de Codemaster Software Company Limited.

IMPORTANTE

- LEIA ISTO -

O PO ESTRAGA!

O Pó nos conectores do deck, na cassete de jogos ou no Game Genie™ da consola Nintendo, pode causar problemas no funcionamento dos jogos.

Se tiver algum do PROBLEMAS que se seguem, pode facilmente resolvê-los, limpando o deck, a cassete e os conectores do Game Genie™.

*** INTERRUPÇÕES DE JOGO OU PARANGENS DE IMAGEM**

*** DEFORMAÇÕES OU PERTURBAÇÕES DE IMAGEM**

Recomendamos o uso regular de um KIT DE LIMPEZA como por exemplo o do Nintendo. Siga as instruções que vem junto com o estojo.

-UTILIZE O KIT DE LIMPEZA PARA LIMPAR AMBOS OS EXTREMOS DO GAME GENIE™.

- Limpe o conector preto utilizando a ferramenta no kit de limpeza da Consola Nintendo. Limpe o outro lado utilizando a ferramenta fornecida para limpeza da cassete de jogos.

- Para mais informações consulte o manual de problemas de utilização do livro de códigos.

NES and NES Cleaning Kit are trademarks of Nintendo Company Ltd.
GAME GENIE™ is a trademark of Codemasters Software Co. Ltd.

©1990, 1991, 1992 Lewis Galoob Toys, Inc. All Rights Reserved.