

Na caixa: 2 conchas com gancho (L e R), faixa da nuca, cabo 2 pinos 0,78 mm e este cartão.

1. ENCAIXE A FAIXA DA NUCA

1. A curva da faixa fica para baixo, atrás da nuca. Cada ponta tem um pino dobrado.
2. Ponha o pino no furo da tampa (atrás da concha) e aperte a mangueira de silicone com o polegar para dentro do canal até entrar inteira. Faça nos dois lados.

2. LIGUE O CABO

1. Encaixe os conectores de 2 pinos: o L do cabo na concha L, o R na concha R. Empurre reto, sem girar.
2. Prenda o cabo na faixa perto de cada concha, para o puxão ir para a faixa e não para a orelha.

3. VISTA E AJUSTE

1. Passe cada gancho por cima da orelha; a faixa fica atrás da nuca, sem tocar no cabelo de cima.
2. A almofada da sela deve apoiar na **raiz da orelha** (onde ela encontra a cabeça), não no topo dela. Para subir ou descer a concha, deslize o fio do gancho na bucha.
3. Para centralizar a almofada na orelha, levante o gancho até o pino da trava sair do furo, gire e encaixe em outro dos 9 furos.
4. Ajuste fino: dobre o fio do gancho com a mão, devagar.

4. TROQUE O DRIVER SEM SOLDA

1. Puxe a almofada e tire a tela da frente.
2. Gire o anel 30° para soltar (anti-horário no lado direito, horário no esquerdo) e tire o driver com o adaptador.
3. Use o adaptador do mesmo tamanho do novo driver (40 a 60 mm). Gire o driver até os dois terminais ficarem um de cada lado da marca do adaptador, com o + do lado do +, e encaixe.
4. Teste com música antes de fechar. Se chiar ou ficar mudo, gire o driver 1 ou 2 mm. Traseira de metal: cubra o metal com fita isolante, deixando só os terminais livres.

CUIDADOS

- Não deixe no carro ao sol: o plástico deforma acima de 80 °C.
- Limpe a almofada com pano úmido; não molhe as conchas.
- Não puxe pelo cabo; tire o fone pelos ganchos.

Na caixa: 2 conchas com gancho (L e R), faixa da nuca, cabo 2 pinos 0,78 mm e este cartão.

1. ENCAIXE A FAIXA DA NUCA

1. A curva da faixa fica para baixo, atrás da nuca. Cada ponta tem um pino dobrado.
2. Ponha o pino no furo da tampa (atrás da concha) e aperte a mangueira de silicone com o polegar para dentro do canal até entrar inteira. Faça nos dois lados.

2. LIGUE O CABO

1. Encaixe os conectores de 2 pinos: o L do cabo na concha L, o R na concha R. Empurre reto, sem girar.
2. Prenda o cabo na faixa perto de cada concha, para o puxão ir para a faixa e não para a orelha.

3. VISTA E AJUSTE

1. Passe cada gancho por cima da orelha; a faixa fica atrás da nuca, sem tocar no cabelo de cima.
2. A almofada da sela deve apoiar na **raiz da orelha** (onde ela encontra a cabeça), não no topo dela. Para subir ou descer a concha, deslize o fio do gancho na bucha.
3. Para centralizar a almofada na orelha, levante o gancho até o pino da trava sair do furo, gire e encaixe em outro dos 9 furos.
4. Ajuste fino: dobre o fio do gancho com a mão, devagar.

4. TROQUE O DRIVER SEM SOLDA

1. Puxe a almofada e tire a tela da frente.
2. Gire o anel 30° para soltar (anti-horário no lado direito, horário no esquerdo) e tire o driver com o adaptador.
3. Use o adaptador do mesmo tamanho do novo driver (40 a 60 mm). Gire o driver até os dois terminais ficarem um de cada lado da marca do adaptador, com o + do lado do +, e encaixe.
4. Teste com música antes de fechar. Se chiar ou ficar mudo, gire o driver 1 ou 2 mm. Traseira de metal: cubra o metal com fita isolante, deixando só os terminais livres.

CUIDADOS

- Não deixe no carro ao sol: o plástico deforma acima de 80 °C.
- Limpe a almofada com pano úmido; não molhe as conchas.
- Não puxe pelo cabo; tire o fone pelos ganchos.