

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	PWM	脉冲宽度调制	PC9
2	PWM	脉冲宽度调制	PC8
3	PWM	脉冲宽度调制	PC7
4	PWM	脉冲宽度调制	PC6
5	7V4	电源	

6	GND	电源地	
---	-----	-----	--

2. 超声波模块接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	TRIG	发射信号	PC11
2	ECHO	SPI 片选输	PC10
3	3V3	电源	
4	GND	电源地	

3. 干簧管模块接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	IO	IO 口	PA5
2	3V3	电源	
3	GND	电源地	

4. RGB 灯模块接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	PWM	脉冲宽度调制	PA8
2	5V	电源	
3	GND	电源地	

5. 无线通讯模块接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	TX	串口发送	PA2
2			
3	RX	串口接收	PA3
4	3V3	电源	
5	GND	电源地	
6	GND	电源地	
7	5V	电源	
8			

6. OLED 屏幕接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	SDA	数据信号线	PB11
2	SCL	时钟信号线	PB10
3	3V3	电源	
4	GND	电源地	

7. 按键接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	10	10 口	PA4
2	10	10 日	PA11

基础组智能车 CH32 接口说明

3	10	10 口	PB0
4	10	10 口	PB1
5	10	10 口	PC12
6	10	10 口	PD2
7	3V3	电源	
8	GND	电源地	

8. 编码器 1 接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1			
2	A 相	TIM1_CH0	PA0
3	B 相	TIM1_CH1	PA1
4	GND	电源地	
5	5V	电源	

编码器 2 接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1			
2	A 相	TIM2_CH0	PA6
3	B 相	TIM2_CH1	PA7
4	GND	电源地	
5	5V	电源	

9. TOF 模块接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	5V	电源	
2	GND	电源地	
3	SDA	数据信号线	PB7
4	SCL	时钟信号线	PB6
5	INT	中断	A12
6	SHUT		PB3

10. 电磁循迹模块接口定义

引脚	功能	描述	连接单片机引脚
1	ADC	模拟数字转换器通道 10	PC0
2	ADC	模拟数字转换器通道 11	PC1
3	ADC	模拟数字转换器通道 12	PC2
4	ADC	模拟数字转换器通道 13	PC3
5	ADC	模拟数字转换器通道 15	PC5
7	3V3	电源	
8	GND	电源地	