

Guide workflow et utilisation - SuiviPoteaux Pro

Ce document décrit le workflow complet de l'application SuiviPoteaux Pro et explique l'utilisation de chaque compte selon son rôle. Il sert de guide opérationnel pour les projets d'implantation, le stock, le terrain, le contrôle qualité, la carte GPS, les rapports PDF et la clôture.

Objectif de l'application

- Suivre les projets d'implantation de poteaux depuis la création jusqu'à la clôture.
- Gérer les stocks de poteaux, leurs mouvements, leurs affectations et leurs QR codes.
- Permettre au technicien terrain de saisir les poses avec GPS, photos et signature.
- Permettre au contrôleur et à l'admin de valider la conformité ou déclarer une anomalie.
- Générer les rapports PDF et conserver une traçabilité audit/stock.

Workflow general

Flux principal

1. L'admin cree un projet avec le nom, l'opérateur, la zone, le planning, l'équipe et le besoin en poteaux.
2. Le projet passe en demande stock.
3. Le gestionnaire depot verifie le stock disponible et valide les poteaux demandes.
4. Les poteaux sont affectes au projet et envoyes a l'équipe terrain.
5. Le technicien prend en main le projet et implante uniquement les poteaux attribues a son equipe.
6. Chaque pose genere une fiche avec QR, GPS, photos obligatoires, signature et observations.
7. Le controleur verifie les fiches et valide ou signale une anomalie.
8. Quand toutes les poses sont terminees, le technicien demande la cloture.
9. L'admin valide la cloture si toutes les fiches sont conformes et sans anomalie ouverte.
10. Le rapport PDF du projet cloture devient disponible pour telechargement ou impression.

Statuts importants

- Planifie: projet cree ou en preparation.
- Demande stock: demande envoyee au gestionnaire.
- Envoye terrain: poteaux affectes et transmis au terrain.
- Pris en main: projet accepte par l'équipe terrain.
- En implantation: poses en cours.
- Cloture demandee: le technicien a termine et demande validation finale.
- Cloture: validation finale effectuee par l'admin.

Role Administrateur

Responsabilites

- Creer les projets d'implantation.
- Creer les comptes utilisateurs depuis l'onglet Admin Utilisateurs.
- Affecter les roles, depots et equipes.
- Consulter les projets, stocks, fiches, anomalies, audit et rapports.
- Valider la cloture des projets.
- Gerer les parametres application.

Guide d'utilisation admin

1. Se connecter avec un compte administrateur.
2. Ouvrir l'onglet Admin Utilisateurs pour creer ou modifier les comptes.
3. Ouvrir l'onglet Projets pour creer un projet: nom, operateur, zone, equipe, dates debut/fin, types et quantites de poteaux.
4. Suivre l'evolution du projet avec le pourcentage calcule sur les poteaux poses.
5. Consulter l'onglet Cloture projets pour valider les demandes venant du terrain.
6. Verifier qu'il n'existe aucune anomalie ouverte avant validation finale.
7. Telecharger ou imprimer le rapport PDF depuis Rapports PDF.

Onglets principaux admin

- Tableau de bord: indicateurs globaux.
- Mon profil: informations du compte, photo et mot de passe.
- Projets: creation, modification, suppression hors projet cloture.
- Cloture projets: validation finale.
- Depot & Stock: consultation globale.
- Carte GPS: positions des poteaux avec coordonnees valides.
- Rapports PDF: fiches et rapports projets.
- Admin Utilisateurs: creation et gestion des comptes.
- FAQ & Politiques: guide et regles.

Role Gestionnaire depot

Responsabilites

- Enregistrer les poteaux en stock.
- Generer le code texte et le QR code du poteau.
- Valider les demandes de poteaux venant des projets.
- Affecter les poteaux disponibles a l'equipe terrain.
- Suivre les mouvements de stock.

Guide d'utilisation gestionnaire

1. Se connecter avec le compte magasinier/gestionnaire depot.
2. Ouvrir Depot & Stock.
3. Ajouter un poteau en depot avec son code, type, hauteur, effort, poids, constructeur et depot.
4. Imprimer ou recuperer le QR code a coller sur le poteau.
5. Consulter les projets en demande stock.
6. Valider la demande si les poteaux sont disponibles.
7. Verifier le bon de sortie et les mouvements de stock.

Regles stock

- Un poteau attribue au terrain passe en statut En Transit.
- Le technicien ne voit que les poteaux attribues a son equipe.
- Chaque entree, sortie ou mouvement est trace dans l'historique.

Role Technicien terrain

Responsabilites

- Prendre en main les projets envoyes a son equipe.
- Implanter uniquement les poteaux attribues.
- Scanner le QR code pour verifier le bon poteau.
- Capturer la position GPS.
- Ajouter les photos obligatoires, dont Apres implantation.
- Signer la fiche terrain.
- Demander la cloture du projet lorsque toutes les poses sont terminees.

Guide d'utilisation technicien

1. Se connecter avec le compte terrain.
2. Ouvrir Operations terrain pour voir les projets et poteaux disponibles.
3. Cliquer sur Prendre en main si le projet vient d'etre envoye au terrain.
4. Cliquer sur Nouvelle pose.
5. Selectionner le poteau attribue ou scanner le QR code.
6. Capturer le GPS ou verifier la position renseignee.
7. Completer type de sol, profondeur, observations et signature.
8. Ajouter les photos obligatoires.
9. Enregistrer la fiche de pose.
10. Quand tous les poteaux sont poses, demander la cloture du projet.

Photos terrain

- Avant travaux - fouille.
- Marquage constructeur.
- Levage et aplomb.
- Massif beton / calage.
- Apres implantation: photo obligatoire pour finaliser la fiche.

Role Controleur qualite

Responsabilites

- Verifier les fiches de pose.
- Controler QR, GPS, photos, observations et conformite.
- Valider une fiche conforme.
- Declarer une anomalie avec motif si la pose est non conforme.
- Suivre la correction d'anomalie.

Guide d'utilisation controleur

1. Se connecter avec le compte controleur.
2. Ouvrir Rapports PDF ou Carte GPS pour consulter les poses.
3. Examiner la fiche: poteau, projet, GPS, photos, signature et observations.
4. Cliquer sur Valider si tout est conforme.
5. Cliquer sur Non conforme si une anomalie existe et renseigner le motif.
6. Suivre l'anomalie jusqu'a correction.
7. Revalider apres correction si la fiche est conforme.

Carte GPS, QR code et anomalies

Carte GPS

- La carte affiche uniquement les poteaux avec coordonnees GPS valides.
- Les poteaux sans latitude/longitude ou avec 0/0 sont masques pour eviter les points dans la mer.
- Vert: poteau valide.
- Orange: pose en attente de validation.
- Rouge: anomalie.
- Survol: information courte. Clic: details complets du poteau.

QR code

- Le QR code identifie physiquement le poteau.
- Il doit etre genere avec le code texte du poteau et colle sur le poteau.
- Le technicien, le controleur et l'admin peuvent scanner le QR code pour verifier le poteau.

Anomalies

- L'anomalie est declaree par le controleur ou l'admin.
- Elle doit contenir un motif clair.
- Apres correction terrain, la fiche revient en attente de validation.

Rapports PDF, securite et bonnes pratiques

Rapports PDF

- Les fiches PDF contiennent les informations de pose, GPS, photos, signatures et observations.
- Le rapport projet est disponible apres cloture validee par l'admin.
- Le rapport peut etre telecharge ou imprime pour l'attachement.

Securite

- Les comptes sont crees par l'admin depuis Admin Utilisateurs.
- L'inscription publique est desactivee par default.
- Les mots de passe forts sont obligatoires pour les nouveaux comptes.
- Les exports CSV, PDF et JSON doivent etre conserves dans un emplacement controle.
- Les actions sensibles sont tracees dans le journal d'audit.

Bonnes pratiques

- Toujours scanner le QR code avant implantation.
- Verifier la position GPS avant d'enregistrer.
- Ne pas cloturer un projet avec anomalie ouverte.
- Ne pas partager les comptes utilisateurs.
- Mettre a jour la photo et les informations dans Mon profil.