温湿度场自动测试系统用户手册

版本号: THTS_V2.3 2020-08-18

一、软件安装

1.安装自动检定软件

该自动检定系统软件支持 64 位或 32 位的 xp 操作系统或者 win7 操作系统。系统软件会通过不断升级,满足客户的检测需求。

■ THTS温场自动测试系统免安装程序 V2.3

直接解压到文件夹,不需安装,打开文件夹,点击 THTS 应用程序即可进入软件。

SystemEx.ICEZipLib.dll	应用程序扩展
SystemEx.Protocols.Cppi.dll	应用程序扩展
BY THTS	应用程序
THTS.exe	XML Configurati
THTS.pdb	PDB 文件

2.安装 USB 转串口驱动程序

系统内置 USB 转 COM 通讯模块,通过 USB 连接线连接电脑可以实现供电同时通讯,进行自动检定。该 USB 转串口驱动程序支持 WIN7 以上系统。打开电脑"设备管理器",安装 USB Serial Port 驱动程序



3.运行软件、设置自动检定系统软件的串口

用鼠标双击桌面"温湿度试验设备自动检定系统"快捷图标,运行"温湿度试验设备自动检定/校准系统",即进入用户登录窗口,新安装的软件,初始用户名为"admin",密码为"admin",点击登录,即可进入系统。

温	显度场自	动测试系统
	用户名密码	admin
(登录	取消

点击"系统设置"模块,在"串口设置"窗口,点击"串口连接","设备信息"中显示 "连接成功",实现软件与主机的通讯连接,之后点击"保存","返回"回到主界面。



串口设置					
串口号 COM 波特率	3 ▼ 115200 + −	设备	番信息:	连接成功	
仪表信息					
设备名称	温湿度巡检仪				
型号/规格	BY01				
不确定度/准确度					
证书编号					
检测依据	JJF 1101 - 2003	3 环境试验	俭设备温度、	湿度校准规范	
	保存		返回		

二、 主要检测界面介绍

1. 设备中心模块

使用该软件,首先点击"设备中心"模块设置该软件的传感器信息。



录入新建传感器信息,以及传感器的误差修正计算。



2. 用户中心模块

点击"用户中心",用于用户信息的录入。



3. 测试中心模块

3.1 点击"测试中心", 录入测试信息的。



3.2 测试参数录入,首先点击"获取通道信息",

直配達	i							
获取	通道信息	加載	默认配置	保存	字默认配置			
通道 1	L: 离线	通道2	2: 离线	通道	3: 离线	通道4:离线		
茅号	传感器编号	序号	传感器编号	序号	传感器编号	序号	传感器编号	
1	*	11	*	21	*	31	٧	
2	*	12	~	22	*	32	*	
3	*	13		23	•	33		
1	•	14	•	24	•	34		
5	×	15		25	×	35	. *	
5	·×	16		26	.*	36		
7	: we	17	·*	27	: w	37	×	
3	*	18	*	28	*	38	¥	
9	*	19	•	29	•	39	•	


下拉菜单,选择使用的传感器编号,之后点击"保存默认配置"按键保存常用传感器编号配置,下次检测同类被检设备,点击"加载默认配置"快速添加表格。


获	取通道信息	息	bos	战默认配	置	保存	字默认配	置			
通道	1:在约	1:在线 通道2:离线			通道3: 离线			通道4:离线			
序号	传感	器编号	序号	传感器	器编号	序号	传感	器编号	序号	传感器	編号
1	01	•	11	10	•	21	19	•	31		*
2	02	•	12	11	*	22	20	~	32		*
3	03	•	13	12	*	23	21	*	33	31	*
4	05	•	14	13	*	24	22	*	34	32	*
5	05	*	15	14	•	25	23	¥	35	33	*
6	06	•	16	15	•	26	24	~	36	34	*
7	07	•	17	16	*	27	25	*	37		*
8	08	•	18	17	*	28	26	*	38		*
9	09		19	18		29	27		39		

3.3 设置 测试仪器校准温湿度的设定值。



3.4 依据规程中的测点分布图,设置温湿度场的传感器位置信息。本软件布点分布图分为 9 点、15 点、27 点三种布点图。分布图中填入的数值为温湿度模块的位置序号,其中三路温度模块的位置序号分别为 1~9、11~19、21~29,湿度热偶模块位置序号 31、32 显示 K 偶传感器测量的温度值,位置序号 33~36 为湿度值,位置序号 37~39 为湿度传感器测量温度值。





3.5 设置测试时间以及采样时间间隔。点击"保存默认配置",保存设置的参数信息,点击"下一步"进入数据实时测量界面。



3.6 点击">"开始数据采集。




3.7 被检仪器信息录入,其中上、下限温度或湿度值,用于设定实时曲线的左侧测量区间轴的范围。实时数据窗口显示模块实时测量的数据值,实时曲线窗口显示模块实时测量的数据值的变化趋势,每个测量传感器都有唯一颜色显示曲线。



实时数据 实时曲线

1	24.71	°C	11	0.00	21	0.00	31	0.00	°C
2	24.64	°C	12	0.00	22	0.00	32	0.00	°C
3	24.42	°C	13	0.00	23	0.00	33	54.42	%
4	24.64	°C	14	0.00	24	0.00	34	0.00	%
5	24.69	℃	15	0.00	25	0.00	35	56.28	%
6	24.61	℃	16	0.00	26	0.00	36	54.39	%
7	24.71	℃	17	0.00	27	0.00	37	25.16	°C
8	24.71	℃	18	0.00	28	0.00	38	0.00	℃
9	24.82	°C	19	0.00	29	0.00	39	25.19	°C
10	25.13	°C	20	0.00	30	0.00	40	25.23	°C



测量数据窗口,显示设定的采集时间阶段的测量值。

测量点1(38℃|60%)

时间	次数	N/==#*C	仪表示值%RH		温度/℃										湿度		
山川	八致	(X表///值C	1X表/小目%KH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Α	В		
2020-09-03 16:26:06	3	38	60	25.50	25.44	25.50	25.47	25.50	25.50	25.27	25.42	25.69	60.17	60.52	62.50		
2020-09-03 16:26:36	4	38	60	25.50	25.44	25.49	25.48	25.50	25.49	25.28	25.42	25.69	60.28	60.63	62.51		
2020-09-03 16:27:06	5	38	60	25.55	25.47	2				23 2	25.47	25.73	60.29	60.62	62.45		
2020-09-03 16:27:36	6	38	60	25.57	25.48	2				4	25.49	25.75	60.21	60.69	62.39		
2020-09-03 16:28:06	7	38	60	25.58	25.58 25.50 2 设置测量38℃ 60% 测量结束 5 25.50 25.75						60.04	60.64	62.45				
2020-09-03 16:28:36	8	38	60	25.57	25.57 25.50 2 5 25.50 25.75						60.02	60.56	62.45				
2020-09-03 16:29:06	9	38	60	25.56	25.49	2			确定	2	25.49	25.75	59.93	60.54	62.43		
2020-09-03 16:29:36	10	38	60	25.56	25.49	2	- E010 1	Euro	20100	3	25.49	25.75	59.89	60.45	62.41		
2020-09-03 16:30:06	11	38	60	25.55	25.49	25.55	25.54	25.56	25.54	25.32	25.48	25.74	59.88	60.42	62.42		
2020-09-03 16:30:36	12	38	60	25.55	25.49	25.55	25.54	25.56	25.54	25.31	25.48	25.74	59.82	60.38	62.35		
2020-09-03 16:31:06	13	38	60	25.55	25.49	25.55	25.51	25.55	25.54	25.30	25.47	25.73	59.78	60.39	62.36		
2020-09-03 16:31:37	14	38	60	25.55	25.49	25.55	25.52	25.54	25.54	25.29	25.47	25.73	59.72	60.33	62.28		
2020-09-03 16:32:07	15	38	60	25.55	25.49	25.55	25.51	25.53	25.54	25.28	25.47	25.73	59.71	60.39	62.24		

3.8 测试结束,点击 "保存""返回"返回到主界面。



4. 数据中心模块

4.1 点击"数据中心"模块中数据一条记录,查看该条数据测量结果。




点击需要查看的条目后再点击"查看数据",进入检测数据查看。



加载修正数据修正计算



4.2 点击"导出报告"按键并保存报告至文件夹。



点击"导出报告", 提示如下:



点击"是"直接打开检测记录,点击"否"直接关闭窗口返回主菜单。

环境试验设备校准记录

委托单位:	北京XX仪表有限公司	仪器名称:	高低温箱		证书编号:	C20200902152944	0
制造厂:	北京YY有限公司	型号规格:	т-001		_ 出厂编号: -	T20180101001	
校准地点:	北京博芮思元仪表科技有限	环境温度:	25	_*c	环境湿度:	45	%RH
标准器名称:	温湿度巡检仪	型号/规格:	BY101		准确度等级:		
证书编号:	BY20208001	有效期至:	2021/8/8		_		
1、校准记录 温度参数校/							

温度设定值: 38 つ


单位: ℃

次数 実測温度値 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 38.87 38.56 38.76 38.87 38.45 38.70 38.57 38.60 38.70 38.57 38.60 38.59 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.69 38.52 38.82 38.52 38.69 38.52 38.82 38.32 38.32 38.82 38.82 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32	13 14	15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 38. 87 38. 56 38. 75 38. 87 38. 45 38. 70 38. 69 38. 76 38. 92 2 38. 51 38. 49 38. 70 38. 57 38. 60 38. 59 38. 35 38. 52 38. 69 3 38. 45 38. 40 38. 55 38. 38 38. 52 38. 44 38. 31 38. 39 38. 55 4 38. 38 38. 40 38. 51 38. 30 38. 56 38. 40 38. 29 38. 32 38. 47 5 38. 29 38. 40 38. 49 38. 24 38. 50 38. 28 38. 28 38. 31 38. 38 6 38. 21 38. 37 38. 43 38. 17 38. 49 38. 29 38. 17 38. 15 38. 31 7 38. 12 38. 32 38. 35 38. 09 38. 46 38. 12 38. 06 38. 05 38. 20 8 38. 06 38. 20 38. 36 38. 03 38. 42 38. 05 37. 98 37. 97 38. 15 9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 93 37. 89 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87	13 14	15
2 38. 51 38. 49 38. 70 38. 57 38. 60 38. 59 38. 35 38. 52 38. 69 3 3 38. 45 38. 40 38. 55 38. 38 38. 52 38. 44 38. 31 38. 39 38. 55 5 4 38. 38 38. 40 38. 51 38. 30 38. 56 38. 40 38. 29 38. 32 38. 47 5 38. 29 38. 40 38. 49 38. 24 38. 50 38. 28 38. 28 38. 31 38. 38 6 38. 21 38. 37 38. 43 38. 17 38. 49 38. 29 38. 17 38. 15 38. 31 7 38. 12 38. 32 38. 35 38. 09 38. 46 38. 12 38. 06 38. 05 38. 20 8 38. 06 38. 20 38. 36 38. 03 38. 42 38. 05 37. 98 37. 97 38. 15 9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 98 37. 87 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		_
3 38. 45 38. 40 38. 55 38. 38 38. 52 38. 44 38. 31 38. 39 38. 55 4 38. 38 38. 40 38. 51 38. 30 38. 56 38. 40 38. 29 38. 32 38. 47 5 38. 29 38. 40 38. 49 38. 24 38. 50 38. 28 38. 28 38. 31 38. 38 6 38. 21 38. 37 38. 43 38. 17 38. 49 38. 29 38. 17 38. 15 38. 31 7 38. 12 38. 32 38. 35 38. 09 38. 46 38. 12 38. 06 38. 05 38. 20 8 38. 06 38. 20 38. 36 38. 03 38. 42 38. 05 37. 98 37. 97 38. 15 9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 98 37. 87 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 77 38. 23 37. 86 37. 80 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87	- 1	
4 38. 38 38. 40 38. 51 38. 30 38. 56 38. 40 38. 29 38. 32 38. 47 5 38. 29 38. 40 38. 49 38. 24 38. 50 38. 28 38. 28 38. 31 38. 38 6 38. 21 38. 37 38. 43 38. 17 38. 49 38. 29 38. 17 38. 15 38. 31 7 38. 12 38. 32 38. 35 38. 09 38. 46 38. 12 38. 06 38. 05 38. 20 8 38. 06 38. 20 38. 36 38. 03 38. 42 38. 05 37. 98 37. 97 38. 15 9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 98 37. 89 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 78 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		
5 38. 29 38. 40 38. 49 38. 24 38. 50 38. 28 38. 28 38. 31 38. 38 6 38. 21 38. 37 38. 43 38. 17 38. 49 38. 29 38. 17 38. 15 38. 31 7 38. 12 38. 32 38. 35 38. 09 38. 46 38. 12 38. 06 38. 05 38. 20 8 38. 06 38. 20 38. 36 38. 03 38. 42 38. 05 37. 98 37. 97 38. 15 9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 93 37. 89 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 87 38. 23 37. 86 37. 80 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		T
6 38. 21 38. 37 38. 43 38. 17 38. 49 38. 29 38. 17 38. 15 38. 31 7 38. 12 38. 32 38. 35 38. 09 38. 46 38. 12 38. 06 38. 05 38. 20 8 38. 06 38. 20 38. 36 38. 03 38. 42 38. 05 37. 98 37. 97 38. 15 9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 93 37. 89 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 87 38. 23 37. 86 37. 80 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		
7 38. 12 38. 32 38. 35 38. 09 38. 46 38. 12 38. 06 38. 05 38. 20 8 38. 06 38. 20 38. 36 38. 03 38. 42 38. 05 37. 98 37. 97 38. 15 9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 93 37. 89 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 87 38. 23 37. 86 37. 80 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		
8 38. 06 38. 20 38. 36 38. 03 38. 42 38. 05 37. 98 37. 97 38. 15 9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 93 37. 89 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 87 38. 23 37. 86 37. 80 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		T
9 37. 98 38. 18 38. 26 37. 94 38. 33 37. 97 37. 93 37. 89 38. 08 10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 87 38. 23 37. 86 37. 80 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		
10 37. 92 38. 18 38. 26 37. 88 38. 29 37. 90 37. 88 37. 85 38. 00 11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 87 38. 23 37. 86 37. 80 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		T
11 37. 84 38. 10 38. 20 37. 87 38. 23 37. 86 37. 80 37. 78 37. 94 12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		
12 37. 80 38. 08 38. 20 37. 79 38. 20 37. 78 37. 76 37. 74 37. 87		
13 37. 73 38. 08 38. 17 37. 77 38. 16 37. 72 37. 70 37. 68 37. 86		T
14 37. 72 38. 01 38. 13 37. 74 38. 04 37. 69 37. 72 37. 64 37. 79		
15 37. 63 37. 99 38. 04 37. 67 38. 14 37. 64 37. 58 37. 56 37. 75		
16 37. 60 37. 93 38. 01 37. 60 38. 11 37. 60 37. 58 37. 57 37. 70		
最大值 38.8738.5638.7538.8738.6038.7038.6938.7638.92		
最小值 37.5437.9137.9537.6037.9837.5837.5837.6637.65		
上偏差 0.92 下偏差 -0.46 均匀度 0.37 波动度	±0.6	6

单位: %RH

\ J=44.			实	测湿度值			
次数	0		١	1	В	(:
1	60.28	60.	56	62.	. 54		
2	60.25	60.	59	62.	. 52		
3	60.17	60.	52	62.	. 50		
4	60.28	60.	63	62.	. 51		
5	60.29	60.	62	62.	. 45		
6	60.21	60.	69	62.	. 39		
7	60.04	60.	64	62.	. 45		
8	60.02	60.56		62.45			
9	59. 93	60.54		62. 43			
10	59.89	60.	45	62.41			
11	59.88	60.	42	62.	. 42		
12	59.82	60.	38	62.	. 35		
13	59. 78	60.	39	62.	. 36		
14	59. 72	60.	33	62.	. 28		
最大值	60.29	60.	69	62	. 54		
最小值	59. 71	60.	33	62	. 24		
上偏差	2.54	下偏差	0.33	均匀度	1.91	波动度	±0.29

2、传感器示意图



校准: _____ 2020年9月3日 复核:_____ 年 月 日