51/AVR 单片机简易开发板使用说明

雁凌电子

版	号	YL-39	
电	话	18871494752(张工)	
QQ(技术支持)		348439350	

前言

至用户:

欢迎使用雁凌电子 51/AVR 单片机开发板!恭喜您成为雁凌电子产品的用户! 我们非常高兴您选择了本款产品。我们将为您提供最真诚最优质的服务。为了使我们的产品得到充分发挥, 我们建议在连接和操作之前, 通读一遍使用说明书, 请务必了解本产品各个功能模块、跳线、开关和接口等的功能和设置方法后再使用, 这样有利于您掌握系统的连接方法和使用要点, 有助于您更好的使用本开发板。

声明:

本指导教程和配套程序仅在开发和学习中参考,不得用于商业用途,如需转载或引用,请保留版权声明和出处。

一 开发板资源介绍

- 1 开发板支持 USB 程序下载 (宏晶科技 STC52 单片机):
- 2 开发板支持 AT89S51, AT89S52 单片机下载 (需要配合本店另外下载器下载)
- 3 开发板支持 ATmega16, ATmega32 AVR 单片机下载 (需要配合本店另外转接板和下载器使用)
- 4 开发板供电模式为: 电脑 USB 供电(USB 接口)和外部 5V 电源供电(DC-005 电源座)。
- 5 开发板复位方式:上电复位和51/AVR 双按键复位:
- 6 开发板晶振:采用圆孔插座焊接方式,方便用户更换晶振;
- 7 外扩电源: 通过排针外扩 3 路 5V 电源, 方便连接外部实验使用;
- 8 所有 10 引脚全部外扩, 方便连接外部实验使用;
- 9 开发板支持系统: winxp win7 win10 都可以。

二 开发板功能模块介绍

- (1) 8 位高亮度贴片 led 跑马灯;
- (2) 4位共阳数码管显示;
- (3) LCD1602 和 LCD12864 (支持彩屏) 接口;
- (4) 1 路无源蜂鸣器;
- (5) 1 路 ds18b20 温度测量电路;
- (6) 1 路红外接口电路
- (7) 4路独立按键
- (8) 1 路 340 驱动芯片通讯电路;

三 开发板跳线选择

本开发板接线简单,适合初学者使用,开发板各模块的跳线使用原则是: 只在使用当

前模块插上,不使用时断开。以下是几个主要跳线的使用说明;

跳线	选择模块
JP1	8位 LED 灯
JP2	4位数码管
JP3	蜂鸣器

- 1 使用蜂鸣器模块时, 请将蜂鸣器上方的 J3 短路帽短接:
- 2 使用 8 位 LED 灯模块时, 请 LED 灯上方的 J1 短路帽短接;
- 3 使用液晶接口时请将数码管模块的 J2 短路帽断开:
- 4 使用液晶模块时,烧进去给的例程后发现液晶无显示,请调节右下角的液晶

亮度调节电位器;

5 使用 ISP 下载 AT89S52 或者 AVR 单片机时, 开发板要单独供电, 不支持下载器对开发板供电;

四 开发板使用需要安装的软件

1 程序编译软件 keil (如果电脑已安装,则跳过此部分)

注:开发板附带程序均用 kei | 4 编写,请使用 kei | 4 及以上版本打开, kei | 4 以下版本打不开。

Keil4 软件安装步骤:

- (1) 确保电脑上没有安装其他 keil 软件, 如果安装, 请先卸载掉, 然后再安装;
- (2) 在D盘(可任意选择)新建一个文件夹,命名为keil;
- (3) 开始安装



Setup Keil C51 Version 9.00

Customer Information
Please enter your information.

Please enter your name, the name of the company for whom you work and your E-mail address.

First Name: 1


Last Name: 微软用户

Company Name: 微软中国

E-mail: 1


Keil \$\pm \formal{\sqrt{ston4}} \text{Setup} \text{Cancel}

此处填写没有要求




点击 Finsh 即可。

开打桌面快捷图标 KEIL 软件选择 file---License Management



Name: Company: Email:	1 微软用户			Computer ID CID: C8U3U-TRFM5	
	微软中国			Get LIC via Internet	
Product PK51 Prof. [evelpers Kit	License ID Code Evaluation Version	Support Period		
New Licens	se ID Code (L	J(C):		Add LIC Uninstall	

打开注册机。



拷贝 KEIL CID: 里的内容到注册机里的 CID:

点击注册机里的 GENERATE 生成代码。然后拷贝注册码到 keil 里的 New License ID Code 中,点击 ADD LIC 即可。

再拷贝注册机下面的 L51. DLL 文件到 C:\Keil\C51\BIN 下代替原来文件级可。 重新启动 KEIL 完成注册。

2 USB 下载 STC89C52RC 单片机 CH340 驱动安装



驱动安装成功后,会显示如图所示的 USB 端口号

3 宏晶科技串口下载软件 此软件不需要安装, 打开即可使用, 使用方法软件上已标明。



以上操作分为 4 步:

- 1、选择芯片型号,必须是 STC89C52RC/LE52RC
- 2、打开需要烧写的 HEX 文件

- 3、选择对应的 COM 口 (到电脑设备管理器查看, 务必要对应上)
- 4、先关掉开发板电源,点击"下载",然后稍等片刻再打开电源,等待下载完成以上步骤中,第四步操作顺序非常重要,也就是所谓的冷启动。

五 常见问题问及解决办法

控件版本过期错误

在打开 STC 的 ISP 下载界面时若出现如下画面



或者与之类似的加载失败和版本过期的错误提示的解决方法:

将解压目录下的"comdlg32.ocx"文件复制到"c:\windows\system32\"下,覆盖原文件,然后再次运行应用程序

控件不能正确注册错误

一般这种错误只会出现在 windows7 和 vista 系统,当打开 STC 的 ISP 下载界面时若出现如下画面



或者如下画面时



解决办法是以管理员身份运行可执行程序即可,具体操作如下:

- 1. 进入 STC 的 ISP 下载程序所在的目录,找到可执行文件(例如 STC_ISP_V486.EXE)
- 2. 右键点击可执行文件
- 3. 在右键菜单中选择"以管理员身份运行程序",从而可以带到注册控件的目的
- 4. 下次再运行程序时便可直接打开了