

- **Manguito de reparación**

Para realizar una reparación se debe eliminar el tramo dañado e intercalar el manguito de reparación provisto por el sistema.



- **Manguito de reparación**

Para realizar una reparación se debe eliminar el tramo dañado e intercalar el manguito de reparación provisto por el sistema.



- **Manguito de reparación**

Para realizar una reparación se debe eliminar el tramo dañado e intercalar el manguito de reparación provisto por el sistema.

