

- **Niple entre-fusión**

Para satisfacer la necesidad de unir dos conexiones entre sí, el sistema provee un niple entre-fusión.



Fusione el niple entre-fusión a una conexión.



Después de dejar reposar un minuto, fusione el conjunto conexión / niple-entre-fusión a otra conexión.



Conjunto terminado

- **Niple entre-fusión**

Para satisfacer la necesidad de unir dos conexiones entre sí, el sistema provee un niple entre-fusión.



Fusione el niple entre-fusión a una conexión.



Después de dejar reposar un minuto, fusione el conjunto conexión / niple-entre-fusión a otra conexión.



Conjunto terminado

- **Niple entre-fusión**

Para satisfacer la necesidad de unir dos conexiones entre sí, el sistema provee un niple entre-fusión.



Fusione el niple entre-fusión a una conexión.



Después de dejar reposar un minuto, fusione el conjunto conexión / niple-entre-fusión a otra conexión.



Conjunto terminado