

fischertechnik Robo Interface

Beschreibung der seriellen Robo Interface Firmware Routinen

Version Firmware: 0.35 Stand: 08.02.2005

Knobloch GmbH Weedgasse 14 55234 Erbes-Büdesheim

entwicklung@knobloch-gmbh.de

1 Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	PC-Schnittstellen	3
3.1		
3.2		
3.2.1		
3.2.3	Steuern der Ein- / Ausgänge	8
3.2.4	Abfrage von Interfacewerten	.11
3.2.5	Programm starten	.13
3.2.7	Programm löschen	.14
3.2.8	Programm aktivieren / deaktivieren	.14
	3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8	

2 Robo-Interface Programme

In das Robo-Interface können bis zu drei Programme per Download gespeichert werden. Programm 1 und Programm 2 werden dauerhaft in einem FLASH-Speicher abgelegt, ein drittes Programm kann in das RAM gespeichert werden. Der RAM-Speicher wird gelöscht, wenn ein Flash-Programm gestartet wird und bei Stromausfall am Interface.

Die Auswahl des aktiven Programms erfolgt durch den Programmtaster. Wird dieser länger als 0,5 Sek. betätigt, kann das gewünschte Programm ausgewählt werden. Es leuchten nacheinander die beiden Programm-LEDs für Programm 1 / 2 auf. Ist ein Programm im RAM abgelegt, wird dieses durch die beiden leuchtenden LED's angezeigt. Sind die Speicherplätze leer, kann das betreffende Programm nicht ausgeführt werden.

Zum Starten oder Stoppen des angezeigten Programms muß der Programm-Taster kurz betätigt werden (< 500ms). Das Auswählen, Starten und Stoppen von Programmen kann auch über die PC-Schnittstellen erfolgen.

3 PC-Schnittstellen

1.1 Allgemeines

Die Auswahl der Schnittstellen erfolgt am Robo-Interface per Tastendruck. Nach dem Einschalten ist der "AutoScan"-Modus aktiv. Es werden die USB, serielle Schnittstelle und das Funkmodul (falls vorhanden) überprüft, ob Daten vorhanden sind. Erkennbar ist dieser Zustand an dem Aufleuchten der Schnittstellen-Leuchtdioden.

Sobald eine Schnittstelle Daten sendet, werden die anderen Schnittstellen gesperrt. Die aktive Schnittstelle blinkt, um die Datenkommunikation anzuzeigen. Wenn länger als 300ms keine Daten über die aktive Schnittstelle fließen, schaltet sich der AutoScan-Modus wieder ein.

Durch Drücken des "Port"-Tasters wird die nächste Betriebsart anhand nachfolgender Tabelle ausgewählt.

- 1. AutoScan USB Seriell Funk 1)
- 2. AutoScan USB Seriell
- 3. USB
- 4. Seriell
- 5. IR-Direkt

1)

Diese Betriebsart wird nur aktiviert, wenn das Funkmodul installiert ist.

Wird der Port-Taster länger als 3 Sekunden betätigt, schaltet sich das Interface in den "Intelligent-Interface Online-Modus". Die serielle Schnittstelle arbeitet dann mit den Parametern 9600,n,8,1. Zur Anzeige der Betriebsart blinkt die "SER" - Leuchtdiode sehr schnell. In dieser Betriebsart verhält sich das Interface wie ein Intelligent Interface im

Online Modus. Es können jedoch keine Programme herunter geladen werden. Durch einen Druck auf den Port-Taster wird wieder die AutoScan Betriebsart eingestellt.

Im passiven Modus wird das aktive Robo-Interface über eine serielle Schnittstelle (RS232), über USB oder über Funk gesteuert.

Die serielle Schnittstelle muß mit folgenden Parametern initialisiert werden:

Baudrate: 38400 bps Parität: keine Datenbit: 8 Stopbit: 1

Die Kommunikation unterliegt einem Client-Server-Modell. Vom PC wird ein Dienst angefordert, der vom Robo-Interface ausgeführt und bestätigt wird. Jeder Nachricht vom Robo-Interface muss eine Anforderung seitens des PC vorausgegangen sein.

Wichtig:

Unter Windows gibt es Treiber, welche die serielle Schnittstelle nach Geräten (z.B. Mäuse) "abscannen", wenn die Schnittstelle nicht durch ein Programm geöffnet wurde. Diese Steuercodes könnten im Robo-Interface eine Reaktion auslösen. Aus diesem Grunde muß vor dem Datenaustausch über die serielle Schnittstelle diese mittels des Befehls IF3_ON im Robo-Interface geöffnet werden. Vor dem Schließen der Schnittstelle in Windows sollte daher das Robo-Interface mit dem Befehl IF3_OFF wieder deaktiviert werden. Im Intelligent-Interface-Modus ist dies jedoch nicht notwendig, da bei 9600bps keine Probleme in dieser Art auftreten.

Empfohlene Vorgehensweise in einer Windows-Applikation:

Serielle Schnittstelle im PC öffnen IF3 ON an Interface senden

. . .

... normale Steuerung über serielle Schnittstelle

. . .

IF3_OFF an Interface senden um dieses abzuschalten Serielle Schnittstelle im PC schließen

Nachfolgende Codes sind zur Steuerung des Interface in der Firmware implementiert.

1.2 Online-Steuerung

Bei serieller Schnittstelle werden nur die angegebenen Datenbytes übertragen.

Die nachfolgenden Befehle arbeiten nur im sogenannten "Online-Modus". Dieser Modus findet dann statt, wenn keine der Programm-LEDs blinkt.

1.2.1 Aktivierungscodes für das Robo-Interface

Code:	IF3 ON	OxA1
Byte Anzahl senden:	14	
Byte Anzahl empf.:	5	
1. Sendebyte:	[0]	Code Byte "0xA1"
2. Sendebyte:		Datenbyte "f" 0x66
3. Sendebyte:	[1]	Datenbyte "t" 0x74
4. Sendebyte:	[2]	Datenbyte "-" 0x2D
5. Sendebyte:	[3] [4]	Datenbyte "R" 0x52
6. Sendebyte:	[4] [5]	Datenbyte "o" 0x6F
7. Sendebyte:	[5] [6]	Datenbyte "b" 0x62
8. Sendebyte:	[7]	Datenbyte b 0x02 Datenbyte "o" 0x6F
9. Sendebyte:	[8]	Datenbyte "-" 0x2D
10. Sendebyte:	[9]	Datenbyte "O" 0x4F
11. Sendebyte:	[A]	Datenbyte "N" 0x4E
12. Sendebyte:	[B]	Datenbyte "-" 0x2D
13. Sendebyte:	[C]	Datenbyte "V" 0x56
14. Sendebyte:	[D]	Datenbyte "1" 0x31
4 = 6	F01	
1. Empfangsbyte	[0]	0x5E (negierter Aufruf-Code)
2. Empfangsbyte	[1]	Byte-0 der Firmware Versionsnummer
3. Empfangsbyte	[2]	Byte-1 der Firmware Versionsnummer
4. Empfangsbyte	[3]	Byte-2 der Firmware Versionsnummer
5. Empfangsbyte	[4]	Byte-3 der Firmware Versionsnummer (3.2.1.0)
		Format: F.W.B.L (Firmware, Bootloaderversionen)

Über den Code IF3_ON wird die serielle Schnittstelle im Robo-Interface "aktiviert". Erst nach diesem Eröffnungscode sind die nachfolgenden Steuercodes über die serielle Schnittstelle zu nutzen. Dieser Befehl ist nicht notwendig, wenn sich das Robo-Interface im "Intelligent-Interface-Modus" befindet.

Code: IF3_OFF OxA2

Byte Anzahl senden: 1
Byte Anzahl empf.: 1

1. Sendebyte: [0] Code Byte "0xA2"

1. Empfangsbyte [0] 0x5D

Über den Code IF3_OFF wird die serielle Schnittstelle im Robo-Interface "deaktiviert". Um wieder über die serielle Schnittstelle mit dem Interface zu kommunizieren, muß diese mit dem Code IF3_ON aktiviert werden. Dieser Befehl ist nicht notwendig, wenn sich das Robo-Interface im "Intelligent-Interface-Modus" befindet.

1.2.2 Kompatibilität zum Intelligent Interface

Diese Befehle sind im "Intelligent-Interface-Modus" (bei 9600 Baud), aber auch im normalen seriellen Modus nutzbar (bei 38400 Baud).

Code: ABF_EA OxC1 (kompatibel zu Intelligent Interface)

Byte Anzahl senden: 2 Byte Anzahl empf.: 1

2. Sendebyte: Zustand der Master-Ausgänge (8765 4321)1. Empfangsbyte: Zustand der Master-Eingänge (8765 4321)

Dieser Befehl setzt die acht Ausgänge und liefert den Zustand der Eingänge.

Code: ABF_EX OxC5 (kompatibel zu Intelligent Interface)

Byte Anzahl senden: 2 Byte Anzahl empf.: 3

2. Sendebyte: Zustand der Master-Ausgänge (8765 4321)1. Empfangsbyte: Zustand der Master-Eingänge (8765 4321)

2. Empfangsbyte: Analog AX-Wert Bit 8+9 (---- --98)3. Empfangsbyte: Analog AX-Wert Bit 0..7 (7654 3210)

Dieser Befehl setzt die acht Ausgänge und liefert den Zustand der Eingänge, sowie den Wert des Analog-Eingangs AX (0..1023).

Code: ABF_EY OxC9 (kompatibel zu Intelligent Interface)

Byte Anzahl senden: 2 Byte Anzahl empf.: 3

2. Sendebyte: Zustand der Master-Ausgänge (8765 4321)1. Empfangsbyte: Zustand der Master-Eingänge (8765 4321)

2. Empfangsbyte: Analog AY-Wert Bit 8+9 (---- --98)
3. Empfangsbyte: Analog AY-Wert Bit 0..7 (7654 3210)

Dieser Befehl setzt die acht Ausgänge und liefert den Zustand der Eingänge, sowie den Wert des Analog-Eingangs AY (0..1023).

Code: ABF_EAS OxC2 (kompatibel zu Intelligent Interface)

Byte Anzahl senden: 3
Byte Anzahl empf.: 2

2. Sendebyte: Zustand der Master-Ausgänge (8765 4321)
3. Sendebyte: Zustand der Slave1-Ausgänge (8765 4321)
1. Empfangsbyte: Zustand der Master-Eingänge (8765 4321)
2. Empfangsbyte: Zustand der Slave1-Eingänge (8765 4321)

Dieser Befehl setzt die acht Ausgänge am Master, sowie am Slave1 und liefert den Zustand der Eingänge am Master und am Slave1.

Code: ABF_EXS OxC6 (kompatibel zu Intelligent Interface)

Byte Anzahl senden: 3 Byte Anzahl empf.: 4

2. Sendebyte: Zustand der Master-Ausgänge (8765 4321)
3. Sendebyte: Zustand der Slave1-Ausgänge (8765 4321)
1. Empfangsbyte: Zustand der Master-Eingänge (8765 4321)
2. Empfangsbyte: Zustand der Slave1-Eingänge (8765 4321)

3. Empfangsbyte: Analog AX-Wert Bit 8+9 (---- --98)
4. Empfangsbyte: Analog AX-Wert Bit 0..7 (7654 3210)

Dieser Befehl setzt die acht Ausgänge am Master sowie am Slave1 und liefert den Zustand der Eingänge vom Master, Slave1 und vom Master-AX.

Code: ABF_EYS OxCA (kompatibel zu Intelligent Interface)

Byte Anzahl senden: 3
Byte Anzahl empf.:: 4

Sendebyte: Zustand der Master-Ausgänge (8765 4321)
 Sendebyte: Zustand der Slave1-Ausgänge (8765 4321)
 Empfangsbyte: Zustand der Master-Eingänge (8765 4321)
 Empfangsbyte: Zustand der Slave1-Eingänge (8765 4321)

3. Empfangsbyte: Analog AY-Wert Bit 8+9 (---- --98)4. Empfangsbyte: Analog AY-Wert Bit 0..7 (7654 3210)

Dieser Befehl setzt die acht Ausgänge am Master sowie am Slave1 und liefert den Zustand der Eingänge vom Master, Slave1 und vom Master-AY.

1.2.3 Steuern der Ein- / Ausgänge

4 Candahyta IOI Cada Dyta "OvO4"	
1. Sendebyte: [0] Code Byte "0x81" 2. Sendebyte: [1] Ausgang Master (7654 3210) 3. Sendebyte: [2] Geschwindigkeit Master Ausgang 02 (22111000) 4. Sendebyte: [3] Geschwindigkeit Master Ausgang 25 (54443332) 5. Sendebyte: [4] Geschwindigkeit Master Ausgang 57 (77766655) 1. Empfangsbyte [0] Eingang Master 2. Empfangsbyte [1] Eingang AX (Bit 07) 3. Empfangsbyte [2] Eingang AY (Bit 07) 4. Empfangsbyte [3] Eingang A1 (Bit 07) 5. Empfangsbyte [4] Eingang A2 (Bit 07) 6. Empfangsbyte [5] Eingang AXA2 Bit 8+9 (2211YYXX) 7. Empfangsbyte [6] IR-Code (AS2 AS1 - CTTTT) TTTT=Tastennummer (111) C=Code 1/2: 0 = Code 1 1 = Code 2	

Über den Code ABF _IF3_M_1 (Master) werden die Ausgangsdaten an das Master-IF gesendet und die wichtigsten Eingänge gelesen. Die Geschwindigkeitsinformationen pro Interface (8 Ausgänge, je drei Bit = 24 Bit) werden in 3 Bytes übertragen.

Code: ABF IF3 M 2 Ox82 Byte Anzahl senden: 13 Byte Anzahl empf.: Code Byte "0x81" 1. Sendebyte: [0] 2. Sendebyte: [1] Ausgang Master (7654 3210) Geschwindigkeit Master Ausgang 0..2 (22111000) 3. Sendebyte: [2] 4. Sendebyte: [3] Geschwindigkeit Master Ausgang 2..5 (54443332) Geschwindigkeit Master Ausgang 5..7 (77766655) 5. Sendebyte: [4] 1. Empfangsbyte [0] **Eingang Master** 2. Empfangsbyte [1] Eingang AX (Bit 0..7) 3. Empfangsbyte [2] Eingang AY (Bit 0..7) 4. Empfangsbyte [3] Eingang A1 (Bit 0..7) 5. Empfangsbyte [4] Eingang A2 (Bit 0..7) 6. Empfangsbyte [5] Eingang AX..A2 Bit 8+9 (2211YYXX) Eingang AZ (Bit 0..7) 7. Empfangsbyte [6] 8. Empfangsbyte Eingang AS1 (Bit 0..7) [7] 9. Empfangsbyte [8] Eingang AS2 (Bit 0..7) [9] 10. Empfangsbyte Eingang Versorgung (Bit 0..7) Eingang AZ.. Versorgung Bit 8+9 (VV2211ZZ) 11. Empfangsbyte [10] 12. Empfangsbyte [11] IR-Code (AS2 AS1 - CTTTT) TTTT=Tastennummer (1..11) C=Code 1/2: 0 = Code 11 = Code 213. Empfangsbyte [12] Reserve

Über den Code ABF _IF3_M_1 (Master) werden die Ausgangsdaten an das Master-IF gesendet und die wichtigsten Eingänge gelesen. Die Geschwindigkeitsinformationen pro Interface (8 Ausgänge, je drei Bit = 24 Bit) werden in 3 Bytes übertragen.

```
Code:
                      ABF IF COMPLETE
                                                  OxF2
Byte Anzahl senden:
                      17
Byte Anzahl empf.:
                      21
 1. Sendebyte:
                      [0]
                               Code Byte
 2. Sendebyte:
                      [1]
                               Ausgang Master
 3. Sendebyte:
                      [2]
                               Geschwindigkeit Master Ausgang 0..2 (22111000)
 4. Sendebyte:
                      [3]
                               Geschwindigkeit Master Ausgang 2..5 (54443332)
                      [4]
                               Geschwindigkeit Master Ausgang 5..7 (77766655)
 5. Sendebyte:
 6. Sendebyte:
                      [5]
                               Ausgang Slave1
                               Geschwindigkeit Slave1 Ausgang 0..2 (22111000)
 7. Sendebyte:
                      [6]
 8. Sendebyte:
                      [7]
                               Geschwindigkeit Slave1 Ausgang 2..5 (54443332)
 9. Sendebyte:
                      [8]
                               Geschwindigkeit Slave1 Ausgang 5..7 (77766655)
10. Sendebyte:
                      [9]
                               Ausgang Slave2
                               Geschwindigkeit Slave2 Ausgang 0..2 (22111000)
11. Sendebyte:
                      [10]
12. Sendebyte:
                      [11]
                               Geschwindigkeit Slave2 Ausgang 2..5 (54443332)
13. Sendebyte:
                               Geschwindigkeit Slave2 Ausgang 5..7 (77766655)
                      [12]
14. Sendebyte:
                      [13]
                               Ausgang Slave3
15. Sendebyte:
                               Geschwindigkeit Slave3 Ausgang 0..2 (22111000)
                      [14]
16. Sendebyte:
                      [15]
                               Geschwindigkeit Slave3 Ausgang 2..5 (54443332)
17. Sendebyte:
                      [16]
                               Geschwindigkeit Slave3 Ausgang 5..7 (77766655)
 1. Empfangsbyte
                      [0]
                               Eingang Master
 2. Empfangsbyte
                      [1]
                               Eingang Slave1
                      [2]
 3. Empfangsbyte
                               Eingang Slave2
                      [3]
                               Eingang Slave3
 4. Empfangsbyte
 5. Empfangsbyte
                      [4]
                               Eingang AX (Bit 0..7)
 6. Empfangsbyte
                               Eingang AY (Bit 0..7)
                      [5]
 7. Empfangsbyte
                      [6]
                               Eingang A1 (Bit 0..7)
 8. Empfangsbyte
                      [7]
                               Eingang A2 (Bit 0..7)
 9. Empfangsbyte
                      [8]
                               Eingang AX..A2 Bit 8+9 (2211YYXX)
10. Empfangsbyte
                      [9]
                               Eingang AZ (Bit 0..7)
11. Empfangsbyte
                      [10]
                               Eingang D1 (Bit 0..7)
12. Empfangsbyte
                      [11]
                               Eingang D2 (Bit 0..7)
13. Empfangsbyte
                      [12]
                               Eingang Versorgung (Bit 0..7)
14. Empfangsbyte
                               Eingang AZ.. Versorgung Bit 8+9 (VV2211ZZ)
                      [13]
                               IR-Code (AS2 AS1 - CTTTT)
15. Empfangsbyte
                      [14]
                               TTTT=Tastennummer (1..11)
                               C=Code 1/2:
                                   0 = \text{Code } 1
                                   1 = \text{Code } 2
16. Empfangsbyte
                      [15]
                               Reserve
17. Empfangsbyte
                      [16]
                               Reserve
                               Eingang Slave1 AX (Bit 0..7)
18. Empfangsbyte
                      [17]
19. Empfangsbyte
                      [18]
                               Eingang Slave2 AX (Bit 0..7)
20. Empfangsbyte
                      [19]
                               Eingang Slave3 AX (Bit 0..7)
                               Eingang Slave3..1 AX Bit 8+9 (--33 22 11)
21. Empfangsbyte
                      [20]
Über den Code IF ABF COMPLETE werden alle Daten in das Interface gesendet und alle
Informationen aus dem Interface abgeholt. Die Geschwindigkeitsinformationen pro Interface (8
Ausgänge, je drei Bit = 24 Bit) werden in 3 Bytes übertragen.
```

1.2.4 Abfrage von Interfacewerten

Code: ABF_IF_INTERN OxF0

Byte Anzahl senden: 2

Byte Anzahl empf.: Vom SUB-Code abhängig

2. Sendebyte: Sub-Code

Dieser Befehl dient zur Abfrage interner Werte. Es werden immer zwei Bytes gesendet. Das zweite Sendebyte bestimmt den SUB-Code. Die Anzahl der empfangenen Bytes ist vom SUB-Code abhängig.

SUB-Code Byte Anzahl senden: Byte Anzahl empf.:	0x01 2 5	ABF_IF_INTERN_FIRMWARE	
Sendebyte: Sendebyte:	[0] [1]	Code Byte "0xF0" Sub-Code Byte "0x01"	
Empfangsbyte Empfangsbyte	[0] [1]	0xFE (=invertierter SUB-Code) Byte-0 der Firmware Versionsnummer	
3. Empfangsbyte	[2]	Byte-1 der Firmware Versionsnummer	
4. Empfangsbyte 5. Empfangsbyte	[3] [4]	Byte-2 der Firmware Versionsnummer Byte-3 der Firmware Versionsnummer (3.2.1.0)	
		Format: F.W.B.L (Firmware, Bootloaderversionen)	
Dieser Befehl dient zur Abfrage der Firmwareversion (Format: 3.2.1.0).			

SUB-Code Byte Anzahl senden: Byte Anzahl empf.:	0x02 2 5	ABF_IF_INTERN_SN	
Sendebyte: Sendebyte:	[0] [1]	Code Byte "0xF0" Sub-Code Byte "0x02"	
1. Empfangsbyte	[0]	0xFD (=invertierter SUB-Code)	
2. Empfangsbyte	[1]	Byte-0 der Seriennummer (Low-Byte)	
3. Empfangsbyte	[2]	Byte-1 der Seriennummer	
4. Empfangsbyte	[3]	Byte-2 der Seriennummer	
5. Empfangsbyte	[4]	Byte-3 der Seriennummer (High-Byte)	
Dieser Befehl dient zur Abfrage der Seriennummer.			

SUB-Code Byte Anzahl senden: Byte Anzahl empf.:	0x03 2 3	ABF_IF_INTERN_ZUSTAND
Sendebyte: Sendebyte:	[0] [1]	Code Byte "0xF0" Sub-Code Byte "0x03"
Empfangsbyte Empfangsbyte	[0] [1]	0xFC (=invertierter SUB-Code) Modusbyte: 00 = Online-Modus 01 = Aktiv Modus, Programm läuft (Byte 3 = Nummer des laufenden Programm)
3. Empfangsbyte Dieser Befehl dient zu	[2] ır Abfrage	Datenbyte (s. 2. Empfangsbyte) e des Zustandes des angeschlossenen Interface.

SUB-Code Byte Anzahl senden: Byte Anzahl empf.:	0x10 2 30	ABF_IF_INTERN_MEMORY
1. Sendebyte: 2. Sendebyte:	[0] [1]	Code Byte "0xF0" Sub-Code Byte "0x10"
1. Empfangsbyte 2. Empfangsbyte 3. Empfangsbyte 4. Empfangsbyte 5. Empfangsbyte 6. Empfangsbyte	[0] [1] [2] [3] [4] [5]	FLASH-1 Bereich Start – End Adresse (20 Bit: a bb cc – d ee ff) cc (der Start Adresse) bb (der Start Adresse) 0a (der Start Adresse) ff (der End Adresse) ee (der End Adresse) 0d (der End Adresse)
7. Empfangsbyte 8. Empfangsbyte 9. Empfangsbyte 10. Empfangsbyte 11. Empfangsbyte 12. Empfangsbyte	[6] [7] [8] [9] [10] [11]	FLASH-2 Bereich Start – End Adresse (20 Bit: a bb cc – d ee ff) cc (der Start Adresse) bb (der Start Adresse) 0a (der Start Adresse) ff (der End Adresse) ee (der End Adresse) 0d (der End Adresse)
13. Empfangsbyte 14. Empfangsbyte 15. Empfangsbyte 16. Empfangsbyte 17. Empfangsbyte 18. Empfangsbyte	[12] [13] [14] [15] [16] [17]	RAM Bereich Start – End Adresse (20 Bit: a bb cc – d ee ff) (Nutzbar für Programme und Variablen, Bereich steht nach Start eines Flash-Programms dem Programm komplett zur Verfügung) cc (der Start Adresse) bb (der Start Adresse) 0a (der Start Adresse) ff (der End Adresse) ee (der End Adresse) 0d (der End Adresse)
19. Empfangsbyte 20. Empfangsbyte 21. Empfangsbyte 22. Empfangsbyte 23. Empfangsbyte 24. Empfangsbyte	[18] [19] [20] [21] [22] [23]	Interner RAM-1 Start – End Adresse (20 Bit: a bb cc – d ee ff) (Nutzbar für Variablen und Stacks) cc (der Start Adresse) bb (der Start Adresse) 0a (der Start Adresse) ff (der End Adresse) ee (der End Adresse) 0d (der End Adresse)
25. Empfangsbyte 26. Empfangsbyte 27. Empfangsbyte 28. Empfangsbyte 29. Empfangsbyte 30. Empfangsbyte	[24] [25] [26] [27] [28] [29]	Interner RAM-2 Start – End Adresse (20 Bit: a bb cc – d ee ff) (Nutzbar für Variablen und Stacks, bitweise Adressierung möglich) cc (der Start Adresse) bb (der Start Adresse) 0a (der Start Adresse) ff (der End Adresse) ee (der End Adresse) 0d (der End Adresse)

Dieser Befehl liefert die verfügbaren Speicherbereiche im Robo-Interface. Vor einem Programm-Download muß das Programm auf diese Adressen gelinkt werden. Hinweis: Wir behalten uns vor, bei Firmwareupdates das Speicherlayout zu verändern, wenn dies erforderlich wird.

SUB-Code 0x28 ABF_IF_INTERN_AG_RESET

Byte Anzahl senden: 2 Byte Anzahl empf.: 1

Sendebyte: [0] Code Byte "0xF0"
 Sendebyte: [1] Sub-Code Byte "0x28"

1. Empfangsbyte [0] 0x01 als Antwortbyte

Dieser Befehl schaltet die Ausgänge am Robo-Interface, sowie an allen angeschlossenen I/O-

Extensions (Slave-Modulen) aus und setzt die PWM-Werte auf Maximum.

1.2.5 Programm starten

Code: START_PRG OxF4

Byte Anzahl senden: 2 Byte Anzahl empf.: 1

2. Sendebyte: Zu startendes Programm:

0 = FLASH 1 1 = FLASH 2 2 = RAM

1. Empfangsbyte: 0xFB (-5) = Fehler - Prüfsumme des gesp. Programms ist falsch

(Fehler im Speicher)

0xF4 (-12) = Fehler - kein Programm gespeichert

0x01 = Programm gestartet...

Mit diesem Befehl können Programme in den drei möglichen Speicherbereichen des Interface gespeichert werden. Dies entspricht dem Tastendruck am Interface mittels der START-Taste.

1.2.6 Programm stoppen

Code: STOP_PRG OxF8

Byte Anzahl senden: 1
Byte Anzahl empf.: 1

1. Empfangsbyte: 0x01 = Programm gestoppt

(-20) = Kein Programm aktiv

Dieser Befehl unterbricht ein laufendes Programm und schaltet in den Online-Modus zurück.

1.2.7 Programm löschen

Code: DELETE PRG OxF5

Byte Anzahl senden: 2
Byte Anzahl empf.: 1

2. Sendebyte: Zu löschendes Programm:

0 = FLASH 1 1 = FLASH 2 2 = RAM

1. Empfangsbyte: 0xFF = Fehler: falscher Parameter angegeben

0xFE = Fehler: Programm kann nicht gelöscht werden

(Fehler im Speicher / Hardwarefehler)

0x01 = Programm gelöscht

Mit diesem Befehl können Programme in den drei möglichen Speicherbereichen des Robo-Interface gelöscht werden.

Hinweis:

Für das löschen des FLASH-Speichers werden ca. 10sek. benötigt. Dies muß beachtet werden, wenn auf PC-Seite eine TimeOut - Routine die Kommunikation überwacht.

1.2.8 Programm aktivieren / deaktivieren

Code: SET PROG OxF9

Byte Anzahl senden: 2 Byte Anzahl empf.: 1

2. Sendebyte: Zu aktivierendes Programm:

0 = FLASH 1 1 = FLASH 2 2 = RAM

0xFF = Programmauswahl zurücksetzen (Prog 1/2 Led abschalten)

1. Empfangsbyte: 0x01 = kein Fehler

ansonsten Fehlercode

Mit diesem Befehl können Programme in den drei möglichen Speicherbereichen des Robo-Interface aktiviert werden (LED's werden geschaltet), die mit einem Tastendruck am Interface zu starten sind.

Mit diesem Befehl könne auch die Programm Led's ausgeschaltet werden.

1.2.9 Programmname auslesen

Code: GET_PROG_NAME OxFA

Byte Anzahl senden: 2 Byte Anzahl empf.: 81

2. Sendebyte: Gewünschter Programmname

0 = FLASH 1 1 = FLASH 2 2 = RAM

1. Empfangsbyte: 0x01 = kein Fehler

ansonsten Fehlercode z.B.:

0xFC: falscher Mem-Block angegeben

0xF3: falscher Versionsnummer = kein Programm gespeichert

2..81 Empfangsbyte: gespeicherter Beschreibungstext / Programmname

Mit diesem Befehl kann ein gespeicherter Programmname ausgelesen werden. Da die Daten binär gespeichert werden, können diese mit diesem Befehl wieder ausgelesen werden (z.B. für Datum / Uhrzeit) um Datenbytes zu sparen.