

#### TroLUG 2014-12-04

- Aktuelle Mitteilungen
- OpenWRT Teil 1
- 15 Min. Pause, Mate, Dose
- OpenWRT Teil 2
- Dinner



# **OpenWRT ersetzt Firmware des Herstellers**

- Produktunabhängige, einheitliche Bedienung
- mehr Funktionen
- leicht erweiterbar
- geräteunabhängige Konfiguration (UCI)
- möglich durch GPL



## **DSL-Splitter**

- Frequenzweiche
- Alterung
- Typen: ADSL2+ (< 25 MBit), VDSL



#### **Unterstützte Router**

- http://wiki.openwrt.org/toh/start
- mindestens 16 MB RAM
- sehr verbreitet: TP-LINK
- DD-WRT 54 GL wird nicht mehr unterstützt



#### Passende Firmware finden

- Hersteller, Bauserie
- Hardwareversion oft auf Geräterückseite



## **Erste Anmeldung**

telnet 192.168.1.1



#### Passwort setzen

```
$ passwd
Password for root changed by root
root@(none):/# reboot -f
```

- Deaktiviert telnet
- ab jetzt login per ssh



### **DSL Zugangsdaten**

```
uci set network.wan.proto=pppoe
uci set network.wan.username='user@example.com'
uci set network.wan.password='asdf'
uci commit network
ifup wan
```



#### **DHCP-Server**

- Fehlerquelle: Zwei konkurrierende DHCP Server
- praktisch: Statisches DHCP: IP zu MAC zuordnen

dhclient eth0



## Port forwarding

• per Menü in OpenWRT



## Zeitdienst per ntp

```
uci set system.ntp.server='ptbtime1.ptb.de'
uci set system.ntp.enable_server=1
```



#### SSH-Schlüssel in Router laden

\$ sshkeygen

• upload von id\_rsa.pub in LUCI



#### **Fehlersuche**

Hardwarestatus der Netzwerkkarte abfragen

```
# neue Metode
$ ethtool eth0
```



#### lokale IP / Route

```
$ ifconfig
$ route -n
$ ip -4 addr
$ ip -6 addr
```



#### **Nachbarschaft**

```
# zeigt benachbarte Netzwerkteilnehmer
$ ip neigh
$ ip nei

# mit Filter für IPv4 / IPv6
$ ip -4 nei
$ ip -6 nei
```



#### **Client IP im Internet**

```
$ cat ~/.bash_aliases
[..]
alias myip='dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com'
```



## Konfiguration zurücksetzen

- TP-Link AC-1200
- Einschalten
- warten bis grüner Stern langsam blinkt
- RESET einige Male tippen
- Stern blinkt schnell: Failsafe bootet



#### Überleben im Failsafe mode

```
$ telnet 192.168.1.1
# mount_root
# firstboot
# uci
# passwd
# reboot -f
```



## Paketlaufzeiten Ping

\$ ping meinprovider.de



#### **DNS Server**

```
$ emerge net-analyzer/namebench-1.3.1-r1
```



## Übertragungsgeschwindigkeit

- suchen nach "dsl speedtest" etc.
- zuverlässiger, aber weniger bunt: Zufallsdatei von eigenem Provider mit wget herunterladen

```
# NetCologne
$ wget --report-speed=bits http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
```



## **Tipps**

- IP 192.168.1.1 für andere Router reservieren, FF-Router, Reparatur anderer Router...
- Kabel bis DSL Modem kurz halten
- Konfiguration des Routers dokumentieren/sichern
- jede Einstellungsänderung dokumentieren
- Verbindungen auf verdächtige Aktivitäten hin überwachen
- SSH nur mit Passwort ist out



#### **Dank**

• Diese Folien wurden mit rst2pdf erstellt

```
$ rst2pdf openwrt.rst -b1 -s slides.style
```

• Roberto Alsina für http://ralsina.me/stories/BBS52.html