

1. **Sondas não estão comunicando com o EzRemote **

- Problemas com barreira e sonda

- Desligar o concentrador e a barreira na tomada por cerca de 5 minutos, passando os 5 minutos desligado, ligar os equipamentos na ordem exata que foram desligados.

- Aguardar cerca de 10 minutos para validar persistência do problema.

- Importante verificar a versão do concentrador e se está de acordo com a versão da barreira. Ambos precisam ser compatíveis para comunicação correta com a sonda

Se o problema persistir:

1. Entrar em contato com nossos atendentes para suporte remoto.

2. Se necessário, solicitar atendimento técnico no posto

2-** verificar a tensão da sonda **

- Com um multímetro, medir a tensão nos terminais da sonda.

- As medidas devem estar dentro dos seguintes parâmetros:

- Tensão OK: 4.5V a 5.5V.

- Tensão RUIM: Abaixo de 4.5V ou acima de 5.5V.

- Caso a tensão esteja fora do intervalo especificado, verificar a integridade da sonda e a conexão

com a barreira.

-Medidas adicionais:

- Utilizar um conversor loop para realizar operações de atualização e verificar a funcionalidade da

sonda.

3- **tecnico deve levar para verificação da sonda**

- Levar os seguintes equipamentos:

- EPI (para abrir o tanque e verificar a sonda).

- Multímetro (para medições de tensão).
- Conversor loop (para atualização e verificação de funcionalidade).

4-****procedimento sonda com defeito****

Procedimentos para Sondas e EzRemote

* Registros visuais:

- Fotos da sonda e da instalação (incluindo conexões e cabos).
- Vídeos demonstrando os testes realizados e os problemas identificados.

* Descrição do problema:

- Sintomas observados (ex.: comunicação intermitente, erro de leitura).
- Resultado de testes realizados com multímetro ou conversor loop.

* Ação realizada:

- Detalhar se foi realizada recalibração ou substituição da sonda.
- Relatar se o problema foi resolvido após a intervenção.

5. ****Como cadastrar frentistas no EZForecourt****

Para cadastrar frentistas, acesse o ezconfig, selecione 'Frentistas' e insira as informações, como nome, código e tipo de frentista. Salve as alterações.

6. ****Como configurar o EZRemote no sistema?****

Para configurar o EZRemote:

- No módulo EZConfig, clique no botão "EZRemote".
- Clique em "Novo" para adicionar um módulo e preencha os campos de número, nome, tipo de dispositivo, número de série e porta.
- Associe o EZRemote às bombas no menu "Pos.Abast".

7. ****Como configurar os tanques no sistema?****

Para configurar os tanques no sistema:

No módulo EZConfig, clique no botão "Tanques".

Clique em "Novo" para adicionar um tanque e preencha os campos de número, nome, combustível, capacidade, diâmetro e tipo (manual ou medido).

Associe o tanque à porta do medidor configurada.

Para alterar ou remover um tanque, clique na linha correspondente e edite os campos.

Como configurar as posições de abastecimento no sistema?

Para configurar as posições de abastecimento:

8. ****No módulo EZConfig, clique no botão "Bombas".****

Clique em "Novo" para adicionar uma posição de abastecimento e preencha os campos como número, nome, lado, porta e endereço lógico.

Associe o nível de preço e o formato de preço, volume e valor conforme o configurado na bomba.

Para remover ou alterar uma posição, clique na linha correspondente e edite os campos.

9. ****O que é o CTPrint e qual sua função no posto?***

O CTPrint é uma aplicação instalada na máquina do cliente que faz a comunicação com o servidor MQTT. Sua função é garantir que, sempre que haja um novo pagamento, um documento não fiscal seja impresso na impressora do posto.

O CTPrint é utilizado quando o sistema de gestão não está integrado com a Conectec para a impressão de documentos fiscais, como NFC-e e NF-e, referentes a abastecimentos.

10. ****O que fazer se a mensagem de erro 'FALHA NA CHAMADA [-19] – 'CALL SOCKET' NÃO CONECTADO AO EZSERVER' aparecer?***

Existem algumas causas possíveis para esse erro. Verifique os seguintes pontos:

-Concentrador desligado: Certifique-se de que o concentrador está ligado.

-Conexão inadequada: Verifique se o concentrador está corretamente conectado à porta USB ou LAN e se os cabos não estão danificados.

-Configuração de IP incompatível: Confirme se o endereço IP do concentrador ou do computador está configurado corretamente.

-Serviço EZServer interrompido: Reinicie o serviço EZServer.

****Soluções:**

-Ligue o concentrador e verifique a conexão.

-Verifique a porta utilizada e os cabos.

-Use o módulo EZIPConfig para confirmar o IP configurado.

-Se necessário, reinicie o serviço usando o comando 'eznet restart all' pelo EZTelnet.

11. ****Como resolver a falha 'FALHA NA CHAMADA [49] – O EZMODULE ESTÁ DESLIGADO OU DESCONECTADO'?****

-Este erro pode ocorrer devido a uma licença inválida ou troca do concentrador sem a atualização da licença.

****Soluções:**

-Execute o módulo EZLicense para verificar ou cadastrar uma nova licença.

-Se a placa estiver danificada, será necessário realizar a troca ou manutenção.

12. ****O que fazer quando aparecer a falha 'FALHA NA CHAMADA [9] – OUTRO CLIENTE JÁ ESTÁ LOGADO COM ESTE'?****

-Este erro ocorre quando o EZMonitor já está em execução em outro computador ou na mesma máquina da rede.

****Solução:**

-Modifique o parâmetro 'Client ID' no arquivo 'EZMonitor.ini' para um número entre 51 e 74.

13 ****Como resolver a falha 'INVALID FUNCTION [-4] OU FALHA NA CHAMADA [56]'?***

-Este erro acontece quando há divergência nas versões do software entre o concentrador e o computador.

****Soluções:**

-Verifique a versão do software do concentrador (consultando os logs) e instale a versão correspondente no computador.

-Se necessário, atualize o concentrador para a versão do computador.