

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular Redes e IoT


Aula 12:

IoT - ESP 8266

Desafio 1 - Conhecendo o ESP 8266



1º Desafio - Descreva em tópicos as especificações do NodeMCU ESP8266



Exemplo: Tensão de entrada e saída Pinagens Tipos de conectividade

Instalando a IDE Arduino



A IDE do arduino pode ser baixada no site https://www.arduino.cc/en/main/software conforme ilustrado na imagem abaixo:

Downloads



Arduino IDE 2.3.2

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the **Arduino IDE 2.0 documentation**.

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on **GitHub**.

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 10 and newer, 64 bits

Windows MSI installer
Windows ZIP file


Linux Applmage 64 bits (X86-64)
Linux ZIP file 64 bits (X86-64)

macOS Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits
macOS Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

Release Notes


Instalando a IDE Arduino








- 2º Passo: Instale o driver de compatibilidade da placa https://1drv.ms/u/s!ApoIMgZBos6Xg7RdbqXLmsb0SEAMUQ?e=gP9PmV
- 3º Extraia o arquivo e o execute como administrador, conforme a imagem abaixo:






4º Passo: Clique no botão INSTALL e aguarde a mensagem de confirmação.





5º Passo: Abra seu Arduino IDE e vá na opção Arquivo e depois Preferências, conforme abaixo:






6º Passo: Adicione o link a seguir para incorporar a placa ESP

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Preferências		ΧI
Configurações Rede		
Kede		
Local do Sketchbook:		
C:\Users\bruno\Documents\Arduino		Navegador
Idioma do editor:	System Default v (requer reinicialização do Arduino)	
Tamanho da fonte do editor:	15	
Escala de interface:	✓ Automático 100 → % (requer reinicialização do Arduino)	
Theme:	Default theme 🗸 (requer reinicialização do Arduino)	
Mostrar mensagens de saída durante:	compilação carregar	
Avisos do compilador:	Nenhum V	
Mostrar números de linhas	Habilitar Dobramento de Código	
✓ Verificar código depois de carrega	Usar editor externo	
Checar atualizações ao iniciar	Salve ao verificar ou carregar	
Use accessibility features		
URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json		
Mais preferências podem ser editadas diretamente no arquivo		
C:\Users\bruno\AppData\Local\Arduino15\preferences.txt		
(editar apenas quando o Arduino não estiver em execução)		
	OK	Cancelar




7º Passo: Adicione o modelo da placa no arduino IDE, vá em Ferramentas -> Gerenciador de Placas






8º Passo: Busque por ESP8266 e clique em Instalar






9º Passo: Após instalado a placa deverá ser reconhecida, para verificar vá novamente em Ferramentas -> Placa e escolha NodeMCU 1.0(ESP-12E Module).





10º Passo: Acesse o gerenciador de dispositivos e verifique em Portas(COM e LPT) a porta de comunicação do seu ESP8226





11º Passo: (ARDUINO IDE) Agora escolha a porta da sua placa. Para isso vá em Ferramentas -> Portas. Caso a porta não apareça com o nome da placa, igual abaixo:

```
Exceptions: "Legacy (new can return nullptr)"

Erase Flash: "Only Sketch"

SSL Support: "All SSL ciphers (most compatible)"

Porta: "COM17"

Obter informações da Placa

Programador: "ArduinolSP"

Gravar Bootloader

O, OUTPOT);

in (115200);
```




12º Passo: Com o Arduino devidamente instalado em configurado, vamos testar se o código está indo para a placa, para isso vamos começar o básico pisca led.

```
const byte LED = 2;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
 pinMode (LED, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(LED, HIGH); //Liga o LED
  delay(1000); //Espera 1s
  digitalWrite(LED, LOW); //Apaga o LED
  delay(1000); //Espera 1s
```




13º Passo: Se tudo ocorrer bem você vai receber a mensagem "CARREGADO" e deverá ser capaz de ver o led piscando.



Desafio 2 - Conectando ao ESP8266 a rede WiFi



Para conectar o ao WiFi – vamos precisar primeiramente de uma rede e a senha. 1º Passo - incluir a biblioteca do ESP8266 para o WiFi, conforme ilustrado no código abaixo:





2ºPasso – Inserir o código do programa Wifi_redesiot

```
Wifi redeiot.ino
       #include <ESP8266WiFi.h> //Incluindo a biblioteca wifi
   1
   2
       //Variáveis com o nome da rede e senha
   3
   4
       char ssid [] = "redesiot";
   5
        char senha[] = "a1234567";
   6
   7
        //Aqui vamos criar uma função que irá efetuar a conexão na rede wifi
   8
   9
        void conectarWiFi(char SSID[], char SENHA[]){
  10
  11
         Serial.print("Conectando a rede");
  12
         Serial.println(SSID);
  13
         WiFi.begin(SSID, SENHA); //Inicia a conexão WiFi
  14
  15
  16
        /*Enquanto o WiFi não conecta ele fica printando um
        ponto a cada 0,5s*/
  17
  18
         while(WiFi.status () != WL CONNECTED){
           delay(500);
  19
           Serial.print(".");
  20
  21
```




2ºPasso – Inserir o código do programa Wifi_redesiot

```
/*Quando conectar - vai apresentar
22
        a mensagem e o IP*/
23
       Serial.println(" ");
24
25
       Serial.println("WiFi Conectado");
       Serial.println("Endereço de IP: ");
26
       Serial.println(WiFi.localIP());
27
28
29
     void setup() {
30
31
        Serial.begin(115200);
32
       //Chama a função dentro do SETUP
33
       conectarWiFi(ssid, senha);
34
35
36
37
     void loop() {
38
       // put your main code here, to run repeatedly:
39
40
41
```



3ºPasso – passe o código para o módulo, se tudo ocorrer bem, quando você clicar no serial monitor deverá ver as seguintes informações:





3ºPasso – passe o código para o módulo, se tudo ocorrer bem, quando você clicar no serial monitor deverá ver as seguintes informações:

Serial Monitor × Output

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
20:19:20.686 -> ......
```

20:19:26.209 -> WiFi Conectado

20:19:26.209 -> Endereço de IP:

20:19:26.209 -> 192.168.161.205



```
esphtml | Arduino IDE 2.3.2
File Edit Sketch Tools Help
                    NodeMCU 1.0 (ESP-12... ▼
      esphtml.ino
              #include <ESP8266WiFi.h> //Incluindo a biblioteca wifi
          2
              //Variáveis com o nome da rede e senha
              char ssid [] = "redesiot";
              char senha[] = "a1234567";
          6
              //Definindo o servidor HTTP na porta 80
              WiFiServer server(80);
          9
              //Aqui vamos criar uma função que irá efetuar a conexão na rede wifi
         10
              void conectarWiFi(char SSID[], char SENHA[]){
         11
         12
         13
                Serial.print("Conectando a rede");
                Serial.println(SSID);
         14
         15
                WiFi.begin(SSID, SENHA); //Inicia a conexão WiFi
         16
         17
         18
               /*Enquanto o WiFi não conecta ele fica printando um
               ponto a cada 0,5s*/
         19
                while(WiFi.status () != WL CONNECTED){
         20
                  delay(500);
         21
                  Serial.print(".");
         22
         23
```



```
esphtml | Arduino IDE 2.3.2
File Edit Sketch Tools Help
                 ∜ NodeMCU 1.0 (ESP-12... ▼
      esphtml.ino
                  /*Quando conectar - vai apresentar
         24
         25
                 a mensagem e o IP*/
                 Serial.println(" ");
         26
                 Serial.println("WiFi Conectado");
         27
                 Serial.println("Endereço de IP: ");
         28
                Serial.println(WiFi.localIP());
         29
         30
         31
         32
              void setup() {
         33
         34
                  Serial.begin(115200);
         35
                 delay(10);
         36
                 //Chama a função dentro do SETUP
         37
                 conectarWiFi(ssid, senha);
         38
               //Inicializando o servidor
         39
         40
                server.begin();
               //Informando ao usuário que foi inicializado
         41
         42
               Serial.println("Servidor Inicializado");
         43
         44
         45
              void loop() {
         46
         47
                WiFiClient client = server.available();
         48
         49
                if(!client){
         50
                  return;
         51
```



```
52
53
       while(!client.available()){
         delay(1);
54
55
56
       client.println("HTTP/1.1 200 OK");
57
58
       client.println("Content-Type: text/html");
       client.println("");
59
       client.println("<!DOCTYPE HTML>");
60
       client.println("<html>");
61
       client.println("<meta http-equiv='refresh' content='2'>"); //atualiza a página a cada 2s.
62
       client.println("<h1>Introducao ao IoT com ESP8266</h1>");
63
       client.println("<h2>Seja Bem Vindo (a) ao SENAI...!</h2>");
64
       client.println("<h2>Prof Michel Modesto</h2>");
65
       client.println("</html>");
66
67
68
```

Passe o código para o módulo, se tudo ocorrer bem, quando você clicar no serial monitor deverá ver as seguintes informações:

```
Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

.....
WiFi Conectado
Endereço de IP:
192.168.161.205
Servidor Inicializado
```



Abra o navegador insira o IP e ENTER

