ML-303 Transistor Firmware v5.8

- Quick Manual -



Diese Anleitung deckt vorerst nur die neu hinzugekommen Features ab. Eine ausführliche Anleitung folgt.

Inhalt

PITCH MODE	Seite 02
SOUNDMODE	Seite 03
PATTERN SYSEX DUMP	Seite 05
DAS BPM MENÜ	Seite 06
BPM MANUELL EINGEBEN	Seite 08
BPM LIVE VERÄNDERN	Seite 09
CHAIN MODE	Seite 10
MIDI OUT SENDEN	Seite 12
PATTERNS LÖSCHEN	Seite 13

- 1 -


PITCH MODE

Wie in der orginal Bassline ist in Version 5.8 eine Echtzeit Transpose Funktion integriert. D.h. du kannst während deine ML läuft die Tonhöhe ändern und dein Pattern live um z.B. eine Note oder eine Oktave Transponieren. Die jeweiligen Änderungen werden auch im Display angezeigt.


1. Stelle sicher dass deine ML läuft d.h. im Run Mode ist. Drücke die RUN/STOP Taste deiner ML. Die LED leuchtet dann.



2. Drücke die PITCH MODE Taste. Die LED beginnt zu blinken.



3. Jetzt kannst du die Tonhöhe des Patterns ändern. Drücke hierzu eine der Tasten auf der "Klaviatur".



- 2

4. Um die das Pattern um eine Oktave nach oben bzw. nach unten zu transponieren musst du **eine** der Tasten mit der Bezeichnung **UP** bzw. **DOWN** drücken.



Anmerkung:


Das gewählte Pattern ist übrigens weiterhin auch im Pitch Mode dadurch zu erkennen dass es blinkt.


5. Um wieder in den Function Mode zu kommen musst du einfach erneut die PITCH MODE Taste drücken.



Anmerkung:

Die von dir bestimmte Tonhöhe bleibt für alle Patterns erhalten. Um den Standard Wert herzustellen musst du im PITCH MODE die C Taste drücken und schauen das weder UP noch DOWN aktiviert sind.





SOUND MODE

Die ML kann über MIDI synchronisiert werden.

Das ist allerdings nicht alles, denn man kann sie auch über MIDI spielen ohne den internen Sequencer zu benutzen.

1. Stelle sicher das deine ML gestoppt ist.

Das ist daran zu erkennen dass die LED der **RUN/STOP** Taste aus ist.



- 3

ML-303 was created by Mathias Märker as a DIY Project. Original FW rights reserved. The Firmware is based on the source code released to public by Mathias Märker.

ML FW © 2005 by Kaspar Leuenberger

ML FW Manual © 2005 by Jan Kiefer http://www.robotsinmotion.com

2. Drücke die **FUNC** (C#) Taste -> Auf dem Display erscheint dann der in der Abbildung gezeigte Hinweiß.



3. Drückt man nun die RUN/STOP Taste so gelangt man in den SOUNDMODE.




Anmerkung:

Jetzt kannst du deine ML über MIDI spielen. Den MIDI Kanal definierst du im MIDI Menü.

4. Um wieder in den FUNCTION MODE zu kommen drückst du einfach wieder die FUNC (C#) Taste gefolgt von der FUNCTION Taste.





PATTERN SYSEX DUMP

Die ML kann ab Version 5.8 die Patterns als SYSEX Dateien ein und auslesen.

Das ist z.B. hervorragend geeignet um z.B. seine Patterns zu sichern oder sie mit anderen ML Usern zu tauschen. Um SYSEX Dateien zu speichern braucht deine ML unbedingt MIDI out. Zum aufspielen von Patterns reicht das MIDI in der ML.

Zum Dumpen (also speichern der Patterns) auf z.B. deinem PC brachst du ein Programm wie etwa MIDIOX oder ähnliches.



Anmerkung:

Die ausgegebene Datei hat immer 70 bytes.

1. Stelle sicher das deine ML gestoppt ist.

Das ist daran zu erkennen dass die LED der **RUN/STOP** Taste aus ist.



2. Drücke die MIDI (G#) Taste -> Auf dem Display erscheint dann der in der Abbildung gezeigte Hinweiß.



3. Um ein Pattern via MIDI auszugeben musst du die **B** Taste drücken.



Anmerkung:

Deine ML sendet sofort die Daten. D.h. deine Software sollte bereits gestartet und für die Aufnahme von Daten konfiguriert sein.



- 5 -

4. Zum einlesen eines Patterns musst du die **hohe C** Taste drücken.



Anmerkung:

Deine ML bleibt solange in Bereitschaft bis du entweder die Daten geschickt hast oder du den Vorgang abbrichst.

Um den Vorgang abzubrechen drückst du die MIDI Taste.



DAS BPM MENÜ

In diesem Untermenü kannst du die Geschwindigkeit deiner ML definieren.

Die interne Geschwindigkeit ist nur dann von Bedeutung wenn deine ML im Master Mode (siehe auch DAS MIDI MENÜ) betrieben wird.

Angegeben wird die Geschwindigkeit in der Maßeinheit BPM (Beats per Minute).

1. Stelle sicher das deine ML gestoppt ist.

Das ist daran zu erkennen dass die LED der **RUN/STOP** Taste aus ist.



2. Drücke die **BPM** (F#) Taste -> Auf dem Display erscheint dann der in der Abbildung gezeigte Hinweiß.



- 6


3. Im Display erscheint die Geschwindigkeit deiner ML (hier z.B. 120 BPM). Alle weißen Tasten deiner "Klaviatur" dienen nun zur Eingabe der Geschwindigkeit. Einige der LEDs über den Tasten werden leuchten.



Anmerkung:

Die Eingabe über das Feld erfolgt 8-Bit binär.

4. Um die Geschwindigkeit binär zu berechnen brauchst du einen Taschenrechner (Hier der Windows Calculator). Stelle deinen Taschenrechner auf Wissenschaftlich im Ansicht Menü.



6. Du erhältst dann einen 8 Bit binär code.



Anmerkung:

In unserem Fall bei 120 BPM ist die errechnete binär Zahl "1111000". Wenn man die stellen zählt sieht man das die binär Zahl nur 7 Stellen hat. Das kommt daher das der Rechner die erste Stelle nicht Anzeigt weil sie eine "0" ist! D.h. unser Ergebnis lautet eigentlich "01111000".









- 7

7. Den errechneten Zahlen code musst du nun in deine ML übertragen. Dies machst du durch ein und ausschalten der LEDs indem du die weißen Tasten der "Klaviatur" drückst.



Anmerkung:

Für jede "0" in deinem code muss die LED aus sein, für jede "1" muss sie an sein.



BPM MANUELL EINGEBEN

Als Alternative zur aufwendigen binär Eingabe kannst du die Geschwindigkeit auch manuell erhöhen bzw. verringern setzten.

1. Stelle sicher das deine ML gestoppt ist.

Das ist daran zu erkennen dass die LED der **RUN/STOP** Taste aus ist.



2. Drücke die **BPM** (F#) Taste -> Auf dem Display erscheint dann der in der Abbildung gezeigte Hinweiß.



- 8

3. Um die Geschwindigkeit um 1 BPM zu erhöhen musst du die NEXT Taste drücken.



Anmerkung:

Die Änderung wird sowohl im Display wie auch binär im "Klaviatur" Feld angezeigt.

4. Zum verringern der Geschwindigkeit um 1 BPM musst du die BACK Taste drücken.






BPM LIVE VERÄNDERN

Die Geschwindigkeit deiner ML kannst du sowohl über die BPM Taste erreichen oder aber live mit den Tasten NEXT bzw. BACK regeln.

1. Stelle sicher dass deine ML läuft d.h. im Run Mode ist. Drücke die RUN/STOP Taste deiner ML. Die LED leuchtet dann.



- 9 -

2. Drücke die **BACK** Taste mehrmals hintereinander um die Geschwindigkeit zu verlangsamen.




3. Drücke die **NEXT** Taste mehrmals hintereinander um die Geschwindigkeit zu erhöhen.



Anmerkung:

Die Geschwindigkeit wird jeweils um 1 BPM erhöht.



PATTERN CHAIN MODE


Der Chain Mode verkettet Patterns miteinander (Chain = Kette) Deine ML kann bis zu 8 Patterns miteinander verknüpfen und hintereinander abspielen. Das Verknüpfen passiert während dein ML spielt in Echtzeit.

1. Stelle sicher dass deine ML läuft d.h. im Run Mode ist. Drücke die RUN/STOP Taste deiner ML. Die LED leuchtet dann.



Anmerkung:

Wähle jetzt wie gewohnt das Pattern aus, dass gespielt werden soll. Dieses **Pattern** ist dann später gleichzeitig das **erste** in deiner **CHAIN**.



- 10 -

2. Drücke die FUNC Taste um den CHAINMODE zu aktivieren.



3. Wähle jetzt das letzte zu spielende Pattern. Alle dazwischen liegenden Patterns werden automatisch markiert und leuchten.



Anmerkung:

Du kannst nur Patterns miteinander verknüpfen die größer sind als das zuerst angewählte. D.h. wenn du z.B. als erstes Pattern 4 wählst, kannst du nicht Pattern 2 für die Chain wählen, sondern nur alles was größer als 4 ist.



4. Um die Chain wieder auflösen zu können, drückst du einfach eine beliebige Pattern Taste auf deiner ML



- 11 -

MIDI OUT SENDEN

Deine ML kann MIDI Daten über MIDI Out ausgeben.

So kannst du z.B. ein anderes Midi fähiges Gerät ansteuern und deine programmierten Sequenzen abspielen. Es werden die Noten sowie der Accent und Slide ausgegeben.

1. Stelle sicher das deine ML gestoppt ist.

Das ist daran zu erkennen dass die LED der **RUN/STOP** Taste aus ist.



2. Drücke die MIDI (G#) Taste -> Auf dem Display erscheint dann der in der Abbildung gezeigte Hinweiß.



3. Drücke nun die **G** Taste. Damit ist die Ausgabe von Midi Daten aktiviert wird.



Anmerkung:

Diese Funktion wird nicht im Display angezeigt.



4. Um wieder in den die MIDI
Out Funktion wieder
abzuschalten musst du die G
Taste erneut drücken.
Die LED über der G Taste geht
dann aus.



PATTERNS LÖSCHEN

Vorsicht! Das Pattern geht für immer verloren.

1. Stelle sicher das deine ML gestoppt ist.
Das ist daran zu erkennen dass die LED der RUN/STOP Taste aus ist.



2. Wähle das Pattern das du löschen willst (hier ist das z.B. Pattern 1).

Drücke die **PATTERN CLEAR**Taste **einmal kurz**...



- 13 -

3.und ein zweites Mal die PATTERN CLEAR Taste lange gedrückt halten. Es erscheint folgende Meldung im Display.



Anmerkung:

Gelöscht wird immer nur das blinkende Pattern. Alle anderen Patterns bleiben auch im CHAIN MODE davon unberührt.

